洗衣機指南

洗衣機保養


LG 前開式洗衣機 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型號待確認）

重要: 用漂白劑清潔時請戴橡膠手套和護目鏡，並且一定要稀釋。切勿將含氯漂白劑與氨水或醋混合。不要向洗衣機上面或裡面噴水。不要用鋼絲球、研磨性清潔劑、酒精或溶劑。開啟排水過濾器會有水流出：務必先準備好毛巾和淺盆。

1 每次洗衣後

- 程式結束後立即取出衣物。
- 擦乾門、門玻璃和橡膠門封圈內側。
- 讓門開著，最好過夜，使滾筒晾乾。這樣可防止異味。不要讓兒童和寵物進入。
- 外部濺灑立即用溼布擦淨。


2 每月清潔滾筒



1 Power，2 程式旋鈕，3 Back 和 ✓ (OK)，4 螢幕，5 Start/Pause，6 Temp.、Spin、Soil，7 選項。說明書第 23 頁。

- 滾筒清空。把洗衣機滾筒清潔劑放入主洗洗衣劑格，或把液體含氯漂白劑放入漂白劑格（不超過 MAX）。清潔片放入滾筒。
- 按 **Power**，將旋鈕轉到 **Tub Clean**，按 **Start/Pause**。
- 旋鈕上沒有 Tub Clean？按 **Options**，選擇 **Cycle List Edit**，轉到 Tub Clean，按 ✔ 新增。
- 完成後讓門開著晾乾。如果用了清潔劑或除垢劑，下次洗衣前執行 **Rinse+Spin**（用同樣方法新增）。
- 已經有異味？每週執行一次 Tub Clean，連續 3 周。

3 洗衣劑抽屜（每月一到兩次）




按下釋放按鈕（1）取出抽屜。說明書第 41 頁。

- 關閉洗衣機並拔掉插頭。把抽屜拉到底。
- 用力按下釋放按鈕（1），把抽屜完全拉出。取出內外掛。
- 用溫水和軟布或刷子清洗。不用肥皂。擦乾。
- 用非金屬小刷子清理抽屜開口，然後把抽屜推回。

4 門封圈（每月）

- 戴橡膠手套和護目鏡。將 3/4 杯（177 mL）液體含氯漂白劑兌入 1 加侖（3.8 L）水中。切勿使用未稀釋的漂白劑。
- 用海綿或軟布擦拭門封圈一週，然後用毛巾擦乾。
- 讓門開著，直到門封圈完全乾透。
- 滾筒上有硬水水漬：用軟布蘸不鏽鋼清潔劑擦拭。然後執行 Tub Clean。

5 排水過濾器（不排水時）



開啟前面底部的排水過濾器蓋。說明書第 43 頁。

- 關閉洗衣機並拔掉插頭。在地上鋪毛巾並放一個淺盆。
- 開啟排水過濾器蓋。從卡扣中取下小排水管，拔出塞子，讓水流進盆裡。



排出積水。說明書第 43 頁。

- 逆時針擰出過濾器。清除絨毛、硬幣和其他異物。



擰出過濾器。說明書第 43 頁。

- 把塞子塞回小管並卡好。順時針擰緊過濾器。蓋上蓋子。
- 仍不排水，或一直有水流出：請聯絡物業管理處。

停止使用並聯繫物業管理處: 洗衣機後面的水管漏水、打折或開裂。每週一次 Tub Clean 連做三次後仍有異味。水閥已開啟但洗衣機顯示 **Water supply**（可能需要清潔後面的進水過濾網）。房間可能結冰。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 洗衣機 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的製造商 Owner's Manual MFL71964314 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.