ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Πώς να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο


Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης LG WM5500H*A ή WM6500H*A (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Χρησιμοποιείτε μόνο απορρυπαντικό **HE (υψηλής απόδοσης)**, και λιγότερο από το μισό της μέγιστης δόσης της συσκευασίας για μέσο φορτίο. Κάψουλες, τζελ και ταμπλέτες μπαίνουν στον κάδο, ποτέ στο συρτάρι. Μην ανακατεύετε ποτέ χλωρίνη με αμμωνία ή ξίδι. Μην αγγίζετε την πόρτα στα προγράμματα ατμού: ζεσταίνεται πολύ. Κρατάτε παιδιά και κατοικίδια έξω από τον κάδο.

1 Φόρτωση

- Χωρίστε ανά χρώμα, βαθμό λερώματος και ύφασμα. Πλένετε τα σκούρα χωριστά από τα ανοιχτά.
- Αδειάστε τις τσέπες, κλείστε φερμουάρ και κόπιτσες, δέστε τα κορδόνια. Τα μικρά σε διχτάκι.
- Φορτώστε χαλαρά, πρώτα τα μεγάλα. Μην πατάτε τα ρούχα: η πόρτα πρέπει να κλείνει εύκολα.
- Μην πλένετε ένα μικρό ρούχο μόνο του. ΜΗΝ ΥΠΕΡΦΟΡΤΩΝΕΤΕ. Η υπερφόρτωση θα προκαλέσει διαρροή.
- Αδιάβροχα (αδιάβροχα μπουφάν, καλύμματα στρώματος): μόνο το πρόγραμμα **Bedding**.
- Ελέγξτε ότι τίποτα δεν κρέμεται πάνω στο λάστιχο της πόρτας.


2 Απορρυπαντικό



1 Πρόπλυση (ορισμένα μοντέλα), 2 θήκη υγρού απορρυπαντικού, 3 απορρυπαντικό κύριας πλύσης, 4 μαλακτικό, 5 υγρή χλωρίνη. Εγχειρίδιο, σελίδα 21.


- Το **απορρυπαντικό HE** μπαίνει στη θήκη κύριας πλύσης (3). Υγρό: αφήστε τη θήκη υγρού απορρυπαντικού (2) στη θέση της. Σκόνη: βγάλτε πρώτα τη θήκη.
- **Κάψουλες, τζελ ή ταμπλέτες**: μόνο μία, στον άδειο κάδο πριν από τα ρούχα.
- **Μαλακτικό** (4) και **υγρή χλωρίνη** (5): ποτέ πάνω από τη γραμμή MAX. Ποτέ πάνω από 1 φλιτζάνι χλωρίνη.
- Κλείστε απαλά το συρτάρι. Λίγο νερό μέσα μετά την πλύση είναι φυσιολογικό.
- Μην αφήνετε απορρυπαντικό ή χλωρίνη πάνω στο πλυντήριο.

3 Πρόγραμμα και ρυθμίσεις




1 Power, 2 διακόπτης προγραμμάτων, 3 Πίσω και ✓ (OK), 4 οθόνη, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 επιλογές. Εγχειρίδιο, σελίδα 23.

- Πατήστε **Power** (1). Γυρίστε τον διακόπτη (2) σε πρόγραμμα και πατήστε ✓ (3).



Οθόνη μέσα στον διακόπτη: δείχνει πρόγραμμα και ρυθμίσεις. Από κάτω τα κουμπιά Πίσω και ✓ (OK). Εγχειρίδιο, σελίδα 24.

- **Normal**: βαμβακερά, τζιν, ανάμεικτα. **AI Wash**: προσαρμόζεται στο φορτίο. **Towels**: πετσέτες. **Heavy Duty**: πολύ λερωμένα. **Bedding**: παπλώματα και αδιάβροχα. **Delicates**: ευαίσθητα. **Quick Wash**: μικρά, λίγο λερωμένα φορτία.
- **Δεν είστε σίγουροι; Επιλέξτε Normal** για τα καθημερινά ρούχα.
- Αλλάξτε **Temp.**, **Spin** και **Soil** με τα κουμπιά (6). Δύο ήχοι χωρίς λυχνία σημαίνουν ότι η ρύθμιση δεν επιτρέπεται σε αυτό το πρόγραμμα.



Τα επίπεδα Temp., Spin και Soil ανάβουν από 1 έως 5. Εγχειρίδιο, σελίδα 25.

- **Extra Rinse** (1 έως 3 ξεβγάλματα), **Delay Start** (1 έως 19 ώρες), **Fresh Care** (γυρίζει τα ρούχα έως 19 ώρες αν δεν μπορείτε να τα βγάλετε αμέσως).

4 Έναρξη και τέλος

- Πατήστε **Start/Pause** (5). Η πόρτα κλειδώνει και ο κάδος γυρίζει λίγο για να ζυγίσει το φορτίο. Ξεκινήστε σύντομα μετά την επιλογή, αλλιώς το πλυντήριο σβήνει.
- Πολύ λίγο ορατό νερό είναι φυσιολογικό για αυτό το πλυντήριο.
- **Παύση**: πατήστε Start/Pause. **Ακύρωση**: πατήστε Power· η πόρτα ξεκλειδώνει μετά από λίγο.
- Τα κουμπιά κάνουν μπιπ αλλά δεν γίνεται τίποτα; Είναι ενεργό το **Control Lock**. Πατήστε **Options**, γυρίστε τον διακόπτη στο Control Lock, πατήστε ✓, επιλέξτε Off, πατήστε ✓.
- Στο τέλος παίζει μια μελωδία. Βγάλτε αμέσως τα ρούχα και ελέγξτε το λάστιχο για μικρά αντικείμενα.
- Αφήστε την πόρτα ανοιχτή για να στεγνώσει ο κάδος.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Τρέχει ή μαζεύεται νερό κάτω από το πλυντήριο. Ένα μήνυμα επανέρχεται μετά από επανεκκίνηση, ή δεν γεμίζει ή δεν αδειάζει. Μυρωδιά καμένου, καπνός, ή δυνατά χτυπήματα ή τρίξιμο. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή MFL71964314 για τα πλυντήρια LG WM5500H*A και WM6500H*A. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.