GUÍA DE LA LAVADORA

Cómo usar la lavadora


Lavadora de carga frontal LG WM5500H*A o WM6500H*A (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Use solo detergente **HE (alta eficiencia)**, y menos de la mitad del máximo indicado en la botella para una carga normal. Las cápsulas, el gel y las pastillas van en el tambor, nunca en el cajón. Nunca mezcle cloro con amoníaco o vinagre. No toque la puerta durante los ciclos de vapor: se calienta mucho. Mantenga a niños y mascotas fuera del tambor.

1 Cargar

- Separe por color, nivel de suciedad y tipo de tela. Lave los oscuros aparte de los claros.
- Vacíe los bolsillos, cierre cremalleras y ganchos, ate los cordones. Las prendas pequeñas van en una bolsa de malla.
- Cargue sin apretar, primero las prendas grandes. No apriete la ropa: la puerta debe cerrar fácilmente.
- No lave una sola prenda pequeña. NO SOBRECARGUE. Sobrecargar causará fugas.
- Prendas impermeables (chaquetas de lluvia, fundas de colchón): use solo el ciclo **Bedding**.
- Compruebe que nada cuelga sobre el sello de goma de la puerta.


2 Detergente



1 Prelavado (algunos modelos), 2 vaso de detergente líquido, 3 detergente del lavado principal, 4 suavizante, 5 cloro líquido. Manual, página 21.


- El **detergente HE** va en el compartimento del lavado principal (3). Líquido: deje puesto el vaso de detergente líquido (2). Polvo: quite antes el vaso.
- **Cápsulas, gel o pastillas**: solo una, en el tambor vacío antes de la ropa.
- **Suavizante** (4) y **cloro líquido** (5): nunca por encima de la línea MAX. Nunca más de 1 taza de cloro.
- Cierre el cajón con suavidad. Es normal que quede un poco de agua después del lavado.
- No guarde detergente ni cloro encima de la lavadora.

3 Ciclo y ajustes




1 Power, 2 perilla de ciclos, 3 Atrás y ✓ (OK), 4 pantalla, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opciones. Manual, página 23.

- Pulse **Power** (1). Gire la perilla (2) a un ciclo y pulse ✓ (3).



Pantalla dentro de la perilla: muestra el ciclo y los ajustes. Debajo, los botones Atrás y ✓ (OK). Manual, página 24.

- **Normal**: algodón, jeans, cargas mixtas. **AI Wash**: se ajusta a la carga. **Towels**: toallas. **Heavy Duty**: muy sucio. **Bedding**: edredones y prendas impermeables. **Delicates**: delicados. **Quick Wash**: cargas pequeñas y poco sucias.
- **¿No está seguro? Elija Normal** para la ropa de todos los días.
- Cambie **Temp.**, **Spin** y **Soil** con los botones (6). Dos tonos y ninguna luz significan que ese ajuste no se permite en este ciclo.



Los niveles de Temp., Spin y Soil se encienden del 1 al 5. Manual, página 25.

- **Extra Rinse** (1 a 3 enjuagues), **Delay Start** (1 a 19 horas), **Fresh Care** (mueve la ropa hasta 19 horas si no puede sacarla enseguida).

4 Iniciar y terminar

- Pulse **Start/Pause** (5). La puerta se bloquea y el tambor gira un momento para pesar la carga. Inicie poco después de elegir, o la lavadora se apaga.
- Ver muy poca agua es normal en esta lavadora.
- **Pausa**: pulse Start/Pause. **Cancelar**: pulse Power; la puerta se desbloquea tras una breve pausa.
- ¿Los botones pitan pero no pasa nada? **Control Lock** está activado. Pulse **Options**, gire la perilla a Control Lock, pulse ✓, elija Off y pulse ✓.
- Al final suena una melodía. Saque la ropa enseguida y revise el sello de la puerta por si quedan prendas pequeñas.
- Deje la puerta abierta para que se seque el tambor.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Sale agua o se forma un charco bajo la lavadora. Un mensaje vuelve después de reiniciar, o la lavadora no se llena o no desagua. Olor a quemado, humo, o un ruido fuerte de golpes o roce. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71964314 para las lavadoras LG WM5500H*A y WM6500H*A. Las imágenes son de ese manual. Actualizado: 29 de octubre de 2026.