GUIDE DE LA LAVEUSE

Utiliser la laveuse


Laveuse à chargement frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modèle à confirmer)

IMPORTANT: Utilisez seulement du détergent **HE (haute efficacité)**, et moins de la moitié du maximum indiqué sur la bouteille pour une charge moyenne. Les capsules, le gel et les pastilles vont dans le tambour, jamais dans le tiroir. Ne mélangez jamais l'eau de Javel avec de l'ammoniaque ou du vinaigre. Ne touchez pas la porte pendant les programmes vapeur : elle devient très chaude. Gardez les enfants et les animaux hors du tambour.

1 Charger

- Triez par couleur, niveau de saleté et tissu. Lavez les foncés séparément des clairs.
- Videz les poches, fermez fermetures éclair et agrafes, attachez les cordons. Les petits articles vont dans un sac en filet.
- Chargez sans tasser, les grands articles en premier. N'enfoncez pas le linge : la porte doit fermer facilement.
- Ne lavez pas un seul petit article. NE SURCHARGEZ PAS. Une surcharge causera une fuite.
- Articles imperméables (imperméables, housses de matelas) : utilisez seulement le programme **Bedding**.
- Vérifiez que rien ne dépasse sur le joint de porte en caoutchouc.


2 Détergent



1 Prélavage (certains modèles), 2 godet à détergent liquide, 3 détergent du lavage principal, 4 assouplissant, 5 eau de Javel liquide. Manuel, page 21.


- Le **détergent HE** va dans le compartiment du lavage principal (3). Liquide : laissez le godet à détergent liquide (2) en place. Poudre : retirez d'abord le godet.
- **Capsules, gel ou pastilles** : une seule, dans le tambour vide avant le linge.
- **Assouplissant** (4) et **eau de Javel liquide** (5) : jamais au-dessus de la ligne MAX. Jamais plus de 1 tasse d'eau de Javel.
- Fermez le tiroir doucement. Un peu d'eau dedans après le lavage, c'est normal.
- Ne rangez pas de détergent ni d'eau de Javel sur le dessus de la laveuse.

3 Programme et réglages




1 Power, 2 bouton des programmes, 3 Retour et ✓ (OK), 4 écran, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 options. Manuel, page 23.

- Appuyez sur **Power** (1). Tournez le bouton (2) sur un programme et appuyez sur ✓ (3).



Écran dans le bouton : il montre le programme et les réglages. Boutons Retour et ✓ (OK) en dessous. Manuel, page 24.

- **Normal** : coton, jeans, charges mixtes. **AI Wash** : s'adapte à la charge. **Towels** : serviettes. **Heavy Duty** : très sale. **Bedding** : couettes et articles imperméables. **Delicates** : délicats. **Quick Wash** : petites charges peu sales.
- **Pas sûr? Choisissez Normal** pour le linge de tous les jours.
- Changez **Temp.**, **Spin** et **Soil** avec les boutons (6). Deux bips et aucun voyant : ce réglage n'est pas permis pour ce programme.



Les niveaux Temp., Spin et Soil s'allument de 1 à 5. Manuel, page 25.

- **Extra Rinse** (1 à 3 rinçages), **Delay Start** (1 à 19 heures), **Fresh Care** (fait bouger le linge jusqu'à 19 heures si vous ne pouvez pas le sortir tout de suite).

4 Démarrer et terminer

- Appuyez sur **Start/Pause** (5). La porte se verrouille et le tambour tourne un instant pour peser la charge. Démarrez peu après le choix, sinon la laveuse s'éteint.
- Voir très peu d'eau est normal pour cette laveuse.
- **Pause** : appuyez sur Start/Pause. **Annuler** : appuyez sur Power; la porte se déverrouille après une courte pause.
- Les boutons bipent mais rien ne se passe? **Control Lock** est activé. Appuyez sur **Options**, tournez le bouton sur Control Lock, appuyez sur ✓, choisissez Off, appuyez sur ✓.
- À la fin, une mélodie joue. Sortez le linge tout de suite et vérifiez le joint de porte pour les petits articles.
- Laissez la porte ouverte pour que le tambour sèche.

ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE: De l'eau fuit ou s'accumule sous la laveuse. Un message revient après un redémarrage, ou la laveuse ne se remplit pas ou ne se vidange pas. Odeur de brûlé, fumée, ou fort bruit de cognement ou de frottement. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71964314 des laveuses LG WM5500H*A et WM6500H*A. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.