GUIDA ALLA LAVATRICE

Come usare la lavatrice


Lavatrice a carica frontale LG WM5500H*A o WM6500H*A (modello da confermare)

IMPORTANTE: Usi solo detersivo **HE (alta efficienza)**, e meno della metà del massimo indicato sulla confezione per un carico medio. Capsule, gel e pastiglie vanno nel cestello, mai nel cassetto. Non mescoli mai candeggina al cloro con ammoniaca o aceto. Non tocchi lo sportello durante i programmi a vapore: diventa molto caldo. Tenga bambini e animali fuori dal cestello.

1 Caricare

- Divida per colore, sporco e tessuto. Lavi i capi scuri separati da quelli chiari.
- Svuoti le tasche, chiuda cerniere e ganci, leghi i lacci. I capi piccoli vanno in un sacchetto a rete.
- Carichi senza pressare, prima i capi grandi. Non schiacci i panni: lo sportello deve chiudersi facilmente.
- Non lavi un capo piccolo da solo. NON SOVRACCARICHI. Il sovraccarico causa perdite.
- Capi impermeabili (giacche antipioggia, coprimaterasso): usi solo il programma **Bedding**.
- Controlli che niente penda sopra la guarnizione di gomma dello sportello.


2 Detersivo



1 Prelavaggio (alcuni modelli), 2 vaschetta detersivo liquido, 3 detersivo lavaggio principale, 4 ammorbidente, 5 candeggina liquida. Manuale, pagina 21.


- Il **detersivo HE** va nello scomparto del lavaggio principale (3). Liquido: lasci la vaschetta del detersivo liquido (2) al suo posto. Polvere: tolga prima la vaschetta.
- **Capsule, gel o pastiglie**: una sola, nel cestello vuoto prima dei panni.
- **Ammorbidente** (4) e **candeggina liquida** (5): mai oltre la linea MAX. Mai più di 1 tazza di candeggina.
- Chiuda il cassetto con delicatezza. Un po' d'acqua dentro dopo il lavaggio è normale.
- Non tenga detersivo o candeggina sopra la lavatrice.

3 Programma e impostazioni




1 Power, 2 manopola programmi, 3 Indietro e ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opzioni. Manuale, pagina 23.

- Prema **Power** (1). Giri la manopola (2) su un programma e prema ✓ (3).



Schermo dentro la manopola: mostra programma e impostazioni. Sotto, i pulsanti Indietro e ✓ (OK). Manuale, pagina 24.

- **Normal**: cotone, jeans, carichi misti. **AI Wash**: si adatta al carico. **Towels**: asciugamani. **Heavy Duty**: molto sporco. **Bedding**: piumoni e capi impermeabili. **Delicates**: delicati. **Quick Wash**: carichi piccoli e poco sporchi.
- **Non è sicuro? Scelga Normal** per il bucato di tutti i giorni.
- Cambi **Temp.**, **Spin** e **Soil** con i pulsanti (6). Due suoni e nessuna spia significano che quell'impostazione non è permessa per questo programma.



I livelli di Temp., Spin e Soil si accendono da 1 a 5. Manuale, pagina 25.

- **Extra Rinse** (da 1 a 3 risciacqui), **Delay Start** (da 1 a 19 ore), **Fresh Care** (muove i panni fino a 19 ore se non può toglierli subito).

4 Avvio e fine

- Prema **Start/Pause** (5). Lo sportello si blocca e il cestello gira un attimo per pesare il carico. Avvii poco dopo la scelta, o la lavatrice si spegne.
- Vedere pochissima acqua è normale per questa lavatrice.
- **Pausa**: prema Start/Pause. **Annullare**: prema Power; lo sportello si sblocca dopo una breve pausa.
- I pulsanti suonano ma non succede nulla? **Control Lock** è attivo. Prema **Options**, giri la manopola su Control Lock, prema ✓, scelga Off, prema ✓.
- Alla fine suona una melodia. Tolga subito i panni e controlli la guarnizione per i capi piccoli.
- Lasci lo sportello aperto perché il cestello si asciughi.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Acqua che perde o ristagna sotto la lavatrice. Un messaggio ritorna dopo il riavvio, o la lavatrice non carica o non scarica. Odore di bruciato, fumo, o forte rumore di colpi o sfregamento. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71964314 delle lavatrici LG WM5500H*A e WM6500H*A. Le immagini sono tratte da quel manuale. Aggiornato: 29 ottobre 2026.