INSTRUKCJA PRALKI

# Jak używać pralki


Pralka ładowana od przodu LG WM5500H*A lub WM6500H*A (model do potwierdzenia)

**WAŻNE:** Używaj tylko detergentu **HE (wysokowydajnego)**, i mniej niż połowę maksymalnej ilości z opakowania na średni wsad. Kapsułki, żel i tabletki wkładaj do bębna, nigdy do szuflady. Nigdy nie mieszaj wybielacza z chlorem z amoniakiem ani octem. Nie dotykaj drzwiczek podczas programów parowych: bardzo się nagrzewają. Dzieci i zwierzęta trzymaj z dala od bębna.

## 1 Wkładanie prania

- Posortuj według koloru, zabrudzenia i tkaniny. Ciemne pierz osobno od jasnych.
- Opróżnij kieszenie, zapnij zamki i haftki, zawiąż sznurki. Małe rzeczy wkładaj do siatkowego woreczka.
- Wkładaj luźno, najpierw duże rzeczy. Nie upychaj prania: drzwiczki muszą łatwo się zamykać.
- Nie pierz jednej małej rzeczy osobno. NIE PRZEŁADOWUJ. Przeładowanie spowoduje wyciek.
- Rzeczy wodoodporne (kurtki przeciwdeszczowe, pokrowce na materac): używaj tylko programu **Bedding**.
- Sprawdź, czy nic nie zwisa na gumowej uszczelce drzwiczek.


## 2 Detergent



1 Pranie wstępne (niektóre modele), 2 kubek na płyn, 3 detergent do prania zasadniczego, 4 płyn do płukania, 5 płynny wybielacz z chlorem. Instrukcja, strona 21.


- **Detergent HE** wsyp do przegródki prania zasadniczego (3). Płyn: zostaw kubek na płyn (2) na miejscu. Proszek: najpierw wyjmij kubek.
- **Kapsułki, żel lub tabletki**: tylko jedna, do pustego bębna przed praniem.
- **Płyn do płukania** (4) i **płynny wybielacz z chlorem** (5): nigdy powyżej linii MAX. Nigdy więcej niż 1 szklanka wybielacza.
- Zamknij szufladę delikatnie. Trochę wody w środku po praniu to normalne.
- Nie trzymaj detergentu ani wybielacza na pralce.

## 3 Program i ustawienia




1 Power, 2 pokrętło programów, 3 Wstecz i ✓ (OK), 4 wyświetlacz, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opcje. Instrukcja, strona 23.

- Naciśnij **Power** (1). Przekręć pokrętło (2) na program i naciśnij ✓ (3).



Ekran w pokrętle: pokazuje program i ustawienia. Pod spodem przyciski Wstecz i ✓ (OK). Instrukcja, strona 24.

- **Normal**: bawełna, dżinsy, mieszane pranie. **AI Wash**: dopasowuje się do wsadu. **Towels**: ręczniki. **Heavy Duty**: mocno brudne. **Bedding**: kołdry i rzeczy wodoodporne. **Delicates**: delikatne. **Quick Wash**: małe, lekko brudne wsady.
- **Nie masz pewności? Wybierz Normal** do codziennego prania.
- Zmień **Temp.**, **Spin** i **Soil** przyciskami (6). Dwa sygnały i brak lampki oznaczają, że to ustawienie nie jest dostępne w tym programie.




Poziomy Temp., Spin i Soil świecą od 1 do 5. Instrukcja, strona 25.

- **Extra Rinse** (1 do 3 płukań), **Delay Start** (1 do 19 godzin), **Fresh Care** (porusza pranie do 19 godzin, jeśli nie możesz go od razu wyjąć).

## 4 Start i koniec

- Naciśnij **Start/Pause** (5). Drzwiczki się blokują, a bęben krótko się obraca, aby zważyć pranie. Uruchom zaraz po wyborze, inaczej pralka się wyłączy.
- Bardzo mało widocznej wody to w tej pralce normalne.
- **Pauza**: naciśnij Start/Pause. **Anulowanie**: naciśnij Power; drzwiczki odblokują się po chwili.
- Przyciski piszczą, ale nic się nie dzieje? Włączona jest **Control Lock**. Naciśnij **Options**, przekręć pokrętło na Control Lock, naciśnij ✓, wybierz Off, naciśnij ✓.
- Na koniec gra melodia. Od razu wyjmij pranie i sprawdź uszczelkę, czy nie zostały małe rzeczy.
- Zostaw drzwiczki otwarte, aby bęben wysechł.

**PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU:** Woda wycieka lub zbiera się pod pralką. Komunikat wraca po ponownym uruchomieniu albo pralka nie nabiera lub nie odpompowuje wody. Zapach spalenizny, dym albo głośne stukanie lub zgrzytanie. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71964314 do pralek LG WM5500H*A i WM6500H*A. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.