GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Como usar a máquina de lavar


Máquina de lavar de carga frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Use só detergente **HE (alta eficiência)**, e menos de metade do máximo indicado na embalagem para uma carga média. Cápsulas, gel e pastilhas vão no tambor, nunca na gaveta. Nunca misture lixívia com amoníaco ou vinagre. Não toque na porta durante os programas a vapor: fica muito quente. Mantenha crianças e animais fora do tambor.

1 Carregar

- Separe por cor, sujidade e tecido. Lave os escuros à parte dos claros.
- Esvazie os bolsos, feche fechos e colchetes, ate os cordões. Peças pequenas vão num saco de rede.
- Carregue sem apertar, primeiro as peças grandes. Não calque a roupa: a porta tem de fechar com facilidade.
- Não lave uma peça pequena sozinha. NÃO SOBRECARREGUE. Sobrecarregar vai causar fugas.
- Peças impermeáveis (casacos de chuva, capas de colchão): use só o programa **Bedding**.
- Veja se nada fica pendurado sobre a borracha da porta.


2 Detergente



1 Pré-lavagem (alguns modelos), 2 copo de detergente líquido, 3 detergente da lavagem principal, 4 amaciador, 5 lixívia líquida. Manual, página 21.


- O **detergente HE** vai no compartimento da lavagem principal (3). Líquido: deixe o copo de detergente líquido (2) no lugar. Pó: tire primeiro o copo.
- **Cápsulas, gel ou pastilhas**: só uma, no tambor vazio antes da roupa.
- **Amaciador** (4) e **lixívia líquida** (5): nunca acima da linha MAX. Nunca mais de 1 chávena de lixívia.
- Feche a gaveta com cuidado. Ficar um pouco de água depois da lavagem é normal.
- Não guarde detergente nem lixívia em cima da máquina.

3 Programa e definições




1 Power, 2 botão de programas, 3 Voltar e ✓ (OK), 4 visor, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 opções. Manual, página 23.

- Prima **Power** (1). Rode o botão (2) para um programa e prima ✓ (3).



Ecrã dentro do botão: mostra o programa e as definições. Botões Voltar e ✓ (OK) por baixo. Manual, página 24.

- **Normal**: algodão, ganga, cargas mistas. **AI Wash**: adapta-se à carga. **Towels**: toalhas. **Heavy Duty**: muito sujo. **Bedding**: edredões e peças impermeáveis. **Delicates**: delicados. **Quick Wash**: cargas pequenas e pouco sujas.
- **Não tem a certeza? Escolha Normal** para a roupa do dia a dia.
- Mude **Temp.**, **Spin** e **Soil** com os botões (6). Dois toques e nenhuma luz querem dizer que essa definição não é permitida neste programa.



Os níveis de Temp., Spin e Soil acendem de 1 a 5. Manual, página 25.

- **Extra Rinse** (1 a 3 enxaguamentos), **Delay Start** (1 a 19 horas), **Fresh Care** (mexe a roupa até 19 horas se não a puder tirar logo).

4 Iniciar e terminar

- Prima **Start/Pause** (5). A porta tranca e o tambor roda um pouco para pesar a carga. Inicie pouco depois de escolher, ou a máquina desliga-se.
- Ver muito pouca água é normal nesta máquina.
- **Pausa**: prima Start/Pause. **Cancelar**: prima Power; a porta destranca após uma pequena pausa.
- Os botões apitam mas nada acontece? O **Control Lock** está ligado. Prima **Options**, rode o botão para Control Lock, prima ✓, escolha Off, prima ✓.
- No fim toca uma melodia. Tire a roupa logo e veja se ficaram peças pequenas na borracha da porta.
- Deixe a porta aberta para o tambor secar.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Sai água ou forma-se uma poça debaixo da máquina. Uma mensagem volta depois de reiniciar, ou a máquina não enche ou não escoa. Cheiro a queimado, fumo, ou ruído forte de pancadas ou de raspar. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71964314 das máquinas LG WM5500H*A e WM6500H*A. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.