ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Как пользоваться стиральной машиной


Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой WM5500H*A или WM6500H*A (модель уточняется)

ВАЖНО: Используйте только средство **НЕ (высокоэффективное)**, и меньше половины максимума с упаковки для средней загрузки. Капсулы, гель и таблетки кладите в барабан, никогда в лоток. Никогда не смешивайте хлорный отбеливатель с нашатырём или уксусом. Не трогайте дверцу во время паровых программ: она очень горячая. Не пускайте детей и животных в барабан.

1 Загрузка

- Рассортируйте по цвету, степени загрязнения и ткани. Тёмное стирайте отдельно от светлого.
- Освободите карманы, застегните молнии и крючки, завяжите шнурки. Мелкие вещи кладите в сетчатый мешок.
- Загружайте свободно, сначала большие вещи. Не утрамбовывайте бельё: дверца должна легко закрываться.
- Не стирайте одну маленькую вещь. НЕ ПЕРЕГРУЖАЙТЕ. Перегрузка вызовет протечку.
- Водонепроницаемые вещи (дождевики, чехлы для матрасов): только программа **Bedding**.
- Проверьте, что ничего не свисает на резиновый уплотнитель дверцы.


2 Моющее средство



1 Предварительная стирка (некоторые модели), 2 стакан для жидкого средства, 3 средство для основной стирки, 4 кондиционер, 5 жидкий хлорный отбеливатель. Руководство, стр. 21.


- **Средство НЕ** — в отделение основной стирки (3). Жидкое: оставьте стакан для жидкого средства (2) на месте. Порошок: сначала выньте стакан.
- **Капсулы, гель или таблетки**: только одну, в пустой барабан перед бельём.
- **Кондиционер** (4) и **жидкий хлорный отбеливатель** (5): никогда выше линии MAX. Не больше 1 чашки отбеливателя.
- Закрывайте лоток аккуратно. Немного воды в нём после стирки — это нормально.
- Не храните средство или отбеливатель на машине.

3 Программа и настройки




1 Power, 2 ручка программ, 3 Назад и ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 опции. Руководство, стр. 23.

- Нажмите **Power** (1). Поверните ручку (2) на программу и нажмите ✓ (3).



Экран внутри ручки: показывает программу и настройки. Под ним кнопки Назад и ✓ (OK). Руководство, стр. 24.

- **Normal**: хлопок, джинсы, смешанное бельё. **AI Wash**: подстраивается под загрузку. **Towels**: полотенца. **Heavy Duty**: сильно загрязнённое. **Bedding**: одеяла и водонепроницаемые вещи. **Delicates**: деликатное. **Quick Wash**: небольшая, слегка грязная загрузка.
- **Не уверены? Выберите Normal** для повседневной стирки.
- Меняйте **Temp.**, **Spin** и **Soil** кнопками (6). Два сигнала и ни одного индикатора значат, что эта настройка недоступна для программы.



Уровни Temp., Spin и Soil загораются от 1 до 5. Руководство, стр. 25.

- **Extra Rinse** (1–3 полоскания), **Delay Start** (1–19 часов), **Fresh Care** (переворачивает бельё до 19 часов, если вы не можете сразу его вынуть).

4 Запуск и окончание

- Нажмите **Start/Pause** (5). Дверца блокируется, барабан ненадолго вращается, чтобы взвесить бельё. Запустите вскоре после выбора, иначе машина выключится.
- Очень мало воды видно — для этой машины это нормально.
- **Пауза**: нажмите Start/Pause. **Отмена**: нажмите Power; дверца разблокируется после короткой паузы.
- Кнопки пищат, но ничего не происходит? Включена **Control Lock**. Нажмите **Options**, поверните ручку на Control Lock, нажмите ✓, выберите Off, нажмите ✓.
- В конце играет мелодия. Сразу выньте бельё и проверьте уплотнитель на мелкие вещи.
- Оставьте дверцу открытой, чтобы барабан высох.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Под машиной течёт или скапливается вода. Сообщение возвращается после перезапуска, или машина не набирает или не сливает воду. Запах гари, дым, громкий стук или скрежет. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71964314 для стиральных машин LG WM5500H*A и WM6500H*A. Картинки взяты из этого руководства. Обновлено: 29 октября 2026.