சலவை இயந்திரத்தை எப்படிப் பயன்படுத்துவது


LG முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திரம் WM5500H*A அல்லது WM6500H*A (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: **HE (High-Efficiency)** சோப்புத்தூள் மட்டும் பயன்படுத்துங்கள், சராசரிச் சுமைக்குப் பாட்டிலில் உள்ள அதிகபட்ச அளவில் பாதிக்கும் குறைவாக. பாட், ஜெல், மாத்திரைகள் டிரம்மில் போட வேண்டும், ஒருபோதும் டிராயரில் அல்ல. குளோரின் ப்ளீச்சை அம்மோனியா அல்லது வினிகருடன் ஒருபோதும் கலக்காதீர்கள். நீராவிச் சுழற்சிகளின்போது கதவைத் தொடாதீர்கள். மிகவும் சூடாகும். குழந்தைகளையும் செல்லப் பிராணிகளையும் டிரம்மிலிருந்து விலக்கி வையுங்கள்.

1 துணிகளை ஏற்றுதல்

- நிறம், அழுக்கின் அளவு, துணி வகைப்படி பிரியுங்கள். அடர் நிறங்களை வெளிர் நிறங்களிலிருந்து தனியாகத் துவையுங்கள்.
- பைகளைக் காலி செய்யுங்கள், ஜிப்புகளையும் கொக்கிகளையும் மூடுங்கள், கயிறுகளைக் கட்டுங்கள். சிறிய பொருட்களை வலைப் பையில் போடுங்கள்.
- தளர்வாக ஏற்றுங்கள், பெரிய பொருட்கள் முதலில். துணிகளை அழுத்தித் திணிக்காதீர்கள்: கதவு எளிதாக மூட வேண்டும்.
- ஒரு சிறிய துணியைத் தனியாகத் துவைக்காதீர்கள். அளவுக்கு மீறி ஏற்ருதீர்கள். அதிகம் ஏற்றினால் கசிவு ஏற்படும்.
- நீர்புகாப் பொருட்கள் (மழைக் கோட்டுகள், மெத்தை உறைகள்): **Bedding** சுழற்சி மட்டும் பயன்படுத்துங்கள்.
- ரப்பர் கதவு சீலின் மேல் எதுவும் தொங்கவில்லை என்பதைச் சரிபாருங்கள்.


2 சோப்புத்தூள்



1 முன்-துவைப்பு (சில மாடல்களில்), 2 திரவ சோப்புக் கப், 3 முதன்மைத் துவைப்புச் சோப்பு, 4 துணி மென்மையாக்கி, 5 திரவ குளோரின் ப்ளீச். கையேடு, பக்கம் 21.


- **HE** சோப்புத்தூள் முதன்மைத் துவைப்பு அறையில் (3). திரவம்: திரவ சோப்புக் கப்பை (2) இடத்தில் வையுங்கள். தூள்: முதலில் கப்பை எடுத்துவிடுங்கள்.
- பாட், ஜெல் அல்லது மாத்திரை: ஒன்று மட்டும், துணிகளுக்கு முன் காலி டிரம்மில்.
- துணி மென்மையாக்கி (4), திரவ குளோரின் ப்ளீச் (5): ஒருபோதும் MAX கோட்டைத் தாண்டக்கூடாது. ஒருபோதும் 1 கப்புக்கு மேல் ப்ளீச் வேண்டாம்.
- டிராயரை மெதுவாக மூடுங்கள். துவைப்புக்குப் பிறகு அதில் சிறிது தண்ணீர் இருப்பது இயல்பு.
- இயந்திரத்தின் மேல் சோப்போ ப்ளீச்சோ வைக்காதீர்கள்.

3 சுழற்சி மற்றும் அமைப்புகள்




1 Power, 2 சுழற்சிக் குமிழ், 3 Back மற்றும் ✓ (OK), 4 திரை, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 விருப்பங்கள். கையேடு, பக்கம் 23.

- **Power** (1) அழுத்துங்கள். குமிழை (2) ஒரு சுழற்சிக்குத் திருப்பி ✓ (3) அழுத்துங்கள்.



குமிழின் உள்ளே உள்ள திரை: சுழற்சியையும் அமைப்புகளையும் காட்டும். கீழே Back மற்றும் ✓ (OK) பொத்தான்கள். கையேடு, பக்கம் 24.

- **Normal**: பருத்தி, ஜீன்ஸ் கலப்புச் சுமைகள். **AI Wash**: சுமைக்கு ஏற்ப மாறும். **Towels**. **Heavy Duty**. **Bedding**: போர்வைகள், நீர்புகாப் பொருட்கள். **Delicates**. **Quick Wash**: சிறிய, லேசான அழுக்குச் சுமைகள்.
- உறுதியில்லையா? அன்ருடத் துணிகளுக்கு **Normal** தேர்ந்தெடுங்கள்.
- பொத்தான்கள் (6) மூலம் **Temp.**, **Spin**, **Soil** மாற்றுங்கள். இரண்டு ஒலிகள், விளக்கு இல்லை என்ருல் அந்த அமைப்பு இந்தச் சுழற்சிக்கு அனுமதிக்கப்படவில்லை.



Temp., Spin, Soil நிலைகள் 1 முதல் 5 வரை ஒளிரும். கையேடு, பக்கம் 25.

- **Extra Rinse** (1 முதல் 3 அலசல்கள்), **Delay Start** (1 முதல் 19 மணி நேரம்), **Fresh Care** (உடனே எடுக்க முடியாவிட்டால் 19 மணி நேரம் வரை புரட்டும்).

4 தொடக்கமும் முடிவும்

- **Start/Pause** (5) அழுத்துங்கள். கதவு பூட்டும், சுமையை எடைபோட டிரம் சிறிது நேரம் சுழலும். தேர்ந்தெடுத்தவுடன் விரைவில் தொடங்குங்கள், இல்லையெனில் அணைந்துவிடும்.
- இந்த இயந்திரத்தில் மிகக் குறைவான தண்ணீர் தெரிவது இயல்பு.
- இடைநிறுத்தம்: Start/Pause அழுத்துங்கள். ரத்து: Power அழுத்துங்கள்; சிறிது நேரத்தில் கதவு திறக்கும்.
- பொத்தான்கள் பீப் செய்கின்றன ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லையா? **Control Lock** இயக்கத்தில் உள்ளது. **Options** அழுத்தி, குமிழை Control Lock-க்குத் திருப்பி, ✓ அழுத்தி, Off தேர்ந்தெடுத்து, ✓ அழுத்துங்கள்.
- முடிவில் ஒரு இசை ஒலிக்கும். உடனே துணிகளை எடுத்து, கதவு சீலில் சிறு பொருட்கள் உள்ளனவா எனப் பாருங்கள்.
- டிரம் உலர கதவைத் திறந்து வையுங்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: இயந்திரத்தின் அடியில் தண்ணீர் கசிகிறது அல்லது தேங்குகிறது. மறுதொடக்கத்திற்குப் பிறகும் ஒரு செய்தி திரும்ப வருகிறது, அல்லது தண்ணீர் நிரம்பவில்லை அல்லது வெளியேறவில்லை. எரியும் வாசனை, புகை, அல்லது உரத்த இடிக்கும் அல்லது அரைக்கும் சத்தம். உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்ருல், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.