GABAY SA WASHER

Paano Gamitin ang Washer


LG front-load washer WM5500H*A o WM6500H*A (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: HE (High-Efficiency) detergent lang ang gamitin, at mas kaunti sa kalahati ng maximum sa bote para sa karaniwang labada. Ang pods, gel at tablet ay sa drum, huwag kailanman sa drawer. Huwag kailanman paghaluin ang chlorine bleach at ammonia o suka. Huwag hawakan ang pinto habang may steam cycle: napakainit nito. Ilayo ang mga bata at alagang hayop sa drum.

1 Paglalagay ng labada

- Ihiwalay ayon sa kulay, dumi at tela. Ihiwalay ang madidilim sa mapuputi.
- Ubusin ang laman ng bulsa, isara ang zipper at kawit, itali ang mga tali. Ilagay sa mesh bag ang maliliit.
- Ilagay nang maluwag, unahin ang malalaki. Huwag diinan ang damit: dapat madaling sumara ang pinto.
- Huwag maglaba ng iisang maliit na piraso. HUWAG PUNUIN NANG SOBRA. Ang sobrang karga ay magdudulot ng tagas.
- Mga hindi tinatagusan ng tubig (raincoat, takip ng kutson): **Bedding** cycle lang ang gamitin.
- Tiyaking walang nakalawit sa goma ng pinto.


2 Detergent



1 Pre-wash (ilang modelo), 2 lalagyan ng likidong detergent, 3 detergent ng main wash, 4 fabric softener, 5 likidong chlorine bleach. Manual, pahina 21.


- Ang **HE detergent** ay sa main wash na lalagyan (3). Likido: iwan ang lalagyan ng likidong detergent (2). Pulbos: alisin muna ang lalagyang iyon.
- **Pods, gel o tablet**: isa lang, sa walang lamang drum bago ang damit.
- **Fabric softener** (4) at **likidong chlorine bleach** (5): huwag kailanman lalampas sa MAX. Huwag kailanman higit sa 1 tasang bleach.
- Isara nang dahan-dahan ang drawer. Normal ang kaunting tubig na naiiwan dito pagkatapos ng labada.
- Huwag ilagay ang detergent o bleach sa ibabaw ng washer.

3 Cycle at mga setting




1 Power, 2 knob ng cycle, 3 Back at ✓ (OK), 4 display, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 options. Manual, pahina 23.

- Pindutin ang **Power** (1). Iikot ang knob (2) sa isang cycle at pindutin ang ✓ (3).



Screen sa loob ng knob: ipinapakita ang cycle at mga setting. Back at ✓ (OK) sa ibaba. Manual, pahina 24.

- **Normal**: koton, maong, halo-halo. **Al Wash**: umaangkop sa labada. **Towels**: tuwalya. **Heavy Duty**. **Bedding**: kumot at hindi tinatagusan ng tubig. **Delicates**. **Quick Wash**: kaunti at bahagyang maruming labada.
- **Hindi sigurado? Piliin** ang **Normal** para sa pang-araw-araw na labada.
- Palitan ang **Temp.**, **Spin** at **Soil** gamit ang mga button (6). Dalawang tunog at walang ilaw ay ibig sabihing hindi puwede ang setting na iyon sa cycle na ito.



Umiilaw ang antas ng Temp., Spin at Soil mula 1 hanggang 5. Manual, pahina 25.

- **Extra Rinse** (1 hanggang 3 banlaw), **Delay Start** (1 hanggang 19 na oras), **Fresh Care** (umiikot hanggang 19 na oras kung hindi agad maalis ang labada).

4 Simulan at tapusin

- Pindutin ang **Start/Pause** (5). Nakakandado ang pinto at saglit na umiikot ang drum para timbangin ang labada. Magsimula agad pagkapili, o mamamatay ang washer.
- Normal sa washer na ito na kaunting tubig lang ang nakikita.
- **Pause**: pindutin ang Start/Pause. **Cancel**: pindutin ang Power; mabubuksan ang pinto pagkatapos ng sandali.
- Tumutunog ang mga button pero walang nangyayari? Naka-on ang **Control Lock**. Pindutin ang **Options**, iikot ang knob sa Control Lock, pindutin ang ✓, piliin ang Off, pindutin ang ✓.
- Sa dulo, may tutugtog na himig. Alisin agad ang labada at tingnan ang goma ng pinto kung may maliliit na bagay.
- Iwanang bukas ang pinto para matuyo ang drum.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas o naiipong tubig sa ilalim ng washer. Bumabalik ang mensahe pagkatapos i-restart, o hindi napupuno o hindi nakakapag-drain ang washer. Amoy-sunog, usok, o malakas na kumakalabog o gumigiling na ingay. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71964314 para sa LG washer WM5500H*A at WM6500H*A. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.