ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

# Як користуватися пральною машиною


Пральна машина LG з фронтальним завантаженням WM5500H*A або WM6500H*A (модель уточнюється)

**ВАЖЛИВО:** Використовуйте лише засіб **НЕ (високоефективний)**, і менше половини максимуму з упаковки для середнього завантаження. Капсули, гель і таблетки кладіть у барабан, ніколи в лоток. Ніколи не змішуйте хлорний відбілювач із нашатирем чи оцтом. Не торкайтеся дверцят під час парових програм: вони дуже гарячі. Не пускайте дітей і тварин у барабан.

## 1 Завантаження

- Розсортуйте за кольором, ступенем забруднення й тканиною. Темне періть окремо від світлого.
- Звільніть кишені, застебніть блискавки й гачки, зав'яжіть шнурки. Дрібні речі кладіть у сітчастий мішечок.
- Завантажуйте вільно, спершу великі речі. Не утрамбовуйте білизну: дверцята мають легко зачинятися.
- Не періть одну маленьку річ. НЕ ПЕРЕВАНТАЖУЙТЕ. Перевантаження спричинить протікання.
- Водонепроникні речі (дощовики, чохли для матраців): лише програма **Bedding**.
- Перевірте, що нічого не звисає на гумовий ущільнювач дверцят.


## 2 Миючий засіб




1 Попереднє прання (деякі моделі), 2 стаканчик для рідкого засобу, 3 засіб для основного прання, 4 кондиціонер, 5 рідкий хлорний відбілювач. Посібник, с. 21.


- **Засіб НЕ** — у відділення основного прання (3). Рідкий: залиште стаканчик для рідкого засобу (2) на місці. Порошок: спершу вийміть стаканчик.
- **Капсули, гель чи таблетки**: лише одну, у порожній барабан перед білизною.
- **Кондиціонер** (4) і **рідкий хлорний відбілювач** (5): ніколи вище лінії MAX. Не більше 1 чашки відбілювача.
- Закривайте лоток обережно. Трохи води в ньому після прання — це нормально.
- Не зберігайте засіб чи відбілювач на машині.

## 3 Програма й налаштування




1 Power, 2 ручка програм, 3 Назад і ✓ (OK), 4 дисплей, 5 Start/Pause, 6 Temp., Spin, Soil, 7 опції. Посібник, с. 23.

- Натисніть **Power** (1). Поверніть ручку (2) на програму й натисніть ✓ (3).



Екран усередині ручки: показує програму й налаштування. Під ним кнопки Назад і ✓ (OK). Посібник, с. 24.

- **Normal**: бавовна, джинси, змішане завантаження. **AI Wash**: підлаштовується під завантаження. **Towels**: рушники. **Heavy Duty**: дуже брудне. **Bedding**: ковдри й водонепроникні речі. **Delicates**: делікатне. **Quick Wash**: невелике, трохи брудне завантаження.
- **Не впевнені? Виберіть Normal** для повсякденного прання.
- Змінюйте **Temp.**, **Spin** і **Soil** кнопками (6). Два сигнали й жодного індикатора означають, що це налаштування недоступне для програми.




Рівні Temp., Spin і Soil світяться від 1 до 5. Посібник, с. 25.

- **Extra Rinse** (1–3 полоскання), **Delay Start** (1–19 годин), **Fresh Care** (перевертає білизну до 19 годин, якщо ви не можете одразу її вийняти).

## 4 Запуск і завершення

- Натисніть **Start/Pause** (5). Дверцята блокуються, барабан недовго обертається, щоб зважити білизну. Запустіть невдовзі після вибору, інакше машина вимкнеться.
- Дуже мало видно воду — для цієї машини це нормально.
- **Пауза**: натисніть Start/Pause. **Скасування**: натисніть Power; дверцята розблокуються після короткої паузи.
- Кнопки пищать, але нічого не відбувається? Увімкнено **Control Lock**. Натисніть **Options**, поверніть ручку на Control Lock, натисніть ✓, виберіть Off, натисніть ✓.
- Наприкінці грає мелодія. Одразу вийміть білизну й перевірте ущільнювач на дрібні речі.
- Залиште дверцята відчиненими, щоб барабан висох.

**ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ:** Під машиною тече або збирається вода. Повідомлення повертається після перезапуску, або машина не набирає чи не зливає воду. Запах горілого, дим, гучний стук чи скрегіт. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71964314 для пральних машин LG WM5500H*A і WM6500H*A. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.