ওয়াশিং মেশিনের সমস্যা সমাধান

LG ফ্রন্ট-লোড ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A বা WM6500H*A (মডেল নিশ্চিত করতে হবে)

গুরুত্বপূর্ণ: পানি লিক হচ্ছে, বা **Water too high** বার্তা: মেশিনের ব্যবহার বন্ধ করুন, পানির কল কোথায় জানলে বন্ধ করুন, এবং সঙ্গে সঙ্গে প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

1 চালু হচ্ছে না

- **Power** চাপুন, একটি সাইকেল বেছে নিন, দরজা পুরোপুরি বন্ধ করুন, তারপর **Start/Pause** চাপুন। বেছে নেওয়ার পর বেশি দেরি করলে মেশিন বন্ধ হয়ে যায়।
- বোতামে বিপ হয় কিন্তু কিছু হয় না? **Control Lock** চালু আছে। **Options** চাপুন, নবটি Control Lock-এ ঘোরান, ✔ চাপুন, Off বেছে নিন, ✔ চাপুন।
- **Door open** বা **Door unlocked**: দরজা খুলে বন্ধ করুন। সিলে কিছু আটকে আছে কিনা দেখুন।
- ডিসপ্লে অন্ধকার থাকছে: ব্রেকার বন্ধ থাকতে পারে। ঠান্ডায় রাখা মেশিন আগে গরম হতে হবে।
- **Power failure**: আবার শুরু করতে **Start/Pause** চাপুন।

2 বার্তা

- **Water supply**: পানির কল পুরোপুরি খোলা নাও থাকতে পারে, বা পাইপ মুচড়ে গেছে। প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- **Unbalance**: লোড খুব ছোট বা জট পাকানো। বিরতি দিন, কাপড় ছড়িয়ে দিন, বা একই রকম কয়েকটি কাপড় যোগ করুন।
- **Oversudsing**: অতিরিক্ত ডিটারজেন্ট। মেশিন প্রায় 2 ঘণ্টা ধরে ফেনা সরায়। পরের বার কম HE ডিটারজেন্ট দিন।
- **Motor error**: 30 মিনিট অপেক্ষা করে আবার শুরু করুন।
- **Drainage**: ড্রেন ফিল্টার পরিষ্কার করুন (যত্ন দেখুন), বা প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।
- **Freeze error**: প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

3 শব্দ, গন্ধ, সময়

- ক্লিক, হিসহিস, গুনগুন, ছলাৎ ছলাৎ শব্দ: স্বাভাবিক।
- ঝনঝন শব্দ: কয়েন বা চাবি। ড্রাম ও ড্রেন ফিল্টার দেখুন (যত্ন দেখুন)।
- ধুপধাপ শব্দ বা কাঁপা: বিরতি দিয়ে লোড ছড়িয়ে দিন।
- কয়েক মিনিট থেমে আবার চালু হয়: মোটর সুরক্ষা, স্বাভাবিক। বাকি সময় শুধু একটি আনুমানিক হিসাব।
- স্যাঁতসেঁতে গন্ধ: **Tub Clean** চালান, দরজার সিল ও ড্রেন ফিল্টার পরিষ্কার করুন, দরজা খোলা রাখুন, কম HE ডিটারজেন্ট দিন।
- ড্রয়ারে ডিটারজেন্ট থেকে গেছে: শুরুর আগে পুরোপুরি বন্ধ করুন, এবং বেশি ভরবেন না।

ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন: পানি লিক হচ্ছে। **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** বা **Voltage abnormality**। 30 মিনিট অপেক্ষার পরেও **Motor error**। রিস্টার্টের পরেও কোনো বার্তা ফিরে আসছে। পোড়া গন্ধ বা ধোঁয়া। নিশ্চিত না হলে, বা সমস্যা চলতে থাকলে, যন্ত্রটির ব্যবহার বন্ধ করুন এবং প্রপার্টি ম্যানেজমেন্টের সাথে যোগাযোগ করুন।

LG ওয়াশিং মেশিন WM5500H*A ও WM6500H*A-এর প্রস্তুতকারকের Owner's Manual MFL71964314 অনুযায়ী। ছবিগুলো সেই ম্যানুয়াল থেকে নেওয়া। হালনাগাদ: 29 অক্টোবর 2026.