ΟΔΗΓΟΣ ΠΛΥΝΤΗΡΙΟΥ ΡΟΥΧΩΝ

Προβλήματα πλυντηρίου

Πλυντήριο εμπρόσθιας φόρτωσης LG WM5500H*A ή WM6500H*A (μοντέλο προς επιβεβαίωση)

ΣΗΜΑΝΤΙΚΟ: Διαρροή νερού ή μήνυμα **Water too high**: σταματήστε να χρησιμοποιείτε το πλυντήριο, κλείστε τις βρύσες του αν ξέρετε πού είναι, και επικοινωνήστε αμέσως με τη διαχείριση.

1 Δεν ξεκινά

- Πατήστε **Power**, επιλέξτε πρόγραμμα, κλείστε καλά την πόρτα, μετά πατήστε **Start/Pause**. Αν περιμένετε πολύ μετά την επιλογή, το πλυντήριο σβήνει.
- Τα κουμπιά κάνουν μπιπ αλλά δεν γίνεται τίποτα; Είναι ενεργό το **Control Lock**. Πατήστε **Options**, γυρίστε τον διακόπτη στο Control Lock, πατήστε ✔, επιλέξτε Off, πατήστε ✔.
- **Door open** ή **Door unlocked**: ανοίξτε και κλείστε την πόρτα. Ελέγξτε ότι τίποτα δεν πιάστηκε στο λάστιχο.
- Η οθόνη μένει σβηστή: η ασφάλεια μπορεί να έχει πέσει. Ένα πλυντήριο που ήταν στο κρύο πρέπει πρώτα να ζεσταθεί.
- **Power failure**: πατήστε **Start/Pause** για επανεκκίνηση.

2 Μηνύματα

- **Water supply**: οι βρύσες νερού ίσως δεν είναι τελείως ανοιχτές ή ένας σωλήνας είναι τσακισμένος. Επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- **Unbalance**: πολύ μικρό ή μπερδεμένο φορτίο. Κάντε παύση, απλώστε τα ρούχα ή προσθέστε μερικά παρόμοια.
- **Oversudsing**: πολύ απορρυπαντικό. Το πλυντήριο αφαιρεί τον αφρό για περίπου 2 ώρες. Την επόμενη φορά βάλτε λιγότερο απορρυπαντικό HE.
- **Motor error**: περιμένετε 30 λεπτά και ξεκινήστε ξανά.
- **Drainage**: καθαρίστε το φίλτρο αποχέτευσης (δείτε Φροντίδα), ή επικοινωνήστε με τη διαχείριση.
- **Freeze error**: επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

3 Θόρυβοι, μυρωδιές, χρόνος

- Κλικ, σφύριγμα, βουητό, πλατσούρισμα: φυσιολογικά.
- Κροτάλισμα: κέρματα ή κλειδιά. Ελέγξτε τον κάδο και το φίλτρο αποχέτευσης (δείτε Φροντίδα).
- Χτυπήματα ή τρέμουλο: κάντε παύση και απλώστε το φορτίο.
- Σταματά λίγα λεπτά και ξαναρχίζει: προστασία μοτέρ, φυσιολογικό. Ο υπόλοιπος χρόνος είναι μόνο εκτίμηση.
- Μυρωδιά μούχλας: βάλτε **Tub Clean**, καθαρίστε το λάστιχο της πόρτας και το φίλτρο αποχέτευσης, αφήνετε την πόρτα ανοιχτή, βάζετε λιγότερο απορρυπαντικό HE.
- Έμεινε απορρυπαντικό στο συρτάρι: κλείστε το καλά πριν ξεκινήσετε και μην το παραγεμίζετε.

ΣΤΑΜΑΤΗΣΤΕ ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΗΣΤΕ ΜΕ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ: Διαρροή νερού. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** ή **Voltage abnormality**. **Motor error** μετά από αναμονή 30 λεπτών. Ένα μήνυμα επανέρχεται μετά από επανεκκίνηση. Μυρωδιά καμένου ή καπνός. Αν δεν είστε σίγουροι ή το πρόβλημα συνεχίζεται, σταματήστε να χρησιμοποιείτε τη συσκευή και επικοινωνήστε με τη διαχείριση.

Βασίζεται στο εγχειρίδιο κατόχου του κατασκευαστή MFL71964314 για τα πλυντήρια LG WM5500H*A και WM6500H*A. Οι εικόνες είναι από εκείνο το εγχειρίδιο. Ενημέρωση: 29 Οκτωβρίου 2026.