GUÍA DE LA LAVADORA

Solución de problemas de la lavadora

Lavadora de carga frontal LG WM5500H*A o WM6500H*A (modelo por confirmar)

IMPORTANTE: Sale agua, o aparece el mensaje **Water too high**: deje de usar la lavadora, cierre sus llaves de agua si sabe dónde están y contacte a la administración de inmediato.

1 No arranca

- Pulse **Power**, elija un ciclo, cierre bien la puerta y pulse **Start/Pause**. Si espera demasiado después de elegir, la lavadora se apaga.
- ¿Los botones pitan pero no pasa nada? **Control Lock** está activado. Pulse **Options**, gire la perilla a Control Lock, pulse ✔, elija Off y pulse ✔.
- **Door open** o **Door unlocked**: abra y cierre la puerta. Compruebe que nada queda atrapado en el sello.
- La pantalla sigue apagada: puede que el disyuntor esté desconectado. Una lavadora que estuvo en el frío debe calentarse primero.
- **Power failure**: pulse **Start/Pause** para reiniciar.

2 Mensajes

- **Water supply**: puede que las llaves de agua no estén del todo abiertas o que una manguera esté doblada. Contacte a la administración.
- **Unbalance**: carga muy pequeña o enredada. Haga pausa, separe la ropa o añada algunas prendas parecidas.
- **Oversudsing**: demasiado detergente. La lavadora quita la espuma durante unas 2 horas. La próxima vez use menos detergente HE.
- **Motor error**: espere 30 minutos y reinicie.
- **Drainage**: limpie el filtro de desagüe (vea Cuidado del aparato) o contacte a la administración.
- **Freeze error**: contacte a la administración.

3 Ruidos, olores, tiempo

- Clics, siseo, zumbido, chapoteo: normal.
- Traqueteo: monedas o llaves. Revise el tambor y el filtro de desagüe (vea Cuidado del aparato).
- Golpes o sacudidas: haga pausa y reparta la carga.
- Se para unos minutos y vuelve a empezar: protección del motor, normal. El tiempo restante es solo una estimación.
- Olor a humedad: haga **Tub Clean**, limpie el sello de la puerta y el filtro de desagüe, deje la puerta abierta y use menos detergente HE.
- Queda detergente en el cajón: ciérrelo bien antes de empezar y no lo llene de más.

DEJE DE USARLO Y CONTACTE A LA ADMINISTRACIÓN: Hay fugas de agua. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** o **Voltage abnormality**. **Motor error** después de esperar 30 minutos. Un mensaje vuelve después de reiniciar. Olor a quemado o humo. Si no está seguro, o si el problema continúa, deje de usar el aparato y contacte a la administración.

Basado en el Manual del propietario del fabricante MFL71964314 para las lavadoras LG WM5500H*A y WM6500H*A. Las imágenes son de ese manual.
Actualizado: 29 de octubre de 2026.