راهنمای ماشین لباسشویی

رفع اشکال ماشین لباسشویی

ماشین لباسشویی درب جلوی LG مدل WM5500H*A یا WM6500H*A (مدل نیاز به تأیید)

مهم: نشت آب، یا پیام **Water too high**: استفاده از ماشین را متوقف کنید، اگر جای شیرهای آبش را می‌دانید ببندیدشان، و فوراً با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

1 روشن نمی‌شود

- **Power** را بزنید، برنامه را انتخاب کنید، در را کامل ببندید، سپس **Start/Pause** را بزنید. اگر بعد از انتخاب خیلی صبر کنید، ماشین خاموش می‌شود.
- دکمه‌ها بوق می‌زنند ولی اتفاقی نمی‌افتد؟ **Control Lock** روشن است. **Options** را بزنید، پیچ را روی Control Lock بچرخانید، ✔ را بزنید، Off را انتخاب کنید، ✔ را بزنید.
- **Door open** یا **Door unlocked**: در را باز و بسته کنید. بررسی کنید چیزی لای لاستیک گیر نکرده باشد.
- صفحه خاموش می‌ماند: شاید فیوز قطع باشد. ماشینی که در سرما مانده باید اول گرم شود.
- **Power failure**: برای شروع دوباره **Start/Pause** را بزنید.

2 پیام‌ها

- **Water supply**: شاید شیرهای آب کامل باز نیستند، یا شیلنگی تا شده. با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- **Unbalance**: بار خیلی کم یا گره‌خورده است. متوقف کنید، لباس‌ها را باز کنید، یا چند تکه مشابه اضافه کنید.
- **Oversudsing**: شوینده زیاد. ماشین حدود 2 ساعت کف را از بین می‌برد. دفعه بعد شوینده HE کمتری بریزید.
- **Motor error**: 30 دقیقه صبر کنید و دوباره روشن کنید.
- **Drainage**: فیلتر تخلیه را تمیز کنید (نگهداری دستگاه را ببینید)، یا با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.
- **Freeze error**: با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

3 صدا، بو، زمان

- کلیک، فس‌فس، وزوز، شلپ‌شلپ: عادی است.
- تق‌تق: سکه یا کلید. دیگ و فیلتر تخلیه را بررسی کنید (نگهداری دستگاه را ببینید).
- کوبیدن یا لرزش: متوقف کنید و بار را پخش کنید.
- چند دقیقه می‌ایستد، بعد دوباره شروع می‌کند: محافظت از موتور، عادی است. زمان باقی‌مانده فقط تخمین است.
- بوی نم: **Tub Clean** را اجرا کنید، لاستیک در و فیلتر تخلیه را تمیز کنید، در را باز بگذارید و شوینده HE کمتری بریزید.
- شوینده در کشو مانده: قبل از شروع کشو را کامل ببندید و بیش از حد پرش نکنید.

استفاده را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید: نشت آب. **Water too high**، **No water detected**، **Vibration** **sensor**، **Steam error**، **No temp detected** یا **Voltage abnormality**. **Motor error** بعد از 30 دقیقه صبر. پیامی بعد از روشن کردن دوباره برمی‌گردد. بوی سوختگی یا دود. اگر مطمئن نیستید، یا اگر مشکل ادامه دارد، استفاده از دستگاه را متوقف کنید و با مدیریت ساختمان تماس بگیرید.

بر اساس دفترچه مالک MFL71964314 سازنده برای ماشین‌های لباسشویی LG مدل WM5500H*A و WM6500H*A. تصاویر از همان دفترچه است. به‌روزرسانی: 29 اکتبر 2026.