GUIDE DE LA LAVEUSE

# Dépannage de la laveuse

Laveuse à chargement frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modèle à confirmer)

**IMPORTANT:** Fuite d'eau, ou message **Water too high** : arrêtez d'utiliser la laveuse, fermez ses robinets d'eau si vous savez où ils sont, et contactez tout de suite la gestion de l'immeuble.

## 1 Ne démarre pas

- Appuyez sur **Power**, choisissez un programme, fermez bien la porte, puis appuyez sur **Start/Pause**. Si vous attendez trop après le choix, la laveuse s'éteint.
- Les boutons bipent mais rien ne se passe? **Control Lock** est activé. Appuyez sur **Options**, tournez le bouton sur Control Lock, appuyez sur ✔, choisissez Off, appuyez sur ✔.
- **Door open** ou **Door unlocked** : ouvrez et refermez la porte. Vérifiez que rien n'est coincé dans le joint.
- L'écran reste éteint : le disjoncteur est peut-être coupé. Une laveuse restée au froid doit d'abord se réchauffer.
- **Power failure** : appuyez sur **Start/Pause** pour redémarrer.

## 2 Messages

- **Water supply** : les robinets d'eau ne sont peut-être pas complètement ouverts, ou un tuyau est plié. Contactez la gestion de l'immeuble.
- **Unbalance** : charge trop petite ou emmêlée. Faites une pause, démêlez le linge ou ajoutez quelques articles semblables.
- **Oversudsing** : trop de détergent. La laveuse enlève la mousse pendant environ 2 heures. La prochaine fois, mettez moins de détergent HE.
- **Motor error** : attendez 30 minutes et redémarrez.
- **Drainage** : nettoyez le filtre de vidange (voir Entretien), ou contactez la gestion de l'immeuble.
- **Freeze error** : contactez la gestion de l'immeuble.

## 3 Bruits, odeurs, durée

- Déclics, sifflements, bourdonnement, clapotis : normal.
- Cliquetis : pièces de monnaie ou clés. Vérifiez le tambour et le filtre de vidange (voir Entretien).
- Coups ou secousses : faites une pause et répartissez la charge.
- S'arrête quelques minutes puis repart : protection du moteur, normal. Le temps restant n'est qu'une estimation.
- Odeur de renfermé : lancez **Tub Clean**, nettoyez le joint de porte et le filtre de vidange, laissez la porte ouverte, mettez moins de détergent HE.
- Du détergent reste dans le tiroir : fermez-le bien avant de démarrer, et ne le remplissez pas trop.

**ARRÊTEZ ET CONTACTEZ LA GESTION DE L'IMMEUBLE:** Fuite d'eau. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** ou **Voltage abnormality**. **Motor error** après avoir attendu 30 minutes. Un message revient après un redémarrage. Odeur de brûlé ou fumée. En cas de doute, ou si le problème continue, arrêtez d'utiliser l'appareil et contactez la gestion de l'immeuble.

D'après le manuel du propriétaire du fabricant MFL71964314 des laveuses LG WM5500H*A et WM6500H*A. Les images viennent de ce manuel. Mis à jour : 29 octobre 2026.