વોશિંગ મશીન માર્ગદર્શિકા

# વોશિંગ મશીનની સમસ્યાનું નિવારણ

LG ફ્રન્ટ-લોડ વોશિંગ મશીન WM5500H*A અથવા WM6500H*A (મોડલની ખાતરી બાકી)

**મહત્વનું** પાણી લીક થાય છે, કે સંદેશ **Water too high**: મશીનનો ઉપયોગ બંધ કરો, નળની ખબર હોય તો બંધ કરો, અને તરત પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

## 1 શરૂ થતું નથી

- **Power** દબાવો, સાઇકલ પસંદ કરો, દરવાજો પૂરેપૂરો બંધ કરો, પછી **Start/Pause** દબાવો. પસંદ કર્યા પછી બહુ વાર લગાડો તો મશીન બંધ થઈ જાય છે.
- બટન બીપ કરે છે પણ કંઈ થતું નથી? **Control Lock** ચાલુ છે. **Options** દબાવો, નૉબને Control Lock પર ફેરવો, ✔ દબાવો, Off પસંદ કરો, ✔ દબાવો.
- **Door open** કે **Door unlocked**: દરવાજો ખોલીને બંધ કરો. જુઓ કે રબરમાં કંઈ ફસાયું ન હોય.
- ડિસ્પ્લે બંધ રહે છે: બ્રેકર બંધ હોઈ શકે. ઠંડીમાં રાખેલું મશીન પહેલાં ગરમ થવું જોઈએ.
- **Power failure**: ફરી શરૂ કરવા **Start/Pause** દબાવો.

## 2 સંદેશા

- **Water supply**: પાણીના નળ પૂરા ખુલ્લા ન હોય, કે પાઇપ વળેલી હોય. પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- **Unbalance**: લોડ બહુ ઓછો કે ગૂંચવાયેલો છે. થોભાવો, કપડાં ફેલાવો, કે થોડાં મળતાં કપડાં ઉમેરો.
- **Oversudsing**: વધુ પડતું ડિટર્જન્ટ. મશીન લગભગ 2 કલાક ફીણ દૂર કરે છે. આગલી વખતે HE ડિટર્જન્ટ ઓછું નાખો.
- **Motor error**: 30 મિનિટ રાહ જુઓ અને ફરી શરૂ કરો.
- **Drainage**: ડ્રેન ફિલ્ટર સાફ કરો (સંભાળ જુઓ), કે પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.
- **Freeze error**: પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

## 3 અવાજ, વાસ, સમય

- ક્લિક, સિસકારો, ગુંજારવ, પાણી હલવાનો અવાજ: સામાન્ય છે.
- ખખડાટ: સિક્કા કે ચાવીઓ. ડ્રમ અને ડ્રેન ફિલ્ટર જુઓ (સંભાળ જુઓ).
- ધબધબ કે હલવું: થોભાવો અને લોડ ફેલાવો.
- થોડી મિનિટ અટકે છે, પછી ફરી ચાલે છે: મોટરનું રક્ષણ, સામાન્ય છે. બાકી સમય માત્ર અંદાજ છે.
- ભેજની વાસ: **Tub Clean** ચલાવો, દરવાજાનું રબર અને ડ્રેન ફિલ્ટર સાફ કરો, દરવાજો ખુલ્લો રાખો, HE ડિટર્જન્ટ ઓછું નાખો.
- ડ્રોઅરમાં ડિટર્જન્ટ બાકી: શરૂ કરતાં પહેલાં પૂરું બંધ કરો, અને વધુ પડતું ન ભરો.

**ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો:** પાણી લીક. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** અથવા **Voltage abnormality**. 30 મિનિટ રાહ જોયા પછી પણ **Motor error**. ફરી ચાલુ કર્યા પછી સંદેશ પાછો આવે છે. બળવાની ગંધ કે ધુમાડો. જો ખાતરી ન હોય, અથવા સમસ્યા ચાલુ રહે, તો ઉપકરણનો ઉપયોગ બંધ કરો અને પ્રોપર્ટી મેનેજમેન્ટનો સંપર્ક કરો.

LG વોશિંગ મશીન WM5500H*A અને WM6500H*A ની ઉત્પાદકની Owner's Manual MFL71964314 પર આધારિત. ચિત્રો એ જ મેન્યુઅલમાંથી લીધાં છે. અપડેટ: 29 ઓક્ટોબર 2026.