वॉशिंग मशीन गाइड

वॉशिंग मशीन की समस्या का समाधान

LG फ्रंट-लोड वॉशिंग मशीन WM5500H*A या WM6500H*A (मॉडल की पुष्टि बाकी)

ज़रूरी: पानी लीक हो रहा है, या मैसेज **Water too high**: मशीन का इस्तेमाल बंद करें, नल का पता हो तो बंद करें, और तुरंत प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

1 शुरू नहीं होती

- **Power** दबाएँ, साइकिल चुनें, दरवाज़ा पूरी तरह बंद करें, फिर **Start/Pause** दबाएँ। चुनने के बाद बहुत देर की तो मशीन बंद हो जाती है।
- बटन बीप करते हैं पर कुछ नहीं होता? **Control Lock** चालू है। **Options** दबाएँ, नॉब को Control Lock पर घुमाएँ, ✔ दबाएँ, Off चुनें, ✔ दबाएँ।
- **Door open** या **Door unlocked**: दरवाज़ा खोलकर बंद करें। देखें कि रबर में कुछ फँसा न हो।
- डिस्प्ले बंद रहता है: ब्रेकर बंद हो सकता है। ठंड में रखी मशीन को पहले गर्म होना चाहिए।
- **Power failure**: दोबारा शुरू करने के लिए **Start/Pause** दबाएँ।

2 मैसेज

- **Water supply**: पानी के नल पूरे खुले न हों, या पाइप मुड़ा हो। प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- **Unbalance**: लोड बहुत कम या उलझा है। रोके कपड़े फैलाएँ, या कुछ मिलते-जुलते कपड़े डालें।
- **Oversudsing**: बहुत ज़्यादा डिटर्जेंट। मशीन करीब 2 घंटे झाग हटाती है। अगली बार HE डिटर्जेंट कम डालें।
- **Motor error**: 30 मिनट इंतज़ार करें और दोबारा शुरू करें।
- **Drainage**: ड्रेन फ़िल्टर साफ़ करें (देखभाल देखें), या प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।
- **Freeze error**: प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

3 आवाज़ें, बदबू, समय

- क्लिक, सीटी, भिनभिनाहट, पानी हिलने की आवाज़: सामान्य है।
- खड़खड़ाहट: सिक्के या चाबियाँ। ड्रम और ड्रेन फ़िल्टर देखें (देखभाल देखें)।
- धमक या हिलना: रोकेऔर लोड फैलाएँ।
- कुछ मिनट रुकती है, फिर दोबारा चलती है: मोटर सुरक्षा, सामान्य है। बचा समय सिर्फ़ अनुमान है।
- सीलन की बदबू: **Tub Clean** चलाएँ, दरवाज़े की रबर और ड्रेन फ़िल्टर साफ़ करें, दरवाज़ा खुला रखें, HE डिटर्जेंट कम डालें।
- दराज़ में डिटर्जेंट बचा: शुरू करने से पहले पूरी तरह बंद करें, और ज़्यादा न भरें।

इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें: पानी लीक। **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** या **Voltage abnormality**। 30 मिनट इंतज़ार के बाद भी **Motor error**। रीस्टार्ट के बाद मैसेज फिर आता है। जलने की गंध या धुआँ। अगर पक्का न हो, या समस्या बनी रहे, तो उपकरण का इस्तेमाल बंद करें और प्रॉपर्टी मैनेजमेंट से संपर्क करें।

LG वॉशिंग मशीन WM5500H*A और WM6500H*A की निर्माता Owner's Manual MFL71964314 पर आधारित। तस्वीरें उसी मैनुअल से ली गई हैं। अपडेट: 29 अक्टूबर 2026.