GUIDA ALLA LAVATRICE

Problemi della lavatrice

Lavatrice a carica frontale LG WM5500H*A o WM6500H*A (modello da confermare)

IMPORTANTE: Perdita d'acqua, o messaggio **Water too high**: smetta di usare la lavatrice, chiuda i suoi rubinetti dell'acqua se sa dove sono e contatti subito l'amministrazione.

1 Non parte

- Prema **Power**, scelga un programma, chiuda bene lo sportello, poi prema **Start/Pause**. Se aspetta troppo dopo la scelta, la lavatrice si spegne.
- I pulsanti suonano ma non succede nulla? **Control Lock** è attivo. Prema **Options**, giri la manopola su Control Lock, prema ✔, scelga Off, prema ✔.
- **Door open** o **Door unlocked**: apra e chiuda lo sportello. Controlli che niente sia incastrato nella guarnizione.
- Il display resta spento: l'interruttore potrebbe essere staccato. Una lavatrice rimasta al freddo deve prima scaldarsi.
- **Power failure**: prema **Start/Pause** per riavviare.

2 Messaggi

- **Water supply**: i rubinetti dell'acqua potrebbero non essere del tutto aperti, o un tubo è piegato. Contatti l'amministrazione.
- **Unbalance**: carico troppo piccolo o aggrovigliato. Metta in pausa, distribuisca i panni o aggiunga qualche capo simile.
- **Oversudsing**: troppo detersivo. La lavatrice elimina la schiuma per circa 2 ore. La prossima volta usi meno detersivo HE.
- **Motor error**: aspetti 30 minuti e riavvii.
- **Drainage**: pulisca il filtro di scarico (veda Manutenzione), o contatti l'amministrazione.
- **Freeze error**: contatti l'amministrazione.

3 Rumori, odori, tempi

- Clic, sibili, ronzii, sciabordio: normale.
- Tintinnio: monete o chiavi. Controlli il cestello e il filtro di scarico (veda Manutenzione).
- Colpi o vibrazioni: metta in pausa e distribuisca il carico.
- Si ferma qualche minuto e poi riparte: protezione del motore, normale. Il tempo residuo è solo una stima.
- Odore di muffa: avvii **Tub Clean**, pulisca la guarnizione e il filtro di scarico, lasci lo sportello aperto, usi meno detersivo HE.
- Detersivo rimasto nel cassetto: lo chiuda bene prima di avviare e non lo riempia troppo.

SMETTA DI USARLO E CONTATTI L'AMMINISTRAZIONE: Perdite d'acqua. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** o **Voltage abnormality**. **Motor error** dopo aver aspettato 30 minuti. Un messaggio ritorna dopo il riavvio. Odore di bruciato o fumo. Se non è sicuro, o se il problema continua, smetta di usare l'apparecchio e contatti l'amministrazione.

Basato sul Manuale del proprietario del produttore MFL71964314 delle lavatrici LG WM5500H*A e WM6500H*A. Le immagini sono tratte da quel manuale.
Aggiornato: 29 ottobre 2026.