세탁기 안내

# 세탁기 문제 해결

LG 드럼 세탁기 WM5500H*A 또는 WM6500H*A (모델 확인 필요)

중요: 물이 새거나 **Water too high** 메시지: 세탁기 사용을 멈추고, 위치를 알면 수도 밸브를 잠그고, 바로 관리사무소에 연락하세요.

## 1 시작이 안 됨

- **Power**를 누르고, 코스를 고르고, 문을 완전히 닫은 뒤 **Start/Pause**를 누르세요. 고른 뒤 너무 오래 기다리면 세탁기가 꺼집니다.
- 버튼 소리는 나는데 아무 반응이 없나요? **Control Lock**이 켜져 있습니다. **Options**를 누르고, 다이얼을 Control Lock으로 돌리고, ✔를 누르고, Off를 고른 뒤 ✔를 누르세요.
- **Door open** 또는 **Door unlocked**: 문을 열었다 닫으세요. 고무패킹에 끼인 것이 없는지 확인하세요.
- 화면이 계속 꺼져 있음: 차단기가 내려갔을 수 있습니다. 추운 곳에 있던 세탁기는 먼저 따뜻해져야 합니다.
- **Power failure**: **Start/Pause**를 눌러 다시 시작하세요.

## 2 메시지

- **Water supply**: 수도 밸브가 완전히 열리지 않았거나 호스가 꺾였을 수 있습니다. 관리사무소에 연락하세요.
- **Unbalance**: 세탁물이 너무 적거나 엉켰습니다. 일시정지하고 옷을 펼치거나, 비슷한 옷 몇 벌을 더 넣으세요.
- **Oversudsing**: 세제가 너무 많습니다. 세탁기가 약 2시간 동안 거품을 없앱니다. 다음에는 HE 세제를 줄이세요.
- **Motor error**: 30분 기다린 뒤 다시 시작하세요.
- **Drainage**: 배수 필터를 청소하거나 (관리 방법 참조), 관리사무소에 연락하세요.
- **Freeze error**: 관리사무소에 연락하세요.

## 3 소음, 냄새, 시간

- 딸깍, 쉬익, 웅, 출렁이는 소리: 정상.
- 덜그럭 소리: 동전이나 열쇠. 드럼과 배수 필터를 확인하세요 (관리 방법 참조).
- 쿵쿵거리거나 흔들림: 일시정지하고 세탁물을 펼치세요.
- 몇 분간 멈췄다가 다시 시작함: 모터 보호 기능, 정상. 남은 시간은 추정치일 뿐입니다.
- 퀴퀴한 냄새: **Tub Clean**을 돌리고, 문 고무패킹과 배수 필터를 청소하고, 문을 열어 두고, HE 세제를 줄이세요.
- 서랍에 세제가 남음: 시작 전에 서랍을 끝까지 닫고, 너무 많이 넣지 마세요.

사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요: 물이 샙니다. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** 또는 **Voltage abnormality**. 30분 기다린 후에도 **Motor error**. 다시 시작해도 메시지가 다시 나옵니다. 타는 냄새나 연기. 확실하지 않거나 문제가 계속되면 사용을 멈추고 관리사무소에 연락하세요.

LG 세탁기 WM5500H*A 및 WM6500H*A의 제조사 Owner's Manual MFL71964314를 바탕으로 작성했습니다. 그림은 해당 설명서에서 가져왔습니다. 업데이트: 2026년 10월 29일.