ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਗਾਈਡ

ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਸਮੱਸਿਆ ਦਾ ਹੱਲ

LG ਫਰੰਟ-ਲੋਡ ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਜਾਂ WM6500H*A (ਮਾਡਲ ਦੀ ਪੁਸ਼ਟੀ ਬਾਕੀ)

ਜ਼ਰੂਰੀ: ਪਾਣੀ ਲੀਕ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਜਾਂ ਸੁਨੇਹਾ **Water too high**: ਮਸ਼ੀਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਟੂਟੀਆਂ ਦਾ ਪਤਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਤੁਰੰਤ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

1 ਸ਼ੁਰੂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ

- **Power** ਦਬਾਓ, ਸਾਈਕਲ ਚੁਣੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਫਿਰ **Start/Pause** ਦਬਾਓ। ਚੁਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬਹੁਤ ਦੇਰ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਮਸ਼ੀਨ ਬੰਦ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
- ਬਟਨ ਬੀਪ ਕਰਦੇ ਹਨ ਪਰ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ? **Control Lock** ਚਾਲੂ ਹੈ। **Options** ਦਬਾਓ, ਨੌਬ ਨੂੰ Control Lock ਉੱਤੇ ਘੁਮਾਓ, ✔ ਦਬਾਓ, Off ਚੁਣੋ, ✔ ਦਬਾਓ।
- **Door open** ਜਾਂ **Door unlocked**: ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੋਲ੍ਹ ਕੇ ਬੰਦ ਕਰੋ। ਦੇਖੋ ਕਿ ਰਬੜ ਵਿੱਚ ਕੁਝ ਫਸਿਆ ਨਾ ਹੋਵੇ।
- ਡਿਸਪਲੇ ਬੰਦ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ: ਬ੍ਰੇਕਰ ਬੰਦ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਠੰਡ ਵਿੱਚ ਰੱਖੀ ਮਸ਼ੀਨ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਗਰਮ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ।
- **Power failure**: ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਲਈ **Start/Pause** ਦਬਾਓ।

2 ਸੁਨੇਹੇ

- **Water supply**: ਪਾਣੀ ਦੀਆਂ ਟੂਟੀਆਂ ਪੂਰੀਆਂ ਖੁੱਲ੍ਹੀਆਂ ਨਾ ਹੋਣ, ਜਾਂ ਪਾਈਪ ਮੁੜੀ ਹੋਵੇ। ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **Unbalance**: ਲੋਡ ਬਹੁਤ ਘੱਟ ਜਾਂ ਉਲਝਿਆ ਹੈ। ਰੋਕੋ, ਕੱਪੜੇ ਫੈਲਾਓ, ਜਾਂ ਕੁਝ ਮਿਲਦੇ-ਜੁਲਦੇ ਕੱਪੜੇ ਪਾਓ।
- **Oversudsing**: ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਡਿਟਰਜੈਂਟ। ਮਸ਼ੀਨ ਲਗਭਗ 2 ਘੰਟੇ ਝੱਗ ਹਟਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਅਗਲੀ ਵਾਰ HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੱਟ ਪਾਓ।
- **Motor error**: 30 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਕਰੋ ਅਤੇ ਦੁਬਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰੋ।
- **Drainage**: ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ), ਜਾਂ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।
- **Freeze error**: ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

3 ਆਵਾਜ਼ਾਂ, ਬਦਬੂ, ਸਮਾਂ

- ਕਲਿੱਕ, ਸ਼ੂਕ, ਘੁੰ-ਘੁੰ ਪਾਣੀ ਹਿੱਲਣ ਦੀ ਆਵਾਜ਼: ਆਮ ਹੈ।
- ਖੜਕਾ: ਸਿੱਕੇ ਜਾਂ ਚਾਬੀਆਂ। ਡਰੰਮ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਦੇਖੋ (ਦੇਖਭਾਲ ਦੇਖੋ)।
- ਧਮਕ ਜਾਂ ਹਿੱਲਣਾ: ਰੋਕੋ ਅਤੇ ਲੋਡ ਫੈਲਾਓ।
- ਕੁਝ ਮਿੰਟ ਰੁਕਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਚੱਲਦੀ ਹੈ: ਮੋਟਰ ਦੀ ਸੁਰੱਖਿਆ, ਆਮ ਹੈ। ਬਚਿਆ ਸਮਾਂ ਸਿਰਫ਼ ਅੰਦਾਜ਼ਾ ਹੈ।
- ਸਿੱਲ੍ਹ ਦੀ ਬਦਬੂ: **Tub Clean** ਚਲਾਓ, ਦਰਵਾਜ਼ੇ ਦੀ ਰਬੜ ਅਤੇ ਡਰੇਨ ਫਿਲਟਰ ਸਾਫ਼ ਕਰੋ, ਦਰਵਾਜ਼ਾ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਰੱਖੋ, HE ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਘੱਟ ਪਾਓ।
- ਦਰਾਜ਼ ਵਿੱਚ ਡਿਟਰਜੈਂਟ ਬਚਿਆ: ਸ਼ੁਰੂ ਕਰਨ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੰਦ ਕਰੋ, ਅਤੇ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਾ ਭਰੋ।

ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ: ਪਾਣੀ ਲੀਕ। **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** ਜਾਂ **Voltage abnormality**। 30 ਮਿੰਟ ਉਡੀਕ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਵੀ **Motor error**। ਦੁਬਾਰਾ ਚਲਾਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੁਨੇਹਾ ਫਿਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸੜਨ ਦੀ ਬੋ ਜਾਂ ਧੂੰਆਂ। ਜੇ ਪੱਕਾ ਨਾ ਹੋਵੇ, ਜਾਂ ਸਮੱਸਿਆ ਜਾਰੀ ਰਹੇ, ਤਾਂ ਉਪਕਰਨ ਦੀ ਵਰਤੋਂ ਬੰਦ ਕਰੋ ਅਤੇ ਪ੍ਰਾਪਰਟੀ ਮੈਨੇਜਮੈਂਟ ਨਾਲ ਸੰਪਰਕ ਕਰੋ।

LG ਵਾਸ਼ਿੰਗ ਮਸ਼ੀਨ WM5500H*A ਅਤੇ WM6500H*A ਦੀ ਨਿਰਮਾਤਾ Owner's Manual MFL71964314 ਉੱਤੇ ਆਧਾਰਿਤ। ਤਸਵੀਰਾਂ ਉਸੇ ਮੈਨੂਅਲ ਤੋਂ ਲਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹਨ। ਅੱਪਡੇਟ: 29 ਅਕਤੂਬਰ 2026.