INSTRUKCJA PRALKI

Problemy z pralką

Pralka ładowana od przodu LG WM5500H*A lub WM6500H*A (model do potwierdzenia)

WAŻNE: Wyciek wody lub komunikat **Water too high**: przestań używać pralki, zakręć jej zawory wody, jeśli wiesz, gdzie są, i od razu skontaktuj się z zarządcą budynku.

1 Nie startuje

- Naciśnij **Power**, wybierz program, dokładnie zamknij drzwiczki, potem naciśnij **Start/Pause**. Jeśli po wyborze czekasz za długo, pralka się wyłącza.
- Przyciski piszczą, ale nic się nie dzieje? Włączona jest **Control Lock**. Naciśnij **Options**, przekręć pokrętło na Control Lock, naciśnij ✔, wybierz Off, naciśnij ✔.
- **Door open** lub **Door unlocked**: otwórz i zamknij drzwiczki. Sprawdź, czy nic nie przytrzasnęło się w uszczelce.
- Wyświetlacz nie świeci: bezpiecznik może być wyłączony. Pralka, która stała w zimnie, musi się najpierw ogrzać.
- **Power failure**: naciśnij **Start/Pause**, aby uruchomić ponownie.

2 Komunikaty

- **Water supply**: zawory wody mogą nie być całkiem odkręcone albo wąż jest zagięty. Skontaktuj się z zarządcą budynku.
- **Unbalance**: za mały lub splątany wsad. Zatrzymaj, rozłóż pranie albo dołóż kilka podobnych rzeczy.
- **Oversudsing**: za dużo detergentu. Pralka usuwa pianę przez około 2 godziny. Następnym razem użyj mniej detergentu HE.
- **Motor error**: odczekaj 30 minut i uruchom ponownie.
- **Drainage**: wyczyść filtr odpływu (zobacz Pielęgnacja) albo skontaktuj się z zarządcą budynku.
- **Freeze error**: skontaktuj się z zarządcą budynku.

3 Odgłosy, zapachy, czas

- Klikanie, syczenie, buczenie, chlupotanie: normalne.
- Grzechotanie: monety lub klucze. Sprawdź bęben i filtr odpływu (zobacz Pielęgnacja).
- Stukanie lub trzęsienie: zatrzymaj i rozłóż pranie.
- Zatrzymuje się na kilka minut i rusza znowu: ochrona silnika, normalne. Pozostały czas to tylko szacunek.
- Zatęchły zapach: uruchom **Tub Clean**, wyczyść uszczelkę drzwiczek i filtr odpływu, zostawiaj drzwiczki otwarte, używaj mniej detergentu HE.
- Detergent zostaje w szufladzie: przed startem dokładnie ją zamknij i nie przepełniaj.

PRZESTAŃ UŻYWAĆ I SKONTAKTUJ SIĘ Z ZARZĄDCĄ BUDYNKU: Wyciek wody. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** lub **Voltage abnormality**. **Motor error** po odczekaniu 30 minut. Komunikat wraca po ponownym uruchomieniu. Zapach spalenizny lub dym. Jeśli nie masz pewności albo problem nie znika, przestań używać urządzenia i skontaktuj się z zarządcą budynku.

Na podstawie instrukcji właściciela producenta MFL71964314 do pralek LG WM5500H*A i WM6500H*A. Zdjęcia pochodzą z tej instrukcji. Aktualizacja: 29 października 2026.