GUIA DA MÁQUINA DE LAVAR ROUPA

Problemas da máquina de lavar

Máquina de lavar de carga frontal LG WM5500H*A ou WM6500H*A (modelo a confirmar)

IMPORTANTE: Sai água, ou aparece a mensagem **Water too high**: pare de usar a máquina, feche as torneiras de água dela se souber onde estão, e contacte logo a administração do prédio.

1 Não arranca

- Prima **Power**, escolha um programa, feche bem a porta e prima **Start/Pause**. Se esperar muito depois de escolher, a máquina desliga-se.
- Os botões apitam mas nada acontece? O **Control Lock** está ligado. Prima **Options**, rode o botão para Control Lock, prima ✔, escolha Off, prima ✔.
- **Door open** ou **Door unlocked**: abra e feche a porta. Veja se nada ficou preso na borracha.
- O visor continua apagado: o disjuntor pode estar desligado. Uma máquina que esteve ao frio tem de aquecer primeiro.
- **Power failure**: prima **Start/Pause** para reiniciar.

2 Mensagens

- **Water supply**: as torneiras de água podem não estar bem abertas, ou uma mangueira está dobrada. Contacte a administração do prédio.
- **Unbalance**: carga pequena demais ou enrolada. Faça pausa, solte a roupa ou junte algumas peças parecidas.
- **Oversudsing**: detergente a mais. A máquina tira a espuma durante cerca de 2 horas. Da próxima vez use menos detergente HE.
- **Motor error**: espere 30 minutos e reinicie.
- **Drainage**: limpe o filtro de escoamento (veja Cuidados), ou contacte a administração do prédio.
- **Freeze error**: contacte a administração do prédio.

3 Ruídos, cheiros, tempo

- Cliques, assobios, zumbido, chapinhar: normal.
- Chocalhar: moedas ou chaves. Verifique o tambor e o filtro de escoamento (veja Cuidados).
- Pancadas ou abanões: faça pausa e espalhe a carga.
- Para uns minutos e recomeça: proteção do motor, normal. O tempo restante é só uma estimativa.
- Cheiro a mofo: faça **Tub Clean**, limpe a borracha da porta e o filtro de escoamento, deixe a porta aberta, use menos detergente HE.
- Ficou detergente na gaveta: feche-a bem antes de começar e não encha demais.

PARE E CONTACTE A ADMINISTRAÇÃO DO PRÉDIO: Há fugas de água. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** ou **Voltage abnormality**. **Motor error** depois de esperar 30 minutos. Uma mensagem volta depois de reiniciar. Cheiro a queimado ou fumo. Se tiver dúvidas, ou se o problema continuar, pare de usar o aparelho e contacte a administração do prédio.

Baseado no Manual do Proprietário do fabricante MFL71964314 das máquinas LG WM5500H*A e WM6500H*A. As imagens são desse manual. Atualizado: 29 de outubro de 2026.