ИНСТРУКЦИЯ К СТИРАЛЬНОЙ МАШИНЕ

Неполадки стиральной машины

Стиральная машина LG с фронтальной загрузкой WM5500H*A или WM6500H*A (модель уточняется)

ВАЖНО: Течёт вода или сообщение **Water too high**: прекратите пользоваться машиной, перекройте её краны воды, если знаете, где они, и сразу свяжитесь с управляющей компанией.

1 Не запускается

- Нажмите **Power**, выберите программу, плотно закройте дверцу, затем нажмите **Start/Pause**. Если ждать слишком долго после выбора, машина выключится.
- Кнопки пищат, но ничего не происходит? Включена **Control Lock**. Нажмите **Options**, поверните ручку на Control Lock, нажмите ✔, выберите Off, нажмите ✔.
- **Door open** или **Door unlocked**: откройте и закройте дверцу. Проверьте, не зажато ли что-то в уплотнителе.
- Дисплей не горит: возможно, выключен автомат. Машина, стоявшая на холоде, должна сначала прогреться.
- **Power failure**: нажмите **Start/Pause**, чтобы перезапустить.

2 Сообщения

- **Water supply**: краны воды могут быть открыты не полностью или шланг перегнут. Свяжитесь с управляющей компанией.
- **Unbalance**: загрузка слишком маленькая или спуталась. Поставьте паузу, расправьте бельё или добавьте несколько похожих вещей.
- **Oversudsing**: слишком много средства. Машина удаляет пену около 2 часов. В следующий раз используйте меньше средства НЕ.
- **Motor error**: подождите 30 минут и перезапустите.
- **Drainage**: почистите сливной фильтр (см. Уход) или свяжитесь с управляющей компанией.
- **Freeze error**: свяжитесь с управляющей компанией.

3 Шумы, запахи, время

- Щелчки, шипение, гудение, плеск: нормально.
- Дребезжание: монеты или ключи. Проверьте барабан и сливной фильтр (см. Уход).
- Стук или тряска: поставьте паузу и распределите бельё.
- Останавливается на несколько минут и снова начинает: защита мотора, нормально. Оставшееся время — только примерное.
- Затхлый запах: запустите **Tub Clean**, почистите уплотнитель дверцы и сливной фильтр, оставляйте дверцу открытой, используйте меньше средства НЕ.
- Средство осталось в лотке: перед запуском закрывайте его до конца и не переполняйте.

ПРЕКРАТИТЕ ИСПОЛЬЗОВАНИЕ И СВЯЖИТЕСЬ С УПРАВЛЯЮЩЕЙ КОМПАНИЕЙ: Течёт вода. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** или **Voltage abnormality**. **Motor error** после 30 минут ожидания. Сообщение возвращается после перезапуска. Запах гари или дым. Если вы не уверены или проблема не проходит, прекратите использовать прибор и свяжитесь с управляющей компанией.

Составлено по руководству владельца производителя MFL71964314 для стиральных машин LG WM5500H*A и WM6500H*A. Картинки взяты из этого руководства.
Обновлено: 29 октября 2026.