சலவை இயந்திரப் பிரச்சனை தீர்வு

LG முன்புறம் ஏற்றும் சலவை இயந்திரம் WM5500H*A அல்லது WM6500H*A (மாடலை உறுதிசெய்ய வேண்டும்)

முக்கியம்: தண்ணீர் கசிகிறது, அல்லது **Water too high** செய்தி: இயந்திரத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, அதன் தண்ணீர்க் குழாய்கள் எங்கே என்று தெரிந்தால் மூடி, உடனே சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

1 இயங்கவில்லை

- **Power** அழுத்தி, ஒரு சுழற்சியைத் தேர்ந்தெடுத்து, கதவை முழுமையாக மூடி, பிறகு **Start/Pause** அழுத்துங்கள். தேர்ந்தெடுத்த பிறகு அதிக நேரம் காத்திருந்தால் இயந்திரம் அணைந்துவிடும்.
- பொத்தான்கள் பீப் செய்கின்றன ஆனால் எதுவும் நடக்கவில்லையா? **Control Lock** இயக்கத்தில் உள்ளது. **Options** அழுத்தி, குமிழை Control Lock-க்குத் திருப்பி, ✔ அழுத்தி, Off தேர்ந்தெடுத்து, ✔ அழுத்துங்கள்.
- **Door open** அல்லது **Door unlocked**: கதவைத் திறந்து மூடுங்கள். சீலில் எதுவும் சிக்கவில்லை என்பதைச் சரிபாருங்கள்.
- திரை இருட்டாகவே உள்ளது: பிரேக்கர் அணைந்திருக்கலாம். குளிரில் விடப்பட்ட இயந்திரம் முதலில் சூடாக வேண்டும்.
- **Power failure**: மீண்டும் தொடங்க **Start/Pause** அழுத்துங்கள்.

2 செய்திகள்

- **Water supply**: தண்ணீர்க் குழாய்கள் முழுமையாகத் திறக்கப்படாமல் இருக்கலாம், அல்லது குழாய் மடங்கியுள்ளது. சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- **Unbalance**: சுமை மிகச் சிறியது அல்லது சிக்கியுள்ளது. இடைநிறுத்தி, துணிகளைப் பரப்புங்கள், அல்லது அதே போன்ற சில துணிகளைச் சேருங்கள்.
- **Oversudsing**: அதிகச் சோப்பு. இயந்திரம் சுமார் 2 மணி நேரம் நுரையை அகற்றும். அடுத்த முறை குறைவான HE சோப்புத்தூள் பயன்படுத்துங்கள்.
- **Motor error**: 30 நிமிடம் காத்திருந்து மீண்டும் தொடங்குங்கள்.
- **Drainage**: வடிகால் வடிகட்டியைச் சுத்தம் செய்யுங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்), அல்லது சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.
- **Freeze error**: சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

3 சத்தங்கள், வாசனை, நேரம்

- கிளிக், சீறல், முணுமுணுப்பு, தண்ணீர் தளும்பும் சத்தம்: இயல்பு.
- கடகடப்புச் சத்தம்: நாணயங்கள் அல்லது சாவிகள். டிரம்மையும் வடிகால் வடிகட்டியையும் சரிபாருங்கள் (பராமரிப்பு பார்க்கவும்).
- தடதடப்பு அல்லது குலுக்கல்: இடைநிறுத்திச் சுமையைப் பரப்புங்கள்.
- சில நிமிடங்கள் நின்று மீண்டும் தொடங்குகிறது: மோட்டார் பாதுகாப்பு, இயல்பு. மீதி நேரம் ஒரு மதிப்பீடு மட்டுமே.
- பூஞ்சை வாசனை: **Tub Clean** இயக்குங்கள், கதவு சீலையும் வடிகால் வடிகட்டியையும் சுத்தம் செய்யுங்கள், கதவைத் திறந்து வையுங்கள், குறைவான HE சோப்புத்தூள் பயன்படுத்துங்கள்.
- டிராயரில் சோப்பு மீதம்: தொடங்கும் முன் முழுமையாக மூடுங்கள், அளவுக்கு மீறி நிரப்பாதீர்கள்.

பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்: தண்ணீர் கசிகிறது. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** அல்லது **Voltage abnormality**. 30 நிமிடம் காத்திருந்த பிறகும் **Motor error**. மறுதொடக்கத்திற்குப் பிறகும் ஒரு செய்தி திரும்ப வருகிறது. எரியும் வாசனை அல்லது புகை. உறுதியாகத் தெரியவில்லை என்றால், அல்லது பிரச்சனை தொடர்ந்தால், சாதனத்தைப் பயன்படுத்துவதை நிறுத்தி, சொத்து நிர்வாகத்தைத் தொடர்புகொள்ளுங்கள்.

LG சலவை இயந்திரங்கள் WM5500H*A, WM6500H*A-க்கான உற்பத்தியாளரின் Owner's Manual MFL71964314 அடிப்படையில். படங்கள் அந்தக் கையேட்டிலிருந்து எடுக்கப்பட்டவை. புதுப்பிக்கப்பட்டது: 29 அக்டோபர் 2026.