GABAY SA WASHER

Pag-aayos ng Problema sa Washer

LG front-load washer WM5500H*A o WM6500H*A (kukumpirmahin ang modelo)

MAHALAGA: May tumutulong tubig, o ang mensaheng **Water too high**: itigil ang paggamit ng washer, isara ang mga gripo nito kung alam ninyo kung nasaan, at tawagan agad ang property management.

1 Ayaw mag-start

- Pindutin ang **Power**, pumili ng cycle, isara nang buo ang pinto, saka pindutin ang **Start/Pause**. Kung masyadong matagal bago magsimula pagkapili, mamamatay ang washer.
- Tumutunog ang mga button pero walang nangyayari? Naka-on ang **Control Lock**. Pindutin ang **Options**, iikot ang knob sa Control Lock, pindutin ang ✔, piliin ang Off, pindutin ang ✔.
- **Door open** o **Door unlocked**: buksan at isara ang pinto. Tiyaking walang naiipit sa goma.
- Madilim pa rin ang display: baka patay ang breaker. Ang washer na naiwan sa lamig ay kailangang uminit muna.
- **Power failure**: pindutin ang **Start/Pause** para i-restart.

2 Mga mensahe

- **Water supply**: baka hindi bukas nang buo ang mga gripo, o nakabaluktot ang hose. Tawagan ang property management.
- **Unbalance**: masyadong kaunti o nagkabuhol-buhol ang labada. I-pause, ikalat ang damit, o magdagdag ng ilang katulad na piraso.
- **Oversudsing**: sobrang detergent. Inaalis ng washer ang bula nang mga 2 oras. Bawasan ang HE detergent sa susunod.
- **Motor error**: maghintay nang 30 minuto at i-restart.
- **Drainage**: linisin ang drain filter (tingnan ang Pag-aalaga), o tawagan ang property management.
- **Freeze error**: tawagan ang property management.

3 Ingay, amoy, oras

- Pag-click, pagsitsit, ugong, lagaslas: normal.
- Kalampag: barya o susi. Tingnan ang drum at ang drain filter (tingnan ang Pag-aalaga).
- Kumakalabog o umuuga: i-pause at ikalat ang labada.
- Tumitigil nang ilang minuto, saka nagsisimula ulit: proteksyon ng motor, normal. Tantiya lang ang natitirang oras.
- Amoy-kulob: patakbuhin ang **Tub Clean**, linisin ang goma ng pinto at ang drain filter, iwanang bukas ang pinto, bawasan ang HE detergent.
- May naiwang detergent sa drawer: isara ito nang buo bago magsimula, at huwag punuin nang sobra.

TUMIGIL AT TAWAGAN ANG PROPERTY MANAGEMENT: May tagas ng tubig. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** o **Voltage abnormality**. **Motor error** pagkatapos maghintay nang 30 minuto. Bumabalik ang mensahe pagkatapos i-restart. Amoy-sunog o usok. Kung hindi sigurado, o kung nagpapatuloy ang problema, itigil ang paggamit ng appliance at tawagan ang property management.

Batay sa Owner's Manual ng gumawa MFL71964314 para sa LG washer WM5500H*A at WM6500H*A. Ang mga larawan ay mula sa manual na iyon. Na-update: 29 Oktubre 2026.