ІНСТРУКЦІЯ ДО ПРАЛЬНОЇ МАШИНИ

Несправності пральної машини

Пральна машина LG з фронтальним завантаженням WM5500H*A або WM6500H*A (модель уточнюється)

ВАЖЛИВО: Тече вода або повідомлення **Water too high**: припиніть користуватися машиною, перекрийте її крани води, якщо знаєте, де вони, і одразу зверніться до керуючої компанії.

1 Не запускається

- Натисніть **Power**, виберіть програму, щільно зачиніть дверцята, потім натисніть **Start/Pause**. Якщо чекати надто довго після вибору, машина вимкнеться.
- Кнопки пищать, але нічого не відбувається? Увімкнено **Control Lock**. Натисніть **Options**, поверніть ручку на Control Lock, натисніть ✔, виберіть Off, натисніть ✔.
- **Door open** або **Door unlocked**: відчиніть і зачиніть дверцята. Перевірте, чи не затиснуто щось в ущільнювачі.
- Дисплей не світиться: можливо, вимкнено автомат. Машина, що стояла на холоді, має спершу прогрітися.
- **Power failure**: натисніть **Start/Pause**, щоб перезапустити.

2 Повідомлення

- **Water supply**: крани води можуть бути відкриті не повністю або шланг перегнутий. Зверніться до керуючої компанії.
- **Unbalance**: завантаження надто мале або сплуталося. Поставте паузу, розправте білизну або додайте кілька схожих речей.
- **Oversudsing**: забагато засобу. Машина прибирає піну близько 2 годин. Наступного разу використайте менше засобу НЕ.
- **Motor error**: зачекайте 30 хвилин і перезапустіть.
- **Drainage**: почистіть зливний фільтр (див. Догляд) або зверніться до керуючої компанії.
- **Freeze error**: зверніться до керуючої компанії.

3 Шуми, запахи, час

- Клацання, шипіння, гудіння, плюскіт: нормально.
- Деренчання: монети чи ключі. Перевірте барабан і зливний фільтр (див. Догляд).
- Стук або трясіння: поставте паузу й розподіліть білизну.
- Зупиняється на кілька хвилин і знову починає: захист мотора, нормально. Час до кінця — лише приблизний.
- Затхлий запах: запустіть **Tub Clean**, почистіть ущільнювач дверцят і зливний фільтр, залишайте дверцята відчиненими, використовуйте менше засобу НЕ.
- Засіб залишився в лотку: перед запуском закривайте його до кінця й не переповнюйте.

ПРИПИНІТЬ КОРИСТУВАННЯ І ЗВЕРНІТЬСЯ ДО КЕРУЮЧОЇ КОМПАНІЇ: Тече вода. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** або **Voltage abnormality**. **Motor error** після 30 хвилин очікування. Повідомлення повертається після перезапуску. Запах горілого чи дим. Якщо ви не впевнені або проблема не зникає, припиніть користуватися приладом і зверніться до керуючої компанії.

Складено за посібником власника виробника MFL71964314 для пральних машин LG WM5500H*A і WM6500H*A. Картинки взято з цього посібника. Оновлено: 29 жовтня 2026.