واشنگ مشین گائیڈ

واشنگ مشین کے مسائل کا حل

LG فرنٹ لوڈ واشنگ مشین WM5500H*A یا WM6500H*A (ماڈل کی تصدیق باقی)

اہم: پانی لیک ہو رہا ہے، یا پیغام **Water too high**: مشین کا استعمال بند کریں، اگر نل کا پتہ ہو تو بند کریں، اور فوراً پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

1 شروع نہیں ہوتی

- **Power** دبائیں، سائیکل چنیں، دروازہ پوری طرح بند کریں، پھر **Start/Pause** دبائیں۔ چننے کے بعد بہت دیر کی تو مشین بند ہو جاتی ہے۔
- بٹن بیپ کرتے ہیں مگر کچھ نہیں ہوتا؟ **Control Lock** آن ہے۔ **Options** دبائیں، نوب کو Control Lock پر گھمائیں، ✔ دبائیں، Off چنیں، ✔ دبائیں۔
- **Door open** یا **Door unlocked**: دروازہ کھول کر بند کریں۔ دیکھیں کہ ربڑ میں کچھ پھنسا نہ ہو۔
- اسکرین بند رہتی ہے: بریکر بند ہو سکتا ہے۔ ٹھنڈ میں رکھی مشین کو پہلے گرم ہونا چاہیے۔
- **Power failure**: دوبارہ چلانے کے لیے **Start/Pause** دبائیں۔

2 پیغامات

- **Water supply**: پانی کے نل پوری طرح کھلے نہیں ہو سکتے، یا پائپ مڑا ہے۔ پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- **Unbalance**: لوڈ بہت کم یا الجھا ہوا ہے۔ روکیں، کپڑے پھیلائیں، یا کچھ ملتے جلتے کپڑے ڈالیں۔
- **Oversudsing**: بہت زیادہ ڈٹرجنٹ۔ مشین تقریباً 2 گھنٹے جھاگ ختم کرتی ہے۔ اگلی بار HE ڈٹرجنٹ کم ڈالیں۔
- **Motor error**: 30 منٹ انتظار کریں اور دوبارہ چلائیں۔
- **Drainage**: ڈرین فلٹر صاف کریں (دیکھ بھال دیکھیں)، یا پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔
- **Freeze error**: پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

3 آوازیں، بدبو، وقت

- کلک، سیٹی، بھنبھناہٹ، پانی ہلنے کی آواز: معمول ہے۔
- کھڑکھڑاہٹ: سکے یا چابیاں۔ ڈرم اور ڈرین فلٹر دیکھیں (دیکھ بھال دیکھیں)۔
- دھمک یا ہلنا: روکیں اور لوڈ پھیلائیں۔
- چند منٹ رکتی ہے، پھر دوبارہ چلتی ہے: موٹر کی حفاظت، معمول ہے۔ باقی وقت صرف اندازہ ہے۔
- سیلن کی بو: **Tub Clean** چلائیں، دروازے کی ربڑ اور ڈرین فلٹر صاف کریں، دروازہ کھلا رکھیں، HE ڈٹرجنٹ کم ڈالیں۔
- دراز میں ڈٹرجنٹ رہ گیا: شروع کرنے سے پہلے پوری طرح بند کریں، اور زیادہ نہ بھریں۔

استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں: پانی لیک۔ **Water too high**، **No water detected**، **Vibration sensor**، **Steam error**، **No temp detected** یا **Voltage abnormality**۔ 30 منٹ انتظار کے بعد بھی **Motor error**۔ دوبارہ چلانے کے بعد پیغام پھر آتا ہے۔ جلنے کی بو یا دھواں۔ اگر یقین نہ ہو، یا مسئلہ جاری رہے، تو آلے کا استعمال بند کریں اور پراپرٹی مینجمنٹ سے رابطہ کریں۔

LG واشنگ مشین WM5500H*A اور WM6500H*A کے لیے بنانے والی کمپنی کی Owner's Manual MFL71964314 پر مبنی۔ تصاویر اسی گائیڈ سے لی گئی ہیں۔ تازہ کاری: 29 اکتوبر 2026.