HƯỚNG DẪN MÁY GIẶT

Khắc phục sự cố máy giặt

Máy giặt cửa trước LG WM5500H*A hoặc WM6500H*A (cần xác nhận model)

QUAN TRỌNG: Nước rò, hoặc thông báo **Water too high**: ngừng dùng máy giặt, khóa van nước của máy nếu bạn biết ở đâu, và liên hệ ban quản lý ngay.

1 Không chạy

- Nhấn **Power**, chọn chương trình, đóng kín cửa, rồi nhấn **Start/Pause**. Nếu chờ quá lâu sau khi chọn, máy tự tắt.
- Nút kêu bíp nhưng không có gì xảy ra? **Control Lock** đang bật. Nhấn **Options**, xoay núm đến Control Lock, nhấn ✔, chọn Off, nhấn ✔.
- **Door open** hoặc **Door unlocked**: mở rồi đóng cửa. Kiểm tra không có gì bị kẹt ở gioăng.
- Màn hình vẫn tối: có thể cầu dao bị ngắt. Máy để ở nơi lạnh phải ấm lên trước.
- **Power failure**: nhấn **Start/Pause** để chạy lại.

2 Thông báo

- **Water supply**: van nước có thể chưa mở hết, hoặc ống bị gập. Liên hệ ban quản lý.
- **Unbalance**: mẻ đồ quá ít hoặc bị rối. Tạm dừng, dàn đều quần áo, hoặc thêm vài món tương tự.
- **Oversudsing**: quá nhiều bột giặt. Máy khử bọt trong khoảng 2 giờ. Lần sau dùng ít bột giặt HE hơn.
- **Motor error**: chờ 30 phút và chạy lại.
- **Drainage**: vệ sinh lưới lọc xả (xem Bảo quản thiết bị), hoặc liên hệ ban quản lý.
- **Freeze error**: liên hệ ban quản lý.

3 Tiếng ồn, mùi, thời gian

- Tiếng tách, tiếng xì, tiếng ù, tiếng nước óc ách: bình thường.
- Tiếng lạch cạch: tiền xu hoặc chìa khóa. Kiểm tra lồng và lưới lọc xả (xem Bảo quản thiết bị).
- Tiếng thình thịch hoặc rung lắc: tạm dừng và dàn đều đồ.
- Dừng vài phút rồi chạy lại: bảo vệ động cơ, bình thường. Thời gian còn lại chỉ là ước tính.
- Mùi ẩm mốc: chạy **Tub Clean**, vệ sinh gioăng cửa và lưới lọc xả, để cửa mở, dùng ít bột giặt HE hơn.
- Bột giặt còn trong ngăn kéo: đóng kín ngăn trước khi bắt đầu, và không đổ quá đầy.

NGỪNG SỬ DỤNG VÀ LIÊN HỆ BAN QUẢN LÝ: Rò rỉ nước. **Water too high**, **No water detected**, **Vibration sensor**, **Steam error**, **No temp detected** hoặc **Voltage abnormality**. **Motor error** sau khi chờ 30 phút. Thông báo xuất hiện lại sau khi khởi động lại. Mùi khét hoặc khói. Nếu không chắc chắn, hoặc nếu sự cố vẫn tiếp diễn, hãy ngừng sử dụng thiết bị và liên hệ ban quản lý.

Dựa trên Owner's Manual MFL71964314 của nhà sản xuất cho máy giặt LG WM5500H*A và WM6500H*A. Hình ảnh lấy từ sách hướng dẫn đó. Cập nhật: 29 tháng 10 năm 2026.