洗衣机指南

洗衣机故障排除

LG 前开式洗衣机 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型号待确认）

重要: 漏水，或显示 **Water too high**：停止使用洗衣机，知道位置的话关闭水阀，并立即联系物业管理处。

1 无法启动

- 按 **Power**，选择程序，把门完全关好，然后按 **Start/Pause**。选好后等太久，洗衣机会关机。
- 按键有提示音但没反应？**Control Lock** 已开启。按 **Options**，将旋钮转到 Control Lock，按 ✔，选择 Off，再按 ✔。
- **Door open** 或 **Door unlocked**：开关一次门。检查门封圈有无夹住东西。
- 屏幕一直不亮：可能断路器跳闸。放在寒冷处的洗衣机需要先回温。
- **Power failure**：按 **Start/Pause** 重新开始。

2 提示信息

- **Water supply**：水阀可能没有完全打开，或水管打折。请联系物业管理处。
- **Unbalance**：衣物太少或缠在一起。暂停，把衣物摊开，或再加几件类似衣物。
- **Oversudsing**：洗衣剂过多。洗衣机会花约 2 小时消泡。下次少用 HE 洗衣剂。
- **Motor error**：等 30 分钟后重新启动。
- **Drainage**：清洁排水过滤器（见保养），或联系物业管理处。
- **Freeze error**：请联系物业管理处。

3 噪音、异味、时间

- 咔嗒声、嘶嘶声、嗡嗡声、晃水声：正常。
- 哐啷声：硬币或钥匙。检查滚筒和排水过滤器（见保养）。
- 砰砰声或晃动：暂停并把衣物摊开。
- 停几分钟后又重新开始：电机保护，正常。剩余时间只是估计。
- 霉味：运行 **Tub Clean**，清洁门封圈和排水过滤器，让门开着，少用 HE 洗衣剂。
- 抽屉里有残留洗衣剂：开始前把抽屉完全关好，不要加太满。

停止使用并联系物业管理处: 漏水。**Water too high**、**No water detected**、**Vibration sensor**、**Steam error**、**No temp detected** 或 **Voltage abnormality**。等待 30 分钟后仍显示 **Motor error**。重新启动后提示信息再次出现。有焦味或冒烟。如果不确定，或问题持续，请停止使用该电器并联系物业管理处。

根据 LG 洗衣机 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的制造商 Owner's Manual MFL71964314 编写。图片均取自该说明书。 更新： 2026年10月29日.