洗衣機指南

洗衣機故障排除

LG 前開式洗衣機 WM5500H*A 或 WM6500H*A（型號待確認）

重要: 漏水，或顯示 **Water too high**：停止使用洗衣機，知道位置的話關閉水閥，並立即聯絡物業管理處。

1 無法啟動

- 按 **Power**，選擇程式，把門完全關好，然後按 **Start/Pause**。選好後等太久，洗衣機會關機。
- 按鍵有提示音但沒反應？**Control Lock** 已開啟。按 **Options**，將旋鈕轉到 Control Lock，按 ✔，選擇 Off，再按 ✔。
- **Door open** 或 **Door unlocked**：開關一次門。檢查門封圈有無夾住東西。
- 螢幕一直不亮：可能斷路器跳閘。放在寒冷處的洗衣機需要先回溫。
- **Power failure**：按 **Start/Pause** 重新開始。

2 提示資訊

- **Water supply**：水閥可能沒有完全開啟，或水管打折。請聯絡物業管理處。
- **Unbalance**：衣物太少或纏在一起。暫停，把衣物攤開，或再加幾件類似衣物。
- **Oversudsing**：洗衣劑過多。洗衣機會花約 2 小時消泡。下次少用 HE 洗衣劑。
- **Motor error**：等 30 分鐘後重新啟動。
- **Drainage**：清潔排水過濾器（見保養），或聯絡物業管理處。
- **Freeze error**：請聯絡物業管理處。

3 噪音、異味、時間

- 咔嗒聲、嘶嘶聲、嗡嗡聲、晃水聲：正常。
- 哐啷聲：硬幣或鑰匙。檢查滾筒和排水過濾器（見保養）。
- 砰砰聲或晃動：暫停並把衣物攤開。
- 停幾分鐘後又重新開始：電機保護，正常。剩餘時間只是估計。
- 黴味：執行 **Tub Clean**，清潔門封圈和排水過濾器，讓門開著，少用 HE 洗衣劑。
- 抽屜裡有殘留洗衣劑：開始前把抽屜完全關好，不要加太滿。

停止使用並聯繫物業管理處: 漏水。**Water too high**、**No water detected**、**Vibration sensor**、**Steam error**、**No temp detected** 或 **Voltage abnormality**。等待 30 分鐘後仍顯示 **Motor error**。重新啟動後提示資訊再次出現。有焦味或冒煙。如果不確定，或問題持續，請停止使用該電器並聯繫物業管理處。

根據 LG 洗衣機 WM5500H*A 和 WM6500H*A 的製造商 Owner's Manual MFL71964314 編寫。圖片均取自該說明書。 更新： 2026年10月29日.