Plug in the cable to the

micro USB port and charge for at least 2 hours.

Connect the charging cable to

PAIRING YOUR HEADPHONE

Your headphone will work best if it is within 33 ft. of your smart device You may experience sound briefly cutting off if you are out of range or if your wireless connection is weak. Make sure Bluetooth is enabled on your smart phone or tablet before starting the pairing process. WIRELESS HEADPHONES

PAIRING YOUR HEADPHONE (continued) Make sure the headphone is turned off before atte smart phone or tablet.



QUICK START GUIDE

Press and hold the "Multifunction" button for 3 seconds to turn on the headphone and you see the light fledviers and choose "H-BTGAT" fledviers and choose "H-BTGAT" fledviers and choose "H-BTGAT" that your headphone is ready to pair. The press of the p

0

WIRELESS HEADPHONES

QUICK START GUIDE

CONNECTION LOST?

• If pairing the headphone does not work, turn off the headphone and repeat the

 If pairing the headphone does not work, turn off the headphone and resteps again in "Pairing your Headphone."
 Make sure your headphone is within range of your smart device.
 If you hear a long beep, you need to recharge your headphone. Connection lost due to low battery. eadphones, only use the enclosed USB cable.

MULTIFUNCTION BUTTON / LED CONTROLS



Turn On/Off: Press and hold Multifunction button for 3 seconds.

Play/Pause: Press Multifunction button once while music is playing to play/pause.

Answer/End Call: Press Multifunction button once to answer and incoming call or end a call. Reject Call: Press and hold Multifunction button to reject a call.

LED Lights: Press the LED Light button to switch between solid lights, flashing lights, and no LED lights

WIRELESS HEADPHONES

QUICK START GUIDE

SPECIFICATIONS
Bluetooth: v 4.2 + EDR
Wireless Distance: ~33ft (10m)
Play Time: Up to 4 hours
Talk Time: Up to 3.5 hour
Battery: 250 mAh Charging Time: Up to 2 hours BT ID: D038588 FCC ID: 2AANZBTCAT

WARNING

WIRELESS HEADPHONES

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

(1) This device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

QUICK START GUIDE

Please note that changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

FCC INSTRUCTIONS FOR A CLASS B DIGITAL DEVICE OR PERIPHERAL

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against

WIRELESS HEADPHONES

QUICK START GUIDE

harmful interference in a residential installation. This harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

Reorient or relocate the receiving antenna.

Increase the separation between the equipment and receiver.

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE Y

GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ÉCOUTEURS SANS FIL ÉCOUTEURS SANS FIL

CONNECTER VOTRE ÉCOUTEURS (continué)



0

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

0

Buetooth On 100

AURICULARES INALÁMBRICOS

EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES (continuado)

Asegúrese de que los auriculares estén apagados antes de intentar emparejarlos con un smartphone o tablet.

## GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE

ÉCOUTEURS SANS FIL

CONNEXION PERDUE?

0

(D)

CONNEXION PERUDUE ?

S le jumelage de Joux porleur ne fonctionne pas, les éteindre et répéter les étapes de la section « CONNECTER VOITE HAUT-PAREUR».

\*\*Assure-vous que le huxt-porleur est l'apt des de voite apponeil intelligent.

\*\*S vous entendeu un lora gisnaf sonore, vous devez charger voite hout-parleur. La connecion pas étre pereul en reniand une juli foible.

\*Lonque vous chargez votre écouteurs, utilisez seulement le côbie USS fourni.

TOUCHE MULTIFONCTIONS / COMMANDES LED

Allumer/Éteindre: oppuyez sur le bouton Multifon maintenez-le enfoncé pendant 3 secondes. Écoute/Pause: oppuyez sur la touche Multifonction pendant que la musique est en cours de lecture/pau

person que la misique est en cout os escurieppouse. Réponder/Roccoher copuya un tois sur le bouton Multifonction pour réponde à un appel entrent ou pour mettre fin à un appel. Réjetre un appel : appuez sur la buche Multifondionet maintenez-le anfoncée pour rejetre un appel. Éclairage LED : appuyez sur le bouton d'éclairage LED pour commuter entre un éclairage continu, un declarage disponnt et aucun éclairage LED.

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ÉCOUTEURS SANS FIL

SPÉCIFICATIONS
Bluetooth: v 4,2 + EDR
Distance de fonctionnement : ~33 pi
Temps de lecture : jusqu'à 4 heures
Temps de parler : jusqu'à 3.5 heures
Pile : 250 mAh Temps du charge : ~2 heures BT ID: D038588 FCC ID: 2AANZBTCAT

Ce produit est couvert par une garantie limitée du fabricant d'une durée de 3 mois. Contactez-nous pour tout problème à support@dglusa.com

MISE EN GARDE Garder à l'écart de l'eau et de l'humidité. Garder à l'écart des sources de chaleur.

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ÉCOUTEURS SANS FIL

DÉCLARATION DE LA FCC
Cet appareil est conforme point 15 du règlement FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute autre interférence reçue, y compris les interférences pouvant entraîner un fonctionnement non désiré.

Veuillez noter que toutes transformations ou modifications non expressément autorisées par l'autorité responsable de l'appareil pourraient faire perdre à l'utilisateur son droit à utiliser cet équipement.

INSTRUCTIONS FCC POUR UN APPAREIL OU PÉRIPHÉRIQUE NUMÉRIQUE DE CLASSE B

Remarque : cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites pour appareils numériques de classe B, selon la section 15 des règlements de la FCC. Ces limites sont destinées à assurer une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il r'est pos installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux

### GUIDE DE DÉMARRAGE RAPIDE ÉCOUTEURS SANS FIL

communications radio. Cependant, il se peut que des interférences se produsient dans une installation particulière. Si cet appareil cause des interférences nuisibles à la réception des signaux de radio ou de télévision, ce qui peut être déterminé en allumant et en étéignant l'appareil, on encourage l'utilisateur d'essayer de corriger ces interférences par l'un des moyens suivants :

Récrienter ou repositionner l'antenne de réception.

Augmenter l'espacement entre l'équipement et le récepteur.

Branchez l'opporail sur un circuit électrique différent de celui où le récepteur est branché.

Contoctez votre revendeur ou un technicien radio/TV qualifié pour obtenir de l'oide.

### CONNECTER VOTRE ÉCOUTEURS

CARGAR LOS AURICULARES

Cargue los auriculares antes de usarlos por primera vez.

Enchufe el cable en el puerto micro USB y cárguelo durante 2 horas.

Conecte el cable cargador a le puerto de carga.

: **-**//-

EMPAREJAMIENTO DE SUS AURICULARES Sus auriculares funcionan mejor si está dentro de los 33 pies de su dispositivo inteligente. Puede que note que se corta el sonido si está fuera de alcance o si la conexión inalámbrica es débil. Si los auriculares

Connectez le câble de recharge au port de recharge

**---**//-

CHARGE DE ÉCOUTEURS

Chargez les écouteurs avant de l'utiliser pour la première fois. Connectez le câble au port micro USB et charger pendant 2

CONTRECTOR VOLTE CONTINUES AND STATES AND ST

GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AURICULARES INALÁMBRICOS



0



GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AURICULARES INALÁMBRICOS

- Si no consigue vincular dos altanoces, apague el oltravez y repita otra vez los pasos en EMPARELAMIENTO DE SUS ALRICULARES".
- Regirese de que el oltravez está deriror del disconce del dispositivo.
- Si oye un sonido largo, tiene que recargar el oltravaz. La conesión puede perdera cuando quede poro bateria.

Activar/Desactivar: Mantenga pre: Multifunción 3 segundos.

Rechazar llamada: mantenga presionado el botón Multifunción para rechazar una llamada.

Luces LED: presione el botón de luz LED para cambiar entre luces sólidas, luces intermitentes y sin luces LED.

el altavoz, use solo el cable USB incluido.

BOTÓN MULTIFUNCIÓN/CONTROLES LED

HA PERDIDO LA CONEXIÓN?

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

### GUÍA DE INICIO RÁPIDO AURICULARES INALÁMBRICOS

~33 pies (10 m) Tiempo de juego: hasta 4 hor Tiempo de conversación: hasta 3.5 horas Batería: 250 mAh

Tiempo de carga: ~2 horas ID BT: D038588 ID de la FCC: 2AANZBTCAT

GARANTIA
Este producto está cubierto por una garantía limitada del fabricante de 3 meses. Contáctenos si tiene cualquier problema en support@dglusa.com.

ATENCIÓN

Manténgalo lejos del agua y la humedad. Manténgalo lejos de fuentes de calor. No lo desmonte.

### AURICULARES INALÁMBRICOS

DECLARACIÓN DE LA FCC
Este dispositivo cumple con el apartado 15 de las normas de la
FCC. El funcionamiento está sujeto a las dos condiciones
siguientes: (f) este dispositivo no puede causor interferencias
perjudiciales, y (2) este dispositivo debe acoptar cualquier
interferencia recibida, incluidos las interferencias que puedan
causor un funcionomiento no deseado.

INSTRUCCIONES DE LA FCC PARA UN DISPOSITIVO DIGITAL O PERIFÉRICO DE CLASE B

NOTA este aquipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de clase b, de conformidad con el aportado 15 de las normas de la PCC. Estos límites estan diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias daninas en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con los instrucciones, puede causer interferencias perjudiciales a las comunicaciones de radio. Sin embarga, no hay garantía alguna de que no se produzcan interferencias en una instalación en particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales a la recepción de radio o televisión, lo que se puede determinar apogando y encendiendo con la contra con consensar en con consensar en con la consensar en consensar en con productos prod

## GUÍA DE INICIO RÁPIDO

AURICULARES INALÁMBRICOS

el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las siquientes medidas:

Reorientar o reubicar la antena receptora.

Aumentar la separación entre el equipo y el receptor.

Conectar el equipo a una tomo de corriente de un circuito diferente al que está conectado el receptor.

Consultar con el distribuidor o un técnico de radio/TV experimentado para obtener ayuda.

## GUIDA RAPIDA ALL'USO

no están vinculados con un dispositivo pasados 5 minutos, se apagarán automáticamente. Asegúrese de que el Bluetooth esté activado en el smartphone o la tableta antes de empezar el proceso de vinculación.

AURICOLARI WIRELESS

RICARICARE GLI CUFFIE Ricarica le cuffie prima del primo utilizzo.

Inserisci il cavo nella porta micro USB e ricarica per 2 ore.

Collega il cavo di ricarica alle porte ABBINAMENTO DELLE TUE CUFFIE

Le cuffie funziona in modo ottimale se utilizzati entro 10 metri dal tuo dispositivo smart. Se sei fuori dalla potata, o sei acomessione wireless è debale, il suono potrabbe interrompersi brevenente. Se le cuffie non vengo connessi ad un dispositivo dopo 5 minuti, si spegneranno automaticamente Accertatic he la funzione Bluetodhi sia attivo sul tuo smartphone o tablet prima di iniziare il processo di connessione.

# GUIDA RAPIDA ALL'USO

Montenga presionado el botón 
\*Mutillunioriri d'urarte 3 segundos para 
encreder los aunciantes y verir qui el 
luz popode en rejo y casit. Esto indica 
en para se auriculares estón listos para 
en para el 
Los curucioses entritàn una las 
carrocipisse.

ABBINAMENTO DELLE TUE CUFFIE (continua)



Assicurati che le cuffie siano spente, prima di tentare di abbino smartphone o ad un tablet.



### AURICOLARI WIRELESS

2

Bluetooth On 🚳

Tieri premuto il tasta "Multifuracione" per 3 secondi per attivare le caffie Nedrai la Luce lampegagirea i nosso e bluc i vicinome, e segli "M-HBCAT". Indicine dei de caffie sono prorte per fobbinomento.



# AURICOLARI WIRELESS

GUIDA RAPIDA ALL'USO

HAI PERSO LA CONNESSIONE?
Sile cullir onsi accoppione, speri retrombil disposibile in petit nuovamente i passoggi decentri reles secret. PREINAMENTO DELLE TUE CUEFFE!
- Assicurati ce le cullir sicro differemo dello portato massirmo del luc disposibilità ormot.
- Severti un segrito acusto polarquata, in encessario ricantera della fazione monsione potrebbe essere situati un segrito acuso polarquata, in encessario ricantera della fazione sistema potrebbe essere situati interretta o caso delle botterie sociario.

PULSANTE MULTIFUNZIONE / CONTROLLO LUCI LED



Accendere/Spegnere: tier per 3 secondi. per 3 secondi.

Riproduzione/Pritura premi una sola volta il tasto
multifunzione, mentre la musica è in riproduzione, per
riprodumignette in pusus.

Rispondere/Terminane chiamata: premi una sola volta il
tasto multifunzione per rispondere per rispondere o per
terminane una chiamata.

Rispondere/Terminane chiamata: per rispondere o per
terminane una chiamata.

Riflutare chiamata: premi el tieni premutta il tasto
multifunzione per riflutare una chiamata.

List al EP, premeti il viulurate IE IP por screalinere fra luci

# GUIDA RAPIDA ALL'USO

AURICOLARI WIRELESS

SPECIFICHE
Bluetooth: v 4,2 + EDR
Distanza operative: ~33 ft (10 m)
Tempo de njorduzione: fino a 4 ore
Tempo de conversazione: fino a 3.5 ore
Batteria: 250 mAh
Tempo di ricarica: ~2 ore
10 BT: DO38588
ID FCC: 2AANZBTCAT

GARANZIA

GARANZIA

Questo prodotto è coperto da una garanzia limitata del
produttore di 3 mesi. Per qualsiasi problema, contattaci
all'indirizzo support@dglusa.com. AVVERTENZE AVVERTENZE. Tenere al riparo dall'acqua e dall'umidità. Tenere lontano da fonti di calore. Non smontare il prodotto.

### GUIDA RAPIDA ALL'USO AURICOLARI WIRELESS

DICHIARAZIONE FCC
Questo dispositivo è conforme alla parte 15 delle normative FCC.
Il funzionamento è soggetto alle seguenti condizioni:
(1) Il presente dispositivo non deve causare interferenze dannose
e (2) il presente dispositivo deve cacettare tutte le interferenze
ricevute, comprese quelle che possono causare un
funzionamento indesiderato.

Si prega di notare che eventuali modifiche non espressamente autorizzate dal soggetto preposto alla conformità potrebbe annullare l'autorità dell'utente di avviare l'attrezzatura.

ISTRUZIONI FCC PER I DISPOSITIVI DIGITALI O PERIFERICI DI CLASSE B

Nota: questo dispositivo è stato sottoposto a test e rispetta i limiti previsti per un dispositivo digitale di classe B, conforme alla parte 15 delle normative FCC. Questi limiti si propongono di fornire un ragionevole livello di protezione contro le interferenze pericolose nell'installazione residenziale. Questo dispositivo genera, utilizza e può irradiare energia a radiofrequenza, e, se non installato e utilizzato come specificato nelle istruzioni, può causare disturbi elettromagnetici alle comunicazioni radio.

### GUIDA RAPIDA ALL'USO AURICOLARI WIRELESS

unque non è possibile garantire che in una de llazione non si verifichino interferenze. Nel caso in indipositivo pun si venincinio interrerenze. Nel caso in cui questo dispositivo provochi disturbi alla ricezione radiofonica o televisiva, il che è rilevabile accendendo e spegnendo il dispositivo stesso, per eliminare toli disturbi, si consiglia di adottare una o più delle seguenti misure:

Riorientare o riposizionare l'antenna di ricezione.
Incrementare la separazione fra il dispositivo e il ricevito «Collegare il dispositivo a una presa su un circuito dive quella a cui è collegato il ricevitore.
Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto.

### SNELSTARTGIDS

DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS DE HOOFDTELEFOONS OPLADEN

Laad de hoofdtelefoons op voor u ze de eerste keer gebruikt. Steek de kabel in de micro-USB-poort en laad de luidsprekers gedurende 2 uur op.

Verbind de laadkabel met de laadp : **-**//-

HET KOPPELEN VAN UW HOOFDTELEFOON

### SNELSTARTGIDS

DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS

HET KOPPELEN VAN UW HOOFDTELEFOON (vervolgd) Zorg ervoor dat de hoofdtelefoon staat uitgesc koppelen aan een smartphone of tablet.



### SNELSTARTGIDS DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS

VERBINDING VERLOREN?

- Als het lioppelen van hoofdtelefoon niet luit, schokelt u het uit en herhooit u de stappen van 'HET KOPPELB VAN UW HOOFDTELEFOON.
- Zog envoor dut ven boditelefoon ab hirnen het bereier kvan uw opparaat bevinden.
- Als u een lange pieptoon hoort, dient u uw hoofdtelefoon opnieuw op te loden. De verbrinding hon werken genon die doelteit jipino leeg is,
- Gel-kruilk voor het laden van de hoofdtelefoon alleen de bijgevoegde USB-kabel.

## MULTIFUNCTIONELE KNOP / LED-KNOPPEN

Afspieloplauseen duk eermolig op de multifunctionels inspon omdermakiet setand of omt eigenet lentrelij de musele speet. Compes beartwissende setande of omt eigenet setande de musele speet de de multifunctionele knop om een inkomende oproep et de multifunctionele knop om een inkomende oproep et beschrickoerde in of om een gesperiet te bedrindigen. Oproep wegeren houd de multifunctionele knop inspirable dat om een oproep te weigeren. EED-dets dat kop de EED-detrikrop om te backelein Lausen ouronderbotselm bijk inspirable folk et geen licht Lausen ouronderbotselm bijk inspirable folk et geen licht

### SNELSTARTGIDS

DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS

SPECIFICATIES
Bluetooth: v 4.2 + EDR
Bedrijfsafstand: ~10 m
Speeltijd: 4 uur
Gesprekstijd: 3.5 uur
Batterij: 250 mAh **SPECIFICATIES** Oplaadtijd: ~2 uur BT ID: D038588 FCC ID: 2AANZBTCAT

GARANTIE
Dit apparaat biedt 3 maanden beperkte fabrieksgarantie.
Neem contact met ons op als u problemen ondervindt:
support@dglusa.com.

### SNELSTARTGIDS DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS

FCC-VERKLARING

FCC-VERKLARING
Dit apparaat voldoet aan deel 15 van de FCC-regels. Het gebruik is onderworpen aan de volgende twee voorwoarden:
(1) Dit apparaat mag geen schadelijke interferentie veroorzoken, en (2) dit apparaat meet die onvongen interferentie accepteren, inclusief interferentie die een ongewenste werking kan

FCC-INSTRUCTIES VOOR EEN DIGITAAL APPARAAT OF EEN RANDAPPARAAT VAN KLASSE B

Opmerking: Deze apparatuur is getest en voldoet aan de limieten voor een klasse B digitaal apparaat, conform deel 15 van

### SNELSTARTGIDS DRAADLOZE HOOFDTELEFOONS

geinstalleerd en gebruikt in overeenstemming met de instructies, schadelijke interferentie van radiocommunicatie veroorzaken. Er is echter geen garantie dat er in een bepoalde installatie geen interferentie zal optreden. Als dit apparatos schadelijke storing veroorzaakt aan radio- of televisioontvangst, wot kan worden vastgesteld door het opparatot uit en weer in te schakelen, wordt de gebruiker aangeraden om de storing te verheipen door een of meer van de volgende maattegelen:

- Verander of verplaats de ontvangende antenne.
- Vergroot de afstand tussen de apparatuur en de ontvanger.
- Sluit het apparaat aan op een stopcontact in een ander circuit dan dat waarop de ontvanger is aangesloten.
- Raadpleeg de dealer of een ervaren radio/tv-technicus voor hulp.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

The Interpretation of In

KABELLOSE KOPFHÖRER AUFLADEN DE KOPFHÖRER

Laden Sie de Kopfhörer vor dem ersten Benutzen auf. Stechek Sie das Kabel in den Micro-USB-Anschluss und laden Sie de Kopfhörer 2 Stunden Inang auf.
Verbinden Sie das Ladekabel mit de Ladeanschlüsse.

: ---//-KOPPELN DER KOPFHÖRER
Die optimale Entfernung awischen die Kopfhörer und literen Smartphone oder Toblet betragt maximale 10 Metz Es kom vorkommen, dass der Ton kurz unterbooden wird, wern Sie außer Reichweite sind oder die drahtlose Verbindung zu schwoch ist. Wenn der Kopfhören noch 5 Minuten indit mit einem Gerdt gelepopel ist, wird er automatisch heruntergefortiens. Stellen

ennern Gerat gekoppelt ist, wird er automatisch heruntergefahren. Stellen Sie vor dem Koppeln sicher, dass die Bluetooth Schnittstelle ihres Smartphones oder Tablets aktiv ist.

KABELLOSE KOPFHÖRER KOPPELN DER KOPFHÖRER (fortgesetzt)

BEDIENUNGSANLEITUNG Y



Halten Sie die Taste "Multifurstion" der Sekunden long gedrückt, um den Kopfhörer einzunkten. Derzufrin sehen Sie das Licht nat und blau birken. Niche befreilichen Gerötet und bezeigt an Geste Sekunden sie der Sekunden sie "HY-BTCAT". Geben Sie Kopphörer für die Kopphung bereit st.



KABELLOSE KOPFHÖRER VERBINDUNG WEG?

• Wenn die Paarung des k

MULTIFUNKTIONSTASTE / LED-STEUERUNGEN



### BEDIENUNGSANLEITUNG Y

VEKBINDUNG WEG?
Wenn die Paanung des Kopfhörers nicht funktioniert, scholten Sie de Lautsprecher aus und wiederholten Sie die "KOPPELN DER KOPFHÖRER",
Stellen Sie sicher, dass de Kopfhörer sich in der Reichweite ihres Smartphones oder Wenn Sie einen langen Piepton hören, müssen Sie müssen Ihren Kopfhörer auflade

Ein-/Ausschalten: Halten Sie die Multifunktions Sekunden lang gedrückt. Wiedergabe/Peuse: Drücken Sie während der Musliwkiedergabe die Multifunktionstaste einmal Wiedergabe bzw. Pause zu starten.

Arnuf annehmen/beenden: Drücken Sie die Mußlinklächstate einmal, um einen eingehenden Ar onzunehmen oder zu beenden. Annuf oblehnen: Drücken und halten Sie die Mußlinklächstatet, um einen Annuf obzulehnen. LED-Lauchten: Drücken Sie die LED-Lauchteste, um zwischen Douelnicht, Blinklicht und ausgeschalteter. LED-Lauchte und werbeiten.

## BEDIENUNGSANLEITUNG

KABELLOSE KOPFHÖRER SPEZIFIKATION Bluetooth: v 4.2 + EDR Reichweite: ~10 m Spielzeit: 4 Stunden Sprechzeit: 3.5 Stunden Batterie: 250 mAh

Ladezeit: ~2 Stunden BT ID: D038588 FCC ID: 2AANZBTCAT

GARANTIE
Für dieses Produkt gilt eine beschränkte Herstellergarantie
von 3 Monaten. Falls Sie Probleme haben, kontaktieren Sie
uns bitte unter support@dglusa.com. WARNHINWEISE Vor Wasser und Feuchtigkeit schützen. Wärmequellen fernhalten. Nicht auseinanderbauen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

Bitte beachten Sie, dass durch Änderungen oder Modifikationen, die nicht ausstrücklich von der für die Compliance verantwortlichen Partei genehmigt wurden, die Nutzererlaubnis für den Betrieb des Geröts erlischt.

FCC-ANWEISUNGEN FÜR EIN DIGITALES GERÄT ODER PERIPHERIEGERÄT DER KLASSE B

HINWEIS: dieses Gerät wurde geprüft und erfüllt die Grenzwerte für ein digitales Gerät der Klasse B in Übereinstimmung mit Teil 15 der FCC-Vorgaben. Dieses Grenzwerte sollen vor gefährlichen Störungen bei Hausgebrauch schützen. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und sendet Radiofrequenzen. Wird es nicht ordnungsgemäß

KABELLOSE KOPFHÖRER

Diese Gerdt entspricht Teil 15 der FCC- Vorgaben. Der Betrieb unterliegt folgenden zwei Bedingungens: (1) Dieses Geröt verursacht keine gefährlichen Störungen und (2) dieses Geröt werursacht keine gefährlichen Störungen und (2) dieses Geröt muss dile empfängenden interferenzen absorbieren, inklusive interferenzen, die unerwünschte Betriebsstörungen verursachen.

# BEDIENUNGSANLEITUNG

installiert, kann es Radiokommunikationen stören. Zudem gibt es keine Garantie dafür, dass bei einer bestimmten Installation keine Störungen auftreten. Verursacht das Gerit Störungen bei Radios oder Fernsehen, was durch das Ein- und Ausschalten des Gerätes bestimmt werden kann, wird dem Nutzer empföhlen, die Störung mit einer oder mehreren der folgenden Maßnahmen zu beheben:

- Die Empfängsantenne neu ausrichten oder umsetzen.

- Den Abstand zwischen Geröt und Empfänger erhöhen.

- Das Geröt mit einer Steckdose eines anderen Stromkreises verbinden, mit der der Empfänger nicht verbunden ist.

- Wenden Sie sich an einen Händler oder Radio- und Funktechniker, um Hilfe zu erhalten.

KABELLOSE KOPFHÖRER