



SIMPLE GUIDE TO SIMPLE HOME

GUIDE SIMPLE POUR SIMPLE HOME

GUÍA SIMPLE PARA SIMPLE HOME









855-999-8041 WWW.GOSIMPLEHOME.COM

WIFI SMART SIREN ALARM

Box Contents:

- 1) Smart Siren Alarm
- 2) QR code hangtag (needed for setup)
- User manual

Table of Contents:

What's in the Box?	Page 1
Product Features	
Setup and Installation	Pages 1-3
Trouble Shooting/Support/FAQ	Page 4
Spanish Manual (Manual de español)	Page 5
French Manual (Manuel français)	Page 9
Product Warranty	Page 13

GETTING TO KNOW YOUR DEVICE

Product Features:

- · Smart siren alarm sounds off and flashes brightly
- · Sends text message notifications alerting you that your alarm has been triggered
- Create actions that communicate with other Simple Home products
- Delivers a loud piercing 100dB alarm sound
- · Red flashing strobe light for safety and security
- · Works with Simple Home motion, door & window, and water sensors
- No installation required, just plug it in!

System Requirements:

- 1) Wi-Fi Router with a strong internet connection
- 2) Android mobile device version 4.0 or greater/ Apple iOS 8 or greater

Simple Guide for All Simple Home Products STEP

- DOWNLOAD THE SIMPLE HOME APP ONTO YOUR MOBILE DEVICE.
- ONCE DOWNLOADED, OPEN THE APP AND CREATE AN ACCOUNT
- After your account has been created, it will prompt you to check your email to verify the account. Please allow up to five minutes for an email confirmation.
- If you do not receive an email by then, please check your spam mail before you resend another verification email.
- AFTER RECEIVING YOUR VERIFICATION EMAIL, PLEASE FOLLOW THE CONFIRMATION LINK
 - This will ensure that your account has been setup successfully











STEP 2

- PLUG IN YOUR DEVICE
- CONNECT YOUR MOBILE DEVICE TO YOUR PRIMARY WIFI NETWORK.
- (Device may be already connected) While you're in your Wifi settings, check to see if your Simple Home
 device shows up in your list of Wifi Networks. If it does show up don't click on it yet! Move on to next step.



· GO BACK TO THE SIMPLE HOME APP TO SIGN IN

-You will see a basic preview of the app. To skip, swipe to the left until you exit and end up on the home screen (See Below).



- You should see four greyed out pictures of devices that are not yet activated.

STEP (3)

- PRESS THE ADD BUTTON [+] TO ADD YOUR DEVICE
- SCAN YOUR QR CODE LOCATED ON THE HANGTAG INSIDE THE BOX
- · ENTER YOUR WIFI NETWORK (if it has not automatically filled it in for you already)
- ENTER NETWORK PASSWORD
- ENTER DEVICE NAME (Location based names like Garage, Basement, and Attic work great!)
- CLICK THE CHECK MARK AT THE TOP RIGHT CORNER TO BEGIN PAIRING
- IPHONE USERS, go to your WiFi network's list and select "Siren" from your Wifi List.
- Please with for it to successfully connect. Once connected, return to your Simple Home App. Final Wiff binding of your product may take two to five minutes. Then once it connects, the app should direct you back to the home screen. If the app does not refersh after installation is complete, please shut down the app and restart your device.
- ANDROID USERS, stay on the "add device" screen and wait until your device automatically connects.
- The connection from your primary Wifi network to your device's network will happen automatically, so patiently wait, - Android users will see a text notification at the bottom of this screen, making them aware of the connection process. If you do not get this message, follow the steps for Iphone users.



TO CONNECT OTHER DEVICES

Follow steps 1-3 to connect your other devices.

Features of the Siren Alarm in the Simple Home App:

- Once you are logged into your app and setup is complete, press the siren icon in the app's home screen.
- You are then going to see all the sirens you have connected. (Figure 1)

 Press on the green arrow to enter the siren's settings (Figure 1) At the bottom of the page you are going to see three icons: (Figure 2)



- · Settings Icon: You can name your device. (Figure 3)
- Favorites Icon: Can select item to appear on the "Favorites List" for easy access. (Figure 4)
 Trash Icon: Allows you to delete the Simple Home product from your device. (Figure 5)



Trouble Shooting:

The reset button is on the front of the device. When the device disconnects, the indicator is a slow blinking red light. Next log out of your app and restart your phone. Press and hold the reset button for 8 seconds and the device should appear on the WiFi Network List. Make sure you click the device on the network's list to reestablish its settings. When the device is trying to pair itself to your network, the blinking red light will blink quickly. Once you have turned your phone on again, log back into the app and make sure everything is working properly. If you are still having trouble please call: 855-999-8041



FAO:

Q: How do I add a new device into the app?

A: On the "All Devices" screen press the + sign at the bottom.

Q: How do I locate the QR code to set up my device?

A: Located on a hangtag inside the box and on the actual product

Q: What are 'Groups'?

A: Groups are a way for you to group items together.

Examples of groups could be; Upstairs, Outside, Kitchen, Playroom, Bedroom, Vacation Home...

Q: Can I combine devices from my different homes in one app?

A: Yes! If you are putting devices in different geographical locations then you can access them all within the Simple Home App without switching between locations. Here is a good place to use groups to separate the different locations, like Home and Vacation Home.

Q: What are 'Favorites"?

A: Favorites are where you can have the devices you use the most show up. To add a device to a favorite, simply press the little star on the device screen.

Q: What are 'Actions'?

A: Actions are our way of saying "If this happens then that happens." An example would be: If the motion detector detects motion, then the LED should turn on.

Q:What does it mean when LED on items blink?

A: If the button is blinking red slowly your device is disconnected. When the light blinks quickly, your device is connecting to WiFi. When it is fully connected the light will stay on.

Q: How do you shut off the siren alarm?

A: To shut the siren off after it has been triggered, either select the device from the app and click the circle button next to it, or push the button on the front of the siren alarm.

Q: How do I get more help?

A: We are always here to help! Email us at simplehome@xtremecables.com or call our customer service at 855-999-8041

ESPAÑOL

WIFI SIRENA DE ALARMA INTELIGENTES

Contenido de la caja:

- Sirena de alarma inteligentes
- 2) Código QR etiqueta colgante (necesario para la instalación)
- 3) Manual del usuario

Table des matières :

¿Qué hay dentro de la caja?	Page 5
Características del producto	Page 5
Configuración e instalación	Pages 6-
Problemas y Ayuda/Preguntas frecuentes	Page 8
Garantía del producto	Page 13

CONOCER EL DISPOSITIVO

Características de producto:

- Sirena de alarma inteligente suena y parpadea brillantes
- Envía notificaciones de mensajes de texto que alerta de que la alarma se ha disparado
- Crear acciones que se comunican con otros productos Simple Home
- Ofrece un sonido alto y penetrante de alarma 100dB
- luz estroboscópica destellando Rojo para la seguridad y la seguridad
- · Funciona con mocion de Simple Home, puerta y ventana, y sensores de agua
- · No requiere instalación, sólo tienes que conectarlo!

Requisitos del sistema:

- 1) Router Wi-Fi con una fuerte conexión a internet
- 2) versión móvil android 4.0 o mayor/ Apple iOS 8 o mayor

Guía sencilla para Todos Simple Home Productos

- DESCARGUE LA APLICACION GRATUITA SIMPLE HOME EN SU DISPOSITIVO
- ABRIR LA APLICACION Y ACCEDER O CREAR UNA CUENTA NUEVA
- Después De que su cuenta ha sido creada, se le pedirá que revise su correo electrónico para verificar la cuenta. Por favor, espere hasta cinco minutos para recibir email de confirmación.
- Si Usted no recibe un correo electrónico para entonces, por favor revise su correo spam antes de volver
- DESPUÉS DE RECIBIR SU VERIFICACIÓN DE CORREO ELECTRÓNICO, POR FAVOR SIGA EL ENLACE DE CONFIRMACIÓN
- This will ensure that your account is set up properly.











PASO 2

- QUE CONECTAR EL DISPOSITIVO
- CONECTE EL DISPOSITIVO MÓVIL A UNA RED WIFI

 (Dispositivo puede estar ya conectado) Mientras esté en la configuración de Wi-fi, compruebe si su dispositivo Simple Home aparece en su lista de Wifi Networks. Si no aparece, no haga clic en él todavía! Pasar al paso siguiente.



VOLVER A LA SIMPLE HOME APP PARA INICIAR SESIÓN

- Usted tendra una vista previa básica de la aplicación. Para omitir, deslizar hacia la izquierda hasta que salga y termina en la pantalla principal. Usted debe ver cuatro imágenes en gris de dispositivos que aún no se activan. Abajo en la parte inferior de la pantalla va a ser un botón verde con un [+] en el centro de la misma; haga clic para agregar un dispositivo



PASO 3

- PRESIONE EL BOTÓN AÑADIR [+] PARA AGREGAR SU DISPOSITIVO
- SCAN SU CÓDIGO QR
- ituado en la etiqueta colgante incluido en la caia.
- INTRODUZCA SU RED WIFI (si no ha llenado automáticamente por usted ya)
- INTRODUZCA LA CONTRASEÑA DE RED
- INTRODUZCA EL NOMBRE DEL DISPOSITIVO (nombres de ubaicación como garaje, sótano, y el trabajo ático gran basado!)
- HAGA CLIC EN LA MARCA DE VERIFICACIÓN EN LA ESQUINA SUPERIOR DERECHA PARA INICIAR EL **EMPAREJAMIENTO**
- · LOS USUARIOS DE IPHONE, ir a la lista de su red WiFi y seleccione "Siren" de su lista de Wifi.
- reo Wiri y Selectione Sifei u es su la las de Will.

 For favor, espera e que se conecta correctamente. Una vez
 conectado, vuelva a su Simple Nome App, Wilf final vinculante de su
 producto puede tardar de dos a cinco minutos. Luego, una vez que se
 conecte, la aplicación debe dirigir de nuevo a la pantalla de inicio.

 Sí la aplicación no se actualiza después de la instalación se haya
 completado, por favor cierre la aplicación y reinicie el dispositivo.
- LOS USUARIOS DE ANDROID, permanecer en la pantalla "add device" y espere hasta que el dispositivo se conecta automáticamente.
- exión de la red Wifi primaria a la red del dispositivo se producirá
- automàticamente, así que esperar pacientemente. Los usuarios de Android podrán ver una notificación de texto en la parte inferior de esta pantalla, haciéndolos conscientes del proceso de conexión. Si usted no recibe este mensaje, siga los pasos para usuarios







- CONECTAR OTROS DISPOSITIVOS
 - Siga los pasos 1-3 para conectar otros dispositivos

Características del Sirena en el app Simple Home:

- Una vez que se ha identificado en su aplicación y la configuración se ha completado, pulse el icono de la sirena en la pantalla principal de la aplicación. A continuación, se va a ver todas las sirenas que haya conectado. (Figura 1)
- Pulse en la flecha verde para entrar en la configuración(Figura 1)-A de la sirena en la parte inferior de la página que se va a ver tres iconos: (Figura 2)



- · Configuración del icono: Usted puede nombrar a su dispositivo. (Figura 3)
- Favoritos Icono: Puede seleccionar el elemento que aparezca en la "Lista de Favoritos" para facilitar el acceso. (Figura 4)
- Icono de Basura: Le permite borrar el producto Inicio simple del dispositivo. (Figura 5)







Resolución de problemas:

El botón de reinicio se encuentra en la parte frontal del dispositivo. Cuando el dispositivo se desconecta, el indicador es una luz rojo intermitente lento. Siguiente viga de tu aplicación y reinicie el teléfono. Mantenga pulsado el botón de reinicio durante 8 segundos y el dispositivo debe aparecer en la lista de redes Wi-Fi. Asegúrese de hacer clic en el dispositivo en la lista de la red para restablecer su configuración. Cuando el dispositivo está intentando emparejar sí a su red, la luz roja parpadeante parpadeará rápidamente. Una vez que haya encendido el teléfono de nuevo, volver a iniciar sesión en la aplicación y asegurarse de que todo funciona correctamente. Si usted todavía tiene problemas, llame al: 855-999-8041



Sección de preguntas frecuentes:

- Q: ¿Cómo añado un nuevo dispositivo que acaba de conseguir en la aplicación? A: En la pantalla de "Todos los dispositivos" Presione el signo + en la parte inferior.
- Q: ¿Cómo puedo localizar el código QR para configurar el dispositivo? A: Situado en una etiqueta colgante dentro de la caja y en el producto real
- Q: ¿Qué son los 'Grupos'?
- A: grupos es una forma para poner elementos del grupo juntos. Ejemplos de grupos podrían ser; En planta alta, exterior, cocina, sala de juegos, dormitorio, casa de vacaciones..
- Q: ¿Puedo combinar dispositivos de mis diferentes hogares en una aplicación?
- A: ¡ s:!! Si está poniendo dispositivos en diferentes lugares geográficos, entonces usted puede acceder a ellos todo dentro de la aplicación "Simple Home" sin cambiar de ubicaciones. Aquí es un buen lugar para usar grupos para separar las diversas localizaciones, como hogar y casa de vacaciones.
- 0: ¿Qué son los "favoritos"?
- A: Favoritos son donde se puede contar con los dispositivos que más utiliza apareció. Para agregar un dispositivo a un favorito, sólo tiene que pulsar la pequeña estrella en la pantalla del dispositivo.
- Q: ¿Qué son los 'Acciones'?
- A: Acciones son nuestra forma de decir "Si esto sucede entonces eso sucede". Un ejemplo sería: Si el detector de movimiento detecta el movimiento, entonces el LED debe encender.
- Q: ¿Qué significa cuando el LED parpadea en artículos? A: Si el botón está parpadeando blanco lentamente su dispositivo se desconecta. Cuando la luz parpadea rápidamente, el dispositivo se conecta a Wi-Fi. Cuando está completamente conectado a la luz permanecerá encendida.
- Q: ¿Cómo se apaga la alarma de sirena?
- R: Para apagar la sirena fuera después de que se haya disparado, o bien seleccione el dispositivo desde la aplicación y haga clic en el botón círculo junto a él, o pulse el botón en la parte delantera de la sirena de
- Q: ¿Cómo puedo obtener más ayuda?
- A: siempre estamos aquí para ayudar! Envienos un correo electrónico a SIMPLEHOME@xtremecables.com
- o llame a nuestro servicio al cliente al 855-999-8041

FRANCAIS

SIRÈNE D'ALARME CONNECTÉE (XHS7-1002-WHT)

Contenu de la boîte :

- 1) inteligente sirène d'alarme connectée
- 2) Etiquette QR (Nécessaire pour l'installation)
- 3) Manual de l'utilisateur

Table des matières :

Ce qui est dans la boîte ?	Page 9
Caractéristiques du produit	Page 9
Configuration et Installation	Pages 9-11
Support / Dépannage/ Foire aux questions	Page 12
Garantie du produit	Page 13

APPRENDRE À CONNAÎTRE VOTRE APPAREIL

Caractéristiques du produit :

- Alarme de la sirène sonne et clignote brillamment
- Envoie des notifications de message pour vous avertir que votre alarme a été déclenchée
- Créez des actions qui communiquent avec d'autres produits à la maison simple
- Rend une alarme de 100dB son perçant
- La lumière rouge clignote pour la sécurité et la sécurité
- Fonctionne avec les capteurs de mouvement, capteurs de porte et fenêtre et les capteurs d'eau
- · Aucune installation requise, il suffit de brancher!

Configuration requise:

- 1) wifi routeur avec une connexion internet fiable
- 2) dispositif mobile android version 4.0 ou supérieure/Apple iOS 8 ou supérieur

Guide simple pour tous les Simple Home Produits

PREMIÈRE ÉTAPE

- TÉLÉCHARGER LE SIMPLE HOME APP SUR VOTRE SMARTPHONE
- UNE FOIS TÉLÉCHARGÉ, OUVREZ L'APPLICATION ET CRÉER UN COMPTE
- a été créé, il vous invite à consulter votre courrier électronique pour vérifier le ettre jusqu'à cinq minutes pour un email de confirmation. uniel , s'il vous plaît vérifier votre spam avant de renvoyer un autre email de vérification.

· APRÈS RÉCEPTION DE VOTRE COURRIEL DE VÉRIFICATION, S'IL VOUS PLAÎT SUIVEZ LE LIEN DE CONFIRMATION

Cela permettra d'assurer que votre compte a été mis en place avec succès.









Várifiaz Email



2 EME ÉTAPE

- BRANCHEZ VOTRE NOUVEAU PRODUIT SIMPLE HOME
- CONNECTEZ VOTRE APPAREIL MOBILE À VOTRE RÉSEAU WIFI PRIMAIRE.

ut être déjà connecté) Pendant que vous êtes dans vos paramètres Wifi, vérifiez si votre araît dans votre liste de réseaux WiFi. Ne cliquez pas sur votre produit maintenant! Passez à l'étape suivante



RETOUR À LA SIMPLE HOME APP CONNECTER

 Vous verrez un accueil de l'applicati quitter et vous être sur l'écran d'accueil. Pour continuer, balayez vers la gauche jusqu'à ce que vous



Vous devriez voir quatre photos grisées de produit qui ne sont pas encore activé. Tout en bas de l'écran, vous trouverez un bouton vert avec un [+] au milieu de celui-ci; cliquez pour ajouter un nouveau produit.

EME ÉTAPE

- APPUYEZ SUR LE BOUTON AJOUTER [+] POUR AJOUTER VOTRE APPAREIL
- BALAYEZ VOTRE QR CODE DU PRODUIT
 - est inclus dans la boîte.
- ENTREZ VOTRE RÉSEAU WIFI (si elle n'a pas rempli automatiquement pour vous en déjà)
- ENTREZ LE MOT DE PASSE DU RÉSEAU
- ENTREZ LE NOM DU PRODUIT (noms comme garage, cave, et lampe de salle de séjour par exemple) CLIQUEZ SUR LA COCHE DANS LE COIN SUPÉRIEUR À DROITE POUR COMMENCER LE JUMELAGE
- UTILISATEURS D'IPHONE, aller à la liste de votre réseau WiFi et sélectionnez "Siren" de votre liste Wifi.
- —S'il vous plait attendre pour qu'il se connecte avec succès. Une fois connecté, revenir à votre Simple Home App. votre produit peut prendre deux à cinq minutes à se connecter aux réseaux Wifi. Puis,
- ran d'accueil. l'application ne se rafraichit pas après l'installation est ninée, s'il vous plaît arrêter l'application et redémarrez votre
- LES UTILISATEURS D'ANDROID, rester sur l'écran "Ajouter un appareil" et attendre jusqu'à ce que votre appareil se connecte
- automatiquement.

 La comexion de votre réseau Wifi primaire au réseau de votre appareil se feer automatiquement, donc attendre patiemment.
 Les utilisateurs d'Android veront une notification de texte au bas de cet écan, leur faisant prendre conscience du processus de conneción. Si votar recevez pas ce message, suivez les distantes que la literature d'Albantes automaticales.



POUR CONNECTER D'AUTRES PÉRIPHÉRIQUES

Caractéristiques de la sirène "Simple Home" de l'application:

- · Une fois que vous êtes connecté à votre application et la configuration est terminée, appuyez sur l'icône de la sirène dans l'écran d'accueil de l'application. Vous allez ensuite voir tous les sirènes que vous avez
- Appuyez sur la flèche verte pour entrer dans les paramètres-A de la sirène en bas de la page, vous allez voir trois icônes: (Figure 2)



- Installation: Vous pouvez nommer votre appareil. (Figure 3)
- Favoris: Vous pouvez sélectionner l'élément à apparaître dans la "liste de favoris" pour un accès facile. (Figure 4)
- Poubelle: Supprime le produit d'accueil du dispositif simple. (Figure 5)



Dépannage:

Le Bouton de Réinitialisation est à l'avant de l'appareil. Lorsque l'appareil se déconnecte, l'indicateur clignote lentement. Férmez votre application et redémarrez votre téléphone. Appuyez et maintenez le bouton de réinitialisation pendant 8 secondes et l'appareil devrait apparaître sur la liste des réseaux WiFi. Cliquez sur le nom de l'appareilsur la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. Lorsque l'appareil tente de se limpie de l'appareil tente de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. Lorsque l'appareil tente de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. Lorsque l'appareil tente de se limpie de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. Lorsque l'appareil tente de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. Lorsque l'appareil tente de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres de la liste du réseau pour rétablir ses paramètres. de se jumeler à votre réseau, la lumière rouge clignote rapidement. Une fois que vous avez activé votre téléphone à nouveau, connectez-vous de nouveau dans l'application et assurez-vous que tout fonctionne correctement. Si vous rencontrez toujours des problèmes s'il vous plaît appelez: 855-999-8041



Q: Comment puis-je ajouter un nouveau dispositif Je viens de recevoir dans l'application? A: Sur le "Tous les périphériques" écran, appuyez sur le signe + en bas.

Q: Comment puis-je trouver le code QR pour mettre en place mon appareil?

A: situé sur une étiquette volante intérieur de la boîte et sur le produit réel

O: Quels sont "Groupes"?

de Ques sont Aroupes : A: Les groupes sont une façon pour vous de regrouper les éléments ensemble. Des exemples de groupes pourraient être; A l'étage, extérieur, cuisine, salle de jeux, chambre à coucher, Maison de vacances ...

Q: Puis-je combiner des dispositifs de mes différentes maisons dans une application?
A: Ouil Si vous mettez les appareils dans des lieux géographiques différents, alors vous pouvez accéder à tous dans le Simple Home App sans avoir à passer entre les emplacements. Voici un bon endroit pour utiliser des groupes pour séparer les différents endroits, comme à la maison et Maison de vacances.

A: Favoris sont où vous pouvez avoir les appareils que vous utilisez le plus manifester. Pour ajouter un périphérique à un favori, appuyez simplement sur la petite étoile sur l'écran de l'appareil.

de due sont les Actes : A: Actes sont notre façon de dire Un exemple serait "Si cela arrive, alors ce qui se passe.": Si le détecteur de mouvement, détecte un mouvement, la LED devrait allumer.

Q: Qu'est-ce que cela signifie quand LED dignote sur les articles? A: Si le bouton est blanc dignotant lentement votre appareil est déconnecté. Lorsque la lumière dignote rapidement, votre appareil se connecte au WiFi. Quand il est entièrement relié la lumière restera allumée.

Q: Comment vous arrêtez l'alarme de sirène?

A: Comment vota sirêne hors après qu'il a été déclenchée, sélectionner la siréne de l'application et cliquez sur le bouton cercle, ou appuyez sur le bouton sur le devant de la sirène d'alarme.

Q: Comment puis-je obtenir de l'aide?

A: Nous sommes toujours là pour vous aider! Écrivez-nous à simplehome@xtremecables.com ou appelez notre service à la clientèle au 855-999-8041

Warranty:

- One Year Warranty
- Xtreme warrants its products for ONE YEAR against defects in manufacturing under regular consumer use with original receipt of retail purchase.
- We believe in our products and want to provide you with a replacement, if needed, but we have to know about the problem while the product is still under warranty. If you discover a defect covered by this warranty, please contact us about receiving a replacement. In order to use the products warranty the customer must provide proof of the retailers receipt.
- *Any customers outside of the U.S. will be responsible for shipping and handling charges if a replacement is required that is not due to a manufacturing defect
- · Xtreme's warranty is limited to our products only. Our warranty does not cover the replacement or repair cost of any third-party accessory, electronic device or personal property.

For instructions about how to obtain warranty service for your product, please contact Customer Service at customerservice@xtremecables.com

Garantía:

- Garantía de un año
- Xtreme garantiza sus productos por un año contra defectos en la fabricación bajo uso normal del consumidor con el recibo original de compra al por menor.
- Creemos en nuestros productos y queremos ofrecerle un reemplazo, si es necesario, pero hay que saber sobre el problema mientras el producto está aún en garantía. Si usted descubre un defecto cubierto por esta garantía, por favor póngase en contacto con nosotros para recibir un reemplazo. Para utilizar la garantia de productos, el cliente deberá proporcionar una prueba de recibo minoristas.

 * "Cualquier cliente fuera de los EE.UU. serán responsables de los gastos de envío si se requiere un
- reemplazo que no se debe a un defecto de fabricación
- La garantía del Xtreme se limita sólo a nuestros productos. Nuestra garantía no cubre la sustitución o reparación de costos de cualquier accesorio de otro fabricante, dispositivo electrónico o propiedad

Para obtener instrucciones acerca de cómo obtener el servicio de garantía de su producto, por favor póngase en contacto con Servicio al Cliente al customerservice@xtremecables.com

Garantie:

- · Un an de garantie
- Xtreme garantit ses produits un an contre les défauts de fabrication sous une utilisation régulière des consommateurs avec réception originale d'achat au détail.
- Nous croyons en nos produits et que vous voulez vous offrir un remplacement, si nécessaire, mais nous devons savoir sur le problème alors que le produit est toujours sous garantie. Si vous découvrez un défaut couvert par cette garantie, s'il vous plaît nous contacter à propos de la réception d'un remplacement. Pour utiliser la garantie des produits, le client doit fournir une preuve de la réception des détaillants.
- * Tous les clients en dehors des États-Unis seront responsables de l'expédition et de manutention si un remplacement est nécessaire qui est pas due à un défaut de fabrication
- La garantie Xtreme est limitée à seulement nos produits. Notre garantie ne couvre pas le coût de remplacement ou la réparation de tout accessoire tiers, dispositif électronique ou de biens personnels.

Pour obtenir des instructions sur la façon d'obtenir un service de garantie pour votre produit, s'il vous plaît communiquer avec le Service à la clientèle au customerservice@xtremecables.com





XTREME"

If you have any questions about this product contact the manufacturer for support, do not return to retailer. si vous avez des questions sur ce produit, contactez le fabricant pour le support, ne retournez pas au détaillant. Si usted tiene alguna pregunta acerca de este producto, comuníquese con el fabricante pa

"Message and Data rates may apply / Le taux des messages et des données peuvent être applicable "Pueden aplicar cargos por mensajes y datos



This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

The distance between user and device should be no less than 20cm

This device complies with Industry Canada's licence-exempt RSSs. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference; and
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exemptes de licence d'Industrie Canada . Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes :

- (1) Ce dispositif ne peut causer d'interférences; et
- (2) Ce dispositif doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

la distance entre l'utilisateur et le dispositif ne doit pas être inférieure à 20 cm