

Using a Bluetooth Device





- Connect the unit as described previously. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on.
- Repeatedly press the **FUNCTION** button to select the Bluetooth; "Bluetooth" will flash on the screen. The screen will show your Bluetooth device is ready to connect with a notification sound. If there is a previously paired Bluetooth device nearby, the unit will connect to it automatically with a successful pairing sound. If no previously paired devices are present, connect as shown in the next step.

Note: You can also press the button to disconnect any paired devices in order to pair another device.

Turn on your device's Bluetooth option in settings to search for a discoverable device with a Bluetooth signal. Select "Singing Machine" from the device results on the Bluetooth menu.


Note: Also refer to the user manual of your Bluetooth device for detailed instructions.


4 The screen will show that your Bluetooth device is connected successfully followed by a paired sound.

Notes:

- If your Bluetooth prompts you for a passcode during the pairing process, please enter "0000" to connect.
- On some Bluetooth devices, once pairing is complete, select your Bluetooth device as "Use as Audio Device" or similar.
- If connection is lost after successful pairing, check to make sure the distance between speaker and Bluetooth-enabled device does not exceed 30 feet/10 meters.


Using a Bluetooth Device (Continued)










Adjust the music to a comfortable level using the **MUSIC VOLUME** control on this unit as well as the volume on your Bluetooth device.






- Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.
- Rotate the **ECHO** control to add an echo effect to your voice. Rotate towards MAX to increase the echo effect.






SKIP: Advance or go back one track by pressing the **SKIP M**/ ▲ or **SKIP M**/ ▼ buttons.

Using a Bluetooth Device (Continued)



- 1 2 RECORDING YOUR SINGING:
 Insert USB drive and press the
 RECORD button. Recording will
 begin and "Recording" will flash on
 top left of screen. Press RECORD
 button again to stop recording.
- 1 3 Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off.


Using the LINE IN Jack





- Connect the unit as described previously. Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit on.
- 2 Connect the external unit to the LINE IN Jack on the front of this unit. Connecting an external unit will allow the audio to be played through your Singing Machine.


Notes:

- It is highly recommended to set the volume on the auxiliary unit to 1/3 or lower to avoid distortion.
- Skipping files/tracks is not possible on this unit when using an external device.











5 Connect microphone(s) and slide the ON/OFF switch on the microphone to the ON position.

Using the LINE IN Jack (Continued)



- Adjust the **MIC VOLUME** control as desired. Increasing this control will increase the volume of both microphones.
- Rotate the **ECHO** control to add an echo effect to your voice. Rotate towards MAX to increase the echo effect



- Adjust the balance between the speakers using the **BALANCE** control.
- PRECORDING YOUR SINGING:
 Insert USB drive and press the
 RECORD button. Recording will begin
 and "Recording" will flash on top left
 of screen. Press RECORD button
 again to stop recording.
- 1 O Press the **ON/STANDBY** button to turn the unit off.

Where to Download MP3+G Files

Helpful Hints:

The .mp3 and .cdg files are delivered for download in a single, compressed MP3+G.zip file. The MP3+G file cannot be played as a .zip file on a USB flash drive. To play karaoke songs using a USB flash drive, the MP3+G .zip file must be unzipped as follows:

- Connect a USB flash drive to your computer.
- Download the MP3+G file from your Digital Locker and save the .zip* file to a folder on your computer.
- Double click the .zip file to open the .zip (you will see the .mp3 and .cdg files).
- Drag and drop the .mp3 and .cdg files to the USB flash drive.
- Remove (eject) the USB flash drive from your computer.

Turn on the Singing Machine and connect the USB flash drive.

FAO

 Where can I get additional help with the file formats?


Visit http://singingmachine.com/smc-music/ to get additional resources about the right type of FILE FORMAT for your system.

To purchase and download karaoke music, please visit http://store.singingmachine. com to access over 13,000+ of your favorite karaoke songs. You will need a USB flash drive (not included) to transfer the downloads to this unit.

Follow these easy steps:

- Go to http://store.singingmachine.com using your internet browser, and then register.
- 2 Select and purchase your favorite karaoke music from the Singing Machine Download Store.
- Download your selected purchase(s) from the Singing Machine Digital Locker to your USB flash drive.
- 4 Insert the USB flash drive as shown on page E11 and enjoy!

Note: Your downloaded songs can also be burned to a blank CDR/CDRW.



Troubleshooting Guide

Should this unit exhibit a problem, check the following before seeking service:

No Power

- Power is not on; press the **ON/STANDBY** button to turn power on.
- · Confirm that the AC adapter is connected securely to the back of the unit.
- Connect the unit to a different outlet.

No Sound - General

- Music Volume is set to minimum; raise volume.
- Correct Function was not selected; select using the **FUNCTION** button.
- If using an external device, raise the volume.

No Sound - If connected to a TV

- · Volume on the TV is muted or too low.
- Correct source (usually AV) was not selected on the TV's menu.

No sound from the microphone

- Make sure the microphone is firmly connected to the MIC 1 or MIC 2 jack.
- Make sure the mic's **ON/OFF** switch is set to the ON position.
- Make sure the **MIC VOLUME** control is not set too low.

File(s) on USB jack not playing

- The file is corrupted; replace the file.
- The file is not in a format this unit will play.
- The connected USB device is not supported by the product.

The Bluetooth device cannot be paired or connected with the unit

- ${\boldsymbol{\cdot}}$ Ensure any other Bluetooth devices are turned off to avoid accidental pairing.
- You have not activated the Bluetooth function of your device; see page E15 or refer to the Bluetooth device user's manual.
- The system is not in pairing mode; press the **3** button to restart pairing.

The Music is not available on the unit after successfully connecting the Bluetooth

- Ensure your Bluetooth device can support the A2DP Bluetooth profile.
- The volume on the external Bluetooth device is set too low or muted; raise as desired.

The unit will not record

 No USB device inserted, or USB device is full. Move all recordings to your computer to make room.

Specifications

| Α | U | D | ı | o |
|---|---|---|---|---|
| | | | | |

| Signal-to-Noise Ratio Number of Programs | |
|--|---|
| | V5.0 Up to 30 feet/10 meters measured in open space |
| | FAT32 32GB |
| Dimensions - Main Unit Weight - Main Unit74 dB 600 Oh | DC15V 2A Positive Center .13.0 x 9.7 x 16.4 inches (33.0 x 24.7 x 41.7cm) |

Specifications are subject to change without notice.



The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks and logos by The Singing Machine Company, Inc. is under license. Other trademarks and trade names are those of their respective owners.

Mises en Garde



MISE EN GARDE RISQUE DE CHOC ÉLECTRIQUE **NE PAS OUVRIR**



MISE EN GARDE: AFIN DE RÉDUIRE LE RISQUE D'ÉLECTROCUTION, NE PAS RETIRER LE COUVERCLE (OU LE DOS DU BOÎTIER). AUCUNE PIÈCE POUVANT ÊTRE RÉPARÉE PAR L'UTILISATEUR NE SE TROUVE À L'INTÉRIEUR POUR TOUTE RÉPARATION. CONTACTER UN TECHNICIEN COMPÉTENT La mention Mise en garde se trouve sur le panneau inférieur



TENSION DANGEREUSE: Le symbole de l'éclair dans un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur du danger présenté par des pièces non isolées à l'intérieur de l'appareil, dont la tension est suffisante pour provoquer des décharges électriques dangereuses.



ATTENTION: Le point d'exclamation à l'intérieur d'un triangle équilatéral a pour but d'avertir l'utilisateur de la présence de consignes importantes sur le fonctionnement et l'entretien (réparation) de l'appareil dans la documentation accompagnant ce

AVERTISSEMENT D'ÉGOUTTEMENT: TCe produit ne doit pas être exposé à l'égouttement ni aux éclaboussures et aucun objet rempli de liquide, tel qu'un vase, ne doit être placé sur le produit.

AVERTISSEMENT D'AÉRATION: L'aération normale du produit ne doit pas être entravée pour l'usage prévu.

Ce produit est conforme aux règles 21 CF, chapitre 1 du ministère de la sante et des services sociaux, sous-chapitre J applicable à partir de la date de fabrication

Mise en garde:

- · Ce lecteur de CD est muni d'un faisceau de lumière au laser. Seul un technicien qualifié devrait retirer le couvercle et tenter toute réparation ou entretien sur cet appareil afin d'éviter tout risque de blessure aux yeux.
- · L'utilisation de commandes, de réglages ou de procédures autre que ceux spécifiés dans le présent document peut causer un risque d'exposition aux radiations
- Cet appareil doit être utilisé dans un endroit aéré.

ATTENTIONI

Vous risquez d'être exposé à un rayonnement laser dangereux et invisible en ouvrant ce produit et en désactivant ou rendant inopérant le dispositif de verrouillage. Évitez toute exposition directe au faisceau.

MISE EN GARDE: AFIN D'ÉVITER TOUT RISQUE D'ÉLECTROCUTION, JUMELER LA LARGEBROCHE DE LA FICHE À LA FENTE LA PLUS LARGE ET L'INSÉRER COMPLÈTEMENT.

MISE EN GARDE DE LA FCC: Cet appareil peut générer ou utiliser des fréquences radio. Les modifications ou changements peuvent causer des interférences nuisibles, à moins que ces modifications ne soient approuvées expressément dans ce mode d'emploi. L'utilisateur pourrait perdre l'autorité de faire fonctionner cet équipement en cas de modification non autorisée

Cet appareil répond aux exigences de l'alinéa 15 des règlementations FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : 1) Cet appareil ne peut pas causer d'interférence nuisible et 2), Cet appareil doit accepter toute interférence reçue, incluant les interférences qui pourraient affecter

REMARQUE: Suite aux tests effectués, il est établi que cet appareil numérique de Classe B répond aux exigences de l'alinéa 15 des réglementations FCC. Ces normes sont élaborées pour vous protéger contre toute interférence nuisible en installation résidentielle. Cet appareil génère, utilise et peut émettre des fréquences radio. Par conséquent, s'il n'est pas installé et utilisé en suivant les instructions, il peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, aucune garantie n'est donnée concernant la possibilité d'interférence avec une installation spécifique. Si une interférence se produisait en réception radio et/ou de télédiffusion, lors de l'activation et la désactivation de l'appareil, nous vous recommandons

- · Réorientez ou déplacez l'antenne de réception.
- Éloignez l'appareil du récepteur.
- Branchez l'appareil à une prise de courant différente de celle utilisée par
- En cas de problème, contactez le vendeur ou un technicien spécialisé en réception radio/TV

Le régime nominal est indiqué dans la partie inférieure de l'appareil Vous risquez d'être exposé à un rayonnement laser dangereux et invisible en ouvrant ce produit et en désactivant ou rendant inopérant le dispositif deverrouillage. Évitez toute exposition directe au faisceau.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes :

(1) L'appareil ne doit pas produire de brouillage;

L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d' en compromettre le fonctionnement.

VERTISSEMENT RELATIF AU CHARIOT PORTATIF Symbol fourni par RETAC)

CAN ICES-3(B)/NMB-3(B)

Renseignements Importants de Sécurité

- Lisez ces instructions
- 2 Conservez ces instructions.
- 3. Respectez toutes les mises en garde.
- 4. Suivez toutes les consignes.
- N'utilisez pas cet appareil à proximité de l'eau.
- 6. Nettoyez l'appareil uniquement avec un chiffon sec.
- Ne bloquez pas les ouvertures d'aération. Installez conformément selon les consignes du fabricant.
- N'installez pas à proximité de sources de chaleur telles que les radiateurs, registres d'air chaud, cuisinières, ou autres appareils (notamment des amplificateurs) produisant de la chaleur.
- Ne nuisez pas à la fonction de sécurité de la fiche polarisée ou de mise à la terre. Une fiche polarisée est dotée de deux broches dont l'une est plus large que l'autre. Une fiche de mise à la terre est dotée de deux broches et d'une troisième broche de mise à la terre. La broche la plus large ou la troisième broche est conçue pour votre sécurité. Lorsque la broche fournie ne convient pas à la prise, consultez un électricien afin de remplacer la prise
- 10. Protégez le cordon d'alimentation afin que personne ne marche dessus ou le pince, particulièrement au niveau des broches, de la prise et du point où ils sortent de l'appareil.
- 11. Utilisez seulement les accessoires spécifiés par le fabricant.

- 12. Utilisez seulement avec un chariot, une sellette, un trépied, un support ou une table. Lorsqu'un chariot est utilisé, prenez garde de ne pas déplacer la combinaison chariot/appareil pour éviter toute
- blessure causée par un renversement.
- 13. Débranchez cet appareil durant un orage ou lorsqu'il n'est pas utilisé pendant de longues périodes.
- 14. Confiez toutes les réparations à un technicien compétent. La réparation s'avère nécessaire lorsque l'appareil a été endommagé, par exemple, si le cordon d'alimentation ou la fiche a été endommagé, du liquide a été renversé ou des objets sont tombés dans l'appareil, ou si l'appareil a été exposé à la pluie ou à l'humidité, ne fonctionne pas normalement, ou a été échappé.
- 15. AVERTISSEMENT : Pour réduire le risque d'électrocution, évitez d'exposer l'appareil à la pluie ou à l'humidité. Ne déposez pas d'objets remplis d'eau, tels qu'un vase, sur l'appareil.
- 16. La fiche de secteur c.a. est utilisée pour débrancher l'appareil et doit être facilement accessible et utilisable durant l'usage prévu. Afin de couper complètement l'alimentation de l'appareil, la fiche de secteur doit être complètement débranchée de la prise c.a.
- 17. MISE EN GARDE : Afin de réduire le risque d'incendie ou d'explosion, n'exposez pas les piles à une source de chaleur excessive telle que le soleil, le feu ou autre.

Visit Our Website: www.singingmachine.com Visite nuestro sitio web: www.singingmachine.com Visitez notre site Web: www.singingmachine.com

Copyright © 2019 All Rights Reserved.
Copyright © 2019 Todos los derechos reservados.
Droit d'auteur © 2019 Tous Droits Réservés.

The Singing Machine Company, Inc. 4060 E Jurupa Street, Unit B Ontario, CA 91761-1413 USA

The Responsible Party

Company Name: The Singing Machine Company, Inc.

Address : 6301 NW 5th Way, Suite 2900, Fort Lauderdale,

FL33309, USA

Telephone : 954 -596-1000

Website : www.singingmachine.com

PRINTED IN CHINA IMPRESO EN CHINA IMPRIMÉ EN CHINE 885-1907-ESF03-US