

Adapter Bluetooth

dio.com/support.
Para soporte técnico.
Pour obtenir de l'assistance tecl
Per assistenza tecnica.
Für technischen Support.
Voor technischen Oupport.
Teknisk support.
Teknisen tuen.

dio.com/warranty
For complete warranty information.
Para información completa sobre la garantia.
Pour obtenir toutes les informations relatives à la garantie.
Per informazión complete in mentio alla garanzia.
Für komplete Gaarriteniomationen.
Für komplete Gaarriteniomationen.
Tris y complete Gaarriteniomationen.
Tris y complete Gaarriteniomation.
Tris y complete Gaarriteniomation.
Tris y complete Gaarriteniomation.
Tris y complete Gaarriteniomation.

Box Cont pter Bluetooth, Micro USB Charging Cable, Quickstart ing Cassette Adapter Bluetooth: Use the included micro-USB cable to cit Cassette Adapter Bluetooth to (A) a USB power adapter connected to a outlet or (B) your computer (powered on) for approximately 2 hours. Battery proximately 45 hours.

ontrols: Power On/Off Sw utton, Internal Auto-Power itch, Bluetooth Pairing Light, Micro Switch, Micro-USB Charging Port.

Setting Startet. (1) Turn on the Cassette Adapter Bluetooth power switch (on the side of Cassette Adapter Bluetooth). (2) Open Bluetooth settings on your music device smartphone, table, etc.). (3) Connect to Cassette BT. (4) insert Cassette Adapter Bluetooth into your cassette player and press Play. (5) Play your music. (6) To access your smartphone's personal assistant, double click the Call Answer button on the nicrophone. Note: This feature may not be compatible with all smartphones.

Answering Phone Calls: (1) Open the hinged panel door (on top of Cassette Adapter Bluetooth) and pass the microphone cable through the side panel square opening so the cable hangs out after inserted in your cassette player. (2) Follow the Getting Started steps 1-5 listed above to connect via Bluetooth. (3) Press the Call-Answer button on the microphone to answer a call.

POWER SAVE Mode: Cassette Adapter Bluetooth will power off after 15 minutes or Bluetooth will power off after 15 minutes or Bluetooth is disconnected. To re-establish a Bluetooth connection, use the por switch (on the side of Cassette Adapter Bluetooth) to cycle the unit Off-On or remand reinsent the unit back into your car's cassette player to make use of the a power switch function.

Contenido de la caja: Cassette Adapter Bluetooth, micro cable USB de carga, guía de inicio rápido.

Como cargar el Cassette Adapter Bluetooth: Cuando la luz de carga de la batería comience a atenuarse, cargue el Cassette Adapter Bluetooth. Use el cable micro USB incluido para conectar el Cassette Adapter Bluetooth a (A) un adaptador de alimentación USB conectado a un tomacorriente o (B) su ordenador (encendido) durante aproximadamente 2 horas. La duración de la batería es de 4 a 5 horas aproximadamente.

Controles: Interruptor de encend con botón para atender llamadas, micro-USB de carga.

Para comenzar: (1) Encienda e Bluetooth (sobre el costado del Ca

Para comenzar: (1) Encienda el interruptor de encendido del Cassetto Adapte Bluetothi (sobre el costado del Cassetto Adapter Bluetothi en su dispositivo musical (tieldono inteligente, tableta, etc.). (3) Conecialo al Cassetto BT. (4) Inserte el Cassetto Adapter Bluetothi en su casetera y puise Play. (5) Reproduzca al música. (6) Para accoder al asistente personal de su telefono inteligente (emartiphono), haga doble cia en el botion Call Answer (Atender tamada) en el microfron. Nota: Esta canacteristica puede no ser compatible con todos los telefonos inteligentes.

teléfonco inteligentes.

Cômo contestar llamadas: (1) Abra la puerta del panel con bisagras (en la pa superior del Cassette Adapter Bluetooth) y pase el cable del micrófono a través de abertura cuadrada en el costado del panel, de manera tal que el cable cuelque hada afuera una vez insertado en su casetera. (2) Siga los pasos 1 a 5 de la sección Infonsa rationa conoctarse mediante Bluetocho. (3) Pulse el botón para atendi llamadas en el micrófono para atender una llamada.

Modo de ahorro de energía: El Cassette Adapter Bluetooth se apagará luego de 15 minutos después de haber desconectado el Bluetooth. Para restablecer una conexón Bluetooth, utilice el interruptor de encendido (sobre el costado del Cassette Adapter Bluetooth) para encender y apagar la unidado o para refetra y reinerára de nuevo en la casetera de su auto para hacer uso de la función de encendido automático.

ntenu de la boîte : Cassette Ada B, guide de démarrage rapide. Description de démarrage rapide.

Rechargement de la batterie du Cassette Adapter Bluetooth: Lorsque l'intensi du voyant d'indication de charge de la batterie diminue, la batterie doit être rechargé fluilisez le càble micro-USS inclus afin de brancher le Cassette Adapter Bluetooth (A) un adaptateur d'allementation USB branché à une prise secteur, ou (B) à u cordinateur (sous tension) pendant l'autonomie 2 heures. L'autonomie de la batterie e d'environ 4 à 5 heures.

Interrupteur d'alimentation ec touche d'appel-réponse, nicro-USB. interior meter de l'acceptant l'acceptant de cassette Bluetooth sous tension (interrupteur se trouvant sur le côté de l'adaptateur de cassette Bluetooth), (2) Accéde aux paramètres Bluetooth de votre lecteur de musique (samatphone, tablete, etc.), (3) Connectez-le au Cassette BT. (4) Insérez l'adaptateur de cassette Bluetooth dan votre lecteur de cassette et appuyez sur la touche de lecture. (5) Faltes jour de l'amusique. (6) Pour accéder à l'assistant vinuel de votre smartphone, double-cliquez su la touche d'appel-réponse du microphone. Remarque: Cette fonctionnalité peut n pas être compatible avec tous les amartphones.

Répondre à un appel : (1) Ouvrez le couvercle articulé sur le dessus de l'adaptateur de cassette Bluetocht et faites passer le câble du microphone par l'ouverfure carrée du panneux latriet ail fin que le câble puisse sortir du lecteur de cassettes une fois l'adaptateur inséré. (2) Suivez ensuite les étapes de Mise en route 1 à 5 ci-dessus afin de vous connecter via Bluetocht. (3) Appuyez sur la touche d'appel-réponse du micro pour répondre à un appel.

micro pour reponare a un appei.

Mode économie d'énergie : Lorsqu'aucun appareil Bluetooth n'est jumelé penda plus de 15 minutes, l'adaptateur de cassette Bluetooth s'éteint automatiquement. Por rétabilir la connexion Bluetooth, vous pouvez metrie l'adaptateur de cassette Bluetoch hors tension et de nouveau sous tension à l'aide de l'interrupteur d'alimentation (sur coté de l'adaptateur de cassette Bluetooth) ou refierre réfinisérer l'adaptateur dans lecteur de cassette de votre voiture afin d'utiliser la mise hors tension automatique.

Ricarica del Cassette Adapter Bluetooth: quando la spia della batteria diventa fioca, caricare il Cassette Adapter Bluetooth. Servirsi del cavo micro-USB in dotazione per collegare il Cassette Adapter Bluetootha (A) un adattatore USB collegato di cana presa di alimentazione o (B) al computer (acceso) per circa 2 ore. La durata della batteria è di circa 4-5 ore.

omandi: Interruttore On/Off (accensione/spegnimento), Spia luetooth, Microfono con tasto di risposta per le chiamate, Interru utomatica interno, Porta di ricarica micro-USB.

eutomatica interno, Porta di ricarica micro-USB.

Per intaltare: (1) Accendere il Cassette Adapter Bluetooth tramite l'apposito interruttore (posts sul la doc Cassette Adapter Bluetooth, (2) Aprire le impostazioni Bluetooth sul dispositivo musiciale (smartphone, tablet, ecc.). (3) Collegatro allo Cassette Bart (4) Inserire il Cassette e paremente proprieta de l'appositivo musiciale (smartphone, terà collegatro del cassette permere Play. (5) Suonare la musica. (6) Per accedere all'assistente personale del proprio smartphone, fare doppio clic sul pulsante Call Answer (risposta alla chaimata) presente sul microfono. Nota bene: questa funzione potrebbe non essere compatibile con tutti gli smartphone.

Come rispondere alle telefonate: (1) Aprire il pannello cemierato (a livello della parte superiore del Cassette Adapter Bluetoch) e far passare il cavo del microfono attraverso l'appertura quadrata presente nel pannello in modo tale che il cavo penda all'estemo dopo essere stato inserito nel lettore di cassette. (2) Seguire le fasi 1-5 elencate nel paragrafo Primi passi di cui sopra per effettuare il collegamento tramite Bluetochi. (3) Premere il lasto di risposta presente sul microfono per rispondere a una chiamata

ies Cassette Adapter Bluetooth Cassette Adapter Bluetooth e Micro-USB-Kabel, um den Cas verbinden, das in einer Stect leten) Computer für einen Zeitra elebensdauer beträgt ca. 4-5 Stur

e: Ein-/Ausschalter, Le Ruftaste, Integrierter,

Exteres Chritte: (1) Betätigen Sie den Ein-/Ausschalter des Cassette Adapter Bluetoott (auf der Seite des Cassette Adapter Bluetoott). (2) Öffnen Sie die Bluetoott-Einstellungen auf Ihrem Mussigerär (Smarphone, Tablet etc.), (3) Stellen Sie eine Verbindung zum Cassette BT her. (4) Legen Sie den Cassette Adapter Bluetooth in Ihren Kassettenspieler ein und drücken Sie auf Wiedergabe, (5) Spielen Sie Ihre Musik. (6) Um auf den persönlichen Assistenten des Smartphones zuzugreifen, doppelklicker Sie am Mildrooft auf die Ruffananhme-Taste. Hinweis: Diese Funktion ist möglicherweise nicht mit allen Smartphones kompatibel.

Anrufe entgegennehmen: (1) Öffnen Sie die Klappe (an der Oberseite des Casst Adapter Bluetooth) und führen Sie das Mikroforkabel durch die quadratische Öffni in der Seltenwand, so dass das eingebrachte Kabel heraushängt. (2) Folgen Sie oben aufgeführten Ersten Schriftten 1-5, um eine Bluetooth-Verbindung herzustell (3) Drücken Sie die Ruftaste am Mikrofon, um einen Anruf entgegen zu nehmen.



Allgemeinhinweis zur Konformitätserklärung: Hiermit erklären wir, daß sich das Gerät Cassette Adapter Bluetooth in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen der europäischen Richtlinie 1998/SEG befindet. Die vollständige EG Konformitätserklärung kann unter folgender Ardresse annefordert werden:

inMusic GmbH Halskestrasse 16-18 D – 47877 Willich GERMANY

Inhoud van de doos: Cassette Adapter Bluetooth, Micro USB-oplaadkal Snelstartgids. Cassette Adapter Bluetooth opladen: Wanneer het batterijlampje donker wordt, m u Cassette Adapter Bluetooth opladen: Gebruik de meegeleverde micro-USB-kabel Cassette Adapter Bluetooth gedurende n. 2 uur te verbinden met (A) een Ut stroomsdapter, aangestoten op een stopcontact, of (B) uw pc (ingeschakeld). Al käyttökä on n. 4-5 tuntia.

Bedieningsknoppen: Virtakytkir puhelun vastauspainikkeella, oplaadpoort.

oplaadpoort.

Aan de slag: (1) Cassette Adapter Bluetooth -virtakytkimen kytkeminen (Cassette Adapter Bluetooth -toiminnor vieressä). (2) Open de Bluetooth -instellingen op uw muziekapparaat (smartphone, tablet, (3) Maak verbinding met de Cassette BT. (4) Pane Cassette Adapter Bluetooth-instellingen in pana Toista. (5) Speal muziek. (6) Voor toegang i spraakassistent van uw smartphone: dubbeklikken op de knop Oproep bearbung op de microbon. Opmerking Deze functie is mogelik niet compatible me

Unbefulhin vastaaminen: (1) Avaa saranallinen paneelin luukku (Cassette Ada Bluetooth in yäosassa) ja vie mikrofonikaapeli sivupaneelissa olevan neliömuota aukon läpi, niin telti kaapeli roikkuu kasettisotitinesi ulkopuolella, (2) Kytke Bluete dellä esitettyjen Aloitus-kohdan valheiden 1-5 mukaisesti. (3) Vastaa puhel oalamanalla mikrofonin puhelun vastaussaainikketti.

panamaia microtoni puneun vastauspainirietta.

Emergiespaarmobus: 5 fimilium nadat de Bluetooth-verbinding is verbroken gaat de Bluetooth cassetteadapter automatisch uit. Om een Bluetooth-verbinding opnieuw te initiäten, gebruikt uit de aanvilis-chakelaar (op de zijkant van de Bluetooth cassetteadapter) om het apparaat eerst uit en dan weer aan te zetten of verwijdert u het apparaat en plaatst het opnieuw in de cassettespeler van uw aufo, hierbi gebruikmakend van de automatische aanvili-schakelaar.

Variousserigueie.

Hur du laddar Cassette Adapter Bluetooth: Använd den medföljande micro-USB-kabeln för att ansluta Cassette Adapter Bluetooth till (A) en USB-strömadapter som finns ansluten till ett strömtudag eiler (B) din dator (som är på) i cirka 2 timmar. Anmärkning: Cassette Adapter Bluetooth lampor måste vara avstångda, så att den kan laddas. Batterlinvet är cirka 45 timmar.

svarskrapp, miem, automatisk strombryare, kinch Hur du kommer (gång: (1) Sätt på Cassette sidan om Cassette Adapter Bluetooth), (2) Öppn musikenhet (smartphone, surfplatta, osv.). (3) Cassette Adapter Bluetooth till om kassettspelare (6) För att komma till personlig assistent på svarskrappen på miktorfonen. Ammärkning: D kompatibel med alla smartåphones.

ra telefonsamtal: (1) Öppna paneldörren er Bluetooth) och dra mikrofonkabeln genom beln hänger ut efter att den anslöts till ka ingarma 1-5 som listas ovan, för att an appen på mikrofonen, för att besvara ett sa

Strömbesparingsläge: Cassette Adapter Bluetooth kommer att minuter, när Bluetooth har fränkopplats. För att äterskapa en använd strömbytaren (på sidan om Cassette Adapter Bluetooth) avipå eller ta bort och sätt tillbaka enheten i din blis kassette utnyttjå den automatiska strömbytaren.

Laatikon sisältő: Cassette Adapter Bluetooth, Micro USB-latauskaapeli, pikaopas.

Cassette Adapter Bluetooth -laitteen lataus: Kytke mukana toimitetulla micro-USB-kaapelilla Cassette Adapter Bluetooth (A) USB-virtasovittimeen, joka on kytketty USB pistorasiaahn tal (B) telotkoneseesek (virta päällä n. 2 tunniksi. Huomatus: Cassette Adapter Bluetooth -laitteen valot täytyy olia pois päältä latausta suoritettaessa. Akur käyttökä on n. 4-5 tuntia.

Käytön aloittaminen: (1) Cass Cassette Adapter Bluetooth musiikkilaitteessasi (älypuhelin, Pane Cassette Adapter Bluet musiikkia. (6) Jos haluat kaksoisnapsauta Vastaa nyt –pe hkä ole yhteensopiva kaikkien telle Adapter Bluetooth -virtakylkinen kytkeminen päälle -toiminon vieressä). (2) Avaa Bluetooth-asetukset tabletti, ine.) (3) Yhdistä Cassette BT -kailtimeen. (4) ooth kasettisoittimeesi ja paina Toista. (5) Toista käytätä älypuhelimesi ja paina Toista. (5) Toista käytätä älypuhelimesi si henkilökohaista avustajaa, aninletta mikronissa. Huomautus: Tämä ominäisuus ei

n vastaaminen: (1) Avaa saranallinen paneelin lu in yläosassa) ja vie mikrofonikaapeli sivupaneeliss , niin että kaapeli roikkuu kasettisoititimesi uikopuol tettyjen Aloitus-kohdan vaiheiden 1-5 mukaisesti ı mikrofonin puhelun vastauspainiketta. ukku (Cassette Adi a olevan neliömuot ella. (2) Kytke Bluet i. (3) Vastaa puhe

painämälait mikroromi puneuri vassuusperiinevus. Virransäästölika Cassette Adapter Bluetooth sammuu 15 minuuttia sen jälkeen, kun Bluetooth irrotetaan. Või luoda Bluetooth-yhteyden uudelleen virrakytkimälä (Cassette Adapter Bluetooth in sivussa) kiertämällä laitetta Pois-Päälle tai irrottamalla ja panemalla laite takaisin auton kasettisotitimeen ja käyttämällä auton

Notice Concerning FCC Regulations: You expressly approved by the part responsible for or the equipment. This equipment has been tester digital device, pursuant to part 15 of the FCC rul protection against harmful interference in a res y the pair toggether than the property of the pair toggether than been tested and a ret to part 15 of the PCC rules. The mental interference in a residential control of the property of the p lo ... by with the ... designed to provide ...

to designed to provide ...

this equipment generates

d used in accordance with the ...

it is equipment dose cause ...

it if this equipment dose cause ...

be determined by turning the testerence by one or more of the ...

thereference by one or more of the ...

upment into a notife on a circuit under the ...

"waler or an experienced ...

"waler or an experienced ...





lest audio quality, avoid using this device in a high sed the Class B limits for radio noise emission from the regulations of the Canadian Department of

e Bl

(BC)

r Canadian models: is device comples with industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject biblowing how conditions: (1) his device may not cause interference, and (2) his device must present your interference, including interference that may cause underlied operation of the device. present apparell est conforme sux CNR directions applicables aux apparells and present apparell est conforme sux CNR directions device apparell so aux apparells and present apparell est conforme sux CNR directions as under some present production de brouillage, et (2) fullisateur de l'apparell doit accepter tout brouillage radioelectris, in mêms el le brouillage, et succeptible d'en compromette le broutconnement.

s aux appareils radio antes : (1) l'appareil ne doit ut brouillage radioélectrioue