WIRELESS REMOTE CONTROL OUTLETS ITM. / ART. 962763

IMPORTANT, RETAIN FOR FUTURE REFERENCE: READ CAREFULLY

PARTS AND SPECIFICATIONS

1

(2)

<u>/</u>③

This product consists of two remote controls and three socket receivers Remove protective tape from remote control's battery chamber prior to use

Features:

For indoor use only

- Socket receivers pre-programmed for immediate use
- Easy to use and operate. Each remote control manages 3 socket receivers.
- Buttons (1, 2, 3) on remote control
- correspond to socket receiver units (1, 2, 3). The socket receiver operates manually or via
- the remote control. The socket receivers and remote operate on radio frequency. Range 20 m / 65 ft.
- Red LED indicator on socket receiver indicates POWER SWITCHED ON.
- Manual POWER ON/OFF (0)
- LED buttons on the remote control activate when pressed and deactivate when released confirming signal is being sent.
- When the power comes on after a power outage the socket receiver remains in the "OFF" mode
- No wiring required.

Technical Data:

- Working Voltage for socket:125V~/60Hz
- Max load current: 15A / 1.875 watts (do not overload)
- Intertek Safety Fuse: Socket equipped with safety fuse. Fuse trips when socket overload is detected. When safety fuse is tripped, the socket is no longer functional and can not be made operational again.
- Power for remote control: DC12V 23A battery (included in package)
- For indoor use only. Install in places with aeration and away from high-temperature sources. Avoid damp areas and areas with strong sunlight.
- NOTE: Socket receivers feature 3-prong grounding plugs and are intended for use ONLY in 3-prong INDOOR household AC outlets. DO NOT remove the round grounding prong. If your household AC outlets do not accept 3-prong plugs consult a qualified electrician to have your household AC outlets ungraded
- DO NOT EXCEED THE MAXIMUM LOAD CURRENT.

- Manual operation button allows users to turn socket receiver ON or OFF (b) in the event the remote controls cannot be located or if the battery in the remote fails.
- Press to turn Power ON Press again to turn Power OFF

Remote Control Operation:

Remove protective tape from battery chamber prior to use

- 1. Open the battery compartment and remove battery compartment cover.
- 2 Remove protective tane (only for first time use). Replace hattery compartment cover.
- 3. Test the remote control by pressing any button, LED light on remote control unit will flash if a signal is being sent.
- 4. Remote control ON/OFF buttons correspond with socket receiver ID #.



To reduce the risk of electrical shock, do not put the unit in water or other liquid. For cleaning, use a soft dry cloth. Do not place or store appliance where it can fall or be pulled into a tub or sink.

WARNING

3. TO REDUCE THE RISK OF ELECTRIC SHOCK, DO NOT REMOVE COVER. THERE
ARE NO SERVICEARLE PARTS INSIDE

Detailed Self-Learning Operation:

All remote controlled socket receivers have been pre-programmed and can be used immediately. To re-program the remote control transmitter and socket receiver follow instructions helow

- Plug the socket receiver (1, 2 or 3) into a power point.
- Press and hold the Manual Power Button (b) on the left side of the socket receiver for about 5 seconds until the LFD indicator flashes.
- Release the Manual Power Button and press the preferred remote control button (1, 2 or 3) on the remote control.
- Programming successful when the LED indicator on the socket receiver stops flashing
- The socket receiver is now ready to use with the new preferred remote control button

Changing the Remote Control Battery: Use 12V 23A battery

- Always purchase the correct size and grade of battery most suitable for the intended use Clean the battery contacts and also those of the device prior to battery installation.
- Ensure the batteries are installed correctly with regard to polarity (+ and -).
- Remove batteries from equipment which is not to be used for an extended period of time
- Remove used batteries promptly. For recycling and disposal of batteries to protect the environment, please check the
- internet or your local phone directory for local recycling centers and / or follow local government regulations.

NOTE: When storing the Wireless Remote Control Outlets, remove all batteries

NOTE: This equipment has been tested and found - Connect the equipment to an outlet on a circuit to comply with the limits for a Class B Digital Device. different from that to which the receiver is con-

tection against harmful interference in a residential technician for help. installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions. may cause harmful interference to radio communience will not occur in a particular installation. If this including interference that may o equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measure

Reorient or relocate the receiving antenna -Increase the separation between the equipment

pursuant to Part 15 of the FCC Rules. nected.

These limits are designed to provide reasonable pro-

WIRELESS REMOTE CONTROLLED OUTLETS

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two condition This device may not cause harmful interference. rations. However, there is no quarantee that interfer- 2) This device must accept any interference recei Modifications not authorized by the party respon

sible for compliance could void user's authority to

This Class B digital apparatus complies with Canadian KES-003.

One Year Limited Warranty

Capstone Industries Inc., warrants to the original retail purchaser, wireless remote control outlets to be free of defects in material and workmanship for a period of up to one year from date of original purchase.

Warranty applies only to the original purchaser of the wireless remote control outlets Capstone will replace this product at its option.

Warranty is limited to consumer use and does not cover parts damaged due to normal wear, abnormal conditions, misuse, or accidents, and is limited to replacement only. This limited warranty does not cover bulbs or batteries, or any part that may become defective due

to mishandling. Warranty is effective only upon presentation of dated proof of purchase. Customers are responsible for all postage costs on returned merchandise.

No shipping or handling charges will be reimbursed. Limitations on Warranty Disclaimers

ere are no warranties which extend beyond the description on the face hereof. This warranty gives yo



For assistance with assembly or installation, parts and customer service, please contact Capstone CUSTOMER SERVICE at: To Free: 1,888,570,8889

Hours of Operation: Monday - Friday

QAM - SPM FT mail: info@capstoneindustries.com - website: www.capstoneindustries.com 350 Jim Moran Blvd., ste. 120. Deerfield Beach, FL 33442

Protecting the Environment - Recycle It esponsibly recycling these products saves natural resources and protects human health through reuse o daimed resources. Please call your local waste management company for vendors in your immediate are

PRISES À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL

ITM. / ART. 962763

IMPORTANT, CONSERVER À DES FINS DE RÉFÉRENCE ULTÉRIEURE : LISEZ ATTENTIVEMENT

ecter et suivre les directives de : avant d'utiliser l'appareil.

PIÈCES ET DÉTAILS

Ce produit est composé de deux télécommandes et trois récepteurs de prise. Retirez le ruban protecteur du compartiment de piles de la télécommande avant l'utilisation

Fonctionnalités : Utilisation de la

Récepteur de prise

1

@

3

Pour l'usage intérieur seulement

- Récepteurs de prises programmés au préalable pour l'utilisation immédiate
- Facile à utiliser et à exécuter. Chaque
- télécommande contrôle 3 récepteurs de prise.
- Boutons de la télécommande correspondent aux récepteurs de prise (1, 2, 3).
- Le récepteur de prise peut être utilisé
- manuellement ou avec la télécommande utile. Le récepteur de prise et la télécommande sans fil fonctionnent sur une fréquence radio. Portée 20 m / 65 pi.
- L'indicateur rouge DEL sur le récepteur de la prise indique l'appareil est EN MARCHE (ON)
- FN MARCHE/ARRÊT manuel (d) L'indicateur DEL de transmission sur la télécommande s'active lorsqu l'on appuie les boutons pour confirmer que le signal est en cours de transmission
- Le récepteur de prise demeurera en mode « ARRÊT » (OFF) après une
- panne électrique, même une fois que l'alimentation soit restaurée

Données techniques :

- Tension de fonctionnement pour la prise : 125 V ~/ 60Hz
- Courant maximum 15 A / 1.875 watts (ne nas surcharger)
- Intertek Eusible de sécurité: Prises équipée de fusible de sécurité. Le fusible déclenche en cas de surcharge de courant . Lorsque le fusible de sécurité est déclenché, la prise n'est plus fonctionnelle et elle ne peut pas être rendue à
- nouveau opérationnelle. Alimentation pour télécommande : Pile DC 12 V, 23 A (se trouvant dans l'emballage) Pour l'usage intérieur seulement. On devrait installer cet appareil dans un endroit
- ventilé et loin des sources de chaleur. Assurez-vous d'éviter la lumière directe du soleil, la pluie et l'humidité. AVIS : Les récepteurs de prise sont dotés de fiches de mise à la terre à 3 broches, et sont conçue
- pour l'utilisation dans les prises CA résidentielles à l'INTÉRIEUR seulement. NE PAS enlever la broche ronde de mise à la terre. Si vos prises CA résidentielles n'acceptent pas les fiches à 3 broches, veuillez consulter un électricien qualifié nour faire moderniser vos prises CA

NE PAS DÉPASSER LE COURANT DE CHARGE MAXIMUM

Utilisation manuelle

- Le bouton d'utilisation manuelle permet à l'utilisateur de mettre le récepteur de prise en mode EN MARCHE ou ARRÉTIO) lorsque le récepteur n'arrive pas à identifier les télécommandes ou que la pile de la télécommande est faible.
- Appuyez sur le bouton d'alimentation pour allumer l'appareil (ON). Appuyez encore une fois pour l'éteindre (OFF).

Utilisation de la télécommande :

Retirez le ruban protecteur du compartiment de piles avant l'utilisation.

- 1. Ouvrez le compartiment de piles
- 2. Retirer le couvercle du compartiment de piles. Replacez le couvercle du
- compartiment de piles en le glissant en place.
- Faites l'essai de la télécommande en appuyant n'importe quel bouton; l'indicateur DEL sur la télécommande clignotera lorsqu'un signal est transmis.
- 4. Les boutons EN MARCHE/ARRÉT correspondent au # d'identification du récepteur



Procédure d'auto-apprentissage détaillée :

Tous les récepteurs de prise à télécommande furent préprogrammés et peuvent être utilisés immédiatement. Veuillez suivre les directives ci-dessous pour reprogrammer la télécommande e

- Reanchez la fiche les récenteurs (1, 2 ou 3) dans une prise d'alimentation, puis allumez l'appareil
- 2. Appuyez sur le bouton d'alimentation manuel (d) sur le côté droit du récepteur de prise pendant environ 5 secondes, jusqu'à ce que l'indicateur DEL clignote.
- 3. Libérez le bouton d'alimentation manuel et appuyez sur le bouton numérique préféré de la télécommande (1, 2 ou 3) de la télécommande.
- 4. Une fois la programmation réussie, l'indicateur DEL cessera de clignoter.
- 5. La prise à télécommande est maintenant prête à l'emploi le bouton numérique préféré de la télécommande.

Remplacer la pile de la télécommande : Utilisez une pile de 12 V, 23 A S'assurer de toujours acheter la taille et la catégorie exactes de piles les mieux adaptées à

- l'utilisation prévue.
- Nettoyer les surfaces de contact de la pile et celles du compartiment avant d'installer les piles
- S'assurer que les piles sont correctement mises en ce qui concerne la polarité (+ et -). Enlever les piles de tout appareil qui ne sera pas utilisé pendant longtemps.
- Enlever les vieilles piles rapidement.
- Pour le recyclage et l'élimination des piles afin de protéger l'environnement, veuillez consulte l'Internet ou votre annuaire téléphonique pour connaître les centres de recyclage et/ou respecter la réglementation gouvernementale locale.

AVIS : Retirez toutes les piles lorsque vous rangez les prises à télécommande sans fil.

AVIS : Cet équipement fut testé et déterminé onforme aux limites imposées sur les dispositifs umérique de Classe B, en vertu de la Partie 15 des

réglementations FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection sisonnable contre l'interférence nuisible dans le cas d'une installation résidentielle. Cet équipe génère, utilise et peut émettre de l'énergie radioélectrique et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux directives, il risque de causer de Interférence nuisible aux radiocommunication ar contre, on ne peut garantir qu'il n'y se produira ucune interférence dans une installation articulière. Si cet équipement cause de nterférence nuisible à la réception de radio ou de Interterence nuisible à la réception de radio ou de télévision, ce qu'on peut déterminer en allumant et éteignant l'équipement, on encourage l'utilisateur de tenter de la corriger de l'une des façons suivantes : -Réciniente ou repositionner l'antenne de réception. - Augmenter la distance entre l'équipement et le

radio/télévision pour de l'aide. PRISES À TÉLÉCOMMANDE SANS FIL Cet équipement est conforme aux exigences de la Partie 15 des réglementations FCC. L'usage est 2) Cet appareil peut accepter toute interférence qu'i

-Consulter le concessionnaire ou un technicien de

reçoit, y compris l'interférence pouvant causer ur fonctionnement indésirable. Modifications à cet appareil qui ne sont pa explicitement approuvés par la partie responsable d la conformité annuleront le privilège de l'utilisateur

Cet appareil numérique de la classe B est conform à la norme ICES-003.

Garantie limitée d'un an

Capstone Industries Inc. garantitau premier acheteur ce produit de télécommand sans fil de tous défauts de matériel ou de fabrication, pendant un an à parti de la date d'achat originale.

La garantie ne s'applique qu'à l'acheteur original du produit de télécommande sans fil

Le Service à la clientèle de Capstone remplacera ce produit à sa propre discrétion. La garantie est limitée à l'usage par le client, et ne couvre pas les pièces endommagées par l'usure normale, des conditions anormales, le mésusage ou les accidents, et elle n'offre que les options de remplacement.

Cette garantie limitée ne protège pas les ampoules ou les piles, ni toute pièce pouvant devenir défectueuse en raison de mauvaise manipulation.

La garantie n'entre en vigueur que sur réception de preuves d'achat. Les clients sont responsables de tous les frais d'expédition associés au retour de marchandises Aucuns frais d'expédition ni de manutention ne seront remboursés

Limitations sur la garantie

Il n'y a aucune garantie allant au-delà de l'envergure de la description sur cet emballage. Cette garantie



Pour de l'aide avec le montage ou l'installation de l'équipement, les pièces et le service à la clienté SVP ne pas retourner le produit au concessionnaire, contactez le SERVICE À LA CLIENTÈLE au: Sans frais : 1,888,570,8889

> Heures d'ouverture : lundi - vendredi 9500 - 17500 HNE

Courriel: info@capstoneindustries.com - Site web: www.capstoneindustries.com

350 Jim Moran Blvd., ste. 120. Deerfield Beach, FL 33442

TOMACORRIENTE INALÁMBRICO A CONTROL REMOTO ITM / ART. 962763

IMPORTANTE, CONSÉRVELO PARA CONSULTAS **FUTURAS: LEA CUIDADOSAMENTE**

antes de operar la unidad.

PARTES Y ESPECIFICACIONES

Este producto trae dos controles remotos y tres tomacorrientes. Retire la cinta protectora del compartimento de la batería del control remoto antes de utilizarlo

Tomacorrientes

1

@

3

Intertek

3009785

Características:

- Solo para uso en interiores.
- Los tomacorrientes están pre-programados para ser utilizados inmediatamente
- Fácil de utilizar y operar. Cada control remoto controla 3 tomacorrientes.
- Los botones (1, 2, 3) del control remoto corresponden a las unidades del tomacorriente (1, 2, 3).
- El tomacorrientes puede ser operado manualmente o con el control remoto.
- Los tomacorrientes y el control remoto operan en frecuencia de radio. Alcance de 20m / 65'. El indicador LED rojo del tomacorrientes indica ENCENDIDO
- ENCENDIDO/ APAGADO manual (d)
- Se activan los hotones LED del control remoto cuando se le pu|sa y se desactiva cuando se |e sue|ta, |o cua| confirma que se está enviando la señal.
- Cuando vuelva la electricidad luego de un apagón el tomacorriente permanecerá en modo "APAGADO".
- No se requiere cableado.

Especificaciones técnicas:

- Voltaje de funcionamiento para el enchufe: 125V~/60Hz
- Máxima corriente de carga: 15A / 1.875 vatio (no sobrecargar)
- Fusible de seguridad: Enchufe con fusible de seguridad. El fusible se desconecta cuando se detecta una sobrecarga en el enchufe. Una vez que se deconecte el fusible de seguridad el enchufe deja de funcionar
- Energía para el control remoto: batería DC12V 23A (incluida en el paquete) Sólo para uso en interiores. Debe instalarse en Jugares ventilados y lejos de fuentes co alta temperatura. Iluvia y los lugares húmedos. Evite la exposición solar intensa y los
- lugares húmedos. NOTA: Los tomacorrientes incluven adaptadores de 3 clavilas y están destinados para

USO EXCLUSIVO INTERNO en tomacorrientes AC de 3 clavijas del hogar. NO retire la clavija de conexión a tierra redonda. Si su interruptor AC en el hogar es incompatible con enchufes de 3 claviias, consulte a un electricista calificado para renovarlo.

NO EXCEDA LA CORRIENTE MÁXIMA DE CARGA.

Funcionamiento manual

- El botón de funcionamiento manual permite a los usuarios cambiar entre ENCENDIDO o APAGADO (��) en caso de que no poder encontrar el control remoto o por si falla la
- Presione el botón para cambiar a ENCENDIDO. Presiónelo nuevamente para cambiar a

Funcionamiento del control remoto:

Retire la cinta protectora del compartimento de la batería del control remoto antes de utilizarla.

- 1. Abra el compartimiento de la batería y retire la tapa de su compartimiento.
- 2. Retire la cinta protectora (sólo por primera vez). Vuelva a colocar la tapa del compartimiento
- 3. Pruebe el control remoto pulsando cualquier botón. La luz LED del control remoto parpadeará si se está enviando una señal.
- 4. Los botones ENCENDIDO y APAGADO corresponden al número de identificación del tomacorrientes



 A fin de reducir el riesgo de descarga eléctrica, no coloque la unidad en agua u otr liquido. Para la limpieza, utilize un paño suave y seco. No coloque ni almacene el dispositivo donde se pueda caer o desilzar a una bañera o un fregadero. DVERTENCIA

3. PARA REDUCIR EL RIESGO DE DESCARGA ELÉCTRICA, NO RETIRE LA TAPA. NO HAY
PARTES ÚTILES EN SUINTERIOR.

Funcionamiento Detallado de Autoaprendizaje:

Todos los tomacorrientes a control remoto se han programado previamente y se pueden utilizar inmediatamente. Para reprogramar el transmisor del control remoto y el tomacorrientes, por favo siga las siguientes instrucciones

- Conecte el tomacorrientes a control remoto (1, 2 o 3) a un nunto de energía.
- 2. Pulse y mantenga presionado el Botón de Energía Manual (**Ú**), ubicado al lado izquierdo del tomacorrientes por aproximadamente 5 segundos hasta que el indicador LED
- . Suelte el Botón de Energía Manual y pulse el botón de su elección (1, 2 o 3) del control
- La programación se ha logrado cuando el indicador LED deja de parpadear.
- 5. El tomacorrientes ya está listo para utilizarse con el botón de su elección del control

Cambie la batería del control remoto: Use una batería de 12V 23A.

- Siempre compre las pilas de tamaño y grado correctos para este uso.
- Limpie los contactos de las pilas y los del aparato antes de colocar las pilas Asegúrese que las pilas estén bien colocadas respecto a la polaridad (+ v -).
- Retire las pilas del equipo si no se va a utilizar por un tiempo prolongado.
- Retire las pilas usadas de inmediato.
- Para reciclar y desechar baterías, respetando el medio ambiente, favor de consultar en internet o en su directorio telefónico local los centros locales de reciclaje y/ o siga las regulaciones gubernamentales locales.

NOTA: Cuando almacene los interruptores inalámbricos a control remoto, retire todas las baterías

NOTA: Este equipo ha sido probado y cumple con los linites para un dispositivo digital de dase 8, según Sección 15 de las Normas de la Comisión Federal de - Por ayuda consulte al distribuidor o a un técnico de

Comunicaciones. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra las interferencias eriudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala ni se utiliza siguiendo las instrucciones, puede causar iendo las instrucciones, puede causar ferencias perjudiciales en las comunicaciones se produzcan interferencias en una instalación n particular. Si este equipo causa interferencia iudiciales en la radio o televisión, lo cual puede

probarse encendiéndolo y apagándolo, se ncia mediante una o más de las siguientes Reoriente o reubique la antena receptora. Aumente la distancia entre el equipo y el receptor. Conecte el equipo a un tomacorrientes ubicado er

radio o TV con experiencia. TOMARCORRIENTES INALÁMBRICO A CONTROL Este equipo cumple con LA Sección 15 de las Norn de la Comisión Federal de Comunicaciones. Su funcionamiento está sujeto a las dos condiciones

perjudiciales.

2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluvendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no deseado. Las modificaciones sin autorización por parte del responsable del cumplimiento podrían apular la

Este aparato digital clase B cumple con la norma canadiense ICES-003.

Garantía limitada a un año

Capstone Industries Inc. garantiza al comprador minorista original que los tomacorrientes inalámbricos a control emoto no presenta defectos materiales ni de fabricación por un período de hasta un año a partir de la fecha de la compra original.

La garantia aplica al comprador minorista original del producto.

Capstone reemplazará este producto si así lo desea.

La garantia se limita al uso del consumidor; no cubre piezas dañadas debido al desgaste normal, condiciones anor-males, uso indebido o accidentes y se limita al reemplazo de la unidad únicamente.

Esta garantía limitada no cubre bombillas, baterías u otras piezas que puedan tornarse defectuosas a causa de un mal manejo.

tia se hará efectiva únicamente al momento de presentar un comprobante de pago con su respectiva fecha. El cliente se hará responsable del costo de envio acarreado por la devolución de la mercancia. No se reintegrarán gastos de envío o gestión.

Limitaciones para la exención de responsabilidad sobre la garantía

No hay garantía más allá de lo especificado en el presente documento. Esta garantía le otorga derecho



De necesitar ayuda para el armado o instalación, las piezas y el servicio al cliente, por favor contáctese con el SERVICIO DL CLIENTE de Capstone:

Número gratuito: 1-888-570-8889 Horario de atención: Lunes - Viernes 0 - 17 FT

Correo electrónico: info@capstoneindustries.com - Sitio web: www.capstoneindustries.com 350 Jim Moran Blvd., ste. 120. Deerfield Beach, FL 33442

Protege el ambiente - Reci<u>cla</u>

El reciclaje responsable de estos productos ahorra recursos naturales y protege la salud humana al reutilizar recursos recuperados. Por favor contáctese con una empresa de gestión de residuos

NOTE: This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s). Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes : (1) l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et (2) l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.