

Bosch Connected Devices and Solutions GmbH

Postfach 13 42 72703 Reutlingen Germany Telephone +49 711 811-0 Fax +49 711 35 1084 www.bosch-connectivity.com

Printed in Germany 100% chlorine free paper

XDK 110 Cross Domain Development Kit



de Bedienungsanleitung

en Operating Instructions

2 | XDK 110 deutsch

1 Überblick

1.1 Einsatzzweck des XDK 110

Das XDK 110 Cross Domain Development Kit ist eine Entwicklungsplattform für Anwendungen des "Internets der Dinge" (IoT) für Windows 7 oder höher.

1.2 Lieferumfang

- XDK 110 Development Kit inkl. Lithium-lonen Akku
- Extension-Board mit Leitung 10 cm, 26-polig
- · Micro USB 2.0 Anschlussleitung
- Halteplatte und Schrauben

1.3 Sensorik

•	BMA280	Beschleunigung
•	BMG160	Drehrate

• BMM150 Magnetfeld

BMI160 Beschleunigung/Drehrate
BME280 Feuchtigkeit/Luftdruck/Temperatur

AKU340 Umgebungslautstärke
MAX44009 Umgebungslicht

1.4 Speicher

· Micro-SD-Kartenslot

1.5 Kommunikation

Kabelgebunden: USB 2.0

Kabellos: Bluetooth; Wireless LAN

• LED: 1x grün, 1x gelb, 1x orange, 1x rot

Im Anwendungsmodus können Sie die LED Rot, Orange und Gelb ansteuern.

deutsch XDK 110 | 3

1.6 Technische Daten

Bezeichnung	Wert		
Temperaturbereich	0 - 60 °C		
Luftfeuchte	bis 31 °C max. 80 %; linear fallend auf 50 % bei 40 °C		
Schutzklasse	IP 30 nach IEC 60529		
Brandschutzklasse	HB (IEC 60695-11-10/-20; CSA C 22.2)		
Betriebsspannung	5 V Gleichspannung		
Stromstärke	500 mA maximal		
Kommunikation (kabelgebunden)	USB		
Wireless LAN	IEEE 802.11 b/g/n		
Bluetooth 4.0	IEEE 802.15.1		

1.7 Anschlüsse, Buttons und LED





4 | XDK 110 deutsch

2 Inbetriebnahme und Software

Die Software für das XDK 110 ist online verfügbar. Rufen Sie die Seite http://www.xdk.bosch-connectivity.com auf. Unter Downloads finden Sie die aktuelle Version der Softwarepakete sowie Anwendungsbeispiele (Demos).

2.1 Softwaredownload und Installation

Laden Sie das Softwarepaket "XDK Workbench" von der Herstellerwebsite http://www.xdk.bosch-connectivity.com herunter und starten Sie den Installer. Das Softwarepaket enthält alle notwendigen Komponenten sowie Beispiele. Demos und die Toolbox (s. 2.3 Erste Schritte).

2.2 Anschluss des XDK 110

Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Kabel mit der USB-Buchse des PC und der Micro-USB-Buchse des XDK 110.

Hinweis Funktionseinschränkungen

Das Gerät kann beeinträchtigt oder beschädigt werden, wenn die Spannungsversorgung nicht korrekt ist.

- Verwenden Sie keine Verbindungsleitungen > 3 m.
- · Verwenden Sie nur zertifizierte USB-Ladegeräte

Folgende Zustände zeigt das XDK 110 mithilfe der LED:

Nach dem ersten Einschalten wird eine Lauflicht-Demo angezeigt.

I FD Grün:

Die grüne LED dient der Lade-Erkennung und kann nicht über Software gesteuert werden.

Dauerlicht: Ladend/Temperatursicherheitsschalter ausgelöst

Blinkend: Sicherheitszeitschalter ausgelöst

Aus: Laden beendet/Akku nicht vorhanden/Fehler in der Span-

nungsversorgung/Ladeschaltkreis deaktiviert

Wenn das Gerät im Bootloadermodus ist, sind folgende LEDs aktiv: LED Gelb:

Dauerlicht: Bootloadermodus aktiv und USB verbunden; Treiber geladen

LED Rot:

Dauerlicht: Bootloadermodus aktiv

Blinken 5x: Keine gültige Anwendung erkannt, XDK bleibt im Bootloadermodus

deutsch XDK 110 | 5

2.2.1 Anschluss des Extension-Boards



Verbinden Sie die 26-polige Leitung des Extension-Boards mit dem Board und der 26-poligen Buchse des XDK 110.

Das Extension-Board bietet eine einfache Möglichkeit, Zusatzfunktionen zu realisieren. Es ist für die Verwendung von Steckplatinen (Breadboards) optimiert.

2.2.2 Anschlussbelegung des Extension-Boards

Connec- tor-Pin	MCU- Pin	Vorgeschla- gene Verwen- dung	Connec- tor-Pin	MCU- Pin	Vorgeschlagene Verwendung
A1	PA0	TIM0_CC0	B1	PB9	UART1_TX (U1_TX)
A2	PC0	TIM0_CC1	B2	PB10	UART1_RX (U1_RX)
А3	PC1	TIM0_CC2	В3	PB2	UART1_RTS
A4	PC2	TIMO_CDTI0	В4	PF6	UART1_CTS
A5	PC3	TIM0_CDTI1	B5	PB3	US2_MOSI (U2_TX)
A6	PC4	TIM0_CDTI2	В6	PB4	US2_MISO (U2_RX)
A7	PC8	TIM2_CC0	В7	PB5	US2_SCK (US2_ CLK)
A8	PC9	TIM2_CC1	B8	PD8	US2_CS (EXT_CS)
А9	PC10	TIM2_CC2	В9	PB11	I2C1_SDA
A10	PD5	ADC0_CH5	B10	PB12	I2C1_SDL
A11	PD6	ADC0_CH6	B11	2V5	Power Limit 100 mA conti- nuous/peak
A12	PA1	GPIO	B12	3V3	Power Limit 100 mA conti- nuous/peak
A13	PE1	GPIO	B13	GND	Power

6 | XDK 110 deutsch

2.3 Erste Schritte

- Starten Sie die Software "XDK Workbench".
- Der "Welcome"-Bildschirm erscheint.
- Bei angeschlossenem XDK erscheint das XDK-Symbol.
- Erstellen Sie Ihre Applikation.
- Drücken Sie den "Flash" Button. Ihre Applikation wird auf das XDK geladen (s. 2.3.1).
- Überprüfen Sie die Ausgaben des XDK mithilfe der Konsole der "XDK Workbench"

2.3.1 Flashen

Das XDK 110 lässt sich nur im Bootloader programmieren. Drücken Sie hierzu den "Flash"-Button. Die Software bringt das XDK 110 in den Bootloadermodus, flasht das Programm und bootet das XDK neu.

Falls die Software den Bootloadermodus nicht herstellt, kann dies manuell erfolgen:

- Schalten sie das XDK aus
- Drücken Sie den Button 1
- · Halten Sie Button 1 gedrückt und schalten Sie das XDK wieder an.

Die rote LED leuchtet auf. Bei bestehender USB-Verbindung leuchtet auch die gelbe LED. Drücken Sie den "Flash"-Button.

2.3.2 Demos

Im Softwarepaket sind drei Demos enthalten:

- Data Logger: Speichert Sensordaten auf eine Micro-SD Karte
- Virtual XDK: Rendert auf einem Tablet ein via Bluetooth verbundenes XDK, das sich analog zum realen XDK bewegt
- Sensor Monitor: Darstellung der Rohdaten der Sensoren in 2D-Darstellung (Samples über Zeit)

deutsch XDK 110 | 7

2.3.3 Toolbox

Die Toolbox enthält verschiedene Funktionsblöcke und Algorithmen, wie Filter, FFT (Fast Fourier Transform), etc. Mithilfe der Toolbox kann z. B. über die Rohdaten des Drehratensensors und des Beschleunigungssensors die Lage im Raum abgeleitet werden.

2.3.4 API-Dokumentation

Die API-Dokumentation kann über die Hilfefunktion der "XDK Workbench" aufgerufen werden.

2.3.5 Community

Besuchen Sie http://www.xdk.bosch-connectivity.com.Im Forum können Sie Updates und Programmierbeispiele finden, technischen Support erhalten und sich mit anderen XDK-Nutzern austauschen.

2.3.6. Zubehör

Ergänzend kann über die Firma Segger (http://www.segger.com) der J-Link Adapter "J-Link 9-pin Cortex-M Adapter" bezogen werden. Der Adapter ermöglicht es, das Programm auf dem XDK 110 per JTAG zu debuggen. Beziehen Sie sich bei Ihrer Bestellung auf das XDK 110 um den korrekten Adapter zu erhalten.

2.3.7 Weitere Informationen

Das Gerät sollte nicht dauerhaft am Körper getragen werden.

8 | XDK 110 english

1 Overview

1.1 Intended Use

The XDK 110 Cross-Domain Development Kit is a prototyping platform for Internet of Things (IoT) use cases. It works with Windows 7 or higher.

1.2 Included in Delivery

- XDK 110 Development Kit with Lithium Ion Battery
- Extension board with cable; 10 cm, 26 pin
- Micro USB 2.0 connector cable
- Mounting plate and screws

1.3 Sensors

•	BMA280	Accelerometer
•	BMG160	Gyroscope
	BMM150	Magnetometer

BMI160 Accelerometer/Gyroscope
BME280 Humidity/Pressure/Temperature

AKU340 Ambient Noise
MAX44009 Ambient Light

1.4 Data storage

· Micro-SD card slot

1.5 Communication

• Cable: USB 2.0

Wireless: Bluetooth; Wireless LAN

LED: 1x green, 1x yellow, 1x orange, 1x red

The LED Red, Orange and Yellow can be controlled in application mode.

english XDK 110 | 9

1.6 Technical Specifications

Name	Value		
Temperature Range	0 - 60 °C		
Humidity	up to 31 °C max. 80 %; linear decrease to 50 % at 40 °C		
IP Rating	IP 30 (IEC 60529)		
Flammability classification	HB (IEC 60695-11-10/-20; CSA C 22.2)		
Voltage	5 V DC		
Charging Current	500 mA maximum		
Communication (cable)	USB		
Wireless LAN	IEEE 802.11 b/g/n		
Bluetooth 4.0	IEEE 802.15.1		

1.7 Connectors, Buttons and LED





10 | XDK 110 english

2 Start-up and Software

The software for the XDK is online available. You can download the software from http://www.xdk.bosch-connectivity.com. Go to the download section to get the latest software package and demos.

2.1 Download and Installation

Download the software package "XDK Workbench" from the website http://www.xdk.bosch-connectivity.com and start the installer. The software package contains all necessary components. Program examples, demos and a Toolbox are included (please refer 2.3. "Getting started").

2.2 Connecting XDK 110

Connect the USB cable that was included in delivery to with the USB connector of your PC and the Micro-USB Connector of the XDK.

notice Functional Limitations

The device can be impaired or damaged if the power source is inadequate.

- Do not use cables > 3 m.
- Use only certified USB power adapters

The XDK 110 uses the LED to show the following states:

After XDK 110 has been switched on the first time, a running light demo will start.

LED Green:

The green LED shows the charging status and cannot be controlled by software.

Continuous: Charging/Charging suspended by thermal loop.

Flashing: Safety timers expired

Charging done/Recharging after termination/IC disabled

or no valid input power/Battery absent.

The following LED are active if the XDK is in bootloader mode:

LED Yellow:

Continuous: Bootloader mode active and USB connected; Driver loaded

LED Red:

Off:

Continuous: Bootloader mode active

Flashing 5x: No valid application detected; XDK remains in bootloader mode

english XDK 110 | **11**

2.2.1 Connecting the Extension Board



Connect the 26-pin cable that was included in delivery with the extension board to the 26-pin connector of the XDK 110.

The extension board offers a simple way to implement additional functions. It is optimized for the use of breadboards.

2.2.2 Connector Pin Assignment on the Extension Board

Connector Pin	MCU- Pin	Suggested Use	Connector Pin	MCU- Pin	Suggested Use
A1	PA0	TIM0_CC0	B1	PB9	UART1_TX (U1_TX)
A2	PC0	TIM0_CC1	B2	PB10	UART1_RX (U1_RX)
А3	PC1	TIM0_CC2	ВЗ	PB2	UART1_RTS
A4	PC2	TIM0_CDTI0	В4	PF6	UART1_CTS
A5	PC3	TIM0_CDTI1	B5	PB3	US2_MOSI (U2_TX)
A6	PC4	TIM0_CDTI2	В6	PB4	US2_MISO (U2_RX)
A7	PC8	TIM2_CC0	В7	PB5	US2_SCK (US2_ CLK)
A8	PC9	TIM2_CC1	В8	PD8	US2_CS (EXT_CS)
А9	PC10	TIM2_CC2	В9	PB11	I2C1_SDA
A10	PD5	ADC0_CH5	B10	PB12	I2C1_SDL
A11	PD6	ADC0_CH6	B11	2V5	Power Limit 100 mA conti- nuous/peak
A12	PA1	GPIO	B12	3V3	Power Limit 100 mA conti- nuous/peak
A13	PE1	GPIO	B13	GND	Power

12 | XDK 110 english

2.3 Getting Started

- Start the software "XDK Workbench".
- · The "Welcome" screen will appear.
- If an XDK is connected, the XDK symbol will appear.
- Create your application.
- Click on the "Flash" Button. Your application will be transferred to the XDK.
- Check the output of the XDK by using the console of the "XDK-Workbench"

2.3.1 Flashing the XDK 110

The XDK 110 can only be programmed while in bootloader mode. To enter bootloader mode, press the "Flash" button. The software puts the XDK 110 in bootloader mode, flashes the programm and reboot. If the software does not put the XDK 110 in bootloader mode, this can be done manually:

- Switch off the XDK 110.
- · Press Button 1.
- · Hold down Button 1 and switch the XDK 110 back on.

The red LED will light up. If a USB connection is already established, the yellow LED will also light up. Press the "Flash" button

2.3.2 Demos

The software package contains three demos:

- · Data Logger: Storage of sensor data on a Micro-SD card
- Virtual XDK: Renders an XDK that is connected to a tablet via Bluetooth. The XDK on the tablet moves analogously to the real XDK.
- Sensor Monitor: Shows a 2-D view of the raw sensor data (samples over time)

2.3.3 Toolbox

The Toolbox contains various function blocks and und algorithms, like filters, FFT (Fast Fourier Transform) and more. For example, the toolbox can help determine the spatial position of the XCK 110 by using the raw data from the gyroscope and the accelerometer.

english XDK 110 | **13**

2.3.4 API Documentation

The API documentation can be opened using the "Help" function of the "XDK-Workbench".

2.3.5 Community

Visit http://www.xdk.bosch-connectivity.com. Find updates and further program examples in the forum. You can also communicate with other XDK users in the forum. Find updates and program examples, get technical support, and communicate with other XDK users in the forum.

2.3.6 Acessories

Additionally, the J-link adapter "J-Link 9-Pin Cortex-M Adapter" can be purchased from Segger (http://www.segger.com). The adapter facilitates using JTAG to debug the program on the XDK 110. While ordering, refer to XDK 110 to get the right adapter.

2.3.7 Radiofrequency Radiation Exposure and further Information

The radiated output power of the device is far below the FCC radio frequency exposure limits. Nevertheless, the device shall be used in such a manner that the potential for human contact during normal operation is minimized.

notice

This device complies with Part 15 of the FCC Rules and with Industry Canada licence-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following three conditions:

- · this device may not cause harmful interference, and
- this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.
- The minimum distance between body an device should be 20 cm.

Le présent appareil est conforme aux CNR d'Industrie Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux trois conditions suivantes:

- · l'appareil ne doit pas produire de brouillage, et
- l'utilisateur de l'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.
- La distance minimum entre appareil et corps est 20 cm.