

日本語

はじめにお読みください

本書には、スタートアップに必要な内容や操作について記載しています。さらに詳しい使い方については、取扱説明書（PDF形式）をお読みください。

■本機で取扱説明書（PDF形式）を見る

- 1. ホーム画面で「取扱説明書」をタップする
 - ・取扱説明書が表示されます。（Wi-Fi接続する必要があります。）
 - ・パソコンでご覧になる場合はWebサイトからダウンロードしてください。
www.jp.onkyo.com/audiovisual/dap/


タッチパネルの使い方

本機の画面はタッチパネルになっており、操作は画面にタッチして行います。本書ではタッチ操作について以下のように記載しています。




付属品

USB接続ケーブル



各部の名前



1.ディスプレイ（タッチパネル）

2.ヘッドホンジャック


3.ヘッドホンジャック（バランス出力端子）

4.マイク

5.microUSB端子（充電端子兼用）


6.内蔵アンテナ

アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ附近を手で塞ぐと、通信速度に影響を及ぼす場合があります。



基本操作について

初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面下部に表示されるアイコンの主要な操作は以下の通りです。




本機で音楽を聴く

本機で音楽を再生するには、下記手順でWindowsパソコンから音楽ファイルを本機に保存し、その後、音楽再生ソフト「Music」プレーヤーで音楽ファイルを再生します。

1. データ転送ソフト「X-DAP Link」で本機にデータを転送する。
2. 「Music」プレーヤーで音楽ファイルを再生する。

■本機でデータを転送する

「X-DAP Link」をパソコンにインストールして、パソコンの音楽ファイルを本機に転送します。



お買い上げ時、バッテリーは充電されていますので、充電してからお使いください。
本機の電源を切っている場合、画面にアイコンが表示され、充電が始まります。
数時間充電してからご使用ください。
電源を入れたままで充電することができます。その場合は、通常より充電時間が長くなることがあります。

電源を入れる/切る

電源を入れる

1. 電源ボタン（**△**）を長押しして電源を入れる。

電源を切る

1. 電源ボタン（**△**）を長押しする。
2. 「電源を切る」をタップする。
- 電源が切れます。

初期設定をする

電源ボタン（△**）を長押しして電源を入れる**

1. 初めて本機の電源を入れると、設定ガイド画面が表示されます。画面の指示に従って以下項目の設定をしてください。

・言語を選択する

・Wi-Fi®設定をする

- ・接続したいアクセスポイント名をタップし、パスワードを入力して設定してください。

・日付と時間の設定をする

・利用者情報の入力をする

・Google™アカウント設定をする

- ・「アカウントの追加」あるいは「または新しいアカウントを作成」をタップし、画面の指示に従って設定してください。

・完了画面で「終了」をタップする

・使用許諾が表示されますので、内容を確認し、「同意する」をタップする

- ・初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。

音楽を再生する

1. ホーム画面で、「Music」プレーヤーをタップする。

・「Music」プレーヤーが起動します。



2. 希望の曲をタップして再生する。

■主な仕様

プラットフォーム:

Android5.1

ディスプレイ:

解像度 720 × 1280 ドット
インターフェース／入出力端子:

ヘッドホンジャック 1
ヘッドホンジャック（バランス出力）1

microUSB 端子 1

ネットワーク:

無線 LAN: IEEE802.11b/g/n/ac 準拠
Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN

バッテリー電源:

1,630 mAh
動作温度:

5 °C ~ 35 °C

内蔵メモリー:

32 GB (Android システム領域含む)

本体重量:

203 g
外形寸法（突起部含まず）:

129 mm × 75.9 mm × 12.7 mm (高さ / 幅 / 奥行き)

■メールによる修理のお申込み

http://www.jp.onkyo.com/support/servicebase.htm
からお申込みいただけます。

保証書について

保証書の記載事項をご確認ください。また、所定事項をご記入いただき大切に保管してください。保証期間内に万一、故障や異常が生じたときは、保証証をご用意のうえ、上記相談窓口にご相談ください。

保証期間終了後の修理について

修理によって機能が維持できる場合は、お客様のご要望により有料修理いたします。

補修用性能部品の保有期間について

本機の補修用性能部品は、製造打ち切り後、最大8年間保有しています。保有期間経過後でも故障箇所によっては修理可能な場合がありますので、ご相談ください。

ENGLISH

Before starting

This guide has information and operations required for start up. For further instructions, refer to the Instruction Manual (PDF).

Viewing the Instruction Manual (PDF) on this unit

You can view the Instruction Manual on this unit.

1. Tap "Manual" in the home screen.
2. Downloaded the installer (setup.exe) to your computer and double-click it to run.
3. Tap "Skip (▶)" button
4. Tap "Skip (◀)" button
5. Tap "OK" button


Charging

Use the USB cable (supplied) to connect this unit to a computer that is running.

- Connect so the wider side of the plug is up. You may damage the plug or jack if you try to insert it the wrong way.

How to use the touch panel

The screen of this unit is a touch panel and you operate the unit by touching the screen. Touch operations are described as follows in this guide.



Turning the power on/off

Turning the power on

1. Press and hold the power button (△) to turn the power on.

Turning the power off

1. Press and hold the power button (△).
2. Tap "Power off".

• The power turns off.

Making initial settings

Press and hold the power button (△) to turn the power on.


- A setup wizard is displayed when you turn this unit on for the first time. Follow the instructions on the screen to set the following items.

Supplied Accessories

USB cable



Names of the parts



1. Display (touch panel)
2. Headphone jack
3. Headphone jack (balanced output jack)

• 製品操作のご案内、リモコン等付属パーツのご要望、その他ご不明な点についても受付けております。

• スムーズな対応のため、お問い合わせの前に以下の情報をお調べください。


• 製品の型番

4. Microphone

5. microUSB port (also used for recharging)

6. Built-in antenna

The antenna is built into the main unit. The transmission speed of the unit may be adversely affected if you block the antenna area with your hand.



7. Volume dial

Turn the dial to adjust the volume. You can also adjust the volume with touch operations on the display.

8. Power button (△)

Press and hold the power button to turn the power on or off. To turn the screen on or off, just press the button.

9. Skip (▶) button

Skip to the next track.

10. Play/pause (▶/□) button


Skip to the previous track.

12. microSD card slot 1

13. microSD card slot 2

Basic operations

The home screen is displayed when these initial settings are complete. The following describes the main operations of the icons displayed at the bottom of the home screen.



Listening to music on this unit

To play music on this unit, follow the steps below to save music files from a Windows computer to this unit, then play the files with the "Music" player.

1. Transfer data to this unit using the "X-DAP Link" data transfer software.
2. Play music files with the "Music" player.

■ Specifications

Platform:

Android5.1

Display:

720x1280 dot resolution

Interfaces and input/output jacks:

Headphone jack 1

Headphone jack (balanced output jack) 1

MicroUSB jack 1

Network Section:

Wireless LAN: IEEE802 b/g/n /ac compliant

Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN

Battery power:

1,630 mAh

Operating temperature range:

5 °C to 35 °C

Internal memory:

32 GB (including system area for Android)

Mass of main unit:

203 g (7.2 oz)

External dimensions (excluding protrusions):

129 mm × 75.9 mm × 12.7 mm

(5-1/16" × 3 × 1/2") (height/width/depth)

Specifications and features are subject to change without notice.

■ License and Trademark Information

• Google and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc.

• Microsoft® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

■ DISCLAIMER

Through this device you are able to link to other services or websites which are not under the control of any company which has designed, manufactured or distributed/have distributed this device, and its affiliates (collectively,

"Company"). We have no control over the nature, content and availability of those services. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed within them.

All information, content and services available through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property rights of a third party.

The information, content and services provided through this device are for your personal, noncommercial use only. Any information, content or services may not be used in any manner other than previously approved by the appropriate content owner or service provider.

You may not modify, copy, republish, translate, exploit, create derivative works, upload, post, transmit, sell or distribute in any manner any information, content or services available through this device, unless expressly permitted by the appropriate copyright, patent, trademark and/or other intellectual property owner, including, without limitation, content owner or service provider.

THE CONTENT AND SERVICES AVAILABLE THROUGH

THIS DEVICE ARE PROVIDED "AS IS".

COMPANY DOES NOT WARRANT INFORMATION, CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR BY IMPLICATION. COMPANY

COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO,

WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT,

MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR


PURPOSE.

Company makes no representation or warranty of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, validity, legality, reliability, suitability or availability with respect to the information, content or services available through this device. Company shall not be liable whether in contract or tort, including negligence and strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages or any other damages arising out of, or in connection with, any information contained in, or as a result of the use of any content service by you or any third party, even if Company has been advised of the possibility of such damages, nor shall Company be liable for any third party claims against users of the device or any third party. In no event shall Company be responsible nor liable for, without limiting the generality of the foregoing, any interruption or suspension of any information, content or service available through this device. Company is neither responsible nor liable for customer service related to the information, content and services available through this device. Any question or request for service relating to the information, content or services should be made directly to the appropriate content owners and services providers.

日本語


はじめにお読みください

本書には、スタートアップに必要な内容や操作について記載しています。さらに詳しい使い方については、取扱説明書（PDF形式）をお読みください。



基本操作について

初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。ホーム画面下部に表示されるアイコンの主要な操作は以下のとおりです。



	前の画面へ戻ります。
	ホーム画面を表示します。
	最近使用したアプリケーションを表示します。

■本機で取扱説明書（PDF形式）を見る

- 本機画面で「取扱説明書」をタップする
 - 取扱説明書が表示されます。（Wi-Fi接続する必要があります。）
 - パソコンでご覧になる場合はWebサイトからダウンロードしてください。
<http://pioneer-headphones.com/supporthtml>

タッチパネルの使い方


本機の画面はタッチパネルになっており、操作は画面にタッチして行います。本書ではタッチ操作について以下のよう記載しています。



充電する

本機と起動しているパソコンをUSB接続ケーブル（付属）で接続する。


- プラグの幅の広い方を上にして接続してください。上下逆に接続すると、プラグや端子を破損するおそれがあります。




- お買い上げ時、バッテリーは充電されていますので、充電してからお使いください。
- 本機の電源を切っている場合、画面にアイコンが表示され、充電が始まっています。
- 数時間充電してからご使用ください。
- 電源を入れたままで充電することができます。その場合は、通常より充電時間が長くなることがあります。

付属品

USB接続ケーブル



各部の名前



- ディスプレイ（タッチパネル）
- バンパー
- ヘッドホンジャック
- スピーカー
- マイク
- microUSB端子（充電端子兼用）
- 内蔵アンテナ

アンテナは本体に内蔵されています。アンテナ附近を手で塞ぐと、通信速度に影響を及ぼす場合があります。

電源を入れる / 切る

電源を入れる

- 電源ボタン（○）を長押しして電源を入れる。

電源を切る

- 電源ボタン（○）を長押しする。
- 「電源を切る」をタップする。
 - 電源が切れます。


初期設定をする

電源ボタン（○）を長押しして電源を入れる

- 初めて本機の電源を入れると、設定ガイド画面が表示されます。画面の指示に従って以下項目の設定をしてください。
- 言語を選択する
- Wi-Fi®設定をする
- 接続したいアクセスポイント名をタップし、パスワードを入力して設定してください。
- 日付と時間の設定をする
- 利用者情報の入力をする
- Google™アカウント設定をする
 - 「アカウントの追加」あるいは「または新しいアカウントを作成」をタップし、画面の指示に従って設定してください。
- 完了画面で「終了」をタップする
- 使用許諾が表示されますので、内容を確認し、「同意する」をタップする
 - 初期設定が完了すると、ホーム画面が表示されます。

■ 音楽を再生する

- ホーム画面で、「Music」プレーヤーをタップする。
 - 「Music」プレーヤーが起動します。



- 希望の曲をタップして再生する。

ENGLISH

Before starting


This guide has information and operations required for start up. For further instructions, refer to the Instruction Manual (PDF).

■ Viewing the Instruction Manual (PDF) on this unit

- You can view the Instruction Manual on this unit.
- Tap "Manual" in the home screen.
 - The instruction manual is displayed. (A Wi-Fi connection is required.)
 - On a computer where you have logged in, go to the Pioneer website (<http://pioneer-headphones.com/support/html>) and click "Music Link".

How to use the touch panel

The screen of this unit is a touch panel and you operate the unit by touching the screen. Touch operations are described as follows in this guide.




Supplied Accessories

USB cable



Names of the parts



- Display (touch panel)
- Bumper
- Headphone jack
- Speaker
- Microphone
- microUSB port (also used for recharging)
- Built-in antenna

The antenna is built into the main unit. The transmission speed of the unit may be adversely affected if you block the antenna area with your hand.

商品についてのご相談窓口のご案内

※番号をよくお確かめの上でお問い合わせいただけますようお願いいたします。

商品の取付け・組み合わせなどについて、お問い合わせの販売店様へお問い合わせください。

商品のご購入や取り扱い、故障かどうかのご相談窓口およびカタログのご請求について

バイオニアDAP・ヘッドホンコールセンター

受付時間：月曜～金曜 10:00～18:00


（土曜・日曜・祝日・弊社休業日は除く）

■電話 050-3388-9425

■インターネットホームページ

<http://pioneer.jp/support/purpose/repair/>

・電話番号、受付時間などは変更になることがあります。



- Volume dial

Turn the dial to adjust the volume. You can also adjust the volume with touch operations on the display.

- Power button (○)

Press and hold the power button to turn the power on or off. To turn the screen on or off, just press the button.

- Skip (▶▶) button

Skip to the next track.

- Play/pause (▶/II) button


Skip to the previous track.

- microSD card slot 1

- microSD card slot 2

Listening to music on this unit

The home screen is displayed when these initial settings are complete. The following describes the main operations of the icons displayed at the bottom of the home screen.



	Returns to the previous screen.
	Displays the home screen.
	Displays recently used applications.

■ Transfer data to this unit

- Install "X-DAP Link" on your computer and transfer the music files on your computer to this unit.
- Installing "X-DAP Link"**
- On a computer connected to the Internet, access the following page and follow the on screen instructions to download the installer.
<http://pioneer-headphones.com/support.html>
 - Double-click on the installer you have downloaded (setup.exe) to install "X-DAP Link".
 - The installation wizard is displayed, so follow the on screen instructions.
 - A shortcut icon is created on the desktop when installation is completed.

- The battery is not charged at the time of purchase. Please charge it before use.
- If the unit is off, an icon is displayed on the screen and charging starts.
- Charge for a few hours before use.
- You can also charge while the unit is on. The time for charging may increase in this case.

Turning the power on/off

- Turning the power on**
- Press and hold the power button (○) to turn the power on.


Turning the power off

- Press and hold the power button (○).
- Tap "Power off".
 - The power turns off.

■ Making initial settings

Press and hold the power button (○) to turn the power on.

- A setup wizard is displayed when you turn this unit on for the first time. Follow the instructions on the screen to set the following items.
- Select the language
- Setup Wi-Fi®
 - Tap the name of the access point you want to connect to and then enter the password.
- Set the date and time
- Enter user information
- Set the Google™ account
 - Tap "Add your account" or "Or create a new account" and make the settings according to the instructions on the screen.
- Tap "FINISH" in the final screen.
- A user agreement is displayed. Read the content and tap "Agree".
 - The home screen is displayed when these initial settings are complete.



- Tap the track you want to start play.

■ Specifications

Platform:

Android5.1

Display:

720x1280 dot resolution

Interfaces and input/output jacks:

Headphone jack 1

MicroUSB jack 1

Network Section:

Wireless LAN: IEEE802 b/g/n /ac compliant

Bluetooth®: A2DP, AVRCP, HSP, OPP, HID, PAN

Battery power:

1,630 mAh

Operating temperature range:

5 °C to 35 °C

Internal memory:

32 GB (including system area for Android)

Mass of main unit:

198 g (7.0 oz)(without bumper)

203 g (7.2 oz)(with bumper)

External dimensions (excluding protrusions):

128.9 mm × 75.9 mm × 13 mm

(5-1/6" × 3 × 1/2")(height/width/depth)(without

bumper)

145.9 mm × 75.9 mm × 13.9 mm

(5-3/4" × 3 × 9/16")(height/width/depth)(with bumper)

Specifications and features are subject to change without notice.

■ License and Trademark Information

- Google and Android are trademarks or registered trademarks of Google Inc.
- Microsoft® and Windows® are trademarks or registered trademarks of Microsoft Corporation in the United States and other countries.

■ DISCLAIMER

Through this device you are able to link to other services or websites which are not under the control of any company which has designed, manufactured or distributed/have distributed this device, and its affiliates (collectively,

"Company"). We have no control over the nature, content and availability of those services. The inclusion of any links does not necessarily imply a recommendation or endorse the views expressed in them.

All information, content and services available through this device belong to third parties and are protected by copyright, patent, trademark and/or other intellectual property laws of applicable countries.

The information, content and services provided through this device are for your personal, noncommercial use only. Any information, content or services may not be used in any manner other than previously approved by the appropriate content owner or service provider.

You may not modify, copy, republish, translate, exploit, create derivative works, upload, post, transmit, sell or distribute in any manner any information, content or services available through this device, unless expressly permitted by the appropriate copyright, patent, trademark and/or other intellectual property owner, including without limitation, content owner or service provider.

THE CONTENT AND SERVICES AVAILABLE THROUGH THIS DEVICE ARE PROVIDED "AS IS".

COMPANY DOES NOT WARRANT INFORMATION, CONTENT OR SERVICES SO PROVIDED, EITHER EXPRESSLY OR IMPLICITLY, FOR ANY PURPOSE.

COMPANY EXPRESSLY DISCLAIMS ANY WARRANTIES, EXPRESS OR IMPLIED, INCLUDING BUT NOT LIMITED TO, WARRANTIES OF TITLE, NON-INFRINGEMENT, MERCHANTABILITY OR FITNESS FOR A PARTICULAR PURPOSE.

Company makes no representation or warranty of any kind, express or implied, about the completeness, accuracy, validity, legality, reliability, suitability or availability with respect to the information, content or services available through this device. Company shall not be liable, whether in contract or tort, including negligence and strict liability, for any direct, indirect, special, incidental or consequential damages or any other damages arising out of, or in connection with, any information, content or service or as a result of the use of any content or service by you or any third party, even if Company has been advised of the possibility of such damages, nor shall Company be liable for any third party claims against users of this device or any third party.

In no event shall Company be responsible nor liable for, without limiting the generality of the foregoing, any interruption or suspension of any information, content or service available through this device. Company is neither responsible nor liable for customer service related to the information, content and services available through this device. Any question or request for service relating to the information, content or services should be made directly to the appropriate content owners and services providers.



FCC ID : 2AE79-2015DAP

NOTA: Questa attrezzatura è stata testata ed è risultata conforme ai limiti per i dispositivi digitali di Classe B, come riportato nella parte 15 delle norme FCC. Questi limiti sono progettati per fornire una protezione ragionevole contro interferenze dannose in una installazione residenziale.

Questa attrezzatura genera e può irradiare energia in radiofrequenza e, se non installata o utilizzata in accordo con le istruzioni, potrebbe causare interferenze dannose alle comunicazioni radio. Tuttavia, non vi è garanzia che non si verifichino interferenze in una particolare installazione. Se queste apparecchiature causano interferenze dannose alla ricezione televisiva o radiofonica, che possono essere determinate accendendo e spegnendo l'attrezzatura, l'utente è incoraggiato a cercare di correggere l'interferenza adottando uno o più delle seguenti misure:

- Orientare o riposizionare l'apparecchiatura o l'antenna di ricezione.
- Aumentare la distanza tra l'apparecchiatura e il ricevitore.
- Collegare l'apparecchiatura ad una presa su un circuito diverso da quello al quale è collegato il ricevitore.
- Consultare il rivenditore o un tecnico radio/TV esperto per ottenerne assistenza.

Dichiarazione di esposizione alla radiazione:
Questo dispositivo soddisfa i requisiti governativi relativi all'esposizione alle onde radio.

Quanto di seguito specificato deve essere seguito in modo da non superare i limiti di emissione per l'esposizione alle onde radio (nella rete FCC) previsti dalla Federal Communications Commission del Governo USA.

Lo standard di esposizione per dispositivo wireless utilizza un'unità di misura chiamata SAR (Specific Absorption Rate). Il limite SAR definito dalla FCC è 1,6W/kg.

* I test di esposizione sono stati eseguiti nelle posizioni operative standard

accettate dalla FCC con il dispositivo che trasmette al suo livello di potenza più elevata in tutte le bande di frequenza testata.

AVVERTIMENTO:

PER RIDURRE IL RISCHIO DI INCENDI O SCOSSE ELETTRICHE, NON ESPORRE QUESTO APPARECCHIO ALLA PIOGGIA O ALL'UMIDITÀ.

ATTENZIONE:
PER RIDURRE IL RISCHIO DI SCOSSE ELETTRICHE, NON RIMUOVERE IL RIVESTIMENTO (O IL RETRO). ALL'INTERNO SONO PRESENTI PARTI RIPARABILI DALL'UTENSILIZZATORE. PER LE RIPARAZIONI RIVOLGERSI A PERSONALE DI ASSISTENZA QUALIFICATO.

AVVERTENZA: Questo prodotto contiene sostanze chimiche che lo Stato della California ed altri enti governativi ritengono possano causare cancro e malformazioni alla nascita o altri danni riproduttivi. Lavarsi le mani dopo la manipolazione

Riciclaggio delle batterie ricaricabili

Questa unità usa una batteria agli ioni di litio. Le batterie al litio sono risorse preziose che possono essere riciclate. Si prega di conservarle.

Non rimuovere la batteria agli ioni di litio. Contattare il nostro ufficio di supporto elencato nel manuale di istruzioni.

Avisos Importante

Non smontare mai questa unità in qualsiasi momento diverso da quello prima dello smontaggio.

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

VORSICHT:

UM STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, WEDER DAS GEHAUZE (NOCH DIE RUECKSEITE!) OFFNEN. NICHTS IM GEHAUZE DARTH VOM BENUTZER GEWARTET WERDEN. WENDEN SIE SICH AN DEN QUALIFIZIERTEN KUNDENDIENST.

ACHTUNG:

UM FEUER UND STROMSCHLAG ZU VERMEIDEN, SOLLETT DAS GEHÄUT WEDER NOCH FEUCHTGEGEHÜLT AUSGESETZT WERDEN.

Betriebsumgebung:

Temperatur und Luftfeuchtigkeit in der Betriebsumgebung:
+5 °C bis +35 °C / +41 °F bis +95 °F; weniger als 85 % relative Luftfeuchtigkeit

Dieses Gerät darf nicht in schlecht belüfteten Bereichen oder an Orten mit hoher Luftfeuchtigkeit oder direktem Sonnenlicht (oder starkem Kunstlicht) installiert werden.

WEEE:

Pb, Hg, Cd
http://www.onkyo.com/manual/weee/weee.pdf

Ambiente operativo:

Da -20 °C (da +41 °F a +95 °F); umidità relativa inferiore a 85 % (sfatti di raffreddamento non bloccati)

Non installare questa unità in un'area poco ventilata, o in luoghi esposti ad umidità elevata o luce solare diretta (o luce artificiale forte).

Per prevenire possibili danni all'udito, non ascoltare ad alto volume per lunghi periodi.

WARNUNG: Dieses Produkt enthält Chlorkalium, das dem Bundesstaat Kalifornien als Verursacher von Krebs, Geburtsbeschäden oder anderen Fortpflanzungsschäden bekannt sind. Waschen Sie Ihre Hände nach der Benutzung

Wichtigere Sicherheitshinweise

1. Leggere queste istruzioni.
2. Conservare queste istruzioni.
3. Seguire tutte le avvertenze.
4. Seguire tutte le istruzioni.
5. Non utilizzare questo apparcchio vicino all'acqua.
6. Pulire solo con un panno asciutto.
7. Non bloccare le aperture per la ventilazione. Installare seguendo le istruzioni del fabbricante.
8. Non installare vicino a qualsiasi fonte di calore, come ad esempio radiatori, convegniatori di calore, stufe, o altri apparecchi (inclusi gli amplificatori) che producono calore.
9. Proteggere il cavo di alimentazione dall'essere calpestato o schiacciato, in particolar modo le spine, le prese e il cavo, e il punto dove i cavi escono dall'apparecchio.
10. Utilizzare solo gli accessori specificati dal produttore.
11. Usare solo il caricatore supportato dal produttore, ovvero **AVVERTIMENTO CARRELLI PORTATILI** l'apparecchio viene utilizzato con un carrello, fare attenzione quando si sposta il carrello con l'apparecchio, per evitare ferite a causa di rovesciamento.
12. Scollagare questo apparecchio durante i temporali o quando non viene utilizzato per lunghi periodi di tempo.
13. Per proteggere il cavo di alimentazione dallo stesso, non tagliare il cavo di alimentazione, né tagliare il cavo di alimentazione, né tagliare il cavo di alimentazione.
14. Non rimuovere la scatola dell'apparecchio.
Scollagare l'apparecchio dalla presa di corrente e rivolgersi per riparazioni a personale tecnico qualificato nelle seguenti condizioni:
A. Quando il cavo di alimentazione o la sua spina sono danneggiati.
B. Se si nota un odore o fumo quando l'apparecchio è in funzione.
C. Se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o all'acqua.
D. Se l'apparecchio non funziona normalmente quando si seguo le istruzioni per l'uso, come per esempio il cavo di alimentazione e la spina sono inseriti correttamente, ma l'apparecchio non funziona.
E. Se l'apparecchio è caduto e è stato danneggiato in qualsiasi modo, e
F. Quando l'apparecchio funziona in modo netto cambiamento nelle prestazioni: questo indica la necessità di riparazioni.
15. Penetrare di oggetti o liquidi.
Non inserire oggetti o liquidi nell'apparecchio attraverso le aperture, perché potrebbero toccare parti ad alta tensione o cortocircuitare parti, con il rischio di incendi o scosse elettriche.
AVVERTENZA
L'apparecchio deve essere esposto a spiccioli o schizzi d'acqua, e sull'apparecchio non deve essere collocato nessun oggetto riempito con liquidi, come ad esempio vaso.
Non posizionare le candele o gli altri oggetti infiammabili sopra questo apparcchio.
Batterie
Per lo smaltimento delle batterie, considerare sempre i problemi di carattere ambientale e seguire i regolamenti locali.
Se si apre il dispositivo all'interno di un mobile, come ad esempio una libreria o uno scaffale, assicurarsi che ci sia un'adeguata ventilazione.
Lasciare uno spazio libero di 20 cm minimo e ai lati dell'apparecchio, e 10 cm sul retro per garantire una corretta circolazione d'aria. Il dispositivo sopra l'apparecchio devono essere regolati a 10 cm di distanza dal pannello posteriore o dal muro, creando così un ambiente sicuro per il dispositivo, il dispositivo non deve essere collocato sopra nulla.
ATTENZIONE: Pericolo di esplosione se la batteria viene sostituita in modo non corretto. Sostituire solo con una batteria uguale o di tipo equivalente.

Precauzioni

1. **Diritti d'autore delle registrazioni**—A eccezione del solo uso per scopo personale, la copia del materiale protetto dal diritto d'autore è illegale senza il permesso del possessore del copyright.

2. **Cura**—Spolverare di tanto in tanto l'apparecchio con un panno morbido imbevuto in una soluzione di macchie più resistente, utilizzando un panno morbido imbevuto in acqua. Dopo aver pulito, asciugare immediatamente l'apparecchio con un panno pulito. Non utilizzare panni abrasivi, solventi, alcool o altri solventi chimici poiché potrebbero danneggiare la finitura o rimuovere i coloranti sui paneli.

3. **Evitare la perdita dell'udito**
Attenzione: Eccessiva pressione proveniente da auricolari e cuffie può provocare la perdita dell'udito.

La sicurezza delle vostre orecchie è nelle vostre mani

Ottiene il massimo dalla vostra apparecchiatura effettuando la riproduzione ad un volume sicuro, che consente una riproduzione sonora chiara, evitando volume eccessivo o distorsione e, soprattutto, senza danneggiare il vostro udito.
Il volume deve essere regolato in modo tale che la vostra apparecchiatura sia "comforabile" si addatta a volumi più elevati, quindi ciò che suona "normal" può in realtà essere ad alto volume e danneggiare il vostro udito. Proteggetevi impostando il volume sulla vostra apparecchiatura ad un livello sicuro PRIMA che il vostro udito si danneggi.

ACCERTARSI DI SEGUIRE LE SEGUENTI LINEE GUIDA:
• Non esibite un volume tale da sentire quello che succede attorno a voi.
• Fare attenzione a interrompere temporaneamente l'utilizzo in situazioni potenzialmente pericolose.
• Non usare le cuffie mentre si guida un veicolo a motore, l'uso delle cuffie può provocare pericolo al traffico ed è illegale in molte aree.

IMPOSTARE UN VOLUME SICURO:
• Impostare il volume in base al proprio uso.
• Aumentare lentamente il volume sino a che è possibile ascoltare un audio chiaro, senza distorsioni.
• Una volta determinato un volume confortevole, impostare il selettore e lasciilo in quella posizione.

4. **Batterie ed esposizione alle radiazioni**
Avvertenza: Il gruppo batterie o le batterie installate non devono essere esposte a un calore eccessivo quale luce solare, fuoco o altro.

5. **Non toccate l'apparecchio con le mani bagnate**—Non toccate l'apparecchio o il cavo dell'alimentazione con le mani bagnate o umide. Se nell'apparecchio dovessero penetrare acqua o altro liquido, fatevi controllare dal vostro rivenditore.

6. **Non sul montaggio**
• Siate dovunque riprodotto l'apparecchio, utilizzate l'imballo originale e assicuratevi che non si presentino dei danni.
• Non lasciate per un lungo periodo di tempo oggetti di gomma o di plastica sull'apparecchio poiché potrebbero lasciare segni sull'intonaco.
• Il pannello superiore e il pannello posteriore dell'apparecchio potrebbero scivolare o slittare su una superficie dura (come la pelle).

• Se non utilizzate l'apparecchio per un lungo periodo di tempo, la volta successiva in cui lo accedete potrebbe non funzionare correttamente, quindi cercate di utilizzarlo di tanto in tanto.

• Sul pannello superiore non applicare una pellicola protettiva.

La lampada di ricondizionamento dell'LCD in questa apparecchiatura contiene mercurio. Lo smaltimento di questo materiale può essere soggetto a regolamentazione a seguito di considerazioni ambientali in base a leggi locali, statali o federali. Per informazioni sullo smaltimento o sul riciclo, contattare le autorità locali o Electronics Industries Alliance: www.eiae.org

Materiale pericoloso — può essere richiesto un trattamento speciale.
Vedere www.dtsc.ca.gov/hazardouswaste/perchlorate.
(Applicable a California, U.S.A.)

Banda 2.4 GHz (da 2.412 GHz a 2.472 GHz) Da Canale 1 a Canale 13
Banda 5 GHz (da 5.180 GHz a 5.240 GHz) Da Canale 36 a Canale 48

Per i modelli per l'Europa

Dichiarazione di conformità alla Direttiva R&TTE 1999/5/EC

Produzione: Onkyo & Pioneer Innovations Corporation, 2-12-1, Yaezu, Chu-ku, Tokyo 104-0028 JAPAN

HINWEIS: Diese Geräte wurde getestet und erfüllt die für digitale Geräte der Klasse B festgelegten Grenzen und erfüllt das Abschluß B des FCC-Regeln. Diese Einschränkungen gelten, um einen vernünftigen Schutz gegen schädliche Störungen innerhalb einer Wohnraum-Installation zu gewährleisten. Dieses Gerät ist erzeugt aus einem Material, das nicht mit dem Gehäuse abstrahlt und es kann nicht vermieden werden, dass es auf dem Gehäuse eines anderen Gerätes oder auf dem Gehäuse eines elektronischen Gerätes abstrahlt. Es kann jedoch keine Garantie, dass in bestimmten Installationen kein Schaden auftreten wird, wenn das Gerät mit anderen elektronischen Geräten verbunden ist. Falls dieses Abstrahlung Schäden verursacht, kann jedoch keine Garantie gegeben werden, dass der Benutzer versuchen die Störungen eventuell durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beseitigen:

- Richtet Sie die Antenne neu aus oder stellen Sie sie an einem anderen Ort auf.
- Vergrößern Sie den Abstand zwischen dem Arbeitsgerät und dem Empfänger.
- Schließen Sie das Arbeitsgerät an eine Steckdose mit einem anderen Stecker als demjenigen, der an dem anderen elektronischen Gerät verbunden ist.
- Wenn möglich, trennen Sie sich vom elektronischen Gerät/Fernsehapparat, um die Störung zu minimieren.

Modelle für Europa

Konformitätsklärung mit der R&TTE-Richtlinie 1999/5/EC

Hersteller: Onkyo & Pioneer Innovations Corporation

2-12-1, Yaezu, Chu-ku, Tokyo

104-0028 JAPAN

Gültig für Kalifornien, USA:

Frequenzband

2.4-GHz-Band (da 2.412 GHz bis 2.472 GHz) Kanal 1 bis Kanal 13

5-GHz-Band (5,180 GHz bis 5,240 GHz) Kanal 36 bis Kanal 48

注: 本设备已经通过测试，依照 FCC 规则第 15 部分 B 级设备的限制。该设备的辐射强度符合 FCC 对 B 级数字设备的限制要求。使用时请遵守以下规定：如果不能避免干扰或损害，则停止使用。可能对无线电频谱产生有害干扰。然而，在特定的安装情况下不会产生干扰。如果该设备确实对无线电信号或电视造成有害干扰，这可能通过以下方法消除干扰：

- 调整接收天线的角度或位置。
- 移动该设备或接收器之间的距离。
- 将该设备和接收机连接到不同的插座。
- 咨询经销商或有经验的无线电/电视技术人员以获得帮助。

辐射量声明 :

该设备符合政府对无线电波暴露的有关要求。

该设备的设计和制造不超过美国联邦通信委员会规定的对无线电频率 (RF) 能量暴露的限值。

无线电设备的限值是基于一种称为特定吸收率 (SAR) 的测量单位。联邦通信委员会所设置的 SAR 限值为 1.6W/kg。

* SAR 的测试采用了联邦通信委员会所接受的标准操作位置，设备在所有接受测试的频段中以其最高许可功率传输。

该设备符合以下关于无线电频谱使用的相关要求。

该设备的设计和制造不超过由美国联邦通信委员会规定的对无线电频率 (RF) 能量暴露的限值。

无线电设备的限值是基于一种称为特定吸收率 (SAR) 的测量单位。联邦通信委员会所设置的 SAR 限值为 1.6W/kg。

* SAR 的测试采用了联邦通信委员会所接受的标准操作位置，设备在所有接受测试的频段中以其最高许可功率传输。

该设备符合以下关于无线电频谱使用的相关要求。

该设备的设计和制造不超过由美国联邦通信委员会规定的对无线电频率 (RF) 能量暴露的限值。

无线电设备的限值是基于一种称为特定吸收率 (SAR) 的测量单位。联邦通信委员会所设置的 SAR 限值为 1.6W/kg。

* SAR 的测试采用了联邦通信委员会所接受的标准操作位置，设备在所有接受测试的频段中以其最高许可功率传输。

该设备符合以下关于无线电频谱使用的相关要求。

该设备的设计和制造不超过由美国联邦通信委员会规定的对无线电频率 (RF) 能量暴露的限值。

无线电设备的限值是基于一种称为特定吸收率 (SAR) 的测量单位。联邦通信委员会所设置的 SAR 限值为 1.6W/kg。

* SAR 的测试采用了联邦通信委员会所接受的标准操作位置，设备在所有接受测试的频段中以其最高许可功率传输。

该设备符合以下关于无线电频谱使用的相关要求。

该设备的设计和制造不超过由美国联邦通信委员会规定的对无线电频率 (RF) 能量暴露的限值。