Spring User Manual
3x Z fold manual

Paper: 60 g/m2 (regular offset)

Pantone 431 C

— Cut
— Crease

spring

User
Manual

ENG / FR / DE / ES / PT / IT

bellabeat

User Manual ENG

About Spring

Spring is a smart water bottle that logs your daily water intake and gives you personalized reminders to drink regularly and sufficiently. Spring wirelessly transfers your intake data to your Bellabeat app. Based on the data, the app provides useful insights to help you improve your health.

HOW IT WORKS

For detailed information on how Spring works, please visit https://support.bellabeat.com/aboutspring

WHAT'S INCLUDED

- Spring smart water bottle
- User manual
- One CR2450 coin cell battery

Specification

- Dimension: Height: 9.1 inches (230 mm); Diameter: 2.6 inches (66 mm).
- Weight: 0, 93 lb (423 g)
- Power: CR2450 coin cell battery
- Connectivity: Wireless
- Compatible with: Android 4.3 and later, iOS 9 and later
- Materials: Borosilicate glass, Tritan™ (BPA-free plastic), Silicone rubber

First steps

CLEANING

Wash Spring before use. The body and lid can be hand washed and are dishwasher safe. Remove the outer rubber grip before placing in the dishwasher. When putting the grip back on, make sure the lid and neck are not attached to Spring. Place Spring upright and slide the grip down the body of the bottle. Do not slide the grip beyond the edge of the base piece.

IMPORTANT: Do not slide the grip over the rubber cushion found at the bottom of Spring's base. This can cause damage to your bottle.

Powering on and connecting to the app

Your Bellabeat Spring is shipped with one packed CR2450 coin cell battery that is attached to the user manual. To power on Spring, follow these steps:

1. Use any regular coin in the notch of the battery cover located on the bottom side of the bottle base and turn counterclockwise.
2. Take the battery cover off.
3. Place the battery in the opening with the correct side facing up.

NOTE: To avoid damage to internal electronics, do not immerse or soak the base in water. Gently clean using a damp cloth. Avoid using soaps or detergents.

The base should not require heavy washing as it is lined with a removable silicone seal that protects it from exposure to the contents of the bottle. The silicone seal can be hand washed and is dishwasher safe. Ensure the silicone seal covers the base properly when placing it back in. Both the seal and base should be dry before screwing the base back onto the bottle. This is to avoid water seeping in or mold forming.

4. Replace the cover using the coin and rotate it clockwise. Make sure the cover is tightly back in place to avoid water leaking inside.

Spring works with the Bellabeat app that is free to download. To start using Spring:
1. Download the Bellabeat app from Google Play (Android users) or the App Store (iOS users).
2. Open the application and follow the setup process.
3. If you are already using the app with other Bellabeat products, simply go to Settings and add Spring as a new device.
For more information go to: https://support.bellabeat.com/aboutspring

MEASURING LIQUID INTAKE

Pour water inside Spring and place it on a hard, flat surface for at least 2 seconds. Spring will register the amount of water in the bottle. To access data, sync Spring with the app.

Replacing the battery

1. Place a coin in the notch of the battery cover and turn counter clockwise.
2. Take the battery cover off.
3. Remove the battery and replace it with a new one.
4. Replace the cover using the coin and rotate it clockwise.

WARNING

Cold or hot temperatures can damage or cause Spring to malfunction. Do not store Spring in the refrigerator. Do not fill with hot water or hot beverages like tea and coffee. Do not place Spring in direct sunlight or expose to heat.

IMPORTANT: If Spring is not placed on a hard, flat surface after each use, or if the base is not properly attached, the measurement will not be taken and it may lead to inaccurate results. Do not hold/press Spring during this time to avoid interfering with the calculations.

SAFETY INFORMATION FOR THE BATTERY

In exceptional circumstances, batteries may leak fluids that can cause a chemical burn, injury or ruin your product. To avoid battery leakage:
- Do not mix old and new batteries or batteries of different types: alkaline, standard (carbon-zinc) or rechargeable (nickel-cadmium).
- Insert batteries as indicated inside the battery compartment.
- Remove batteries during long periods of non-use. Always remove exhausted batteries from the product.
- Dispose of batteries safely. Do not dispose of this product in a fire. The batteries inside may explode or leak.
- Never short-circuit the battery terminals.
- Use only batteries of the same or equivalent type, as recommended.
- Do not charge non-rechargeable batteries.

DISCARDING OLD LIQUID

Follow the instructions in the Bellabeat app or visit our support page to learn how to discard old liquid from Spring: https://support.bellabeat.com/aboutspring

PROPER DISPOSAL

DO NOT dispose of the battery with household waste. The symbol of a crossed out waste bin indicates that the battery should not be placed in household waste. Instead, batteries should be handed over to the appropriate collection point for recycling.

DO NOT dispose of this product with household waste. This symbol indicates that this product shall not be treated as household waste. Instead, it should be handed over to the appropriate collection point for the recycling of electrical and electronic equipment. The recycling of materials will help conserve natural resources.

CERTIFICATION

RoHS FDA CE

Bellabeat Inc. is authorized to apply the CE-Mark to its product, thereby declaring conformity to the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and other applicable Directives. The complete Declaration of Conformity can be found at www.bellabeat.com/declaration.

FCC ID: 2AEL-SP01

The FCC ID is located on the bottom of the base.

FCC PART 15 COMPLIANCE

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limitations for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limitations are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Warranty, maintenance, and return policy

Bellabeat Inc. warrants that the original device purchased from Bellabeat or an authorized reseller shall be without defect under normal use for a period of one year, except for residents from European Economic Area (EEA) who purchased their Bellabeat device in the EEA, whose warranty period is two years from the date of purchase.

Bellabeat offers a 30-day money back guarantee. Please make sure to include all the accessories, user manual, and the original box, otherwise the product cannot be returned. To request a refund, please go to support.bellabeat.com and click on the orders section for further steps. More information about warranty, maintenance, and return policy can be found at www.bellabeat.com/returns.

ATTENTION

Spring cannot function accurately if the base is not properly attached.
- Spring is not designed or intended for children.
- This package contains small and sharp parts that may be hazardous to children and should be kept out of reach of children. The product is not a toy — never allow children to play with this product. Always store the product out of reach of children. The bags or small parts may cause choking if ingested.

Do not place the base with electronics and sensors in the dishwasher and do not let it soak in water. Submergence may cause damage to the battery.
- Do not remove the rubber cushion from the bottom of the base.
- Keep all products away from operating machinery.
- Spring is not a medical device.
- Some parts of the product have sharp edges. Handle with care.
- Operating temperatures of the product are 32 - 140°F (0 - 60 °C). Extreme heat or cold may damage your device or accessories.
- Keep Spring away from sources of heat and fire, such as a heater, microwave oven, stove, water heater, radiator, or candle.
- Do not expose Spring to direct sunlight (such as on a car dashboard) for prolonged periods.
- Do not drop your Spring or battery. If Spring or battery are dropped, especially on a hard surface, they may be damaged.
- Do not use any chemical agents (such as alcohol or benzene) to clean the device or accessories. These substances may cause damage to parts or present a fire hazard. Use a clean, soft, and dry cloth to clean the device and accessories.

- California Proposition 65
- Certification contact alimentaire (EC 1235/2004)

Guide d'utilisateur FR

À propos de Spring

Spring est une bouteille d'eau intelligente qui enregistre votre apport quotidien en eau et émet des rappels personnalisés vous permettant de boire régulièrement et en quantité suffisante. Spring transfère sans fil vos données de consommation à l'application Bellabeat. En fonction des données, l'application fournit des indications utiles pour vous aider à améliorer votre santé.

COMMENT ÇA MARCHE

Pour en savoir plus sur le fonctionnement de la bouteille Spring, veuillez consulter la page https://support.bellabeat.com/aboutspring

CE QUI EST INCLUS

- Bouteille d'eau intelligente Spring
- Mode d'emploi
- Une pile bouton CR2450

Spécifications

- Dimensions: Hauteur : 230 mm ; Diamètre : 66 mm.
- Poids: 0, 93 lb (423 g)
- Alimentation: Pile bouton CR2450
- Connectivité: Sans fil
- Compatible avec : Android 4.3 et versions ultérieures, iOS 9 et versions ultérieures
- Matériaux: Verre borosilicate, Tritan™ (plastique sans BPA), caoutchouc de silicone

Premiers pas

NETTOYAGE

Lavez la bouteille Spring avant utilisation. Le corps et le couvercle peuvent être lavés à la main et sont lavables au lave-vaisselle. Retirez le grip extérieur en caoutchouc avant d'insérer la bouteille dans le lave-vaisselle. Lorsque vous replacez le grip, assurez-vous que le couvercle et le col ne sont pas fixés à la bouteille Spring. Posez la bouteille verticalement et faites glisser le grip vers le bas du corps. Ne faites pas glisser le grip au-delà du bord de la base.

IMPORTANT (1) : Ne faites pas glisser le grip sur le coussinet en caoutchouc qui se trouve en bas de la base de votre bouteille Spring. Cela pourrait endommager votre bouteille. forming.

REMARQUE (2) : Pour éviter d'endommager les composants électroniques internes, n'immergez pas la base dans l'eau. Nettoyez-la délicatement à l'aide d'un chiffon humide. Évitez d'utiliser du savon ou du détergent.

La base ne nécessite pas de lavage poussé car elle comporte un joint en silicone amovible qui la protège en empêchant tout contact avec le contenu de la bouteille. Le joint en silicone peut être lavé à la main et passe au lave-vaisselle. Assurez-vous que le joint en silicone couvre correctement la base lorsque vous le replacez sur cette dernière. Le joint et la base doivent être secs avant de revisser la base sur la bouteille. Cela évite toute infiltration d'eau ou formation de moisissures.

Démarrer et se connecter à l'application

Votre bouteille Spring de Bellabeat est livrée avec une pile bouton CR2450 qui est jointe au mode d'emploi. Pour allumer la bouteille Spring, procédez comme suit :

1. Placez une pièce en monnaie dans l'encoche du couvercle du compartiment à piles situé sous la base de la bouteille et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Placez la pile dans l'ouverture en positionnant le bonne face vers le haut.
4. Replacez le couvercle à l'aide de la pièce et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre. Assurez-vous que le couvercle est bien vissé pour éviter que de l'eau ne s'infiltre à l'intérieur.

Spring fonctionne avec l'application Bellabeat dont le téléchargement est gratuit. Pour commencer à utiliser Spring :
1. Téléchargez l'application Bellabeat sur Google Play (pour les utilisateurs d'Android) ou sur l'App Store (pour les utilisateurs d'iOS).
2. Ouvrez l'application et suivez les étapes d'installation.
3. Si vous utilisez déjà l'application avec d'autres produits de Bellabeat, il suffit d'aller dans les paramètres et d'ajouter Spring comme nouveau périphérique.
Pour plus d'informations, rendez-vous sur la page https://support.bellabeat.com/aboutspring

MESURER L'APPORT LIQUIDE

Versez de l'eau dans la bouteille Spring et posez-la sur une surface dure et plane pendant au moins 2 secondes. Spring va enregistrer la quantité d'eau présente dans la bouteille. Pour accéder aux données, synchronisez Spring avec l'application.

IMPORTANT : Si la bouteille Spring n'est pas posée sur une surface dure et plane après chaque utilisation, ou si la base n'est pas correctement fixée, la quantité de liquide ne sera pas prise en calcule et les résultats pourront être faussés. Ne tenez pas / n'exercez pas de pression sur la bouteille pendant ce laps de temps pour éviter toute interférence avec les calculs.

AVERTISSEMENT

Les températures élevées ou basses peuvent endommager la Spring ou causer un dysfonctionnement. Ne rangez pas la Spring dans un réfrigérateur. Ne la remplissez pas d'eau chaude ou de boissons chaudes comme le thé et le café. N'exposez pas la Spring à la lumière directe du soleil ou à la chaleur.

Changer la pile

1. Placez une pièce de monnaie dans l'encoche du couvercle du compartiment à piles et tournez dans le sens inverse des aiguilles d'une montre.
2. Retirez le couvercle du compartiment à piles.
3. Retirez la pile usagée et remplacez-la par une neuve.
4. Replacez le couvercle à l'aide de la pièce et tournez dans le sens des aiguilles d'une montre.

CONSIGNES DE SÉCURITÉ POUR LA PILE

Dans des circonstances exceptionnelles, les piles peuvent couler ce qui peut entraîner une brûlure chimique, des blessures ou endommager le produit. Pour éviter toute fuite de la pile :
- Ne mélangez pas de piles neuves et usagées ou les piles de types différents : alcalines, standard (zinc-carbone) ou rechargeable (nickel-cadmium).
- Insérez les piles comme indiqué dans le compartiment des piles.
- Retirer les piles de l'appareil s'il n'est pas utilisé pendant une période prolongée. Retirez toujours les piles vides du produit.
- Jetez les piles avec prudence. Ne jetez pas

ce produit dans le feu. Les piles qui se trouvent à l'intérieur pourraient exploser ou couler.
- Ne court-circuitez jamais les bornes de la pile.
- Utiliser uniquement des piles de type identique ou équivalent, tel que recommandé.
- Ne chargez pas les piles non rechargeables.

ELIMINATION ADEQUATE

NE jeter PAS la pile avec les ordures ménagères. Le symbole de la poubelle barrée indique que la pile ne doit pas être mise aux ordures ménagères. La pile devrait plutôt celles susceptibles de provoquer des effets non désirables lors de son fonctionnement. Toute modification n'ayant pas été approuvée expressément par la partie responsable de la conformité peut invalider le droit de l'utilisateur à utiliser le produit.

REMARQUE : Cet équipement a été testé et déclaré conforme aux limites fixées pour les appareils numériques de la classe B, conformément à l'article 15 du règlement FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles lorsque l'équipement est utilisé dans un environnement résidentiel. Cet équipement génère, utilise et peut émettre des fréquences radio et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut créer des interférences nuisibles pertubant les communications radio. Toutefois, rien ne garantit l'absence totale d'interférences dans un environnement donné. Si l'équipement perturbe la réception de radio ou de télévision, ce qui peut être vérifié en éteignant et en rallumant l'équipement,

FCC ID: 2AEL-SP01

L'identifiant FCC est situé sur le dessous de la base.

CONFORMITÉ À L'ARTICLE 15 DU RÈGLEMENT FCC

Cet appareil est conforme à l'article 15 du règlement FCC. Son utilisation est soumise aux deux conditions suivantes : (1) cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles et (2) cet appareil doit accepter toutes les interférences reçues, y compris

l'utilisateur est invité à tenter de faire disparaître ces interférences en recourant à l'une des mesures suivantes :
- Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.
- Augmenter la distance entre l'équipement et le récepteur.
- Brancher l'équipement à une prise située sur un circuit autre que celui auquel est raccordé le récepteur.
- Consulter le revendeur ou un technicien radio / TV expérimenté pour obtenir de l'aide.

Garantie, entretien et politique de retour

Bellabeat Inc. garantit que l'appareil d'origine acheté chez Bellabeat ou chez un revendeur agréé doit être sans défaut dans des conditions normales d'utilisation pendant une période d'un an, sauf pour les résidents de l'Espace économique européen (EEE) qui ont acheté leur appareil Bellabeat dans l'Espace économique européen, où la période de garantie est de deux ans à compter de la date d'achat.

Bellabeat offre une garantie 30 jours satisfait ou remboursé. Veuillez inclure tous les accessoires, le mode d'emploi et la boîte d'origine, sous peine de voir le retour du produit refusé. Pour faire une demande de remboursement, veuillez aller sur la page support.bellabeat.com et cliquer sur la section Commandes pour connaître les étapes à suivre. Pour plus d'informations sur la garantie, l'entretien et la politique de retour, consultez la page www.bellabeat.com/returns.

ATTENTION

- Spring ne peut pas fonctionner correctement si la base n'est pas correctement fixée.
- Spring n'a pas été conçu pour les enfants et ne leur est pas destiné.
- Cet emballage contient des pièces de petite taille et coupantes qui peuvent être dangereuses pour les enfants et doivent être tenues hors de leur portée. Ce produit n'est pas un jouet — ne laissez jamais un enfant jouer avec ce produit. Rangez toujours le produit hors de portée des enfants. Les sacs et les petites pièces présentent un risque d'étouffement en cas d'ingestion.
- Ne mettez pas la base qui contient des composants électroniques et des capteurs dans le lave-vaisselle et ne la faites pas tremper dans l'eau. Toute submersion peut endommager la pile.
- Ne retirez pas le coussinet en caoutchouc du bas de la base.
- Tenez tous les produits à l'écart des machines en fonctionnement.
- Spring n'est pas un dispositif médical.
- Certaines pièces du produit ont des bords tranchants. Manipulez-les avec précaution.
- La température de fonctionnement du produit est comprise entre 0° C et 60° C. Une chaleur ou un froid extrême peut endommager votre appareil et les accessoires.
- Tenez votre bouteille Spring à l'écart de toute source de chaleur ou de flammes, tels que les

cuisinières, chauffe-eau, radiateurs ou bougies.
- N'exposez pas votre bouteille Spring à la lumière directe du soleil (comme sur le tableau de bord d'une voiture) pendant de longues périodes.
- Ne faites pas tomber votre bouteille Spring ou la pile. En cas de chute, surtout sur une surface dure, la bouteille Spring et la pile pourraient être endommagées.
- N'utilisez aucun détergent ou poudre chimique (y aucun autre produit chimique tel que l'alcool ou le benzène) pour nettoyer l'appareil ou les accessoires. Ces substances peuvent endommager les pièces et présenter un risque d'incendie. Utilisez un chiffon propre, doux et sec pour nettoyer l'appareil et les accessoires.

- Proposition 65 de Californie
- Certification contact alimentaire (CE 1235/2004)

Benutzerhandbuch DE

Über Spring

Spring ist eine intelligente Wasserflasche, die deine tägliche Wasseraufnahme aufzeichnet und dich mit personalisierten Nachrichten daran erinnert, regelmäßig und ausreichend Flüssigkeiten zu konsumieren. Spring überträgt Informationen über deine Flüssigkeitsaufnahme kabellos an die Bellabeat App. Die App liefert dir dann aufgrund dieser Informationen nützliche Erkenntnisse zur Verbesserung deiner Gesundheit.

WIE ES FUNKTIONIERT

Für detaillierte Informationen zur Funktionsweise von Spring, bitte unsere Website besuchen: https://support.bellabeat.com/aboutspring

INHALT

- Spring intelligente Wasserflasche
- Gebrauchtsanweisung
- Eine CR2450 Knopfzellenbatterie

Beschreibung

- Maße: Höhe: 230 mm; Durchmesser: 66 mm
- Gewicht: 0, 93 lb (423 g)
- Leistung: CR2450 Knopfzellenbatterie
- Anschlussmöglichkeiten: Kabellos
- Kompatibel mit: Android 4.3 und neueren Modellen, iOS 9 und neueren Modellen
- Material: Borosilikatglas, Tritan™ (BPA-freier Kunststoff), Silikongummi

Erste Schritte

REINIGUNG

Spring vor Gebrauch reinigen Flasche und Deckel können von Hand gereinigt werden und sind spülmaschinenfest. Den äußeren Gummigriff vor der Spülmaschinenreinigung entfernen. Beim Wiederanbringen des Griffes sicherstellen, dass der Deckel und Hals nicht mit Spring verbunden sind. Spring aufrecht stellen und den Griff an der Flasche entlang herunterziehen. Griff nicht unter den Rand des Basisteils schieben.

WICHTIG (1): Den Griff nicht über den Gummiboden der Spring Flasche ziehen. Dies kann zur Beschädigung der Flasche führen.

HINWEIS (2): Um eine Beschädigung der internen Elektronik zu vermeiden, den Boden der Flasche nicht in Wasser eintauchen. Mit einem feuchten Tuch zart reinigen. Keine Seife oder Reinigungsmittel verwenden.

Der Boden muss nicht gereinigt werden, da er mit einer abnehmbaren Silikondichtung gesäumt ist, die ihn vor Berührungen mit dem Flascheninhalt schützt. Die Silikondichtung kann von Hand gewaschen werden und ist spülmaschinenfest. Bei Wiederanbringen und sind spülmaschinenfest. Den äußeren Gummigriff vor der Spülmaschinenreinigung entfernen. Beim Wiederanbringen des Griffes sicherstellen, dass der Deckel und Hals nicht mit Spring verbunden sind. Die Dichtung und der Boden müssen trocken sein, bevor der Boden wieder auf die Flasche geschraubt wird. Dadurch wird das Eindringen von Wasser und Schimmelbildung verhindert.

Einschalten und mit App verbinden

Bellabeat Spring kommt mit einer CR2450 Knopfzellenbatterie, die sich in der Gebrauchsanweisung befindet. Um Spring einzuschalten, die folgenden Schritte befolgen:
1. Mit einer Münze die Kerbe auf dem Batteriedeckel an der Unterseite des Bodens gegen den Uhrzeigersinn drehen.
2. Batteriedeckel abnehmen.
3. Batterie mit der richtigen Seite nach oben in die Öffnung legen.
4. Deckel wieder anbringen und verschließen, indem die Münze im Uhrzeigersinn dreht. Der Deckel muss wieder fest verschlossen sein, um das Eindringen von Wasser zu vermeiden.

Spring arbeitet mit der Bellabeat App, die es als kostenlosen Download gibt. Gebrauch:
1. Bellabeat App bei Google Play (Android-Nutzer) oder im App Store (iOS-Nutzer) herunterladen.
2. Applikation öffnen und die Setup-Anweisungen befolgen.
3. Wenn du die App bereits für andere Bellabeat-Produkte benutzt, einfach in die Einstellungen gehen und Spring als neues Gerät hinzufügen.
Weitere Informationen findest du unter: https://support.bellabeat.com/aboutspring

MESSUNG DER FLÜSSIGKEITSAUFNAHME

Wasser in Spring gießen und mindestens 2 Sekunden lang auf eine harte, flache Oberfläche stellen. Spring registriert dann die Wassermenge in der Flasche. Für den Datenzugriff Spring mit der App synchronisieren.

WICHTIG: Spring muss nach jedem Gebrauch auf eine harte, flache Oberfläche gestellt werden und der Boden muss ordnungsgemäß angebracht sein, um eine genaue Messung und genaue Ergebnisse zu bekommen. Spring während dieser Zeit nicht halten/pressen, um Berechnungsfehler zu vermeiden.

WARNUNG

Niedrige oder hohe Temperaturen können Spring beschädigen oder Störungen

verursachen. Spring nicht im Kühlschrank aufbewahren. Kein heißes Wasser oder heiße Getränke wie Tee oder Kaffee einfüllen. Spring nicht direkter Sonneneinstrahlung oder Hitze aussetzen.

3. Batterie entfernen und durch eine neue Batterie ersetzen.
4. Deckel wieder anbringen und verschließen, indem du die Münze im Uhrzeigersinn drehst.

ORDNUNGSGEMÄSE ENTSORGUNG

Batterie NICHT im Hausmüll entsorgen. Die angezeigte durchgestrichene Mülltonne bedeutet, dass Batterien nicht im Hausmüll entsorgt werden sollten. Batterien müssen bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling abgegeben werden.

Produkt NICHT im Hausmüll entsorgen. Dieses Symbol bedeutet, dass das Produkt nicht als Hausmüll behandelt werden soll. Stattdessen sollte es bei einer entsprechenden Sammelstelle zum Recycling von Elektro- und Elektronikgeräten abgegeben werden. Die Wiederverwertung von Materialien hilft, natürliche Ressourcen zu schonen.

SICHERHEITSHINWEISE FÜR DIE BATTERIE

In Ausnahmefällen können aus den Batterien Flüssigkeiten austreten, die zu Verätzungen, Verletzungen oder der Beschädigung deines Gerätes führen können. Um das Auslaufen der Batterie zu vermeiden:
- Alte und neue Batterien oder Batterien verschiedener Arten nicht mischen: Alkali, Standard (Zink-Kohle) oder aufladbare Batterien (Nickel-Cadmium).
- Batterien wie beschrieben in den Batteriefächern einsetzen.
- Batterien bei längerer Nichtbenutzung entfernen. Leere Batterien immer aus dem Gerät entfernen.
- Batterien sicher entsorgen. Produkt nicht verbrennen. Batterien können explodieren oder auslaufen.
- Batteriepole niemals kurzschließen.
- Nur empfohlene Batterien der gleichen oder

gleichwertigen Art verwenden.
- Nicht wiederaufladbare Batterien nicht aufladen.

ALTE FLÜSSIGKEITEN ENTFERNEN

Den Anleitungen in der Bellabeat App folgen oder unsere Support-Seite besuchen, um mehr darüber zu erfahren, wie du alte Flüssigkeiten aus Spring entfernen kannst: https://support.bellabeat.com/aboutspring

Austauschen der Batterie

1. Münze in die Kerbe des Batteriedeckels auf seinem Produkt anzubringen und erhält damit Konformität mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU und anderen anwendbaren Richtlinien. Die vollständige Konformitätserklärung hier zu finden: www.bellabeat.com/declaration.

FCC ID: 2AEL-SP01

Die FCC-ID befindet sich auf der Unterseite der Basisteil.

KONFORMITÄT MIT FCCTEIL 15

Dieses Gerät entspricht Teil 15 der FCC-Vorschriften. Der Betrieb unterliegt den zwei folgenden Bedingungen: (1) Dieses Gerät darf keine schädlichen Interferenzen verursachen, und (2) dieses Gerät muss alle erhaltenen Interferenzen akzeptieren, einschließlich Interferenzen, die unerwünschte Auswirkungen haben können.

Änderungen, die nicht ausdrücklich von der für Konformität zuständigen Partei genehmigt wurden, könnten die Nutzerrechtigung des Benutzers aufheben.

HINWEIS: Dieses Gerät wurde getestet und entspricht der Einschränkungen für ein digitales Gerät der Klasse B gemäß Teil 15 der FCC-Vorschriften. Diese Einschränkungen sollen einen angemessenen Schutz vor schädlichen Interferenzen in Wohnbereichen gewährleisten. Dieses Gerät erzeugt, verwendet und kann Radiofrequenzenergie ausstrahlen und kann bei unsachgemäßer Installation und Anwendung schädliche Interferenzen im Funkverkehr verursachen. Es gibt allerdings keine Garantie, dass bei einer bestimmten Installation keine Interferenzen auftreten werden. Sollte dieses Gerät schädliche Interferenzen im Radio- oder TV-Empfang verursachen, welche durch Ein- und Ausschalten des Gerätes

festgestellt werden können, wird der Benutzer aufgefordert, die Interferenzen durch eine oder mehrere der folgenden Maßnahmen zu beheben:
- Empfangsantenne neu orientieren oder umstellen.
- Abstand zwischen dem Gerät und Empfänger vergrößern.
- Gerät in einer Steckdose eines anderen Stromkreises anschließen, als die, an der einer entsprechenden Empfänger angeschlossen ist.
- Händler oder erfahrenen Radio-/TV-Techniker konsultieren.

Garantie, Wartung und Rückgaberecht

Bellabeat Inc. garantiert die Mängelfreiheit des Bellabeat oder einem autorisierten Wiederverkäufer erworbenen Originalgeräts bei normaler Nutzung in einem Zeitraum von einem Jahr, bei Einwohnern aus dem Europäischen Wirtschaftsraum (EWR), die ihr Bellabeat-Gerät im EWR erworben haben, gilt eine Garantiefrist von zwei Jahren ab Kaufdatum.

Bellabeat bietet eine 30-tägige Geldzurückgarantie. Rücknahme nur möglich mit sämtlichem Zubehör, Gebrauchsanweisung und Originalverpackung. Um eine Rückerstattung zu beantragen, bitte auf support.bellabeat.com und auf Bestellungen gehen.

Weitere Informationen zu Garantie, Wartung und Rückgaberecht findest du auf www.bellabeat.com/returns.

ACHTUNG

- Spring funktioniert nur, wenn die Basis ordnungsgemäß befestigt ist.
- Spring ist nicht für Kinder bestimmt.
- Diese Packung beinhaltet kleine und scharfe Teile, die für Kinder gefährlich sein könnten und außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahrt werden sollten. Dieses Produkt ist kein Spielzeug —niemals Kinder mit diesem Produkt spielen lassen. Produkt immer außerhalb der Reichweite von Kindern aufbewahren. Die Tüten oder Kleinteile können bei Verschlucken zu Erstickung führen.
- Die Basis mit der Elektronik und Sensoren nicht in Spülmaschine geben und in Wasser einweichen. Untertauchen kann zu Batterieschäden führen.
- Gummikissen an der Unterseite der Basis nicht entfernen.
- Alle Produkte außerhalb der Reichweite von arbeitenden Geräten.
- Spring ist kein medizinisches Gerät.
- Einige Teile des Produkts haben scharfe Kanten. Mit Vorsicht handhaben.
- Keine chemischen Reinigungsmittel, Pulver oder andere chemischen Mittel (wie zum Beispiel Alkohol oder Benzol) zur Reinigung des Gerätes oder von Zubehör benutzen. Diese Substanzen können zu Schäden führen oder eine Brandgefahr darstellen. Gerät und Zubehör mit einem sauberen, weichen und trockenen Tuch reinigen.
- Spring nicht über einen längeren Zeitraum hinweg direkter Sonneneinstrahlung aussetzen (wie zum Beispiel auf einem Armaturenbrett eines Autos).
- Spring oder Batterie nicht fallenlassen. Ein Fallenlassen des Spring oder der Batterie, vor allem auf harte Oberflächen, kann zu Schäden führen.

- Proposition 65 of California
- Certification contact alimentaire (CE 1235/2004)