

# UNO M2 User Manual

#### Basic Knowledge

#### Introduction

- Thank you for choose our digital color screen mobile phone. By reading these guidelines before using your mobile phone you will have an overall knowledge of this phone set and understand its simple but outstanding functions.
- This phone set is designed for GSM/GPRS networks. On top of basic functions, it enables you to use name card style contacts, clock/ alarm, calendar, calculator, games, audio player, camera, video recorder, image,FM radio and other functions. It serves your work and leisure time. Having unique interface and perfect feature designing this phone set meets all your expectation
- Our phone set meets the GSM/GPRS standard and has the qualification from related organizations worldwide
- Our company reserves the rights modifying the content in this Instruction without pre-notify Safety information
- Under the circumstance of stealing and lost, contact the telecom branch or sales outlet immediately.
- When you contact with telecom branch and sales outlet, it is necessary to provide them with IMEI number (printed on the back of the phone set, remove the battery to discover it). Please record the IMEI number and keep it safe for future use.
- To prevent miss usage of your phone set please take precautions such as:
- Set the PIN number of the SIM card, and update it timely When get off the car. Please do not leave the phone set unattended, keep it with you or in the suitcase.
- Set call barring.

#### Safety and health precautions

Read the guidelines before using your phone. Failure to comply with them may be dangerous.

escrip	tion	of	Keys

Description of Keys			
Letters or functions			
,.?!""-@:;/_1			
ABCabc2			
DEFdef3			
GHIghi4			
JKLjkl5			
MNOmno6			

- 1 -

7key	PQRSpqrs7		
8key	TUVtuv8		
9key	WXYZwxyz9		
0key	0		
*key	1.after inputting telephone number, if you want to input extension number, please press twice asterisk key, after the display screen shows "+", please input your extension number.  2?!'@: # \$/		
#key	In text editing interface, press "#" key to switch text the input method.     On the standby interface Press and hold "#" key to transfer the profile of General/Silent/Vibrate.		
Scrolling Up	Move cursor up		
Scrolling	Move cursor down		
down Scrolling left	Move cursor left		
Scrolling right	Move cursor right		
Left soft key/ Right soft key	In the standby mode, press Left Soft key to access Main menu, Right Soft key to access Contacts.		
Ok key	determining options		
Dial key	dial telephone numbers and receive incoming calls		
End	<ol> <li>Return to idle screen 2.End calls or reject incoming calls.</li> </ol>		

#### Description of functions

	_					_		
Y at	The	SIM1	card's	signal	strength	ot	the	cellular
16dH1,	netw	ork at	your cur	rent loc	ation.			
Sandell	The	SIM2	card's	signal	strength	of	the	cellular
21.11			your cur					
am	The I	battery	charge	level.				
(ET)	Cont	acts						
1								

- 2 -

# Message Call logs Settings Multimedia File manager Application Profiles Internet FM Radio Audio Calendar In the main display, you may see several icons shown on vour status har

#### 1. Contacts

You can use the Contacts features business card information will be stored to mobile phones.

1.1.Quick search

Enter the name of the first letter in the contacts to find qualified records. 1.2.New

In the options, add a telephone number to phone or SIM

1.3.Delete multiple

choose to delete phone numbers from SIM or Phone, you can mark all of the phone numbers then choose "OK" to delete . you can also choose to delete them one by one.

- 3 -

### 1.4.Import/Export

Copy contacts from phone/SIM card to SIM card/phone. Import contacts

Import contacts file from phone or memory card to Contacts.

Choose some phone numbers in contacts then export them to phone or memory card

### 1.5.Others

Export contacts

Own number

To edit the name and the number of your SIM card.

Service number

Support the steps for reaching actual people to solve your

Memory status

To view the capacity of SIM card and phone.

You can view and edit the details of the group and members of the group to remove or add operation.

Your phone provides the following selections for your option:

Family/Friends/Business/Classmates

New group

Add a new group

Mass texting

Send SMS to many phone numbers that you select from Contacts

### 2. Message

## 2.1.Write message

You could write new message by using this function. When you input the message to be sent, press left soft key to send, to insert the templates, to add contact person information, to add phiz and to save, etc. Within the write message menu you can write and edit text message up to 160 characters.

After you have an incoming text message .The phone stores the message in the inbox folder of the SMS menu.

2.3.Outbox

When you fail to send a message. The phone stores the message in the outbox folder.

- 4 -

### 2.4.Sentbox

When you send a message successfully. The phone stores

#### 2.6 Security inhox

you can move a message from inbox .outbox.drafts.sentbox

To enter the security inbox, you should input the security

#### 2.7.Templates

Your phone offers you a list of templates that you can use in replying to messages. You can also use templates when writing messages.

### 2.8.Broadcast message

Broadcast Message mode. You also can turn this function

Receive mode: ON/OFF broadcasting function.

Channel Setting: Set Broadcasting Message parameter.

Line 1 number /Fax number/Data number

## 2.10.SMS Settings

SIM1 message center/SIM2 message center:to show your text message center

week/maximum

Status report: You can request the network to send status reports on your text message(network service). A status report is indicated by in front of the message header. Save sent message:prompt user/save/don't save Preferred storage:phone/SIM

- 5 -

## 3. Call logs

#### 3.1.Missed calls

same.

In Call logs menu, choose Missed calls and press "OK key" to view the records Your phone provides the option to Recent Contacts with the

3.2.Dialed number In Call logs menu, choose Dialed number and press "OK key"

### to view the records. Your phone provides the option to Recent Contacts with the

3.3.Received calls In Call logs menu, choose Received calls and press "OK key" to view the records

Your phone provides the option to Recent Contacts with the

## 3.4.Rejected calls

In Call logs menu, choose Rejected calls and press "OK key" to view the records.

## 3.5.Delete call

Your phone allows you to delete all of call logs.

#### 3.6.Call timers

Your phone allows you to view the timers for calls made and In Call logs menu, choose Call timers, press "OK key" to view

- · Last Call: List out the last call time of your conversation
- · Received calls: Sum of total call time you have received. · Dialed calls:Sum of total call time you have dialed.
- . Reset All: Reset the time counter to zero.

### 4. Settings

#### 4.1.Call Settings

Your phone provides the following selections for your option: Dual-SIM:Standby mode/Reply by original SIM/Set SIM

Call divert:call forwarding unconditional/call forwarding on busy/call forwarding on no reply/divert if unreachable/cancel

- 6 -

Call waiting: Activate/Deactivate/Query Status

Call barring: All outgoing calls/All incoming calls/Incoming calls when roaming/ISD calling/Dial when INTL roaming/cancel all barring/change password Hide ID:Hide ID/Display own ID/Display ID by network Other:IP prefix/Call time reminder/Auto redial/Vibration when

/Reply SMS after reject/Auto record voice call

### 4.2.Phone settings

Into the phone set up sub-menu, you can set the following: Date and time: At the time and date menu, you can set the time, date.

Language setting: Includes languages type.

Shortcut settings:to define the shortcut functions . Auto power on/off:In this menu, you can set the timer switch

machine Restore factory settings:input password to restore factory

#### 4.3.Display

settings

Wallpaper settings/Idle display settings/Contrast/keypad backlight/auto keypad lock

4.4. Security settings
Your phone provides the following selections for your option: PIN:on/off/Modify PIN

Modify PIN2:to modify PIN2 number Phone locked:on/off

Modify the cellphone password

Privacy :to choose the functions that you need to enter password when entering. Lock screen by end-key:to lock screen by end-key

Guardlock:status/change password Fixed dialing: fixed dialing/Fixed dialing number Black list: blacklist list/blacklist settings

## 4.5.Connections Network selection:Auto select/Manual select 5. Multimedia

The camera lens is on the top of the phone, and the display of the phone works as a viewfinder. If there's not enough memory for camera, you need to delete old photos to free some spaces for new photos or you can choose to save

photos in memory card. The status of your camera setting will

De displaye	sa on the top of preview mode.
Store photos	You can review pictures you have taken by pressing OK
DV mode	Switch to DV mode
Effect	Set photo color
Settings	Size:Set photo size Quality:Set photo quality Banding:to avoid flashing Shutter sound:activate/off Auto save:activate/off Storage:phone/memory card

You can record the video clip through build-in camera. The status of your video recorder setting will be displayed on the top of preview mode. To start using Video recorder in Multimedia menu, select Video recorder and press "OK key" Press Options to personalize your camera setting. 5.3.Video

Key Video Play Function

Press can play or pause video Short press M can choose the previous and next MP3,long press | | | | can fast back or fast forward. Note: You can adjust this volume +/- through scrolling

right/left key.Press 5key to adjust brightness. Play: Allows you to play the video saved in the My stuff. Local play list:list the video files of phone and memory card. Shuffle:whether to shuffle play

Repeat:to set the play mode,off/repeat all/repeat one Settings:Local video play mode/settings reset/help Details:to view the details of a video file 5.4.Image

### 6. File manager

View the images

5.5.Recorder

To view the file memory.

## 7. Application

#### 7.1. Calculator

## number to be calculated.

7.2.Alarm To set a new alarm, alarm clock icon will be displayed when

7.3.Bluetooth Your phone provides the following selections for your option:

Bluetooth/Bluetooth visibility/Paired device/Transferring files/device name/Bluetooth file storage/help According to the menu, will enter the corresponding function

7.4.Whatsann

Normal: Suitable for normal use. Silent: Suitable for silent use. Meeting: During the meeting, suitable for use. Outdoor: Suitable for outdoor use

## 10. FM radio

automatically

You can listen to Fm radio freely with plug in the earphone. Enter the radio interface, search the frequency. (87.5-108.) -Auto search and save: Search frequency available

- 9 -

-- Channel list: You can view all the broadcasting stations you -- save: Save a channel to channel list.

-- Manual search: Search the broadcasting station by input frequency manually --close/open speaker:You can start up loudspeaker to make the

sound louder. --background play:you can do other operations while listening to

--Record:to record a channel. --Timing record:to set the time of recording and the channel. -Record file list:list the record file you have recorded.

### 11. Audio

Kev Audio Play Function Press can play or pause MP3 Short press | can choose the previous and next

MP3,long press | | can fast back or fast forward. Note: You can adjust this volume +/- through scrolling up/down key. Music list:to list the musics of your phone and memory card.

Add:to saved play list/to new play list Set as ringtone:set as incoming call ringtone/set as alarm ringtone Shuffle:whether to shuffle play Repeat:to set the play mode,off/repeat all/repeat one

Settings:Equalizer/BT stereo output/BT stereo headset Open review:to review MP3

12. Calendar To view the calendar.

■ Any Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are Lass a digital device, pursuant to part 15 of the RCC kiuds. These limits are designed to provide reasonable profection against harmful interference in a designed to provide reasonable profection against harmful interference in a frequency energy and. If not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or installation, If this equipment does cause harmful interference to radio or

following measures:

—Recrient or relocate the receiving antenna.

SAR tests are conducted using standard operating positions accepted by the FCC with the phone transmitting at its highest certified power level in all tested frequency bands, although the SAR is determined at the highest certified power level, the actual SAR level of the phone while operating can be well below the maximum value, in general, the closer you are to a

it must be tested and certified to the FCC that it does not exceed the exposure limit established by the ECC. Tests for each phone are performed in positions and locations (e.g. at the ear and worn on the body) as required by the FCC.

■ For body worn operation, this model phone has been tested and meets the FCC RF exposure guidelines when used with an accessory designated for this product or when used with an accessory that Contains no metal and that positions the handset a minimum of 10 mm from the body

■ Non-compliance with the above restrictions may result in violation of RF exposure guidelines.

## saved

This function enables you to add, subtract, multiply and The screen will initially display the number "0". Enter the first

an alarm is active. At the same time, three groups can be set up alarm clock.

## 8. Profiles

#### 9. Internet

Indoor: Suitable for indoor use.

The service is provided by network operator. If SIM card or network operator fails to provide the service, the function can not be available. Contact network service operator, if you want to have more information.

Auto search and save/Channel list/save/Manual search/close/open speaker/background play

- 10 -

- 11 -

2.5.Drafts When you save a message you have written. The phone

stores the message in the drafts folder.

## to security inhox

## inbox password.

Send or receive message to same area subscribers in

Language: Turn On/Off all languages

2.9 Voice mail server

Message validity period:6 hours/24 hours/72 hours/1

2.11.Message capacity to view the SMS memory of SIM card and phone.

(1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation

television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the

wireless base station antenna, the lower the power output. Before a new model phone is a available for sale to the public,

- 7 -- 8 -



# UNO M2 Manual Del Usuario

#### 1. Información básica

#### 1.1 Instrucción

Gracias por elegir el nuestro teléfono móvil Maxwest . Las Instrucciones sobre cómo hacer funcionar el teléfono se detallan en este manual del usuario

El teléfono MAXWEST es compatible con GSM y GPRS. El MAXWEST incluve todas las funciones básicas que se esperan de un teléfono con muchas más características, como Bluetooth.

cambiador de voz. cámara, reproductor de música. reproductor de vídeo, radio y muchos más. Estas funciones están diseñadas para la comodidad y mejorar la experiencia del usuario.

#### 1.2 Para su seguridad

Por favor revise estas sencillas instrucciones para su propia seguridad. No seguir estas instrucciones puede ser peligroso o ilegal.

Lea la guía del usuario para obtener más información. Nota: La calidad de la llamada y la conexión depende de su proveedor de servicio local y de la señal. No nos hacemos responsables de cualquier daño físico o daños materiales debido a un uso inadecuado.

### 2. Apariencia

### 2.1 Descripción del teclado

#### 2.1.1 Izquierda / Derecha tecla de navegación

Mover el cursor a la izquierda o derecha durante la edición. Mientras que en reposo, oprima la tecla izquierda de navegación al menú [Bandeia de entrada], pulse la tecla de navegación hacia la derecha al menú [perfiles]. Durante el uso de la aplicación de la cámara, pulse la tecla izquierda / pulse la tecla izquierda de navegación puede abrir el menú de opciones, pulse la tecla de retorno de navegación derecha al menú anterior.

#### 2.1.2 Tecla arriba / abajo de navegación

Ver el nombre, número de llamada, mensaje y todas las opciones del submenú. Mover el cursor a arriba o hacia abaio cuando

edición. En estado de reposo, presione la tecla de navegación al menú [alarma].

#### 2.1.3 Tecla suave izquierda

Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior izquierda de la pantalla.

### 2.1.4 Tecla suave derecha

Para realizar la función del indicador que aparece en la esquina inferior derecha de la nantalla

#### 2.1.5 Tecla de marcación

Para marcar o extracto de un número de llamada entrante. En el modo de espera, presione la tecla de marcación para mostrar la llamada SIM1

#### archivos.

### 2.1.6 Tecla colgar

Para finalizar una llamada o rechazar llamadas entrantes. Mantenga pulsado este botón para el encendido / apagado. Bajo la mayoría de circunstancias al pulsar esta tecla pondrá el teléfono móvil en modo de espera.

#### 2.1.7 Número clave

0 ~ 9 tecla numérica número de entrada de Can y palabra, la velocidad para seleccionar el menú de opciones, llamada velocidad (la llamada debe ser almacenado en el directorio telefónico).

#### 2.1.8 Tecla \*

Tiene función diferente en diferentes menús.

## 2.1.9 Tecla #

Tiene función diferente en diferentes menús.

### 2.1.10 Medio clave

En el modo de espera, presione la tecla para entrar en el menú principal. En otros submenús, que funciona igual

- 2 -

que la izquierda tecla de función.

#### 2.1.11 EX1

En el modo de espera, llave EX1 presione para entrar en los registros de llamadas SIM2.

En el modo de espera, presione la tecla de cámara o EX2 FM u otro menú principal.

Conseio: En este manual, la frase "pulse la tecla" se refiere a pulsar y soltar un tiempo clave

"Mantenga pulsado una tecla" se refiere a pulsar una tecla y mantener pulsado durante 2 segundos o más.

## 2.2 Icono Descripción

Icono Descripción

Cuantas más barras aparezcan, mayor será la intensidad de la señal

GPRS conectado

Bloqueo de teclado

Vibrar

Anillo y vibran

Anillo

Vibrador v después melodía

Gauricular de entrada

™ Indicador de itinerancia

Indicador SMS

Indicador MMS Mensaje de voz

Configuración y alarma abierta

SIM1 abjerta Desvío

SIM2 abierta Desvío

La llamada de SIM1

La llamada de SIM2

Estado de la batería

Bluetooth abjerto

cronómetro de usos múltiples abierto

### - 3 -

## - 4 -

### 2.8 Responder a una llamada

2.9 Finalizar una llamada

2.11 opción de llamada

Puede guardar campos de información va sea a su tarieta linkman, número de teléfono, número de casa, nombre de tecla derecha para "libreta de teléfonos", ver el registro de

telefónicos, base de la memoria de la tarjeta SIM en la misma capacidad.

"Mensaies" para entrar en el submenú, incluyen SMS. MMS,

Chat y mensajes de voz del servidor de difusión.

Enviar un mensaje de texto por el Centro de Servicio. La ayuda del micro teléfono del MMS y se puede insertar la

3.2.2 MMS

manera de apoyar multimedia y es capaz de enviar mensajes de texto,

imágenes, sonidos y otra información de formato multimedia.

MMS necesitan apoyo operador de red. Póngase en contacto con su proveedor de servicios para obtener más detalles sobre la facturación y los ajustes.

#### 3.2.3 Chat

Esta función se basa en SMS.

## 3.2.4 servidor de correo de voz

Esto redireccionará automáticamente las llamadas entrantes al centro de correo de voz cuando no se puede aceptar una llamada para

que la persona que llama puede dejar un mensaje en el sistema de correo de voz de la red de servicios. Marque la casilla de correo de voz

número para acceder a su correo de voz.

#### 3.2.5 Mensaie de difusión

## 3.3 El jugador Audio

Entrar en el menú del reproductor de audio, presione hacia arriba de navegación / abaio - 8 - clave para controlar la música para reproducir / pausa y parada. Pulse la tecla izquierda de navegación / derecha para cambiar la música, presione "\*" y la tecla "#" para ajustar el volumen. Oprima hacia la izquierda tecla de entrar en la lista de reproducción, pulse submenú "opción" pop-up como siguen

### 3.4 Marcación

## 3.5 Multimedia

En el estado de menú principal, pulse la tecla de navegación para encontrar menú multimedia, pulse la tecla programable izquierda para entrar, o pulse icono de multimedia para acceder a este menú.

## 3.5.1 Cámara

Utilizar esta función, tomar una foto o un vídeo por sí mismo ama y guardar en el archivo de orden de la tarjeta de memoria o tienda en su teléfono.

- 6 -

## 3.5.2 Imagen espectador

Pulse la tecla programable izquierda para operar su foto seleccionada, se puede ver, buscar Estilo, Enviar, Renombrar Fliminar

- 1 -

Eliminar todos los archivos de su foto, también se les puede cambiar la posición de almacenamiento. Ha separado imagen. Presione la tecla de navegación hacia arriba / abaio para navegar.

#### 3.5.3 Video

El auricular es compatible con función de grabación de vídeo.

### 3.5.4 Grabador de sonido

Esta función muestra la lista actual de la grabadora que se almacenan en el teléfono, el apoyo grabadora de AMR y

archivo. Si su teléfono no tiene la grabadora, la pantalla le pedirá - 9 - [Vaciar carpeta].

### 3.5.5 Lista FMrecord

Esta función de grabación del horario FM teléfono de soporte (también se puede utilizar en el estado de energía apagado). Puede configurar

#### FMrecord horario múltiples. 3.5.6 Espectáculo de diapositivas

Puede seleccionar una carpeta, que se almacena en la tarjeta de memoria o el teléfono, y reproducir imágenes de esta carpeta.

#### 3.6 Gestor de archivos

## 3.7 Reproductor de vídeo

En este menú puede ver la lista de archivos de vídeo y oprima la tecla izquierda para jugar, enviar, renombrar, horrar eliminar todos los archivos de ellos, también se les puede cambiar la posición de

#### almacenamiento, Ordena, establece Bluetooth, 3.8 FM Radio

El teléfono ha construido en función de radio, basta con insertar un auricular para abrir esta función. En el menú de

- 7 -

## radio, pulse

arriba / abajo de navegación para activar o desactivar la función de los canales de búsqueda, pulse la tecla de navegación izquierda / derecha para buscar canales automático hasta que buscó un canal. Cierre la función de búsqueda automática, puede buscar un canal por lo que auiere

a mano. Pulse una vez la izquierda o la tecla de navegación derecha para añadir o 0,1 MHz minis.

#### 3.9 Alarm

### 3.10 Calendario

Pulse las flechas arriba / abajo y derecha / izquierda de la tecla de navegación - 10 - Interruptor para editar la fecha, la hora.

### 3.11 Organizador

#### 3.12 Centro de llamadas

Pulse la tecla de navegación para esta función, a continuación, pulse submenú tecla izquierda de entrar en éΙ

### historial de llamadas

## 3.12.1 Las llamadas perdidas

En esta función, se mostrará la lista de llamadas perdidas. Seleccione un registro de llamadas perdidas, presione la tecla programable izquierda para visualizarla detalle información,

## 3.12.2 Configuración general de llamada

## 3.13 Servicios

preferencia.

3.13.1 Cuenta de Datos 3.14 Configuración

## En opción, puede configurar el teléfono como su

3.14.1 configuración Dual SIM Esta función incluye Dual SIM abierto, sólo SIM1 abierta,

sólo el submenú de modo abierto y la fuga de SIM2. 3.14.2 calibración de la pantalla Tocar

- 8 -

Introduzca la calibración de tocar la pantalla para calibrar el lápiz para tocar más exacta.

#### 3.14.3 Configuración del teléfono

- 1) El tiempo y la fecha
- 2) Ajuste Ciudad

Ajustar la hora local de la ciudad como su tiempo de teléfono.

- 3) Ajuste de hora
- Se puede establecer una fecha y hora 2000-2030 4) Formato Establecer hora
- Puede establecer 12 horas o formato de 24 horas. 5) Energía del horario

El teléfono tiene cuatro potencias On / Offtiempo para Nota: la función no se puede utilizar si el encendido /

#### apagado de tiempo se estableció el mismo. 3.14.4 Configuración de la red

### 3.14.5 Configuración de seguridad

Establecer la información de seguridad para proteger su tarieta de teléfono y la tarieta SIM contra el uso no autorizado.

## 3.14.6 Restaurar fábrica

Introduzca la contraseña de inicio de teléfono (número predeterminado es - 12 - 0000. Esta característica se restablecerá el teléfono a la misma ajustes como los configurados en la fábrica.

## 3.15 Los perfiles de usuario

Puede establecer perfiles de teléfono de acuerdo a su necesidad. Los perfiles de usuario incluyen en general, reunión al aire libre de interior auriculares y Bluetooth.

## 3.16 botón de la luz de la antorcha

Puede abrir la luz de la antorcha pulsando el botón OK durante mucho tiempo. Si la luz de la antorcha ha sido

- 9 -

se abre al pulsar el botón lateral, no hará ninguna diferencia pulsando el botón OK.

"+" en la pantalla ("+" en lugar de 00).

2.7 Las llamadas de emergencia

## 4. El modo de introducción de texto

#### 4.1 Recapitulación definición

2.3 De la batería

2.4 Conectar Red

2.4.1 Tarjeta SIM

Para un uso óptimo por favor asegúrese de que el celular

Asegúrese de que se inserta una tarjeta SIM antes de

utilizar su teléfono. La tarieta SIM debe ser proporcionada

Toda esta información es almacenada en la tarieta SIM.

tales como información de contacto, agenda, mp4 / mp4,

etc se almacena en la tarjeta SIM. Para un uso óptimo de

no tocar la parte metálica de la tarieta SIM y mantenerlo

alejado de los imanes y la electricidad. Si la tarjeta SIM se

ha roto el teléfono el teléfono podría no ser capaz de

Advertencia: Antes de insertar o extraer la tarjeta SIM,

de alimentación externa, va que esto podría dañar

Asegurece que el teléfono no está conectado a una fuente

En estado de reposo, pulse la tecla de número a número

de llamada de entrada, pulse la tecla de función derecha

pulsar la tecla de función derecha para borrar todas las

guardar el número de llamada de teléfono o tarjeta SIM.

estado de la llamada, puede dirigir tecla numérica de

prensa para el número de entrada si es necesario. Para

realizar llamadas internacionales se debe pulsar la tecla

"0" hasta que aparezca el prefijo telefónico internacional

Pulse la tecla de marcación para realizar una llamada. En

entradas. Pulse la tecla programable izquierda para

asegúrese de que el teléfono esté apagado.

nara horrar la entrada error, mucho tiemno

se carga a plena capacidad antes de usar.

a usted por su proveedor de servicios.

completar todas sus funciones

potencialmente la tarjeta SIM.

2.5 Funciones característicos

2.6 Realización de llamadas

### 4.2 Teclado

Tecla de función izquierda: confirman Tecla de función derecha: el retorno o clara

Tecla de navegación: mover el cursor o seleccionar esperar carácter de entrada

0 ~ 9: número de entrada o carta.

Tecla #: cambiar el modo de entrada \* Clave: En el estado de entrada, presiónelo cuadro de entrada de símbolos para abrir.

EX1: pulse esta tecla para ver los registros de llamadas

EX2: pulse esta tecla para menú de la cámara. reemplazo de la batería tipo incorrecto causará una explosión peligrosa.

Asegúrese de seguir las instrucciones para hacer frente a la batería terminada. Gracias por elegir nuestro teléfono Maxwest - Si necesita cualquier información adicional, por favor, póngase en

- 10 -

contacto con nosotros en www.maxwesttelecom.com

# Cualquier cambio o modificación no aprobados expresamente por la

siguientes dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias periudiciales v

Nota: Este equipo ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital de Clase B, de acuerdo con la parte 15 de las normas FCC. Estos límites están diseñados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este equipo genera, utiliza y puede irradiar energia de radiofrecuencia y, si no se instala y utiliza de acuerdo con las instrucciones, puede causar interferencias perjudiciales a la radio de comunicaciones. Sin embargo, no hay garantía de que no se produzcan interferencias en una instalación particular. Si este equipo causa interferencias perjudiciales en la radio o la recepción de televisión, que puede ser determinada girando el equipo apagado y, se recomiendo al usuario que intente corregir la interferencia mediante una o más de las

siguientes medidas:
-Reorientar O reubicar la antena receptora.

■ Las pruebas de SAR se realizan en posiciones de funcionamiento estándar aceptadas por la FCC con el teléfono transmitiendo a su nivel más alto de potencia certificado en todas las bandas de frecuencia probadas, aunque el índice SAR se determina al máximo nivel de potencia certificado, el nivel SAR real del teléfono en funcionamiento puede estar muy por debajo del valor máximo, en general cuanto más cerca se encuentre de una antena de estación base inalámbrica, menor será la potencia de salida.

venta al público, debe ser probado y certificado ante la FCC que no excede el límite de exposición establecido por la FCC, pruebas para cada teléfono se realizan en posiciones y ubicaciones (por ejemplo, en el oreja v llevándolo en el cuerpo) requeridas por la FCC.

Para usarlo en el cuerpo, este modelo de teléfono ha sido probado y ■ cumple con las pautas de exposición a RF de la FCC cuando se utiliza con un accesorio designada para este producto o cuando se utiliza con un accesorio que no contiene metal y que posiciona el dispositivo a una distancia mínima de 1,0 cm del cuerpo .

- 11 -

## 3. Función

Mientras la tecla de navegación para seleccionar

animación, melodía, tono de llamada en un mensaje.

## Acerca de MMS

MMS o "servicio de mensaies multimedia", es la meior

- 5 -

parte responsable del cumplimiento podrían apular la autoridad del usuario para utilizar los equipamiento. Este dispositivo cumple con la

(2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencias que puedan causar un funcionamiento no

-Aumentar La separación entre el equipo y el receptor. -Conecte El equipo a una toma de un circuito distinto de aquel al que está conectado

El incumplimiento de estas restricciones puede resultar en violación de las

# 3 1 Teléfono libro

SIM o el teléfono, esta información incluye el nombre la empresa, correo electrónico, teléfono de la empresa. número de fax, cumpleaños, tono de llamada selecto, grupo de llamada. Mientras la prensa de inactividad la

NOTA: El auricular almacenar max 250 pcs registros

### 3.2 Mensajes

Calentamiento

parte 15 de las normas de la FCC. La operación está sujeta a las

el receptor. -Consulte A su distribuidor o a un técnico de radio / televisión para obtener ayuda.

■ Antes de que un nuevo modelo de teléfono es una disponible para su

2.10 Historial de llamadas