NANOLEAF REMOTE

Smarter at Every Turn.





Made up of passionate thinkers and doers from diverse backgrounds and far-flung places, we're united by the same passion: to make the world a better place to live and love.

The Nanoleaf Remote is a sleek addition to your smart home, and enables you to do more in less time, and have fun while you're in full control.

We hope you love the Nanoleaf Remote as much as we love you. Which is a crazy whole lot!

DIGITAL 回流 **USER GUIDE**



nanoleaf.me/myremote



How to Install Batteries





2x AA batteries into the battery socket in the Remote.





The Remote will light up when the batteries are inserted correctly.

How to Close the Remote



How to Open the Remote

(1)



(2)



(3)







(5)



iOS









Android

Pairing Your Remote

ios

To pair with the Nanoleaf Remote in iOS, make sure the Remote lights up when you pick it up and rotate it. Open the Nanoleaf Smarter Series App and follow the in-app prompts.

Android

To pair with Android, you will need the Nanoleaf Light Panels with Rhythm sound module. Make sure the Remote lights up when you pick it up and rotate it. Press the button on the Rhythm until it starts flashing. Hold the Remote close to the Rhythm. When pairing completes, the Rhythm will flash green.

Pairing One Remote to Multiple Light Panel Controllers


You can pair the Remote to multiple Nanoleaf Light Panel controllers using the same pairing method mentioned under Android Users, as long as there is also a Rhythm module attached to the panels.

Warranty and Online User Guide

Go to nanoleaf.me/myremote to register your warranty, and to get more information.

How to Use Your Remote









How to Program Your Remote

Open the Nanoleaf Smarter Series App, and go to the Remote section to start configuring different sides to different scenes.



Having Trouble?

Basic Troubleshooting Steps:

- 1. Ensure the batteries are inserted properly
- 2. Ensure the Remote lights up when the battery cover closes
- 3. Ensure the Remote changes color when turning it in your hand
- 4. Try turning the Remote off and on again by opening/closing the battery cover.
- 5. Try resetting and re-pairing the Remote after using a pin/needle to press the reset button on the battery housing.



For more help, go to nanoleaf.me/support

TROUBLESHOOTING GUIDE

WARNINGS & CAUTIONS

NANOLEAF REMOTE IS NOT DESIGNED FOR USE IN:

Enclosed locations that limit the flow of air and/or trap excessive amounts of heat.

Places where there is a risk of electric shock.

Outdoor areas.

Wet or damp conditions.

Excessively hot environments (e.g. close to ovens, radiators, heaters, etc.)

WHEN USING NANOLEAF REMOTE:

Do not disassemble the device, as this will void the warranty.

Not intended for small children or pets. This device contains small parts that may be a choking hazard.

Do not expose this device to water. It will cause irreversible damage that voids the warranty.

Clean the outer shell with a soft dry cloth, do not use cleaning agents.

Handle with care, this product may be damaged when dropped against hard surfaces.

Use only the batteries required with this product, do not attempt to power it in other ways.


Do not puncture the surface of the product for any reason.

Do not operate the product in any other way than its intended use.

Battery life may be shortened with heavy usage and/or use in extreme conditions.

Do not use the product in temperatures below -20 degrees Celsius or above +54 degrees Celsius.

How to Install Batteries



- (FR) Placez les 2 piles AA dans le compartiment à piles dans la Remote.
- DE Legen Sie die 2 AA Batterien in den Batterie-Sockel der Remote.
- (IT) Inserire le batterie 2 AA nell'apposito spazio del remoto.
- (ES) Instale las 2 pilas AA en la ranura de las baterías del Control Remoto.
- PT Coloque 2 pilhas AA no compartimento das pilhas no Nanoleaf Remote.
- (P) リモートのバッテリーソケットに単三電池 を2本入れます。
- (N) 将两节5号电池放入Remote智控宝的电池槽中。





- (FR) La Remote s'allumera lorsque les piles seront insérées correctement.
- (DE) Die Remote leuchtet auf wenn die
- Batterien korrekt eingelegt wurden.
- Una volta inserite le batterie
 correttamente, il remoto si illumina
- ES El Control Remoto se iluminará cuando las
- baterías se introduzcan correctamente.


 PT O Nanoleaf Remote liga-se quando as
- pilhas forem corretamente inseridas.


 (ア) 電池が正しく挿入されるとリモートが点灯
- (JP) 電池が正しく挿入されるとリモートか点別します。
- ©N 电池正确安装后,Remote智控宝上的指示灯会亮起。


How to Close the Remote



How to Open the Remote











Nanoleaf Smarter Series App



iOS

Android



Pairing Your Remote

iOS

- (FR) Assurez-vous que la Remote s'allume lorsque vous faites pivoter, puis ouvrez l'appli et suivez. (DE) Stellen Sie sicher, dass die Remote
- leuchtet wenn Sie sie drehen Danach öffnen Sie die App und folgen Sie den Anweisungen. (n) Controllare che il remoto sia illuminato
- quando lo si ruota, poi aprire l'app e seguire le istruzioni in-app.
- (ES) Asegúrese de que el Control Remoto se enciende al girarlo, luego abra la aplicación y siga las instrucciones de la App
- (P) リモートを回転させた時に点灯しているのを確 認してアプリを開きアプリ内の説明に従って下
- (R) 确认Remote智控宝上的指示灯会随着翻转而 变化, 然后打开App, 根据App中的说明讲行

(PD Certifique-se de que o comando se acende

e siga as instruções apresentadas na

quando o roda, em seguida abra a Aplicação

Android

- (FR) Le module Nanoleaf Rhythm est nécessaire pour que la Remote puisse fonctionner, Assurez-vous que la Remote s'allume lorsque vous faites la pivoter.
- (IE) Ein Nanoleaf Rhythm Musikmodul ist erforderlich damit die Remote funktioniert, Stellen Sie sicher, dass die Remote aufleuchtet, wenn Sie sie drehen.
- è necessario il modulo sonoro Nanoleaf Rhythm affinché il remoto funzioni. Controllare che il remoto sia
- illuminato guando lo si ruota. (B) Se requiere el módulo de sonido Rhythm (R) Remote智控宝需要在Rhythm妙音器已经连 para que el Control Remoto funcione. Asegúrese de que el Control Remoto se enciende cuando usted lo gira.

- (PT) Para que o comando funcione é necessário um módulo de som Nanoleaf Rhythm, Certifique-se de que o comando se acende quando o roda.
- (JP) リモートを作動させるにはNanoleaf照明パネル およびリズムサウンドモジュールが必要です。リ モートを回転させた時に点灯しているのを確認 して下さい。リズムモジュールをリモートに近づ けてください。リズムモジュールの近くでリモー トを持ってきてください。ペアリングが完了した とき、リズムモジュールは緑に点滅します。
- 接的情况下才能下常使用。确认Remote智控 宝上的指示灯会随着翻转而变化。

Pairing One Remote to Multiple Light Panel Controllers

- (FR) Vous pouvez associer la Remote à plusieurs contrôleurs Nanoleaf en utilisant la même méthode d'appariement mentionnée pour les utilisateurs Android, tant qu'il y a aussi attaché à l'un des panneaux
- (DE) Sie können die Fernbedienung mit mehreren Nanoleaf Light Panel Controllern koppeln, solange diese mit einem Rhythm Modul verbunden sind. Gehen Sie dazu genauso vor, wie es für P リズムモジュールがパネルに装着されている限り Android Benutzer beschrieben wurde. (II) Si può associare il remoto ai controller
- multipli Nanoleaf Light Panel utilizzando lo stesso metodo di associazione menzionato in Utenti Android, se esiste anche un modulo Nanoleaf Rhythm collegato ai pannelli.
- (ES) Puede empareiar el Control Remoto con multiples controladores de los Nanoleaf


- (ES) Light Panels usando el mismo método de emparejamiento mencionado en el apartado usuarios de Android, siempre que también haya un módulo Rhythm unido a los paneles.
- un module Rhythm en fonctionnement P Pode emparelhar o comando a vários controladores Nanoleaf Light Panel com o mesmo método de emparelhamento mencionado em Utilizadores de Android. desde que também exista um módulo de Nanoleaf Rhythm ligado aos painéis.
 - 、複数のNanoleaf照明パネルコントローラーを上 紀のAndroid ユーザー向けのペアリングと同じ 方法でリモートにペアリングすることが可能です。
 - (N) 你可以通过名次重复相同的配对方式(请参考 安卓用户说明),将Remote智控宝与多个奇光 板相配对只要保证有Rhythm妙音器已经与奇 光板相连。

Warranty and Online User Guide

Go to nanoleaf.me/myremote to register your warranty, and to get more information.

How to Use **Your Remote**









How to Program Your Remote

- dans la section Remote pour commencer à associer différents côté de la Remote à différentes scènes. (DE) Öffnen Sie die Nanoleaf Smarter Series (JP) Nanoleaf スマーターシリーズアプリを記動
- App und gehen Sie zur Remote Sektion um Szenen zu Seiten zuzuweisen. Aprire l'app Nanoleaf e andare nella
- sezione del remoto per avviare la configurazione di lati diversi a scenari differenti
- (S) Abra la App Nanoleaf Smarter Series v vaya a la sección del Control Remoto para iniciar la configuración de los diferentes lados con diferentes escenas

- (R) Ouvrez l'application Nanoleaf et allez (P) Abra o Nanoleaf Smarter Series App, e aceda à secção do comando para comecar as configurar diferentes lados para diferentes cenários
 - 1... リモートセクションでそれぞれの面にそ れぞれのシーンを割当てて下さい。
 - (N) 打开Nanoleaf App. 进入Remote智控宝界面。 为每一面部署自定义情景。



Having Trouble?

® Dépannage de base:

- 1. Assurez-vous que les piles sont insérées correctement
- 2. Assurez-vous que la Remote s'allume quand le couvercle des batteries est correctement fermé
- 3. Assurez-vous que la Remote change de couleur lorsque vous la tournez dans votre main
- 4. Essayez d'éteindre/allumer la Remote de nouveau en ouvrant/fermant le couvercle des piles
- 5. Essayez de réinitialiser et jumelez de nouveau la Remote après avoir utilisé une aiguille pour appuyer sur le bouton reset

© Grundlegende Schritte zur Problembehandlung:

- 1. Stellen Sie sicher, dass die Batterien richtig eingelegt sind
- 2. Stellen Sie sicher, dass die Remote aufleuchtet, wenn das Batteriefach geschlossen wird
- 3. Stellen Sie sicher, dass die Remote die Farbe ändert, wenn Sie sie in der Hand drehen
- 4. Versuchen Sie, die Remote ein- und wieder auszuschalten indem Sie das Batteriefach öffnen und wieder schließen
- 5. Setzen Sie die Remote mithilfe eines Pins/einer Nadel zurück und versuchen Sie danach ein erneutes Koppeln.

Passaggi di base per la risoluzione dei problemi:

- 1. Assicurarsi che le batterie siano inserite correttamente
- 2. Assicurarsi che il telecomando si accenda alla chiusura del coperchio delle batterie
- 3. Assicurarsi che il telecomando cambi colore quando si accende tenendolo in mano
- 4. Provare a spegnere e riaccendere il telecomando aprendo/chiudendo il coperchio delle batterie.
- 5. Provare a resettare e abbinare di nuovo il telecomando dopo aver utilizzato uno spillo o ago per premere il pulsante di reset sulla sede della batteria.

B Pasos básicos para la solución de problemas:

- 1. Asegúrese que las baterías se han insertado correctamente
- 2. Asegúrese que el Control Remoto se enciende cuando se cierra la tapa de las baterías
- 3. Asegúrese que el Control Remoto cambia de color cuando lo gira en su mano
- 4. Apague y encienda el Control Remoto de nuevo abriendo y cerrando la tapa de las baterías.
- 5. Reinicie presionando con una aguja el botón reset y vuelva a emparejar el Control Remoto El botón se encuentra en la carcasa de la batería

Passos Básicos de Resolução de Problemas::

- 1. Certifique-se de que as pilhas estão corretamente inseridas
- 2. Certifique-se de que o Comando se acende quando fecha a tampa das pilhas
- 3. Certifique-se de que o comando muda de cor quando o roda na sua mão
- 4. Experimente desligar e voltar a ligar o Comando abrindo e voltando a fechar a tampa das pilhas.
- 5. Experimente repor e re-emparelhar o comando após utilizar um alfinete/agulha para premir o botão de reposição no compartimento das pilhas.

- 1. 電池が正しく装着されている事をご確認下さい。
- 2. バッテリーカバーを閉じた時にリモートが点灯しているかご確認下さい。
- 3. 手に持って回転した時にリモートの色が変わる事をご確認下さい。
- 4. 1度リモートの電源を切り、バッテリーカバーを開閉しもう1度電源を入れて下さい。
- 5. リセットボタンをピンまたは針を使って押し、再設定および再ペアリングを実施して下さい。リセットボタンは、バッテリーソケットにあります。

■ 基本故障排除步骤:

- 1. 确保电池正确插入
- 2. 确保电池盖关闭前,指示灯会亮起
- 3. 确认Remote智控宝上的指示灯会随着翻转而变化。
- 4. 通过打开/关闭电池盖,尝试重启Remote智控宝。
- 5. 按下背后的复位键、将Remote图控宝恢复出厂设置后重新尝试配对。



(FR) AVERTISSEMENTS ET MISES EN GARDE

LA NANOLEAF REMOTE N'EST PAS CONÇUE POUR UNE UTILISATION DANS:

Des emplacements clos qui limitent les flux d'air et/ou piègent des quantités excessives de chaleur.

Lieux où il y a un risque d'électrocution.

Espaces extérieurs. Conditions mouillées ou humides.

Environnements excessivement chauds (par exemple à proximité de fours, radiateurs, etc...)

LORSOUE VOUS UTILISEZ VOTRE NANOLEAF REMOTE: Ne pas démonter l'appareil, car cela annulerait la garantie.

Le produit n'est pas concu pour être manipulé par les petits enfants ou animaux de compagnie. Cet appareil contient de petites

pièces qui peuvent provoquer un risque d'étouffement. N'exposez pas cet appareil à l'eau. Elle causerait des dommages irréversibles qui annulent la garantie.

Nettoyez la coque extérieure avec un chiffon doux et sec, n'utilisez pas de produits nettoyants.

Manipulez avec soin, ce produit peut être endommagé lors d'une chute sur des surfaces dures.

Utilisez uniquement les piles adaptées à ce produit, ne pas tentez d'alimenter par d'autres moyens.

Ne pas perforez la surface du produit pour une raison quelconque.

Ne pas utilisez le produit de toute autre manière que son utilisation prévue.

La durée de vie de la batterie peut être raccourcie par une utilisation très intense et/ou une utilisation dans des conditions extrêmes

Ne pas utilisez le produit à une température inférieure à -20° ou au-dessus de + 54 degrés Celsius.

(III) WARNUNGEN & VORSICHTSHINWEISE

NANOLEAF REMOTE WURDE NICHT ENTWORFEN FÜR:

Geschlossenen Räume, die den Luftstrom begrenzen und/oder übermäßige Mengen von Hitze ausgesetzt sind.

Orte an denen die Gefahr eines elektrischen Schlages besteht. Outdoor Bereiche.

Nasse oder feuchte Bedingungen.

Übermäßig warme Umgebungen (z. B. in der Nähe von Öfen, Kaminen, Heizstrahlern, etc.)

WENN SIE NANOLEAF REMOTE VERWENDEN:

Zerlegen Sie nicht das Gerät, da dadurch die Garantie erlischt.

Nicht geeignet für kleine Kinder oder Haustiere. Dieses Gerät enthält Kleinteile, die zur Erstickungsgefahr führen können.

Setzen Sie dieses Gerät keinem Wasser aus. Dies wird unumkehrbare Schaden anrichten wodurch die Garantie erlischt.

Reinigen Sie die Außenschale mit einem weichen, trockenen Tuch, verwenden Sie keine Reinigungsmittel.

Gehen Sie vorsichtig damit um, dieses Produkt kann beschädigt werden, wenn es auf harte Oberflächen fällt. Verwenden Sie nur die Batterien, die Sie für dieses Produkt benötigen, und versuchen Sie nicht, es auf andere Weise mit Strom zu

versorgen Durchstoßen Sie nicht die Produktoberfläche aus irgendeinem Grund.

Betreiben Sie das Produkt nur für den bestimmungsgemäßen Gebrauch.

Die Lebensdauer der Batterien kann bei starker Beanspruchung und/oder unter extremen Bedingungen verkürzt werden. Verwenden Sie das Produkt nicht bei Temperaturen unter -20 Grad Celsius oder über +54 Grad Celsius.

(II) AVVERTENZE E PRECAUZIONI

IL TELECOMANDO NANOLEAF NON È PROGETTATO PER L'UTILIZZO IN:

Luoghi chiusi che limitino il flusso d'aria e/o contengano una quantità eccessiva di calore.

Luoghi in cui vi sia il rischio di shock elettrico. Amhienti esterni

In presenza di acqua o umidità.

Ambienti eccessivamente caldi (ad es. accanto a forni, radiatori, caloriferi, ecc.)

QUANDO SI UTILIZZA IL TELECOMANDO NANOLEAF:

Non smontare il dispositivo, poiché questa azione annullerebbe la garanzia.

Tenere lontano dalla portata di bambini o animali. Il dispositivo contiene piccole parti che possono costituire un rischio di soffocamento.

Evitare il contatto del dispositivo con l'acqua. Questo causerebbe un danno irreversibile che annullerebbe la garanzia.

Pulire l'involucro esterno con un panno morbido e asciutto, non utilizzare detergenti. Maneggiare con cura: questo prodotto può danneggiarsi se lasciato cadere su superfici dure.

Utilizzare solo le batterie specificate per questo prodotto, non cercare di alimentarlo in altre maniere.

Non forare la superficie del prodotto per alcuna ragione.

Non utilizzare il prodotto in modi diversi da quello designato.

La durata della batteria può ridursi in caso di un utilizzo sostenuto e/o in condizioni estreme.

Non utilizzare il prodotto a temperature inferiori a -20° C o superiori a +54° C.

(B) ADVERTENCIAS Y PRECAUCIONES

NANOLEAE REMOTO NO ESTÁ DISEÑADO PARA SU USO EN:

Lugares cerrados que limitan el flujo de aire o almacenan un calor excesivo.

Lugares donde existe un riesgo de descarga eléctrica. Áreas al aire libre.

Condiciones húmedas o mojadas.

Ambientes excesivamente caliente (p. ei, cercanos a hornos, radiadores, calefactores, etc.)

CUANDO SE UTILIZA EL CONTROL REMOTO NANOLEAF:

No desmonte el dispositivo, ya que esto anulará la garantía.

No es apto para niños pequeños ni mascotas. Este dispositivo contiene piezas pequeñas que pueden ser un peligro de asfixia. No exponga este dispositivo al agua. Causará un daño irreversible que anula la garantía.

Limpie el exterior con un paño suave y seco, no utilice agentes de limpieza.

Utilicelo cuidadosamente, este productor se puede dañar si cae sobre una superfície dura.

Use solo las baterías que se requieren para este producto, no intente alimentarlo de otras maneras.

No perfore la superficie del producto por ningún motivo.

No use el producto de ninguna otra forma que no sea el de su uso previsto.

La vida útil de la batería puede acortarse con un uso intensivo v/o con un uso en condiciones extremas.

No use el producto en temperaturas inferiores a -20 grados Celsius o superiores a +54 grados Celsius.

PD AVISOS E PRECAUÇÕES

NANOLEAF REMOTE NÃO ESTÁ CONCEBIDO PARA SER UTILIZADO EM:

Locais fechados onde o fluxo de ar seja limitado e/ou que armazenem quantidade excessivas de calor. Locais onde exista risco de choque elétrico.

Áreas no exterior.

Condições molhadas ou húmidas.

Ambientes excessivamente quentes (por exemplo, junto a fornos, radiadores, aquecedores, etc.)

QUANDO UTILIZAR O NANOLEAF REMOTE:

Não desmonte o dispositivo, pois isso anulará a garantia.

Não se destina a crianças ou animais de estimação. Este dispositivo contém peças pequenas que podem representar perigo de asfixia por engasgamento.

Não exponha o dispositivo a áqua. Isso causará danos irreversíveis que anularão a garantia.

Limpe a superfície exterior com um pano suave e seco. Não utilize produtos de limpeza. Manuseie com cuidado, este produto pode ser danificado se for largado sobre superfície duras.

Utilize apenas as baterías que o produto precisa. Não tente alimentá-lo de outras maneiras.

Não fure a superfície do produto, por motivo algum.

Utilize o produto apenas para a sua utilização prevista.

A vida útil das pilhas poderá ser encurtada através de uso intensivo do dispositivo e/ou em condições extremas.

Não utilize o produto a temperaturas abaixo de -20 graus Celsius ou acima de +54 graus Celsius.

(P) 警告と注意

NANOLEAF リモートは以下のような使用方法には適していません:

周涌1.の悪い場所や高温多温な場所での使用 感雷の危険がある場所での使用

屋外エリア

濡れていたり、平面でない場所での使用 過度に高温な環境での使用オーブン、ラジェーター、ドーターなどの近くでの使用

NANOLEAFリモートを使用する場合:

デバイスを分解すると保証対象外となります。

小さなお子さまやペットのためのものではありません。このデバイスには窒息する危険性のある小さな部品が含まれます。 このデバイスは水につけないで下さい。それは保証対象外の損傷のもととなります。

お手入れは柔らかい乾いた布で拭き、洗剤は使用しないで下さい。

この製品は表面が硬い場所に落としてしまうと破損する危険性がありますので、取扱に十分注意して下さい。

この製品で必要なバッテーリーのみお使い頂けます。他の方法で電源供給しないで下さい。

いかなる理由でもこの製品の表面に穴を開けないで下さい。

本来の使用目的以外で本製品をで使用にならないで下さい。

繰り返しの使用や極端な条件で使用した場合、バッテリー寿命が縮まる場合があります。

54°C以上もしくは-20°C以下の温度下では本製品を使用しないで下さい。

(CN) 警告和注意事项 Nanoleaf Remote智控宝不可以在以下情况下使用: 空气流动受限的、高温的封闭空间。 易引发触电风险的场所。 湖湿场所。 过热环境(如接近微波炉、暖气、热水器等) 使用时的注意事项: 不可自行拆卸产品, 否则无法享受质保。 不适合孩童或宠物。本产品部分配件若入口、有便解风险。 请勿將此设备暴露干水中。这將导致不可逆的损害,使保修无效。 不可使用清洁剂清洁, 建议使用干燥抹布。 轻拿轻放、坠落于坚硬表面可能会导致产品损坏。 请仅使用推荐的电池为此产品供电,不要使用其他供电方式。 请勿因任何原因穿刺产品表面。 不要在不活于产品使用的环境中使用此产品。 在极端环境或高频使用的情况下, 电池寿命可能会短于预期。 不要在摄氏器下20度以下或器 F54摄氏度以 F的环境下使用该产品。

IC RSS Warning:

This device complies with Industry Canada license-exempt RSS standard(s).

Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause interference, and (2) this device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

Cet appareil est conforme aux CNR exempts de licence d'Industrie Canada. Le fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes:

- (1) Cet dispositif ne peut causer des interférences; et
- (2) Cet appareil doit accepter toute interférence, y compris les interférences qui peuvent causer un mauvais fonctionnement de l'appareil.

FCC Requirement:

(1) for All products:

changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:

- (1) this device may not cause harmful interference, and
- (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

(2) Class B:

Note: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy, and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Nanoleaf Canada 162 John Street Toronto, ON MSE 2V5 Canada Nanoleaf Europe SAS Manufacturer:

11 Bis Rue Telles de NanoGrid Limited
La Poterie 92130 #1405-135 Bonham
Issy-les-Moulineaux Strand, Sheung Wan
France Hong Kong

Share Your Thoughts

We value your feedback. Share your thoughts with the world on the Nanoleaf Shop. Visit shop.nanoleaf.me and click on the Nanoleaf Remote Product to leave a review

Thanks for supporting us.

You brighten our day like Nanoleaf brightens the world!

See our products in the wild and stay up to date with what's happening! Share your photos with #myremote



