JWH

JWH-C8

EN Portable Bluetooth Speaker

ES Altavoz Bluetooth portátil

EN Quick Start Guide

ES Guía de inicio rápido

JWH

All registered and unregistered trademarks are


property of their respective owners.

JWH Multimedia Inc

QUG-JWH-C8-V1.0

All rights reserved.










Charge the speaker until the LED light beside the \circlearrowleft button turns red, LED off when full charged





Tips: Red led light flashes when the voltage below 3.6V

When voltage below 3.4V will automatic shutdown. When Plug USB cable to charge,LED light keeps on, light will go off when fully charged.



Carque el altavoz hasta que la luz LED al lado botón Θ se ponga roja, el LED se apague cuando esté completamente cargado.

Consejos: La luz LED roja parpadea cuando el voltaje debajo de 3.6V

Cuando el voltaje por debajo de 3.4V apagado automático Cuando enchufe el cable USB para cargar, LED la luz sigue encendida, la luz se apagará cuando completamente cargado.

JWH.com






Tor first-time use, the Bluetooth indicator flashes blue quickly, indicating that the speaker is in pairina mode.



Pulse U para encender.

① Cuando vaya a usarlo por primera vez, el indicador de Bluetooth parpadea rápidamente en azul, lo que indica que el altavoz está en modo de sincronización





When you power on the speaker again after Bluetooth setup, the speaker will search for the previously paired device and the Bluetooth indicator will flash slowly. If no paired device is found, it will flash quickly and the speaker will enter pairing mode.

If there is no power to the speaker after you press the power button, check that the speaker is connected to AC power or the battery is fully charged.

You can hold $\boldsymbol{\Phi}$ again to power off. To save power, when connect BT but no signal or Aux-in but no signal, the speaker turns off automatically after 15 minutes of inactivity, without any BT or AUX connection the speaker turns off automatically after 10 minutes of inactivity.




🍟 Consejos:

Cuando vuelva a encender el altavoz después de configurar el Bluetooth, el altavoz buscará el dispositivo sincronizado y el indicador de Bluetooth parpadeará lentamente. Si no se encuentra ningún dispositivo sincronizado, parpadeará rápidamente y el altavoz pasará a modo de sincronización.

Si el altavoz no se enciende tras pulsar el botón de encendido, compruebe que el altavoz está conectado a la fuente de CA o que la batería está totalmente cargada. Puede mantener presionado el botón

nuevo para apagar. Para ahorrar energía, cuando se conecta BT pero no hay señal o Aux-in pero no hay señal, el altavoz se apaga automáticamente después de 15 minutos de inactividad, sin ninguna conexión BT o AUX el altavoz se[©]de apaga automáticamente después de 10 minutos de inactividad.








- 1 Make sure that the speaker is in pairing mode.
- 2 Enable Bluetooth on your device to be paired with the speaker. Select 'JWH-C8' ' from the available devices (enter the password '0000' if necessary) to start pairing and connection with the speaker.
- After successful connection, the Bluetooth indicator turns solid blue and the speaker beeps.



- Asegúrese de que el altavoz está en modo de sincronización.
- 2 Active la opción Bluetooth en su dispositivo para sincronizarlo con el altavoz. Seleccione '**JWH-C8**' entre los dispositivos disponibles (introduzca la contraseña "0000" si es necesario) para iniciar la sincronización y la conexión con el altavoz.
- Cuando se ha conectado, el indicador Bluetooth se vuelve de color azul sin parpadear y el altavoz emite un pitido.







- Connect an auxiliary audio device to the speaker through the 3.5mm audio port.
- 2 Play and control music on the audio device, and use +/- on the speaker to adjust volume if



Tips: When the 3.5mm gudio cable is plugged in, the speaker switches to LINE IN mode automatically. When it is unplugged, the speaker switches back to Bluetooth mode and connects with the previously paired device automatically. If no device is available, the speaker enters pairing mode. During playback, you can press ►II to pause or resume sound output.




- 1 Conecte un dispositivo de audio auxiliar al altavoz utilizando el cable de audio de 3,5 mm.
- Reproduzca y administre su música en el dispositivo de audio y utilice +/- en el altavoz para ajustar el volumen si es necesario.



🍘 Consejos: Cuando conecte el cable de audio de 3,5 mm, altavoz pasa automáticamente a modo de entrada auxiliar. Cuando se desconecta, el altavoz vuelve a modo Bluetooth y se conecta automáticamente al dispositivo previamente sincronizado. Si no hay dispositivos disponibles, el altavoz pasa a modo de sincronización. Durante la reproducción, puede presionar ►II para pausar o reanudar la salida de sonido.







Play music on your device paired and connected with the speaker.

During music play:

- Press +/- to adjust volume.
- Long press +/- to skip to the next or previous song.
- Press ▶ to pause or resume music play. Long press it to get BT disconnect or back BT connect. When you make a call or there is an incoming call, you can use the speaker as a speaker phone.



Tips: Music play is paused during a call and resumed automatically when the call



Reproduzca música en su dispositivo sincronizado y conectado con el altavoz.

Durante la reproducción de música: Pulse +/- para giustar el volumen.

- Mantenga presionado para +/- saltar a la canción siguiente o anterior Pulse ▶ para pausar o reanudar el juego de
- música. Pulsación larga para obtener BT desconectar o volver a conectar BT. Cuando realice o reciba una llamada, puede utilizar el altavoz como manos libres.



Consejos: La reproducción de música se pausa durante una llamada y se reanuda automáticamente cuando finaliza la llamada.

ΕN

Important

Safety





The lightning flash with arrowhead symbol within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of un-isolated, dangerous voltage within the inside of the device that may be of sufficient magnitude to constitute a risk of electric shock to persons.

Warning: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back) as there are no userserviceable parts inside. Refer servicing to qualified



The exclamation point within an equilateral triangle is intended to alert the user to the presence of important operating and servicing instructions in the literature accompanying the device. Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void your authority to operate the equipment.

WARNING: To reduce the risk of fire or electric shock, do not expose this apparatus to rain or moisture. The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing and that objects filled with liquids, such as vases, shall not be placed on apparatus

WARNING: Where the mains plug/appliance coupler is used as the disconnect device, the disconnect device shall remain readily operable

WARNING: The battery (battery or batteries or battery pack) shall not be exposed to excessive heat such as sunshine, fire or the like

Read these instructions before operation.

Keep these instructions for future reference. Follow all instructions for installation, use and maintenance of the device.

To clean the device, disconnect power first. Clean only with soft and dry cloth.

To ensure compatibility, only use accessories recommended by the manufacturer

When the device is suddenly moved from cold to warm surroundings, condensation may form in the housing of the device. Before use, leave the device in the warm environment until the moisture

Keep the device away from heat sources, such as a radiator, heater, oven, amplifier, naked flames or direct sunlight.

No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the apparatus.

Never block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.

- Do not expose the device to sand or dust, or cover it with items, such as newspapers, table cloths, or curtains.
- Do not operate the device in an enclosed cabinet. Leave sufficient free space around the device for adequate ventilation.

Do not attempt to repair or service the device yourself. Opening or removing the cabinet may expose you to electric shock, and other hazards. If repair is required, contact your dealer and refer all servicing to qualified service personnel

Do not use the device if any abnormality occurs. If any smoke or odor becomes apparent, contact your dealer immediately. Do not try to repair the device

Avoid using dropped or damaged appliances. If the device is dropped and the housing is damaged, the internal components may not function normally. Stop use and contact your dealer for repair. Continued use of the device may cause fire or electric shock. To reduce the risk of electric shock, do not touch any connector with wet hands.

Never remove the housing of the device. Never lubricate any part of the device. Never place the device on top of any other electrical equipment.



This equipment is a Class II or double insulated way that it does not require a safety connection to electrical earth.

Notice Modification

Any modification (such as removing the speaker grill) to the device, without prior authorization from the manufacturer, may void your warranty and authority to operate the device.

FCC compliance statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses, and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instruction manual, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is

connected.

Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003

Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada.

This device complies with FCC RF radiation exposure limits set forth for an uncontrolled environment This equipment should be installed and operated with a minimum distance of 20cm between the radiator and your body.

This device and its antenna(s) must not be co-located or conjunction with any other antenna or transmitter.

Recycling Packaging

Observe the local regulations for how to dispose of the packaging materials.

Instructions for Users on Removal, Recycling and Disposal of Used **Batteries**

To remove the batteries from your equipment or remote control, reverse the procedure described in the owner's manual for inserting batteries. For products with a built-in battery that lasts for the lifetime of the product, removal may not be possible for the user. In this case, recycling or recovery centers handle the dismantling of the product and the removal of the battery. If, for any reason, it becomes necessary to replace such a battery, this procedure must be performed by authorized service centers. In the European Union and other locations, it is illegal to dispose of any battery with household trash. All batteries must be disposed of in an environmentally sound manner. Contact your local waste-management officials for information regarding the environmentally sound collection, recycling and disposal of used batteries.

WARNING: Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. To reduce risk of fire or burns, don't disassemble, crush, puncture, short external contacts, expose to temperature above 60°C (140°F), or dispose of in fire or water. Replace only with specified batteries.

The symbol indicating 'separate collection' for all batteries and accumulators shall be the crossedout wheeled bin shown below:



In case of batteries, accumulators and button cells containing more than 0.0005 % mercury, more than 0.002 % cadmium or more than 0.004 % lead, shall be marked with the chemical symbol for the metal concerned: Hg, Cd or Pb respectively. Please Refer to the below symbol:







Copyright **E3** Bluetooth[®]

The Bluetooth word mark and logos are owned by the Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by JWH Multimedia Inc. is under license.

Specifications

The technical specifications are subject to change without prior notice.

Output Power(W)	2*3W
Driver	Ф40mm
Sensitivity(mV)	1KHz/1W/300mV
Distortion Rate	0.3%
Frequence Range(Hz)	100Hz-18KHz
Load Impedance(Ω)	4Ω
SNR(dB)	71dB
Max Noise(mv)	1.5mv
Battery Capacity	3.7V 1500mAh
Charging Time	3h
Playing Time	6h(50% Vol)
Charaina Voltaae(V)	5V/500mA

Importante





El relámpago con símbolo de flecha dentro de un triángulo equilátero sirve para avisar al usuario de la existencia de tensión peligrosa sin aislar dentro del dispositivo que podría tener magnitud suficiente para constituir un riesgo de

descarga eléctrica.

Advertencia: Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no retire la cubierta (ni el panel posterior), ya que podría contener piezas no reparables por el usuario. Ponga la reparación en manos de personal



El signo de exclamación dentro de un funcionamiento no deseado. triángulo equilátero sirve para avisar Este aparato de Clase B cumple con la norma al usuario de que hay instrucciones de funcionamiento y mantenimiento importantes en la documentación que acompaña al dispositivo. Los cambios o modificaciones no aprobados expresamente por la parte responsable del cumplimiento pueden anular su autoridad para operar el equipo.

ADVERTENCIA: Para reducir el riesgo de incendio o descarga eléctrica, no exponga este aparato a la lluvia o la humedad. El aparato no deberá exponerse a goteo o salpicaduras, y no deberán colocarse objetos llenos de líquido, como jarrones, sobre el aparato.

ADVERTENCIA: Cuando se utilice el enchufe principal/conector del aparato como dispositivo de desconexión, el dispositivo de desconexión debe permanecer listo para su uso.

ADVERTENCIA: La batería (batería o baterías o paquete de baterías) no deberá exponerse a calor excesivo, como la luz solar, el fuego o fuentes de calor similares.

Lea estas instrucciones antes de usar el aparato. Guarde estas instrucciones para consultarlas en el

Siga todas las instrucciones de instalación, uso y mantenimiento del dispositivo.

Para evitar que vuelque o se caiga, coloque el dispositivo sobre una superficie plana y dura. Para limpiar el dispositivo, desconecte primero la alimentación. Límpielo solo con un paño suave y

Para garantizar la compatibilidad, utilice solo accesorios recomendados por el fabricante. Cuando el dispositivo pase repentinamente de un entorno frío a un entorno caliente, podría formarse condensación en la carcasa. Antes de usarlo, deje el dispositivo en el entorno caliente hasta que se evapore la humedad.

Mantenga el dispositivo alejado de fuentes de calor, como radiadores, calefactores, hornos, amplificadores, llama abierta o luz solar directa. No deberán colocarse fuentes de llama abierta, como velas encendidas, sobre el aparato. No bloquee nunca las aperturas de ventilación. Instale el aparato siguiendo las instrucciones del

- No exponga el dispositivo a arena o polvo ni lo cubra con objetos como periódicos, manteles o
- No ponga en funcionamiento el dispositivo en un armario cerrado. Deje suficiente espacio libre alrededor del dispositivo para que pueda ventilarse adecuadamente.

No intente reparar o realizar usted mismo tareas de mantenimiento en el dispositivo. Abrir o extraer el armario puede exponerle al riesgo de sufrir una descarga eléctrica y otros peligros. Si necesita reparar el aparato, contacte con su distribuidor y ponga todas reparaciones en manos de personal de mantenimiento cualificado.

No utilice el dispositivo si se produce cualquier anomalía. Si detecta humo u olor, contacte inmediatamente con su distribuidor. No intente reparar usted mismo el dispositivo.

No utilice aparatos que se hayan caído o estén dañados. Si el dispositivo se há caído y le carcasa está dañada, los componentes internos podrían no funcionar con normalidad. Detenga el uso y contacte con su distribuidor para que lo repare. El uso continuado del dispositivo podría provocar incendios o descaraas eléctricas.

Para reducir el riesgo de descarga eléctrica, no toque ningún conector con las manos mojadas. No extraiga nunca la carcasa del dispositivo. No lubrique nunca las piezas del dispositivo. No coloque nunca el dispositivo sobre otros aparatos eléctricos.



Este equipo es un aparato eléctrico de Clase II o con doble aislamiento. Ha sido diseñado de tal forma que no requiere conectarse al circuito de tierra eléctrico

Aviso

Modificaci ó n

Cualauier modificación (como extraer la rejilla del altavoz) en el dispositivo sin el consentimiento previo del fabricante podría anular su garantía y su autorización para utilizar el dispositivo

Declaración de cumplimiento con las normas de la FCC

Tras probar este dispositivo, se ha determinado que cumple los límites para un dispositivo digital de Clase B que se establecen en la parte 15 de las normas de la FCC. Estos límites han sido ideados para proporcionar una protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este aparato genera, utiliza y puede irradiar energía de radiofrecuencia y, si no se utiliza siguiendo el manual de instrucciones, podría causar interferencias perjudiciales en las comunicaciones por radio. No obstante, no existe garantía de que no vayan a producirse interferencias en una instalación concreta. Si este aparato causa interferencias perjudiciales en la recepción de señales de radio o televisión, lo que se puede determinar encendiendo o apagando el equipo, se recomienda al usuario que intente corregir la interferencia adoptando una de las siguientes medidas:

- Cambiar de sitio la antena receptora.
- Aumentar la separación entre el aparato y el receptor.
- Conectar el aparato a una toma en un circuito distinto del circuito al que esté conectado al Consulte con el distribuidor o un técnico de
- radio/TV experimentado para solicitar ayuda. Este dispositivo cumple con la parte 15 de las normas de la FCC. Su uso está sujeto a estas dos condiciones: (1) Este dispositivo no puede causar interferencias perjudiciales, y (2) Este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluidas las interferencias que puedan causar un

canadiense ICES-003.

Este dispositivo cumple con los límites de exposición a radiación de RF establecidos por la FCC para un

entorno no controlado. Este dispositivo deberá instalarse y utilizarse dentro

de una distancia mínima de 20 cm entre el radiador

Este dispositivo y su(s) antena(s) no deben colocarse juntos o al lado de otra antena o transmisor.

Reciclado **Embalaje**

Cumpla lo dispuesto en las normativas locales acerca de cómo desechar los materiales de

Instrucciones para los usuarios sobre la eliminación, el reciclado y la

eliminación de pilas usadas

Para extraer las pilas de su aparato o su mando a distancia, siga en sentido inverso el procedimiento que se describe en el manual del propietario para

Para productos con una batería integrada que dure toda la vida útil del producto, la extracción no puede correr a cargo del usuario. En este caso, los puntos de reciclaje o recuperación se encargan de desmantelar el producto y extraer la batería. Si por cualquier motivo fuera necesario cambiar dicha pila, este procedimiento deberán realizarlo los centros de servicio autorizados. En la Unión Europea y otros lugares, es ilegal desechar cualquier pila con los desechos domésticos. Todas las pilas deberán desecharse de manera que no dañen el medio ambiente. Contacte con sus responsables de tratamiento de desechos locales para obtener información acerca de la recogida, el reciclado y la eliminación ecológica de pilas usadas.

ADVERTENCIA: Peligro de explosión si la pila no se coloca correctamente. Para reducir el riesgo de incendio o quemaduras, no desmonte, aplaste, perfore, cause cortocircuitos en los contactos internos, exponga a temperaturas por encima de los 60 °C ni deseche la pila en fuego o agua. Cámbiela solo por baterías especificadas.

El símbolo que indica "recogida selectiva" para todas las pilas y acumuladores deberá ser la papelera con ruedas tachada que se muestra a



Las baterías, acumuladores y pilas botón que contengan más del 0,0005 % de mercurio, más del 0,002 % de cadmio o más del 0,004 % de plomo deberán ir marcadas con el símbolo químico del metal en cuestión: Hg, Cd o Pb, respectivamente. Observe el símbolo que se muestra a continuación:



Derechos de autor

Bluetooth[®]

La marca gráfica y los logos Bluetooth son propiedad de Bluetooth SIG, Inc., y cualquier uso que JWH Multimedia Inc. haga de dichas marcas se halla bajo licencia.

Especificaciones

Potencia de salida (W)	2 * 3W
Driver	Ф40mm
Sensibilidad (mV)	1KHz / 1W / 300mV
Tasa de distorsión	0.3%
Rango de frecuencia (Hz)	100Hz-18KHz
Impedancia de carga (Ω)	4Ω
SNR (dB)	71dB
Ruido máximo (mv)	1.5mv
Capacidad de la batería	3.7V 1500mAh
Tiempo de carga	3h
Tiempo de reproducción	6h (50% Vol)
Voltaje de carga (V)	5V / 500mA



