thumbsUp!

ARWORK INFORMATION PANEL

ARTWORK TITLE: Platinum Speaker Manual

ARTWORK TYPE: ☐ PACKAGING ■ MANUAL ☐ STICKER

MATERIAL: 80gsm

FINISH: MATTE LAMINATE

CUTTER GUIDE SIZE: H 67mm x W 52mm (each page)

PRODUCT CODE:

BARCODE: - **TYPE:** EAN 13, 80%

CMYK	SPECIFIC PANTONE COLOURS	FOLDING GUIDE	CUTTER GUIDE
🟦	XXX	Spot Colour 'Folding'	Spot Colour 'Cutter guide'
🟥	XXX		
🟨	XXX		
■	XXX		

FONT LISTING:

	WHERE	WHAT
1.	Product Title	Century Gothic
2.	General Text	Arial
3.	Details	Lucida Grande
4.	Warnings	Lucida Grande

NOTES:

Black and white double sided print, to be folded and placed under the product

VERSION DATE:

DATE	DESIGNER
08/05/2017	ANDY THARAGONNET

APPROVAL:

STAGE	DATE	SIGNATURE	check and tick COPY
DESIGNER	___ / ___ / ______	____________	☐
COPY	___ / ___ / ______	____________	☐
MANAGER	___ / ___ / ______	____________	☐
DIRECTOR	___ / ___ / ______	____________	☐

PLEASE MAKE SURE ALL FONTS HAVE BEEN OUTLINED, AND ALL IMAGES EMBEDDED.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions:
(1) this device may not cause harmful interference, and
(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.
NOTE : This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.
This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communication. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:
- Reorient or relocate the receiving antenna
- Increase the separation between the equipment and receiver
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different fromthat of which the receiver is connected
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help

Primark Limited
Arthur Ryan House
22-24 Parnell Street
Dublin 1
Ireland

Primark Tiendas S.L.U
Gran Via, 32, 5
28013 Madrid
Spain
CIF - B83875427
RN Code: 145478

FCC ID: 2AHHEBTSPKA8PRM
BTSPKA8TGPRM, BTSPKA8MSPRM

Made in China
Fatto in Cina
Fabricado en China
Fabriqué en Chine
Gemaakt in China
Fabricado na China

BATTERIES ARE NOT REPLACEABLE

IT Istruzioni

Contenuto
- Altoparlante Platinum
- Cavo di carica micro-USB

Specifiche tecniche
- Potenza: 3 W
- Risposta di frequenza: 2.402-2.480 Mhz
- Autonomia di riproduzione: circa 2,5 ore
- Raggio di portata Bluetooth: 10 metri
- Tensione batteria: 3,7 V
- Capacità: 300 mAh
- Tensione di carica: 5 V CC
- Tempo di ricarica: circa 1-2 ore



Funzioni di controllo
- Interruttore di accensione: spostare a destra per accendere, a sinistra per spegnere.
- Mode: premere una volta per alternare tra la modalità Bluetooth e la scheda SD.
- ⏮\– premere brevemente per passare al brano precedente, premere a lungo per abbassare il volume.
- ⏯ premere per riprodurre la musica, premere di nuovo per metterla in pausa. premere una volta per rispondere a una chiamata e premere di nuovo per riagganciare. Premere di nuovo per ricomporre l'ultimo numero chiamato.
- +/⏭ premere brevemente per passare al brano successivo, premere a lungo per alzare il volume.
- Microfono
- Slot per schede SD
- Indicatore LED
- Porta micro USB

Connessione Bluetooth
- Accendere l'altoparlante. L'altoparlante emetterà un segnale acustico e un indicatore LED blu inizierà a lampeggiare costantemente per indicare che l'altoparlante è acceso.
- Accendere il dispositivo e attivare la funzione Bluetooth.
- Cercare "A10" e selezionarlo per eseguire l'accoppiamento. (Se viene richiesta una password, usare "0000".) L'altoparlante emetterà un segnale acustico per indicare che si è connesso.
- Ora è possibile riprodurre la musica sul dispositivo e ascoltarla dall'altoparlante. Quando si disattiva la funzione Bluetooth del dispositivo, l'altoparlante emette un segnale acustico per indicare che si è disconnesso.
- Spegnere l'altoparlante. L'altoparlante emetterà di nuovo un segnale acustico e l'indicatore LED si spegnerà.

Carica dell'altoparlante
- Collegare il cavo di carica micro-USB (fornito) all'altoparlante e inserire l'altra estremità in una porta di carica USB.
- Un indicatore LED rosso si accende per indicare che l'altoparlante si sta caricando.
- A carica completa, il LED rosso si spegne.

NL Gebruiksaanwijzing

Bevat
- Platinum luidspreker
- Micro-USB-laadkabel

Specificaties
- Voeding: 3 W
- Frequentierespons: 2.402 MHz - 2.480 MHz
- Speelduur: max. 2,5 uur
- Bluetooth-bereik: 10 meter
- Batterijspanning: 3,7 V
- Capaciteit: 300 mAh
- Laadspanning: 5 VDC
- Laadduur: circa 1 tot 2 uur

Bedieningsfuncties
- Aan/uit-schakelaar: naar rechts schuiven voor AAN, naar links schuiven voor UIT.
- Modus: eenmaal indrukken om te schakelen tussen Bluetooth en SD-kaart.
- ⏮\– Kort indrukken voor de vorige track, lang indrukken om het volume te verlagen.
- ⏯ Indrukken om muziek af te spelen en nogmaals indrukken om te pauzeren. Eenmaal indrukken om de telefoon te beantwoorden en nogmaals indrukken om op te hangen. Twee keer indrukken om het laatste nummer terug te bellen.
- +/⏭ Kort indrukken voor de volgende track, lang indrukken om het volume te verhogen.
- Microfoon
- Sleuf voor SD-kaart
- LED-indicator
- Micro-USB-poort

Verbinding maken met Bluetooth
- Zet de luidspreker AAN. De luidspreker geeft een geluidssignaal en de blauwe led gaat knipperen om aan te geven dat de voeding is ingeschakeld.
- Zet je apparaat aan en controleer dat de Bluetooth-functie is geactiveerd.
- Zoek naar "A10" en selecteer dit om een koppeling tot stand te brengen. (Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, gebruik je "0000".) De luidspreker geeft een geluidssignaal om aan te geven dat de koppeling tot stand is gebracht.
- Je kunt je muziek nu op je apparaat afspelen en via de luidspreker horen. Wanneer je Bluetooth op je apparaat uitschakelt, geeft de luidspreker een geluidssignaal om aan te geven dat de verbinding is verbroken.
- Zet de luidspreker UIT. De luidspreker geeft een geluidssignaal en de led dooft.

De luidspreker opladen
- Sluit het ene uiteinde van de micro-USB-laadkabel (meegeleverd) aan op de luidspreker en het andere uiteinde op een USB-laadingang.
- De rode led gaat branden om aan te geven dat de luidspreker wordt opgeladen.
- Wanneer het opladen is voltooid, gaat de rode led uit.

PT Instruções

Conteúdo
- Altifalante Platina
- Cabo de carregamento micro USB

Especificações
- Potência: 3 W
- Resposta de frequência: 2402MHZ - 2480MHZ
- Tempo de reprodução de música: até 2,5 horas
- Alcance Bluetooth: 10 metros
- Tensão da bateria: 3,7 V
- Capacidade: 300 mAh
- Tensão de carregamento: CC 5 V
- Tempo de carregamento: cerca de 1 a 2 horas

Funções de controlo
- Interruptor: desloque para a direita para LIGAR, para a esquerda para DESLIGAR.
- Modo: prima uma vez para alternar entre os modos Bluetooth e cartão SD.
- ⏮\– Pressão breve para ouvir a canção anterior, pressão longa para diminuir o volume.
- ⏯ Prima para ouvir música, prima novamente para pôr em pausa. Prima uma vez para atender uma chamada telefónica, prima novamente para terminar a chamada. Prima duas vezes para remarcar o último número marcado.
- +/⏭ Pressão breve para ouvir a canção seguinte, pressão longa para aumentar o volume.
- Microfone
- Ranhura para cartão SD
- Indicador LED
- Porta micro USB

Interligar via Bluetooth
- LIGUE o altifalante. O altifalante irá emitir um som e um LED azul irá piscar continuamente para indicar que o aparelho está LIGADO.
- Ligue o equipamento e certifique-se de que a função Bluetooth está ativada.
- Procure "A10" e selecione-o para emparelhar. (Se for necessário introduzir uma palavra-passe use "0000"). O altifalante irá emitir um som para indicar que o aparelho está interligado
- Pode agora reproduzir música no seu equipamento e ouvi-la através do altifalante. Assim que desligar o Bluetooth do seu aparelho emissor, o altifalante irá emitir um som para indicar que deixou de estar interligado.
- DESLIGUE o altifalante. O altifalante irá emitir um som e o LED azul irá APAGAR.

Carregar o altifalante
- Ligue o cabo de carregamento micro USB (incluído) ao altifalante e a uma porta USB de carregamento.
- Acenderá um indicador LED vermelho para indicar que o altifalante está a carregar.
- Assim que o carregamento estiver concluído, a luz LED vermelha irá apagar-se.

Bluetooth

PLATINUM SPEAKER

EN Instructions

Contents
- Platinum Speaker
- Micro USB charging cable

Specifications
- Power: 3W
- Frequency Response: 2.402MHZ-2.480MHZ
- Play time: up to 2.5 hours
- Bluetooth range: 10 meters
- Battery voltage: 3.7V
- Capacity: 300 mAh
- Charging voltage: DC 5V
- Charging time: approx. 1-2hours



Controls Functions
- Power switch: move right to turn ON, move left to turn OFF.
- Mode: press once to switch between Bluetooth and SD Card mode.
- ⏮\– Short press for the previous song, long press to turn down the volume.
- ⏯ Press to play music and again to pause it. Press once to answer a phone call and again to hang up. Press twice to redial the last phone call.
- +/⏭ Short press for the next song, long press to turn up the volume.
- Microphone
- SD card slot
- LED indicator
- Micro USB port

Connecting to Bluetooth
- Turn the speaker ON. The speaker will emit a sound and a blue LED light will flash constantly to indicate that the power is ON.
- Turn on your device and make sure the Bluetooth function is activated.
- Search for "A10" and select it to pair. (If a password is needed, use "0000"). The speaker will emit a sound to indicate that it has connected
- You can now play music from your device and listen to it through the speaker. Once you turn your devices Bluetooth off, the speaker will emit a sound to indicate that it has disconnected.
- Turn the speaker OFF. The speaker will emit a sound and the LED light will turn OFF.

Charging the Speaker
- Plug the Micro USB charging cable (supplied) into the Speaker and connect to a USB charging port.
- A red LED indicator light will appear to indicate that the speaker is charging.
- Once charging is complete, the red LED light will turn off.

DE Anleitung

Inhalt
- Platin-Lautsprecher
- Micro-USB-Ladekabel

Technische Daten
- Leistung: 3 W
- Frequenzgang: 2,402 MHZ - 2,480 MHZ
- Wiedergabezeit: bis zu 2,5 Stunden
- Bluetooth-Reichweite: 10 Meter
- Akkuspannung: 3,7 V
- Kapazität: 300 mAh
- Ladespannung: 5 V Gleichstrom
- Ladezeit: ca. 1-2 Stunden



Bedienfunktionen
- Ein/Aus-Schalter: Zum Einschalten nach rechts und zum Ausschalten nach links stellen.
- Modus: Zum Umschalten zwischen Bluetooth und SD-Karte drücken.
- ⏮\– Kurz drücken, um zum vorherigen Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu verringern.
- ⏯ Zur Musikwiedergabe drücken und zum Pausieren nochmals drücken. Einmal drücken, um einen Anruf anzunehmen und nochmals, um ihn zu beenden. Zweimal drücken, um den letzten Anruf erneut zu wählen.
- +/⏭ Kurz drücken, um zum nächsten Titel zu springen, lang drücken, um die Lautstärke zu erhöhen.
- Mikrofon
- SD-Kartensteckplatz
- LED-Anzeige
- Micro-USB-Anschluss

Bluetooth-Verbindung
- Schalten Sie den Lautsprecher ein. Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus und eine blaue LED-Anzeige blinkt kontinuierlich, um anzuzeigen, dass er eingeschaltet ist.
- Schalten Sie Ihr Gerät ein und vergewissern Sie sich, dass seine Bluetooth-Funktion eingeschaltet ist.
- Suchen und wählen Sie „A10" zur Koppelung. (Falls ein Kennwort erforderlich ist, geben Sie „0000" ein.) Der Lautsprecher gibt ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung hergestellt ist.
- Sie können jetzt Musik auf Ihrem Gerät abspielen und mit dem Lautsprecher hören. Wenn Sie die Bluetooth-Funktion Ihres Geräts ausschalten, gibt der Lautsprecher ein Tonsignal aus, um anzuzeigen, dass die Verbindung getrennt wurde.
- Schalten Sie den Lautsprecher aus. Der Lautsprecher gibt ein weiteres Tonsignal aus und die LED-Anzeige erlischt.

Laden des Lautsprechers
- Schließen Sie das beiliegende Micro-USB-Ladekabel am Lautsprecher und an einem USB-Ladeanschluss an.
- Während der Lautsprecher geladen wird, leuchtet eine rote LED.
- Die rote LED erlischt, wenn der Ladevorgang abgeschlossen ist.

ES Instrucciones

Contenido
- Altavoz Platinum
- Cable de carga Micro USB

Especificaciones
- Potencia: 3 W
- Respuesta de frecuencias: 2.402 MHZ-2.480 MHZ
- Tiempo de reproducción: hasta 2,5 horas
- Alcance Bluetooth: 10 metros
- Tensión de la batería: 3,7 V
- Capacidad: 300 mAh
- Tensión de carga: CC de 5 V
- Tiempo de carga: aprox. 1-2 horas



Funciones de control
- Interruptor de alimentación: desplázalo a la derecha para encender y a la izquierda para apagar.
- Modo: pulsa una vez para cambiar entre los modos Bluetooth y de tarjeta SD.
- ⏮\– Realiza una pulsación breve para ir a la canción anterior; realiza una pulsación larga para bajar el volumen.
- ⏯ Pulsa para reproducir música y pulsa de nuevo para hacer una pausa. Pulsa una vez para contestar una llamada de teléfono y pulsa de nuevo para colgar. Pulsa dos veces para volver a marcar el último número.
- +/⏭ Realiza una pulsación breve para ir a la canción siguiente; realiza una pulsación larga para subir el volumen.
- Micrófono
- Ranura para tarjeta SD
- Indicador LED
- Puerto Micro USB

Conexión con Bluetooth
- Enciende el altavoz. El altavoz emitirá un sonido y una luz LED azul parpadeará constantemente para indicar que está encendido.
- Enciende tu dispositivo y asegúrate de que la función Bluetooth está activada.
- Busca "A10" y selecciónalo para emparejar. (Si se solicita una contraseña, utiliza «0000»). El altavoz emitirá un sonido para indicar que está conectado.
- Ahora puedes reproducir música desde tu dispositivo y escucharla a través del altavoz. Una vez que desactives Bluetooth en tu dispositivo, el altavoz emitirá un sonido para indicar que se ha desconectado.
- Apaga el altavoz. El altavoz emitirá un sonido y la luz LED se apagará.

Carga del altavoz
- Conecta el cable de carga Micro USB (suministrado) al altavoz y a un puerto de carga USB.
- Aparecerá un indicador LED de color rojo para indicar que el altavoz se está cargando.
- Una vez finalizada la carga, la luz LED roja se apagará.

FR Instructions

Contenu
- Haut-parleur Platine
- Câble de chargement micro-USB

Spécifications
- Alimentation : 3 W
- Réponse en fréquence : 2,402 MHZ-2,480 MHZ
- Temps de lecture : environ 2,5 heures
- Portée Bluetooth : 10 m
- Tension de la batterie : 3,7 V
- Capacité : 300 mAh
- Tension de chargement : 5 V c.c.
- Temps de chargement : environ 1-2 heures.



Fonctions de contrôle
- Marche/arrêt : déplacez vers la droite pour Marche et vers la gauche pour Arrêt.
- Mode : appuyez une fois pour sélectionner les modes Bluetooth et Carte SD.
- ⏮\– Appuyez brièvement pour accéder au morceau précédent et plus longuement pour réduire le volume.
- ⏯ Appuyez pour écouter de la musique et encore une fois pour l'interrompre. Appuyez une fois pour répondre à un appel et encore une fois pour raccrocher. Appuyez deux fois pour recomposer le dernier appel.
- +/⏭ Appuyez brièvement pour accéder au morceau suivant et plus longuement pour augmenter le volume.
- Microphone
- Emplacement de carte SD
- Témoin lumineux
- Port micro-USB

Connexion Bluetooth
- Mettez le haut-parleur en marche. Le haut-parleur émet un son et un voyant bleu clignote constamment pour indiquer que l'appareil est en marche.
- Mettez en marche l'appareil et assurez-vous que la fonction Bluetooth est activée.
- Recherchez « A10 » et sélectionnez-le pour l'associer. (Si un mot de passe est demandé, utilisez « 0000 »). Le haut-parleur émet un son à la connexion.
- Vous pourrez ensuite lire la musique sur votre appareil et l'écouter avec le haut-parleur. Une fois la connexion Bluetooth désactivée, le haut-parleur produit à nouveau un son pour signaler la déconnexion.
- Arrêtez le haut-parleur. Le haut-parleur émet un son et son voyant s'éteint.

Chargement de l'enceinte
- Branchez le câble USB de chargement (fourni) sur le haut-parleur, puis sur un port USB de chargement.
- Un voyant rouge s'affiche pendant le chargement du haut-parleur.
- Une fois le chargement terminé, le voyant rouge s'éteint