



## EN

### Product Overview

- Microphone
- Charging Port
- Indicator light
- Volume + / Track Forward
- Multifunction button (Power On/Off, Pairing, Activate Voice Dialing)
- Volume - / Track Backward

### Guide to Indicator Lights

CONDITION/MODE	DESCRIPTION	VOICE PROMPTS
Power on	Stays blue 1 second	Power on
Power off	Red flash	Power off
Standby (connected)	Blink blue once every 5 seconds	/
Pairing	Flashes Red and Blue alternately	Ready to pair
Incoming call	Flashes blue continuous	/
Charging	Stays on blue while charging	/

### Power On / Power Off

Press the Multifunction button for about 1 second to power on the headphone. To power off the headphone, press the Multifunction button for about 3 seconds.

### Volume Control

Press the Volume "+" or "-" to turn volume up or down, you hear "dudu" once you reach the maximum volume or minimum volume.

### Pairing

- In Power Off mode, press and hold the Multifunction button for about 4 seconds until indicator light flashes blue and red alternately, you hear "Power on" ... "Ready to pair". Now headphone is in pairing mode.
- Activate Bluetooth® on your phone and set it to search for new devices.

### Call

**End Current Call and Answer New Call:** When a new call rings during a call, press the Multifunction button once to answer new call and end current call simultaneously.

### Guide sur les témoins lumineux

ÉTAT/MODE	DESCRIPTION	GUIDE VOCAL
En marche	Reste bleu durant 1 seconde	Power on (En marche)
Arrêt	Flash rouge	Power off (Arrêt)
En veille (connectés)	Clinquette en bleu toutes les 5 secondes	/
Synchronisation	Clignote en rouge et en bleu en alternance	Ready to pair (Prêt pour la synchronisation)
Appel entrant	Clignote en bleu continuellement	/
Chargement en cours	Reste bleu pendant le chargement	/

### Mise en marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 1 seconde pour mettre les écouteurs en marche. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes.

### Réglage du volume

Appuyez sur les touches de volume « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le volume.

Vous entendrez un signal sonore une fois le volume maximum atteint.

### Synchronisation

- Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en bleu et en rouge en alternance. Vous entendrez « Power on » ... « Ready to pair ». Les écouteurs seront alors en mode de synchronisation.
- Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone et réglez celle-ci pour qu'elle cherche les nouveaux appareils

### Appel

**Mettre fin à l'appel en cours et répondre à un nouvel appel:** Lorsqu'un

## FR

### Aperçu du produit

- Microphone
- Prise de charge
- Témoin lumineux
- Augmentation du volume (+) / Piste suivante
- Bouton multifonction (marche/arrêt, synchronisation, activation de la composition vocale)
- Diminution du volume (-) / Piste précédente

## PT

### Aperçu du produit

- Microfone
- Conector de alimentação
- Luz indicadora
- Volume +/Avançar faixa
- Botão multifunções
- Volume -/Recuar faixa

## ES

### Reseña del producto

- Microfono
- Puerto de carga
- Luz indicadora
- Volumen +/Pista siguiente
- Botón multifunción (encendido/apagado, sincronización, activar la marcación por voz)
- Volumen - /Pista anterior

## DE

### Produktübersicht

- Mikrofon
- Ladeanschluss
- LED-Anzeige
- Lautstärke + /Titelsprung vorwärts
- Multifunktionstaste (Ein/Aus, Koppeln, Sprachwahl aktivieren)
- Lautstärke - /Titelsprung zurück

## IT

### Descrizione del prodotto

- Microfono
- Ingresso di ricarica
- Spia
- Volume +/Traccia Avanti
- Tasto multifunzione (accensione/spegnimento, abbinamento, attivare la composizione vocale)
- Volume - /Traccia Indietro

## ZH-CH

### 产品概述

- 麦克风
- 充电端口
- 指示灯
- 音量 + /下一曲
- 多功能按钮（电源开/关、配对、激活语音拨号）
- 音量 - /上一曲

### Music

**Play / Pause Music:** Press Multifunction button once to play / pause music. (Some phones may require you to start a media player first).

**Track Back / Forward:** Press the Volume “-” for 1 second once to skip track backward, press Volume “+” for 1 second once to skip track forward.

**Switch Music and Call:** When a call rings during a music playing, the music automatically pauses to allow you to answer or ignore the call. Once the call is ignored or ends, the music is resumed.

**Sound Profiles:** Short press “+” and “-” simultaneously to switch the sound profile during music playing. One “beep” switches to normal mode and two “beep” switches to turbo mode.

### Voice Activation

Double press Multifunction button to activate voice activation.

### Caution

ONLY use computer USB output or standard 5 volt only (500mA minimum) power adaptor for charging. Damage may occur if non-standard USB power adaptor is used for charging. Do not charge if connector and/or device is wet or damaged.

To guarantee your personal safety, please ensure that these headphones are not worn or kept in the immediate vicinity (closer than 10 cm) of a pacemaker.

### Guía de las luces indicadoras

CONDICIÓN/MODO	DESCRIPCIÓN	INSTRUCCIONES DE VOZ
Encendido	Permanece azul durante 1 segundo	“Power On”(Encendido)
Apagado	Parpadea en rojo	“Power Off”(Apagado)
Modo espera (conectado)	Parpadea en azul cada 5 segundos	/
Sincronización	Parpadea alternando entre rojo y azul	“Ready to pair” (Listo para sincronizarse)
Llamada entrante	Parpadea continuamente en azul	/
Cargando	Permanece azul cuando se está cargando	/

### Encendido/Apagado

Presione el botón multifunción durante 1 segundo para encender los auriculares. Presione el botón multifunción durante 3 segundos para apagar los auriculares

### Control de volumen

Presione los botones de volumen “+” o “-” para subirlo o bajarlo; escuchará un bip cuando alcance el volumen máximo o el mínimo.

### Sincronización

- Presione y mantenga presionado el botón multifunción durante 4 segundos hasta que la luz indicadora alterne de azul a rojo, y se escuche “Power on”(encendido) ... “Ready to pair”(listo para sincronizarse). Esto significa que ahora los auriculares están en modo de sincronización.
- Encienda el Bluetooth® en su teléfono y active la búsqueda de nuevos dispositivos.

### Llamada

**Para finalizar la llamada actual y responder una nueva llamada:** Cuando entre una nueva llamada, mientras esté en otra, presione el botón multifunción una vez para responder la llamada nueva y terminar la llamada actual al mismo tiempo.

### Música

**Reproducir/pausar música:** Presione el botón multifunción una vez para reproducir/pausar la música. (Algunos teléfonos requieren que inicie un reproductor de música primero).

**Pista anterior/siguiente:** Presione el botón de volumen “-” durante 1 segundo una vez para pasar a la pista anterior, presione volumen “+” durante 1 segundo una vez para pasar a la pista siguiente.

**Pasar de la música a una llamada:** Cuando entre una llamada mientras esté escuchando música, ésta se pausará automáticamente para permitirle contestar o ignorar la llamada. Una vez ignorada o terminada la llamada, la música comenzará nuevamente.

**Perfiles de sonido:** Presione “+” y “-” para cambiar el perfil de sonido durante la reproducción de música.

### Activación por voz

Presione el botón multifunción dos veces para activar la activación por voz.

### Precaución:

SOLO utilice una salida USB de ordenador o un adaptador de corriente estándar de 5 V (500 mA como mínimo) para cargar. Pueden producirse daños si se carga utilizando un adaptador de corriente USB no estándar. No cargue si el conector o el dispositivo están húmedos o dañados.

Por su propia seguridad, procure no llevar ni guardar estos auriculares muy cerca de su marcapasos (a menos de 10 cm).

### Guide sur les témoins lumineux

ÉTAT/MODE	DESCRIPTION	GUIDE VOCAL
En marche	Reste bleu durant 1 seconde	Power on (En marche)
Arrêt	Flash rouge	Power off (Arrêt)
En veille (connectés)	Clinquette en bleu toutes les 5 secondes	/
Synchronisation	Clignote en rouge et en bleu en alternance	Ready to pair (Prêt pour la synchronisation)
Appel entrant	Clignote en bleu continuellement	/
Chargement en cours	Reste bleu pendant le chargement	/

### Mise en marche/Arrêt

Appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 1 seconde pour mettre les écouteurs en marche. Pour éteindre les écouteurs, appuyez sur le bouton multifonction pendant environ 3 secondes.

### Réglage du volume

Appuyez sur les touches de volume « + » ou « - » pour augmenter ou diminuer le volume.

Vous entendrez un signal sonore une fois le volume maximum atteint.

### Synchronisation

- Appuyez sur le bouton multifonction et maintenez-le enfoncé pendant environ 4 secondes jusqu'à ce que le témoin lumineux clignote en bleu et en rouge en alternance. Vous entendrez « Power on » ... « Ready to pair ». Les écouteurs seront alors en mode de synchronisation.
- Activez la fonction Bluetooth® sur le téléphone et réglez celle-ci pour qu'elle cherche les nouveaux appareils

### Appel

**Mettre fin à l'appel en cours et répondre à un nouvel appel:** Lorsqu'un

## PT

### Guia das luzes indicadoras

CONDICÃO/MODO	DESCRIPTION	VOICE PROMPTS
Ligar	Permanece azul durante 1 segundo	Power on (Ligar)
Desligar	Luz vermelha piscando	Power off (Desligar)
Suspensão (Iligado)	Pisca a azul a cada 5 segundos	/
Emparelhamento	Pisca a vermelha e azul alternadamente	Ready to pair (Pronto para emparelhar)
Chamada recebida	Luz azul piscando continuamente	/
Carregando	Luz azul acesa quando estiver a carregar	/

### Ligar/Desligar

Pressione o botão de multifunções durante 1 segundo para ligar os auscultadores. Para desligar os auscultadores, pressione o botão de multifunções durante 3 segundos.

### Controlo do volume

Pressione Volume “+” ou “-” para aumentar ou diminuir o volume, quando atingir o volume máximo ou o volume mínimo será emitido um aviso sonoro.

### Emparelhamento

- Pressione e mantenha pressionado o botão de multifunções durante pelo menos 4 segundos até que a luz indicadora fique intermitente e alternando entre azul e vermelho, será emitido um aviso sonoro “Power on”(ligado) ... “Ready to pair”(pronto para emparelhar). Os auscultadores estão em modo de emparelhamento.
- Ative o modo Bluetooth® no seu telemóvel e ligue o modo para procurar dispositivos.

### Chamada

**Terminar chamada atual e atender uma nova chamada:** Quando receber uma nova chamada durante uma chamada a decorrer, pressione o botão multifunções uma vez para atender a nova chamada e terminar a chamada atual ao mesmo tempo.

### Música

**Reproduzir/Pausar música:** Pressione o botão multifunções uma vez para reproduzir/pausar a música. (Alguns telemóveis podem solicitar a execução de um aplicativo de multimédia antes).

**Faixa anterior/Siguiente:** Pressione Volume “-” durante 1 segundo uma vez para recuar na faixa, pressione Volume “+” durante 1 segundos uma vez para avançar.

**Alternar entre música e chamada:** Quando receber uma chamada durante a reprodução de música, a reprodução da música entra automaticamente em pausa para permitir atender a chamada

**Perfis de som:** Pressione “+” e “-” para mudar o perfil de som enquanto estiver executando músicas.

### Ativação por voz

Pressione o Botão multifunções duas vezes para iniciar a ativação por voz.

### Cuidado

SOMENTE use saída USB de computador ou adaptador padrão de 5 volts (mínimo 500 mA) para carregar. Podem ocorrer danos se um adaptador USB não padrão for utilizado para carregar.

Não carregue e o conector e/ou o dispositivo estiverem molhados ou danificados.

Para sua segurança, tenha em consideração que os auscultadores não Devem estar muito próximos (proximidade menor de 10 cm) do seu marcapasos ou serem guardados perto do mesmo.

## Leitfaden für die Anzeigeleuchten

ZUSTAND/MODUS	BESCHREIBUNG	SPRACHMELDUNGEN
Einschalten	Bleibt 1 Sekunde lang blau	"Power On" (Einschalten)
Ausschalten	rote LED blinkt	"Power off" (Ausschalten)
Standby (verbunden)	Blinkt alle 5 Sekunden blau auf	/
Koppeln	Blinkt abwechselnd rot und blau	"Ready to Pair" (Bereit zum koppeln)
Eingehender Anruf	Blinkt kontinuierlich blau	/
Laden	Leuchtet während des Ladevorgangs kontinuierlich blau	/

### Einschalten/Ausschalten

Drücken Sie für ca. 1 Sekunde auf die Multifunktionstaste, um Ihren Kopfhörer einzuschalten. Um den Kopfhörer auszuschalten, drücken Sie die Multifunktionstaste für etwa 3 Sekunden.

### Lautstärkeregelung

Drücken Sie die Lautstärketasten "+" oder "-", um die Lautstärke zu erhöhen oder zu verringern. Sie hören einen Signalton, wenn Sie die maximale oder minimale Lautstärke erreicht haben.

### Koppeln

- Halten Sie im ausgeschalteten Zustand die Multifunktionstaste für etwa 4 Sekunden gedrückt, bis die Anzeige abwechselnd blau und rot blinkt. Sie hören dann „Eingeschaltet“ „„Bereit zum koppeln“. Nun befindet sich der Kopfhörer im Koppelungs-Modus.
- Schalten Sie die Bluetooth®-Funktion Ihres Telefons ein und lassen Sie das Gerät nach Bluetooth-Geräten suchen.

### Anrufen

#### Laufenden Anruf beenden und neuen Anruf annehmen:

Wenn ein neuer Anruf eingeht, während Sie telefonieren, drücken Sie die Multifunktionstaste einmal, um den neuen Anruf anzunehmen und den laufenden Anruf zu beenden.

## 指示灯指南

条件/模式	描述	语音提示
开机	保持蓝色一秒	"Power on"(开机)
关机	闪烁红色	"Power off"(关机)
待机 (已连接)	每 5 秒闪烁蓝色	/
配对	交替闪烁红色和蓝色	"Ready to pair" (准备配对)
来电	持续闪烁蓝色	/
充电	充电时保持蓝色	/

### 开机 / 关机

按下多功能按钮大约 1 秒钟，打开耳机电源。要关闭耳机电源，按住多功能按钮大约 3 秒钟。

### 音量控制

按音量 "+" 或 "-" 升高或降低音量，当您达到最高音量或最低音量时，会听到嘟嘟声。

### 配对

- 在关机模式下，按住多功能按钮约 4 秒钟，直到指示灯以蓝色和红色交替闪烁，即可听到 "Power on"....Ready to pair。
- 现在耳机处于配对模式。
- 在手机上激活 Bluetooth®，并设置为搜索新设备。

### 通话

**“结束当前通话”和“接听新通话”：**当通话时响起新通话铃声，按多功能按钮一次接听新通话，同时结束当前通话。

### 音乐

**播放/暂停音乐：**按多功能按钮一次以播放/暂停音乐。(有些手机可能要求您先启动媒体播放器)。

## Musik

**Wiedergabe / Pause:** Drücken Sie einmal die Multifunktionstaste, um Musik abzuspielen oder zu pausieren. (Bei einigen Smartphones müssen Sie vorher einen Mediaplayer starten).

**Titelsprung Rückwärts / Vorwärts:** Drücken Sie Lautstärkertaste „-“ für 1 Sekunde, um den vorherigen Titel abzuspielen, drücken Sie die Lautstärkertaste „+“ für 1 Sekunde, um den nächsten Titel abzuspielen.

**Wechsel zwischen Musik und Anrufl:** Wenn ein Anruf eingeht, während Sie Musik hören, wird die Musik automatisch angehalten, damit Sie den Anruf annehmen oder ablehnen können. Sobald Sie den Anruf beendet oder abgelehnt haben, wird die Musik fortgesetzt.

**Klangprofile:** Drücken Sie während der Musikwiedergabe Taste "+" und "-", um das Klangprofil zu ändern.

### Aktivieren der Sprachsteuerung

Drücken Sie zweimal die Multifunktionstaste, um die Sprachaktivierung zu aktivieren.

### Vorsicht

Verwenden Sie NUR Computer USB-Ausgang oder Standard 5 Volt (mindestens 500 mA) Netzteil zum Aufladen. Es können Schäden auftreten, wenn ein Nicht-Standard-USB-Netzteil für das Aufladen verwendet wird. Nicht laden, wenn Steckverbinder und/oder das Gerät nass oder beschädigt ist.

Um Ihre persönliche Sicherheit zu garantieren, achten Sie bitte darauf, dass dieser Kopfhörer nicht in nächster Nähe (näher als 10 cm) zu Ihrem Herzschrittmacher getragen oder aufbewahrt wird.

## Guida alle spie luminose

CONDIZIONE/MODALITÀ	DESCRIZIONE	COMANDI VOCALI
Accensione	Rimane blu per 1 secondo	"Power on" (Accensione)
Spegnimento	Lamppeggi in rosso	"Power off" (Spegnimento)
Standby (collegato)	Lampeggia in blu una volta ogni 5 secondi	/
Abbinamento	Lampeggia in rosso e blu alternativamente	"Ready to pair" (Pronto per essere abbinato)
Chiamata in arrivo	Lampeggia in blu continuo	/
In carica	Rimane in blu durante la ricarica	/

### Accensione/Spegnimento

Premere il tasto multifunzione per circa 1 secondo per accendere le cuffie. Per spegnere le cuffie, premere il tasto multifunzione per circa 3 secondi.

### Regolazione del volume

Premere il tasto Volume "+" o "-" per regolare il volume su o giù, si sente un segnale acustico una volta raggiunto il volume massimo.

### Abbinamento

- Con il dispositivo spento, tenere premuto il tasto multifunzione per circa 4 secondi finché la spia luminosa lampeggia in blu e rosso alternativamente, si sente "Accensione" ... "Pronto per l'abbinamento". Ora la cuffia è in modalità di abbinamento.
- Attivare la funzione Bluetooth® sul telefono cellulare e impostare la ricerca dei dispositivi Bluetooth.

### Chiamata

**Terminare la chiamata corrente e rispondere ad una nuova chiamata:**

Quando un nuovo telefono squilla durante una chiamata, premere il tasto multifunzione una volta per rispondere alla nuova chiamata e terminare la chiamata in corso contemporaneamente.

## Musica

**Riproduci/Pausa Musica:** Premere il tasto multifunzione una volta per riprodurre/pausa musica. (Alcuni telefoni possono richiedere di avviare prima un lettore multimediale).

**Traccia Indietro / Avanti:** Premere il Volume "-" per 1 secondo una volta per passare alla traccia indietro, premere Volume "+" per 1 secondo una volta per passare traccia avanti.

**Commutare musica e chiamata:** Quando una chiamata squilla nel corso di una riproduzione musicale, la musica si mette automaticamente in pausa per permettere di rispondere o ignorare la chiamata. Una volta che la chiamata viene ignorata o termina, la musica riprende.

**Profilo audio:** Premere "+" e "-" per cambiare il profilo audio durante la riproduzione della musica.

### Attivazione voce

Premere due volte il pulsante multifunzione per attivare la voce.

### Attenzione

Per caricare, usare SOLO uscite USB di computer o adattatori standard da 5 V (minimo 500 mA). L'uso di adattatori USB non standard per caricare può provocare danni. Non caricare se il connettore e/o il dispositivo sono bagnati o danneggiati.

Al di ne di garantire la sicurezza personale, fare attenzione che queste cuo non siano posizionate in prossimità del proprio eventuale pacemaker (con una distanza inferiore a 10 cm).

## CE DECLARATION OF CONFORMITY

We, Jiangxi Lianchuang Hongsheng Electronic Co., Ltd. declare under the sole responsibility that the product:

**Kind of equipment:** MONSTER BLUETOOTH HEADPHONE

Model:	Software version:
401901	V1.0

Complies with the essential requirements of Radio Equipment DIRECTIVE 2014/53/EU, if used for its intended use and that the following standards have been applied:

- Article 3.2:**  
EN 300 328 V2.1.1 (2016-11)
- EMC:**  
EN 301 489-1 V2.2.0 (2017-03)  
EN 301 489-17 V3.2.0 (2017-03)
- HEALTH and SAFETY:**  
EN 50663-2017  
EN 60950-1:2006+A11:2009+A12:2010+A12:2011+A2:2013
- RoHS, Directive 2011/65/EU** of the European Parliament and of the Council of 8 June 2011 on the restriction of the use of certain hazardous substances in electrical and electronic equipment, and it has been demonstrated that the requirements specified in Article 4 of such Directive have been met.
- Products do not contain any of the REACH Substances of Very High Concern (SVCH) according to the Candidate list published by ECHA(European Chemical Agency)**

CE mark first affixed on June 12, 2019.

Technical documentation, TCF, relevant to the above equipment is held at:  
**Jiangxi Lianchuang Hongsheng Electronic Co., Ltd.**

Email: ProductCompliance@lchse.com  
Telephone No.: +86-0755-86143399

## FCC Statement

This device complies with part 15 of the FCC rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) this device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement. The device can be used in portable exposure condition without restriction.