

### Contents Model: TL-GP01

English 01-09 Deutsch 10-19 Example 20-29
Expected 20-29
Expected 20-29
Expected 40-69

PS: With Bluetooth function device, when plug in the USB wheless receiver, the gamepad will plority connect with 2.4G Weeless connection method.

Mouse simulation mode can enable the gas to work as mouse.

# Product Overview Thank you for choosing Telmu product and supporting our brand. Please read the manual carefully before using.

C€ RoHS 🛆 🗵



- Android standard gamepad key value, support Android venions 40 and above.
- Double built-in vibrating motors in the gameps bring you more real true game experience.
- Human body engineering design, precisionsimulation double joysticks, D-paid and Linear trigger.

### : Support System: Android devices (above 4.0 venion), Microsoft Windows XP/VISTA/7/8/10. Android Flatform Bustooth Connection Method Open the Bustooth on Android device, turn of search function.

- 2.4G Wireless Connection Method
   1. Plug in the USB wireless receiver to your Android device.
  - - PC Plofform (2.4G Wireless Connection) Open website (http://www.medafine.com/downlos
       /rmisee (gdajvlik/Telmu+1i-GP01+Game+Pad
       Drive.sip) to download drive and install.

- X-Input Mode
   Press X button and then MODE button for 1 second to start the gamepasi. The LED2 indicator light fisher
- D-Input Mode
  Press 8 button and then MODE button for 1
- When LEDD indicator light keeps on, the gamepaid connects successfully.

X - Input Mode
 Deschen Sie X-Twee und dann MODE-Twee für 1
 Selunde, um das Gamepad zu starten. Die EEDZ
Kontrollieuchte blinkt .

Wenn LED2 Indikator Licht halt an , das Gamepad erfolgreich verbindet

D-Input Mode
 D-Input Mode
 Drucken Sie B -Taxte und dann MODS-Taxte für
 Sekunde, um das Gamepad zu starten. Die
 LED3 Anseige Licht blinkt.

- Comepad Inspection
   It can go though function will impection by unfolding computer game controller under PC computeruse. The specific methods are as below. Mode Switch
   When the gamepad power off,
   Bior X to select mode. If you want the gamepad should turn off.
  - the generated should sur not?

    Working Make: No.10. The lay continuation belocitor light

    Maked Maked Maked Process A-ACCES Balan .

    10 logal Maked Process A-ACCES Balan .

    10 logal Maked Process A-ACCES Balan .

    10 logal Maked Process A-ACCES Balan .

    1000 Maked Process A-ACCES Balan .

    1001 Maked Process A-ACCES Balan .

    1002 Maked Process A-ACCES Balan .

    1003 Maked Process A-ACCES Balan .

    1004 Maked Process A-ACCES Balan .

    1005 Maked Process A-ACCES Balan .

    1007 Maked Process A-ACCES Balan .

    1008 Maked Process A-ACCES Balan .

    1009 Maked Process A-ACCES Balan .

    1009 Maked Process A-ACCES Balan .

    1007 Maked Process A-ACCES Balan .

    1007 Maked Process A-ACCES Balan .

    1008 Maked Process A-ACCES Balan .

    1009 Maked Process A-ACCES Balan .

    1007 Maked Process A-ACCES Balan .

    1008 Maked Process A-ACCES Balan .

    1008 Maked Process A-ACCES Balan .

    1008 Maked Process A-ACCES Balan .

    1009 Maked Process A-ACCES Ba
- Power On/Off
  Power On: Press MODE button 1 second to start.

### Power Off: Long press MODE button 2 seconds to power off.

# Charging function Charging under without working state, four LED light flash at the same time, the LED lights died out when full charged.

Next time play with the gamepad, just press MODE button turn on. The gamepad will automatic default the mode of last time.

Mode Switch
 Wenn das Gamepad auruschalten, drücken Se
MODE - A oder Boder X-Moda aurussihlen. Wenn
Sie anderen Modas wichseln wellen, sollten das
Gamepad auruschalten.

- Gamepad Inspektion
   It can go through function self-inspection by unloking computer game contoinunds/PC computer use. The specific methods are as below.
- WW7 system above, unfold control penel—device and printer—eight-hand button click gamepai icon—game controller set, click attribute testing

# Power On / Off Einschaften: Drücken Sie die MODE -Taste 1 Sekunde bis zu starte

# Lodefunktion Lade unter ohne Autand arbeiten , vier LED-Lichtbitz in der gleichen Teit starben die LED-Lichter aus , wenn sie vollaufgeladen .

- Changement de made
   Lorque de la poignée, appuyer sur MODE A ou
  B ou X pour ellectionner le mode. Si vous vouler
  changer huite mode, la poignée de jeu doit être
  mis hos ternées.

- Interuptor Encendido / apagado
  Encendido: Presiona el botón de MODE durante segundo para iniciar.

Selezione modalità
 manico in stato spento, premere il tri
 modalità di avvio di combinazioni ad un altro modo, è necessario pi
 MODE maniglia, premere is comi comporte delli per l'avvio.

- Combio de modo
   Cuando apaga el mando, presiona MODE + A olio X pira seleccionar el modo. Si quiere cambiar el otro modo, el mando de juego se debe apagar.
- Name or Processor Associated and Ass

  - Avixo de baja electricidad:
     Cuando la bateria está menos de 2,2 V (\* 0,2)
     todos indicatores paspadean rápidamente,
     por favor vuelva a cargar a tiempo.

# Atlentions 1. Avoid fierce vibration. Don't take aport, revise and mand by yourself. 2. Don't list valener or other liquid entering inside of the gamepoid to make any damages.

- Charging under working state, the indicating LED light of present mode blinks, it will keep on when full charged.
- Steeping Function
   The gamepad enters sleep state after 1 minute disconnection.
   The gamepad enters/sleep state after 5 minute no action.
- Under sleeping state, press MCDE button will connect the mode by last time.

Lade unter stantlicher Arbeits, die anglöt, IED-Licht der gegenwärtigen Modus blinkt, wird es behalten, wenn sie voll aufgeladen.

Schlaffunktion
 Der Gamepad in den Ruheautendrach I Minut Tennung .

Der Gamepad in den Ruhezustand nach 5 Minute keine Aktion .

Reset- Funktion
 enn das Gamepad au Funktionsstörung auftritt, tot

Aviso électricité à faible: Lonque la batterie est inférieure à 3,3 tous les indicatores clignotent rapide vous plait recharger le temps.

# Product Specifications Product Mode (1. GP0) Connection Failure Standard A (Lindwisse.)

Don't store in places of high humidity, temperatur heavy oil or smoke.

Children should be under the custody of adults to use this product.

Produktübersicht Veten Dank für die Ertscheidung und die Untentübung sonumener Produkt filtte insen Sie die Redenungserleitung songfaltig , bevor Sie es besutzen.





Description du produit
Merci d'avoir choisi le produit Teimu et de souten
marque. Si vous plait îre attentivement le manue
et attent.

Classification of the state of

Descripción del producto
 Muchas gracias por elegit el producto apoyo a nuestra merca. Por favor, los el s atención antes de usalo.

Capacida Cap

# Funktionsmerkmole Verbunden mit Bluetooth und 2,4-GHz- Wireless, anwendbar auf eine Entfemung von 7 Metern.

- Built-in hocheffizienten Lithium-Batterie Gute Energiespartechnik Spielen länger.
- Der menschliche Körper Engineering-Design, Pstablen Smutation Doppel Joysticks, D-Pad und Linear Austoser.
- System Anforderungen
   Uniterstützung Plattform: Android-Handy / Tr.
  / STB (Set Top-Bos) / Pad und PC .

Caractéristiques fonctionnelles:
 Conectado Sans Billustoth ou WiR 2,6 GHz, applicable
 à une distance de 7 mètres.

Características funcionales:
 Conectado instámbrico por Bluetooth o Willide 2.4 GHz, aplicable a una distancia de 7 metros.

Dentro la bateria de itio de alta eficiencia con la tecnologia de ahorrar energia para durar mis tempo.

Configuration requise
 Soutien Plataforms: Android teléphone / TV /
STB (deGrupo Top Box) / pad et PC Support

Sidema: dispositif Andriod (plus de 4.0 version Microsoft Windows XP / VSTA / 08.07.10

Méthode de connexion Bluetooth
 Jabra bluetooth sur l'appareil Android, a la fonction de recherche.

Lonque la LED 1 est britant, il reste, le jeu n connecté avec succès.

Requisitos del sistema
 Plataforma de apoyo:
Android teléfono/TV/STB(Caja de Grupo Top)/pad y PC

Militade de connexion sons El 24G 1. Inserta USB au port USB de votr fil de l'appareil Android.

Plataforma de Andriod

Método de Conexión de Bluetooth
 Abra bluetooth en el dispositivo de Ar enciende la función de búsqueda.

Cuando LED 1 brilla, se mantiene encendido el mando de juegos conectado con éxito.

2.4G Método de Conección Inaldenbrica
 1. Inserta el receptor inaldenbrico USB al pu
USB de su dispositivo de Android.

Support System :
 Android Geste (siber 4,0 Version ), Microsoft Windows XP / Vista / 7 /8/10 .

Android-Platform
Sluetooth Verbindungsmethode
 Offnen Sie die Bluetooth auf Android-Ger einschaften die Suchfunktion einschaften

Wenn LED1 Indikator Licht halt an , das Gamepas verbindet erfolgreich

## Mous-Simulationsmodus Maus Simulationsmodus kann das Gallermöglichen als Maus zu arbeiten.

- PC -Platform ( 2.4G Wireless -Verbindung)
   Others Sir Wishib (http://www.modales.com/dovrion-dovrion-d

Mode de simulation Souris
 Mode simulation souris pout tourner le poignée travailler comme une souris.

- - DE-mode d'entrée Presiona le bouton X et le bouton MODE pendant 1 seconde pour démater la poignée. LED2 dignotent.
- DE-mode d'entrée
- Ploñe-forme PC (Connexion 2.4G sons El)
   Couver le site (http://www.msclaifire.com/ download/vmbe.en/gdajufik/Tolmu-1b-CPU1-Game-Pada-Drive.zip/et de sitischanger et installie lecteur. Toma D-mode d'entrée en taré que PC initation. Appuyes sur le bouton MCDE que le mode PC numérique, en appuyant sur le bouton devient le PC (le témoin LEM laive) en mode numérique.
   24 :

# 2. Longue LED 2 tougenie inuspojanie telele merc succite.

Descarga el impulso Telmu II.-GP01 Game Pad Divulgi<sup>1</sup>, lo descomprine para instalar de acuesto con las instrucciones.

Presiona el botón X y el botón de MCDE durante
 1 segundo para iniciar el mango. La lur de LED2
 contellea.

Cuando LED 2 brilla, el mando de juegos conectado con életo.

Modo D-Entrada
 Presiona el botón 9 y el botón de MODE durante
 I segundopara iniciar el mando. Latur de UEDE contelera
 24 :

Modo X-Entrada

# Mongo inspection Se peut certicar grice à la fonction d'auto-impection d'innote le considé jeur d'outinateur sur l'utilisation de l'ordinateur. Des méthodes spécifiques sont les suivantes:

Bouton MODE ne retourne en mode PC imitation.

- Win7 système et au-desuur, déploie le dispositif de panneau de commande et l'impirmante — bouton sur le côté doit, cliques sur le polgnée de l'Echne jouer installation du plote, les tests d'attribus simple citic.

Cuando LED 3 tella, el mando de juegos conectado con ésito.

Inspección del Mando
 Se puede certicar a través de la función de
 auto impección para elemente el control de jugo de
 ordenado trajo el uso del ordenador. Los métodos
 concretos son los siguientes:

de juego, pruecas sel atricurso de unigie cic.

. Win7 sidema y antiba, desplega el penele control

- dispositivo y la impresora — botón del lado
descho, hace cic. con el icono de mando —
instalación de controlador de juego, pruebas
del atributo de single clic.

# risk Doors Striken. Combination of absorptioned do broader beer it be

- Jouer la prochaine fois avec la poignée de jeux, appuyez simplement sur le bouton MOSE pour allume. Vous pouvez installer automatiquement le mode demière fois.
- Lifonction de charge
   When est pas dans l'était de charge, les quatre indicatore dignotoré ED ensemble apagacuando la LED elbectricidad est terminée.
   22.
   22.

# Juega la siguiente vez con el mando de juegos, simplemente preiona botón de NCKE para encuende. Podrá instalar automáticam ente el modo de la última vez.

- Función de Corgar
   Cuando no está en el estado de casga, las cuatro indicatores de luz LED contelle as juntos, LED se apagacuando la electricidad está completa.

Gestire la modalità di selezione, premere prosima volta che si sto MODE per l'avvi si utilizza automaticamente gli ultimi mode di utilizzo.

- Power On / Off . Potene: Premere il tavto "MODE" per un secondo, è possibile avviare la maniglia.
- to funzione di ricarica

   ta maniglia di ricarica in condizioni di lavoro,
  l'indicatore della modalità attuale lampeggia
  dopo in pieno sempre.
- Maniglia non funziona nello stato di carica, quattro indicatori LED flash dopo piena luce spenta.
- Spegnimento: tavlo Changan "MCDS" per 3 secondi per chiuden la maniglia.

- funzione sleep

  I. maniglia senza stato di connessione di alimentazione dopo 1 minuto, andare a dormine;

- funzione di ripristino
   Guando la maniglia per diduzio fuzzionzia, panico o altre anomolie, in grado di gestine di nuovo premendo il fono di intensitate di ripristino sul manico funzi il sesse, premene il tasto MOSE per risavviane la connessione.

precauzioni
 Evitare forti vibrazioni, non possono da soli

Product Specifications

 Fonction de réinitialisation
Lonque le détaut de fonctionnement de la poignée, neutre ou autre anomalée se produit, vous pouver aireitableur les produits en produit, vous pouver aireitableur les pouvoide mainhon tension en appuyant sur la fetre de réinitableuxion à l'arctine de la polgyée de jaux pul appuyer sur la touche MOOX pour réinitableur les comession. Attentions
 District Vibrations Moce. No pay demonitor, impacts of reparer lui-même. No permettent à lessu ou tout autre liquide pénétrent à l'intérieur de la polgnée de jeux pour éviter tout dommage

Función de descanso
 Birnando entra en el estado de descanso después de la descansión deurante un minuto.

El mando entra en el estado de descamo después de 5 minutos sin acciones.

Función de recijuste
Cuando se produce el mando la averia funcional, punto miento sobra sanomalias, se puede restablecer el apagamiente pulsando el intemporor en la rausa de selvicio de la parte posterior del mando de

Afenciones
 Evitar ferca vibracción. No desmontar, revikar y reparar por si mismo.

Les enfants devraient l'utiliser sous la garde des actutes.

No lo guarde en lugares de alta humedad o temperatura, aceite grave o el humo.

 Fanecificaciones del producto Energie de habajo Balania de 1920-lih de Mo

Temperatura de aplicación 16.40°C Pumpiani de aplicación 20.40°C

 Specifiche di prodotto Department of production
 American production
 AMERICAN
 American production
 AMERICAN
 American production
 AMERICAN
 American production
 Ameri



### conditeristiche funzionali connettività wireless dusi-mode lituetooth + 2.4G, il supporto per l'utilizzo di sette metri di distanza.

- Supporto PC 160. , Plug and play per PC gloch per computer X160 (gloco per Windows).
- batteria al litio ad alte prestazioni incorporat la tecnologia di rispamio energetico intelliger per femire il tempo di gloco più a lungo. design ergonomico, doppio joystick analogico bene, precisa chiave croce: pulsante a scatto lineane.
- Requisit di sistemo
   Patriaforme supportate:
   Android smartphone, televisori, set-top box, a schermo piatto, computer PC.
- Mattaforma di Android
   connettività illustoch

PC Plotoforma
(Consección instámbrico 2.4G)

- 2. Modalità mouse
  - 5. Connessione in modalità PC
    - 5.2. Quando LED3 Se la leva di segnalazione ha una
- Rilevamento 6. Maniglia
  Uso 6. 1 del computer nel controller digioco PC può
  sccendere il computer, eseguire una fundone di
  sulto-test, come segue: Connessione in modolità 4.X360
   1.1 Promere e tenere premuto il pulsante meriglia:
   "X", quindi premere il pulsante "MODE" per gitare
  is maniglia, il fissh maniglia EED2.
- Premere e tenere premuto Il tasto maniglia 'W', quindi premere il tasto 'MOGE' per gitare la maniglia il fiash maniglia LED2.
- mende

  Commendations and individual

  Annual Section of Section Section of Section Sect