## **BLUETOOTH® ADAPTER** ADAPTADOR BLUETOOTH ® SBA 70 A1

**BLUETOOTH® ADAPTER** 

**ADAPTADOR BLUETOOTH®** 

IAN 291442

US

instructions. Only use the product as described and for the specified applications. If you lend the product to someone else, please also give all the instructions.

## Intended use

This product, a consumer electronic. is intended to render audio transmitted from a smartphone, computer, or similar playback devices via Bluetooth connection. The product is also suitable as a hands-free device for mobiles: the mobile or the computer must support Bluetooth® 4.2 standard to do so.

IIS-FNI

US-EN

The buttons built into the product allows you to select the piece of music from the playlist selected on the playback device. They are further used to adjust the volume of the product.

The built-in rechargeable battery allows for cordless operation. This product was designed for personal use.

It must not be used for commercial purposes. Any other use is considered improper. Any claims resulting from improper use or due to unauthorised modification of the product will be considered

unwarranted. Any such use is at vour own risk.

1

2

## Trademark notices

- USB® is a registered trademark of USB Implementers Forum, Inc.
- The Bluetooth® word mark and logos are registered trademarks owned by Bluetooth SIG, Inc. and any use of such marks by LIDL US. LLC is under license.
- The SilverCrest trademark and trade name is the property of their respective owners.

Any other names and products may be trademarks or registered trademarks of their respective

## Scope of delivery

- (!) **NOTE:** Take the product and the instruction for use out of the box and remove all packing materials.
- 1 Bluetooth® Adaptor
- 1 Charging cable
- 1 Instructions for use

## **DESCRIPTION OF SIGNAL WORDS**

A WARNING

WARNING indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in death or serious injury.



CAUTION indicates a hazardous situation that, if not avoided, could result in minor or moderate injury.

NOTICE

NOTICE indicates information considered important, but not hazard related (e.g. messages related to property damage).

## **CUSTOMER SERVICE**

Call customer service at 1 (844) 543-5872

www Visit the Website Customer Service Platform at

assistance

IAN 291442

www.lidl.com/contact-us Please have your IAN number ready.

Visit a LIDL store for further

## Bluetooth® Adapter

## Introduction



Congratulations on your purchase. You have selected a quality

product. The instructions for use are a part of the product. They contain important information about the safety, use and disposal of the product. Before using the product, please learn about all the safety information and usage

US-EN US-EN US-EN

Parts description

US-EN

- 1 △ Button 2 V Button
- 3 3.5 mm headphone jack
- 4 Sutton Microphone Micro-USB socket
- 7 LED 8 Charging cable
- (Micro USB / USB)
- 9 Instructions for use

## Technical data

Operating voltage built-in rechargeable battery:

5 V=== (direct current) via USB charging socket 1 x 3.7V recharge able lithium polymer battery with 80 mAh (battery not replaceable.)

Charging time: 3 hours Operating time

(music & phone): 2.5 hours (at medium volume) Standby time: 30 hours

Wireless standard: Bluetooth®4.2 Supported profile: A2DP, AVRCP, HSP HFP

32.8 ft / 10 m Range: Dimensions: 2.42 in x

0.55 in x  $0.47 \, \text{in} /$ 61.5 mm x 14mm x 12mm  $(w \times h \times d)$  (excluded the clip)

US-EN

0.02lb/8a Weight:

Operating conditions:

+32°F -+113°F/ 0°C-+45°C. max. 85% rel.

humidity Storage

-4°F-140°F/ temperature: -20°C-+60°C

Frequency band: 2,402 MHz-

2,480 MHz

US-FN

IIS-FNI IIS-ENI IIS-FNI US-EN US-EN

headphones or earphones



## **IMPORTANT SAFETY NOTES**

READ ALL INSTRUCTIONS. KEEP FOR FUTURE REFERENCE. INCLUDE ALL DOCUMENTA-TION WHEN PASSING THIS PRODUCT ON TO OTHERS.

televisions due to unautho-

of such devices. distance is 5 mm.

**A** WARNING ■ This product may be used by Failure to observe the folchildren 8 years and older and lowing warnings can result individuals with physical, senin death or serious injuries. **RISK OF FATAL** INJURY OR **ACCIDENT FOR INFANTS AND CHILDREN!** Suffocation hazard! Never leave children unsupervised with the packaging mate-

US-EN



Remember that ex-

product is not a toy. cessive sound pres-

Changes or modifications to children to clean or maintain this product not expressly apthe product unsupervised. The proved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the product.

can cause hearing damage. tested and found to comply with the limits for a Class B Always adjust the volume to a pleasant level which is not too diaital device, pursuant to part high. If you have adjusted the 15 of the FCC Rules. These volume of the headphones too limits are designed to provide high and use them at this level reasonable protection against for an extended period, the usharmful interference in a residential installation. This product er's hearing can be damaged. generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications.

**Note:** This product has been ■ However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this product causes harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the product off and on, the user is encouraged to try and correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the product and receiver.

- Connect the product into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio / TV technician for help. ■ This product complies with
- part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This product may not cause harmful interference, and (2) this product must accept any interference received.

including interference that may cause undesired operation.

Wireless interface

Turn the device off on airplanes. in hospitals, service rooms or near medical electronic systems. The wireless signals transmitted could impact the functionality of sensitive electronics. Keep the device at least 7.874 in (20 cm) from pacemakers or implantable cardioverter defibrillators, as the electromagnetic radiation may impair the

functionality of pacemakers.

The radio waves transmitted

US-EN US-EN

could cause interference in hearing aids. Do not place the device near flammable gasses or potentially explosives areas (e.g. paint shops) with the wireless components on, as the radio waves emitted can cause explosions and fire. The range of the radio waves varies by environmental conditions. In the event of wireless data transmission, unauthorized third parties receiving the data cannot be excluded. Lidl US LLC is not responsible for interference with radios or

291442 US 02.indd 1

rized modification of the device. Lidl US LLC further assumes no liability for using or replacing cables and devices not distributed by Lidl US LLC. The user of the device is fully responsible for correcting interference caused by such unauthorized modification of the device, as well as replacement The RF Exposure Compliance

rial. The packaging material

poses a suffocation hazard.

Children frequently underesti-

mate the danaers. The pack-

aging material is not a toy.

## NOTICE

- This product has no parts which can be serviced by the user. The rechargeable battery is not replaceable.
- Keep the product away from moisture, dripping and splash Do not place burning candles

or other open fire on or next

- to the product. ■ Check the product before every use! Discontinue use if any damage to the product or the charging cable is detected!
- If you notice smoke or unusual noise or odor, switch the product off immediately and remove the USB cable.

US-EN

- may cause condensation inside the product. In this case, for some time before using it again to prevent short circuits!
- Do not throw the product into fire and do not expose to high temperatures.
- requiring maintenance. Do not cover the product
- Only charge the battery in dry areas, since the product is not splash-proof.

US-EN

Safety instructions for batteries / rechargeable batteries

US-EN

## **A** WARNING

Failure to observe the following warnings may result in fatal or serious injuries.

■ DANGER TO LIFE! Keep batteries / rechargeable batteries out of reach of children. If accidentally swallowed seek immediate medical attention.

## **DANGER OF EX-PLOSION!** Never

recharge disposable batteries. Do not shortcircuit batteries/rechargeable batteries and / or open them Overheating, fire or bursting can be the result.

- Never throw batteries / rechargeable batteries into fire
- Do not exert mechanical loads to batteries / rechargeable

Risk of battery leakage A CAUTION Failure to observe the following warnings can result in in-

Avoid extreme environmental conditions and temperatures which could affect batteries/ rechargeable batteries, e.g.

radiators / direct sunlight.

Avoid contact with the skin. eyes and mucous membranes. In the event of contact with battery acid, thoroughly flush the affected area with plenty of

4/8/2017 6:34 PM

US-EN US-EN US-EN US-FN US-EN US-EN US-EN US-EN

sory or mental impairments or lacking experience and/or knowledge when instructed on safe product use and they understand the associated risks. Do not allow children to play with the product. Never allow

sure or volumes from

US-EN

Sudden temperature changes allow the product to acclimate

Do not operate the product near heat sources, e.g. radiators or other devices emitting

Do not try to open the product! It has no internal parts

during use or charging.

juries or property damage.

clean water and seek immediate medical attention



## **WEAR SAFETY GLOVES!** Leaked or damaged batter-

ies / rechargeable batteries can cause burns on contact with the skin. Always wear suitable safety gloves when handling leaking batteries.

■ This product contains an integrated battery which cannot be replaced by the user. The battery may only be removed or replaced by the manufacturer or his customer service or by a similarly qualified person in order to avoid hazards.

## SAVE THESE **INSTRUCTIONS**

## Before use

 Before use, verify the package contents are complete and undamaged!

US-EN

IIS-FNI

US-EN

## Charging the battery

- The battery must be charged prior to first use.
- The adaptor will sound "low battery please charge" from the headphone when the battery is drained. The battery should then be charged as soon as possible.
- Insert the micro USB plug of the charging cable 8 into the micro USB socket 6 of the Bluetooth® adaptor. Insert the USB plug of the charging cable 8 into the USB port on a

US-EN

IIS-ENI

US-EN

PC or a USB adapter (not included in scope of delivery). Note: The LED 7 will re-

main red during charging. Once the battery is fully charged, the LED will remain blue. The adaptor can not be

US-EN

IIS-FNI

 Once charging has completed, remove the micro-USB plug from the adaptor.

operated during charging.

## Using the adaptor

- Plug the headphone (not included) into 3.5 mm headphone jack 3 of the adaptor.
- Connect the adaptor with a communication device.
- Place the adaptor near a switched on communication device (e.g. mobile or computer).
- Pairing with a new Bluetooth® device: Hold the 🖚 button 4 for 4 seconds until the LED 7 flashes red and blue and sounds "power on" and then

detected by your computer or sounds "pairing". This indicates the adaptor is now in mobile If prompted enter pairing mode, which remains code "0000" to establish the active for 3 minutes. The connection adaptor will be switched off Once the connection has been automatically for about established, it sounds "con-

- nected" through the headphone and the LED 7 will briefly flash blue every 4 seconds. ■ Please note, your communication device must support Bluetooth® Standard 4.2 to use all
- options ■ If you come into range of the paired device with the adaptor switched on, a Bluetooth®

connection will automatically be established.

You may need to approve the connection on the communication device. Please refer to the instructions for use of the communication device on this topic!

The adaptor may be manually switched off by holding the button 4 until it sounds "power off" and the LED 7 goes out.

US-EN

## Clearing paired devices

Once the adaptor has been connected to a communication device. your computer or mobile will save the connection. If necessary (e.g. due to purchasing a new device), this list can be deleted (please refer to the instructions for use of the communication device on this topic). Adaptor button functions for music playback

Plug the headphone (not included) into 3.5 mm headphone jack 3 and start a playlist on your playback device. Set the volume on the playback device to Maximum. You can adjust the adaptors volume with volume buttons  $\nabla$ 2 and  $\triangle$  1.

Function	Action
Play / Pause	Briefly p
	but
Next song	Press ar
	∇ butto
Provious sona	Proce ar

Reduce

volume

press the tton 4 and hold on 2 Press and hold △ button 1 Press  $\triangle$  button Increase 1 volume

2

Press ∇ button

## Adaptor button functions as a hands-free device

You may also use the adaptor for telephone calls when used with a communication device which supports this function. If your communication device supports the Bluetooth® standard 4.2, you will be able to use the following functions:

Function	Action
Answer/end call	Briefly press the  button
	4

Function	Action
Ignore call	Press and hold
	the 🗢 buttor
	4 2 seconds
	until it sounds
	"call rejected"
Redial	Briefly press
	the 🗢 buttor
	4 twice
Increase volume	Press △
	button 1
Reduce volume	Press ▽
	button 2

Music playback is automatically paused when a call is received.

12 minutes if no communica-

cation device (mobile phone

or computer) via Bluetooth®

with the adaptor. Please refer

to the notes in the instructions

for your communication de-

vice. Select the entry "SBTA

70 A1" from the list of devices

tion device connected.

Now connect your communi-

- The microphone 5 records vour voice.
- Music continues after the call has been ended.

## Cleaning

## NOTICE Potential damage to the product!

Switch the product off and remove all plugs before cleaning!

· Damage, breakage or inoperabil-

· Damage not caused by normal

the safety and maintenance in-

wear and tear or failure to follow

ity due to defect.

manual.

■ Be sure moisture does not enter the product during cleaning to prevent damage to the product and related repairs.

Only clean the product with a slightly dampened cloth and a mild spray!

## Storage

Store the product in a dry environment, protected from dust and direct sunlight.

US-FN

US-EN

US-ES

tion, at longer storage the rechargeable battery has to be charged regularly.

□ To prevent battery deteriora-

## Troubleshooting

## = Fault

• = Possible cause

#### No functions

Battery drained.

described in "Charging the

US-EN

US-EN

## No Bluetooth connection

- Error operating the adaptor. O Switch the adaptor off and on
- Communication device error.

again.

- O Separate the connection to the adaptor and connect again.
- O Check if other devices using Bluetooth standard 4.2 work with the communication devices.
- Bluetooth® connection error.
- O Move closer to the devices connected via Bluetooth®.

How to process the

Call customer service at

www.lidl.com/contact-us

· Visit a LIDL store for further

To ensure the quickest warranty

return process, please have the

· Visit the Website Customer Service

1 (844) 543-5872

warranty?

Platform at

assistance

following available:

To initiate, please:

#### No sound

- The adaptor volume is set to Minimum
- O Press the  $\triangle$  button 1 to increase the volume.
- Error operating the communication device.
- O Increase the volume on the playback device.
- Bluetooth® connection error.
- O Move closer to the devices connected via Bluetooth®.
- O Disconnect Bluetooth® and reconnect.

## Unable to use all functions

- Communication device error.
- O Verify your communication device supports all functions.

## Disposal



Dispose of the packaging through your local recycling facilities and

in compliance with all federal, state and local regulations. Contact your local waste management authority for additional

information on how to dispose of the used product.

> To help protect the environment. please dispose of the product properly when it has reached the end of its useful life, do not throw in the garbage. Information on collection sites and their opening hours is available from your local authority.

## Improper disposal of rechargeable batteries can damage the environment!

Never throw rechargeable batteries in the garbage. They may

contain toxic heavy metals and must be handled as special waste. The chemical symbols of heavy metals are: Cd = cadmium, Ha = mercury, Pb = lead. Used rechargeable batteries should therefore be disposed of through a local collection

US-EN

US-EN

## • Three year limited warranty

## What does this warranty cover?

point.

The warranty covers:

- Improper use or transport;
- structions provided in the user

US-EN

## What is not covered by the warranty? The warranty does not cover

damage caused by: · Normal wear and tear of the product, including fragile parts (such as switches, glass, etc.);

lightning, fire, water, etc.);

nance instructions;

Tampering with the product (such as removing cover, unscrewing screws etc.). Consequential and incidental dam-

Disregarding safety and mainte-

Accidents or acts of nature (e.g.

ages are also not covered under this warranty. However, some states do not allow the exclusion or limitation of incidental or consequential damages, so this limitation or exclusion may not apply to you

# O = Action

O Recharge the battery as battery".

US-EN

US-EN

## What is the period of coverage and warranty resolution?

The warranty is for 3 years from the date of purchase. At our discretion, product will either be refunded or replaced.

### What will we not do?

We will not:

- · Start a new warranty period upon product exchange;
- Repair product.

US-EN

## The original sales receipt that includes the date purchased:

- original package; A statement of the problem.
- What must you do to keep the warranty in effect? · Retain the original receipt;
- · Follow all product instructions; Do not repair or modify the

product.

#### How does state law relate to this warranty? The product and manual in the

This warranty gives you specific legal rights, and you may also have other rights which vary from state to state. All implied warranties are limited by the duration and terms of this warranty. Some states do not allow limitations on how long an implied warranty lasts, so the above limitation may not apply to

## DESCRIPCIÓN DE LAS PALABRAS **DE ADVERTENCIA**

US-EN

**A** ADVERTENCIA

ADVERTENCIA indica una situación peli-

A PRECAUCIÓN

grosa, que puede provocar la muerte o lesiones graves si no se evita.

**AVISO** 

PRECAUCIÓN indica una situación peligrosa, que puede provocar lesiones leves

o moderadas si no se evita.

AVISO indica información que se considera importante, pero que no implica un peligro (p. ej. mensajes relacionados con daños materiales).

## **SERVICIO AL CLIENTE**

US-EN



Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872

Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us mano.

Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

## IAN 291442

Por favor tenga su número IAN a la

## Adaptador Bluetooth®

## Introducción



Felicidades por la compra de su nuevo pro-

US-FS

seleccionado un producto de calidad. Las instrucciones de uso son parte del producto. Contienen información importante respecto a la seguridad, el uso y la eliminación. Antes de usar el producto,

de uso. Utilice la unidad únicamente como se describe y para las aplicaciones indicadas. Si traspasa el producto a alquien más, por favor asegúrese de incluir toda la documentación con él.

familiarícese con toda la informa-

ción de seauridad y las instrucciones

## Uso previsto

Este producto está hecho para reproducir audio transmitido desde un smartphone, computadora o dispositivo similar mediante una conexión Bluetooth

US-EN

US-EN

US-EN

US-ES

US-ES

ducto. Usted ha

US-ES

291442\_US\_02.indd 2 4/8/2017 6:34 PM El producto tambien es apto para usar como dispositivo manos libres con teléfonos móviles; para esto, el teléfono móvil o computadora deben ser compatibles con el estándar Bluetooth® 4.2.

Los botones integrados en el producto le permiten seleccionar la canción de la lista de reproducción en el dispositivo que está reproduciendo la música. Se usan también para ajustar el volumen del producto.

La batería recargable integrada permite usar el dispositivo sin cables.

DOCUMENTACIÓN AL ENTRE-

GAR ESTE PRODUCTO A OTRA

No seguir las advertencias puede provocar la muerte o

:RIESGO DE LE-

O ACCIDENTE

**PARA NIÑOS E INFANTES!** 

¡Riesgo de asfixia! Jamás

deje a los niños sin supervisión

con el material de empaque. El

groso y puede provocar asfixia,

material de empaque es peli-

SIONES FATALES

**A** ADVERTENCIA

lesiones graves.

PERSONA.

Este producto fue diseñado para uso personal.

No se debe usar para propósitos comerciales. Cualquier otro uso se considera inadecuado. Cualquier reclamación resultante de un uso inadecuado o modificaciones no autorizadas al producto se considerará fuera de la garantía. Cualquier uso de este tipo es bajo su propio

## Aviso de marcas comerciales

USB® es marca registrada de USB Implementers Forum, Inc.

- La palabra Bluetooth® y sus loans son marcas comerciales propiedad de Bluetooth SIG, Inc. y cualquier uso de tales marcas por parte de LIDL US, LLC ocurre bajo licencia.
- La marca comercial y nombre comercial SilverCrest son propiedad de sus respectivos propietarios

Cualquier otro nombre y productos podrían ser marcas comerciales o marcas registradas de sus respectivos propietarios.

- Incluido con el producto
- (!) NOTA: Saque el producto y las instrucciones de uso de la caja y extraiga todos los materiales de empaque,
- 1 Adaptador Bluetooth®
- 1 Cable de carga 1 Instrucciones de uso
- Descripción de las
- piezas 1 △ Botón 2 ∇ Botón

3 Conector de 3.5 mm para auri-

4 🗪 Botón 5 Micrófono 6 Conector micro USB

7 LED 8 Cable de carga (Micro USB/

USB) 9 Instrucciones de uso

## Datos técnicos

Voltaje operativo Batería recargable integrada:

5 V=== (corriente directa) mediante

US-ES

US-ES

US-ES

3.7 V batería recargable de polímeros de litio con 80 mAh (batería no reemplazable).

entrada de

carga USB, 1 x

Rango:

Dimensiones:

Tiempo de carga: 3 horas Tiempo operativo (música y teléfono): 2,5 horas (a vo-

lumen media) Tiempo en espera: 30 horas

Estándar inalámbrico: Bluetooth® 4.2 Perfil compatible A2DP, AVRCP, HSP. HFP

2.402 MHz- 2.480 MHz US-ES

32.8ft/10m 2.42 in x 0.55 in **NOTAS DE** 14 mm x 12 mm (ancho x alto x **SEGURIDAD** profundidad) IMPORTAN-0.02 lb / 8 g

Condiciones operativas: TES +32°F - +113°F/0°C-+45°C, máx. 85% de humedad relativa Temperatura de almacenamiento: -4°F-140 °F/-20°C-+60°C Banda de frecuencia:

 $\times 0.47 in/$ 

61.5 mm x

(sin clip)

LEA TODAS LAS INSTRUCCIO-NES. GUARDE COMO REFEREN-CIA FUTURA. INCLUYA TODA LA

Apaque el dispositivo en aero-

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

US-ES

Los niños suelen, con frecuencia, subestimar los peligros. El material del empaque no es un

■ Este producto puede ser usado por niños de 8 años y más, además de personas con capacidades físicas, sensoriales o mentales reducidas, o bien que no posean la experiencia o conocimientos, sólo tras haber recibido instrucciones sobre cómo usar el producto con seguridad v tras haber comprendido los riesgos asociados. No permita

que las mascotas o niños

del dispositivo. Lidl US LLC no

asume responsabilidad alauna

por usar o reemplazar cables y

dispositivos no distribuidos por

Lidl US LLC. El usuario del dispo-

sitivo es completamente respon-

sable por corregir interferencias

causadas por tales modificacio-

también por el reemplazo de ta-

con la exposición a RF es 5 mm.

extraída o reemplazada por el

fabricante, por su servicio de

atención al cliente o por una

para así evitar peligros.

GUARDE

**ESTAS INS-**

**TRUCCIONES** 

persona igualmente calificada,

nes no autorizadas, así como

La distancia de cumplimiento

les dispositivos.

juequen con el producto. Jamás deje que los niños limpien o realicen mantenimiento al producto sin supervisión. El producto no es un juguete.

Recuerde que una presión de sonido o volumen excesivos

US-ES

US-ES

US-ES

en auriculares o audífonos pueden provocar daño auditivo. Ajuste siempre el volumen a un nivel agradable que no sea demasiado alto.

Si ha ajustado el volumen de los audífonos demasiado alto y los usa a ese nivel durante el periodo de tiempo extenso, sus oídos podrían dañarse.

US-ES

IIS-ES

 Los cambios o las modificaciones a este producto que no sean expresamente aprobados por la parte responsable del cumplimiento podrían anular la autoridad del usuario a operar el producto.

> Nota: Este producto ha sido probado y cumple con los límites para un dispositivo digital clase B. de acuerdo con el

apartado 15 de las normas de la FCC. Estos límites están diseñados para proveer protección razonable contra interferencias perjudiciales en una instalación residencial. Este producto genera, usa y puede emitir energía de radiofrecuencia y en caso de no ser instalado y utilizado de acuerdo a las instrucciones puede causar interferencias per judiciales a las radiocomunicaciones.

■ Sin embargo, no existe ninguna garantía de que no se produzcan interferencias en una

instalación en particular. Si este producto causa una interferencia dañina a la recepción de radio o televisión, la cual puede ser determinada encendiendo y apagando el producto, se alienta al usuario a intentar corregir las interferencias siguiendo las siguientes medidas:

- Oriente o localice de nuevo la antena receptora.
- Aumente la separación ente el producto y el receptor.
- Conecte el producto a la toma de corriente en un circuito

distinto de aquel al que esté conectado el receptor.

- Consulte a su proveedor o a algún técnico experto de radio / TV.
- Este producto cumple con la parte 15 del reglamento FCC. La operación está sujeta a las siquientes dos condiciones: (1) Este dispositivo puede que no cause interferencia dañina, y (2) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, incluyendo interferencia que pueda causar una operación no deseada
- Interfaz inalámbrica

planos, en hospitales, salas de servicios o cerca de sistemas electrónicos médicos. Las señales inalámbricas transmitidas podrían afectar la funcionalidad de los sistemas electrónicos sensibles. Mantenaa el dispositivo a al menos 7.874 in (20 cm) de marcapasos o desfibriladores implantables, ya que la radiación electromagnética podría afectar la funcionalidad de los marcapasos. Las ondas de radio transmitidas podrían causar interferencia en los sistemas de

US-ES

apoyo auditivo. No deje el dispositivo cerca de gases inflamables o áreas potencialmente explosivas (por ejemplo, talleres de pintura) con los componentes inalámbricos encendidos, ya que las ondas de radio emitidas pueden provocar explosiones e incendios. El rango de las ondas de radio varía según las condiciones medioambientales En caso de transmisión inalámbrica de datos, los terceros que reciban los datos no pueden excluirse. Lidl US LLC no se hace responsable por la interferencia

AVISO con radios o televisores debido a la modificación no autorizada ■ Este producto no posee piezas

US-ES

que el usuario pueda reparar. La batería recargable no es reemplazable ¡Mantenga el producto alejado

picaduras de agua! No dejar cerca de velas encen-

de la humedad, chorreos y sal-

- didas y otras flamas abiertas. ¡Revise el producto antes de cada uso! iDeie de usar si detecta daño al producto o al ca-
- Si observa humo o algún ruido inusual proveniente desde el producto, apáguelo inmediatamente v extraiga el cable USB.
- Los cambios de temperatura súbitos pueden provocar condensación al interior del producto. En este caso, deje que el producto se aclimate por un tiempo antes de volver a usarlo para así evitar cortocircuitos
- ¡No opere el producto cerca de fuentes de calor como, por ejemplo, radiadores y otros dispositivos que emitan calor!
- No arroje el producto al fuego ni lo exponga a altas tempera-
- ¡No intente abrir el producto! No posee piezas internas que requieran mantenimiento
- No cubra el producto durante el uso o carga.
- Cargue la batería sólo en áreas secas, ya que el producto no posee protección contra el agua

Instrucciones de seguridad para baterías / baterías recargables

#### A ADVERTENCIA

No seguir estas advertencias puede provocar lesiones graves o fatales.

■ ¡PELIGRO CONTRA LA VIDA! Mantenga las baterías / baterías recargables fuera del alcance de los niños. Si se traga accidentalmente, busque asistencia médica de inmediato.

PLOSIÓN! Jamás recargue baterías desechables. No provoque cortocircuitos a las baterías ni las abra Puede ocurrir sobrecalen

**:PELIGRO DE EX-**

US-ES

- tamiento, incendio o explosión. Jamás arroje las baterías al fuego o al agua.
- No aplique cargas mecánicas a las baterías

Riesgo de fugas de la batería **▲** CUIDADO

## No seguir las advertencias puede provocar lesiones o daños a la propiedad.

- Evite las condiciones ambienta les y temperaturas extremas que puedan afectar las baterías; por ejemplo, radiadores y luz solar directa.
- Evite el contacto con la piel, oios v membranas mucosas. En caso de haber contacto con el ácido de la batería, enjuague exhaustivamente la zona

afectada con mucha agua y busque atención médica de inmediato.



## :USE GUANTES **DE SEGURIDAD!** Las baterías con fu-

gas o daños pueden provocar quemaduras al entrar en contacto con la piel. Use siempre guantes de seguridad adecuados al manipular baterías con

Este producto contiene una batería integrada que no puede ser reemplazada por el usuario. La batería sólo puede ser

## Antes de usar

ble de carga!

■ ¡Antes de usar, verifique que el contenido del empaque esté completo y que no esté dañado!

- Cómo cargar la bate-
- La batería debe cargarse antes de usar el producto por primera
- El adaptador sonará diciendo "low battery, please charge" desde los audífonos cuando la

- batería esté agotada. Luego de esto, la batería debe caraarse en cuanto le sea posible.
- Inserte el conector micro USB del cable de carga 8 en la entrada micro USB 6 del adaptador Bluetooth®. Inserte el conector USB del cable de carga 8 en el puerto USB de un PC o adaptador USB (no in-

cluido en la caja)

**Nota:** El LED 7 permanecerá rojo durante la carga. Cuando la batería esté cargada por completo, el LED permanecerá

- azul. El adaptador no se puede usar durante la caraa.
- Tras haber completado la carga, extraiga en conector micro USB del adaptador.

## Cómo usar el adaptador

- Conecte el auricular (no incluido) en la entrada de 3.5 mm 3 del adaptador.
- Conecte el adaptador con un dispositivo de comunicación.
- Deje el adaptador cerca de un dispositivo de comunicación

- encendido (teléfono móvil o computadora).
- Emparejamiento con un nuevo dispositivo Bluetooth®: Mantenga presionado el botón 🖘 4 durante 4 segundos hasta que la luz LED 7 roja parpadee y se escuche "power on" y luego "pairing". Esto indica que el adaptador ya está en modo de emparejamiento, el cual permanece activo durante 3 minutos. El adaptador se apagará automáticamente durante aproximadamente 12 minutos si no
- se conecta ningún dispositivo de comunicación
- Ahora conecte su dispositivo de comunicación (teléfono móvil o computadora) mediante Bluetooth® con el adaptador. Consulte las notas en las instrucciones para su dispositivo de comunicación. Seleccione la entrada "SBTA 70 A1" desde la lista de dispositivos detectados por su computadora o teléfono móvil. Si se le consulta, ingrese el código "0000" para establecer la conexión.
- Cuando la conexión se haya establecido, se escuchará "connected" a través del auricular y el LED 7 parpadeará brevemente de color azul cada 4 segundos.
- Tenga en cuenta que su dispositivo de comunicación debe ser compatible con el estándar Bluetooth® 4.2 para poder usar todas las opciones.
- Si entra en el rango de alcance del dispositivo emparejado con el adaptador encendido, se establecerá automáticamente una conexión Bluetooth®

US-FS US-ES US-ES US-ES US-FS US-FS US-ES US-ES

291442\_US\_02.indd 3 4/8/2017 6:34 PM

- Tal vez sea necesario aprobar la conexión en el dispositivo de comunicación. ¡Consulte las instrucciones de uso del dispositivo de comunicación en este caso!
- El adaptador se puede apagar manualmente al mantener presionado el botón 🖂 4 hasta que se escuche "power off" y el LED 7 se apague.
- Olvidar dispositivos emparejados

Cuando el adaptador se haya conectado a un dispositivo de

Resolución de pro-

O Recargue la batería como se in-

dica en la sección "Cómo car-

Desatención a las instrucciones de

tornillos, etc.). La presente garantía

tampoco cubre daños indirectos o

emergentes. Sin embargo algunos

estados no permiten la exclusión o

limitación de daños indirectos o

emergentes, por lo que dicha ex-

carse en su caso.

clusión o limitación pudiera no apli-

seguridad y mantención.

blemas

• Causa posible

No funciona

Batería agotada.

gar la batería".

= Falla

O = Acción

US-ES

 No hay conexión Bluetooth

de música

Error de operación del adapta-

comunicación, su computadora o te-

léfono móvil quardará la conexión.

De ser necesario (por ejemplo, tras

haber comprado un nuevo disposi-

sulte las instrucciones de uso del

caso).

tivo), esta lista puede borrarse (con-

dispositivo de comunicación en este

• Función de los boto-

■ Conecte los auriculares (no in-

cluidos) a la entrada de

nes del adaptador

para la reproducción

3,5 mm 3 e inicie una lista de

US-ES

IIS-ES

O Apague y encienda el adaptador.

• Error del dispositivo de comunicación

O Separe la conexión hacia el adaptador y conecte nueva-

O Compruebe si otros dispositivos que usen el estándar Bluetooth 4.2 funcionan con los dispositivos de comunicación.

Error de conexión Bluetooth<sup>®</sup>

reproducción en su dispositivo. Configure el volumen en el dispositivo de reproducción al máximo. Puede aiustar el volumen del adaptador con los botones de volumen  $\nabla 2$  y  $\triangle$ 

Función	Acción
Reproducir /	Presione breve-
Pausa	mente el botón
<u> </u>	<del></del>
Siguiente can-	Mantenga pre-
ción	sionado el bo-
	tón ∇ 2

O Acérquese más a los dispositivos conectados mediante Bluetooth®.

No hay sonido

 El volumen del adaptador está configurado al mínimo.

O Presione el botón  $\triangle$  1 para subir el volumen. • Error de operación del disposi-

tivo de comunicación. O Aumente el volumen en el dis-

positivo de reproducción. Error de conexión Bluetooth®

US-ES

US-ES

esta función. Si su dispositivo de comunicación es compatible con el estándar Bluetooth® 4.2, podrá usar las siguientes funciones:

Función	Acción
Contestar / fina-	Presione bre-
lizar llamada	vemente el
	botón <table-cell-rows> 4</table-cell-rows>
Ignorar llamada	Mantenga
	presionado el
	botón <table-cell-rows> 4</table-cell-rows>
	2 segundos
	hasta escu-
	char "call re-
	jected"

Función Acción Volver a marcar Presione brevemente el botón 🗢 4 dos veces Subir el volumen | Presione el botón △ 1 Bajar el volumen | Presione el botón ∇ 2

- La reproducción de música se pausa automáticamente al recibir una llamada.

adecuadamente al final de su vida

útil, no lo tire en la basura normal.

Puede obtener información de sus

de recolección y horarios de aten-

autoridades locales sobre los puntos

- El micrófono 5 graba su voz.

- La música se sigue reproduciendo tras haber concluido la

Limpieza

AVISO

¡Posible daño al producto!

 jApague el producto y extraiga todos los conectores antes de limpiarlo!

Asegúrese de que la humedad no ingrese al producto durante la limpieza para así evitar daños al producto y reparaciones. un paño levemente humedecido y un atomizador suave!

■ ¡Limpie el producto usando sólo

Almacenamiento

Almacene el producto en un entorno seco, protegido del polvo y la luz solar directa.

Para evitar el deterioro de la batería, al almacenarla por periodos extensos se debe cargar reaularmente.

US-ES

Los símbolos químicos de los meta-Daños que no hayan sido causales pesados son: Cd = Cadmio, dos por el desgaste propio del uso

> en el manual para el usuario. ¿Lo que no cubre esta garan-

o por no seguir las instrucciones de

seguridad y mantención incluidas

La garantía no cubre daños causados por:

· El desgaste propio del uso del producto, incluidas las partes frágiles (como interruptores, piezas de vi-

· Uso o transporte no indicado del

Eliminación

Deshágase del empaque mediante sus instalaciones de reciclaje locales y

US-ES

US-ES

US-ES

de acuerdo con las regulaciones federales, estatales y locales.

Contacte a las autoridades locales correspondientes para la eliminación de desechos para mayor información sobre cómo desechar su producto desgastado.

Para ayudar a proteger el medio

ambiente, elimine el producto

de las baterías puede causar daños ambientales! Las baterías no deben ser elimina-

La eliminación inadecuada

das con los desechos del hogar. Éstas pueden contener metales pesados tóxicos y requieren ser tratadas como desechos especiales.

HG = Mercurio, Pb = Plomo. Por esta razón es importante eliminar las baterías usadas en un punto de recolección local.

 Garantía limitada de 3 años

¿Lo que cubre la presente garantía?

La garantía incluye:

· Daños, quebraduras o incapacidad para funcionar debido a dedrio, etc.).

producto

US-FS

¿Período de cobertura y resolución de la garantía?

Accidentes o causas de fuerza La garantía es válida por 3 años a partir de la fecha de compra. La emmayor (e.g. relámpagos, incendio, inundación, etc.). presa, según lo estime conveniente, Manipulación mal intencionada devolverá el dinero o repondrá el del producto (retirar la cubierta, producto.

#### La empresa no:

· Dará inicio a un nuevo período de garantía al hacerse el cambio del producto

Reparará el producto.

¿Cómo se tramita la garan-

Recomendamos que primero usted: · Llame al Servicio de atención al cliente al 1 (844) 543-5872.

· Visite el Portal de atención al cliente en www.lidl.com/contact-us

· Visite una de nuestras tiendas LIDL en caso de cualquier inquietud.

A fin de acelerar el trámite de la garantía, tenga a bien contar con lo siguiente:

· Recibo de venta original que incluya la fecha de compra.

· Producto y manual en su empaque oriainal.

Acción

Mantenga pre-

sionado el bo-

Presione el bo-

Presione el bo-

US-ES

US-FS

tón △ 1

tón △ 1

tón ∇ 2

Función de los boto-

También puede usar el adaptador

para llamadas telefónicas al usarlo

con un dispositivo compatible con

O Acérquese más a los dispositi-

O Desconecte el vínculo Blue-

Imposible usar todas las

Error del dispositivo de comuni-

O Verifique que su dispositivo de

con todas las funciones.

comunicación sea compatible

tooth® y reconecte.

**funciones** 

cación.

vos conectados mediante Blue-

nos libres

nes del adaptador

como dispositivo ma-

Función

Canción ante-

Subir el volu-

Bajar el volu-

tooth®.

· Descripción del problema.

¿Qué debe hacer usted para mantener la garantía viaente?

· Guardar el recibo orig inal

· Seguir todas las instrucciones para el uso del producto

· No realizar ninguna reparación ni alteración al producto.

¿De qué manera influyen las leyes estatales con esta garantía?

La presente garantía le otorga dere-

fectos

US-ES

US-FS

chos legales específicos, y pudiera usted contar con otros derechos los cuales varían de un estado a otro. Todas las garantías implícitas se encuentran limitadas a la duración y términos de la presente garantía. Algunos estados no permiten limitaciones al período de tiempo y términos de la garantía implícita, por lo que dichas limitaciones pudieran no aplicarse en su caso.

IIS-ES

Distributed by / Distribuido por:

Lidl US LLC., Arlington, VA 22202

Model No. / Modelo Núm.: HG02924 Version / Versión: 06 / 2017

Made in / Hecho en: China FCC-ID: 2AJ9O-HG2924

Last Information Update · Estado de las informaciones: 06/2017 Ident.-No.: HG02924062017-9

4/8/2017 6:34 PM

US-ES US-ES US-ES US-ES

291442 US 02.indd 4