

Getting started, safety and warranty





Product and controls overview

EN Product and controls overview

- 1 NC LED indicator
- 2. NC button
- 3. Operation LED indicator
- 4. Multi-function button
- Track / Volume button
 Audio jack
- 7. USB jack
- 8. Microphone

SE Översikt produkt och kontroller

- 1. NC LED-lampa
- 2. NC-knapp
- 3. Funktions LED-lampa
- 4. Multifunktionsknapp
- Låt- / Volymknapp
- 6. Ljudingång
- USB-ingång
 Mikrofon

FR Vue d'ensemble du produit et des commandes

- 1. Vovant LED NC
- 2. Bouton NC
- 3. Vovant LED de fonctionnement
- Bouton multifonction
- Bouton multiforition
 Routon de Volume / Piete
- 6. Prise jack 3.5mm
- 7. Micro USB
- 8. Microphone

DE Produkt- und Bedienelementübersicht

- NC-LED-Anzeige
- 2. NC-Taste
- 3. LED-Betriebsanzeige
- 4. Multifunktionstaste
- 5. Track-/Lautstärke-Taste
- 6. Audio-Buchse
- 7. USB-Buchse
- 8 Mikrofon

ES Información del producto y controles

- Indicador LED de Cancelación de ruido
- 2. Botón de Cancelación de ruido
- 3. Indicador LED de funcionamiento
- 4. Botón multifunción
- 5. Botón pista/volumen
- 6. Toma de audio
- 7. Toma USB 8. Micrófono

IT Panoramica di prodotto e comandi

- Indicatore LED
- 2. Pulsante NC
- 3. Indicatore LED di funzionamento
- 4. Pulsante multifunzione
- Pulsante traccia/volume
- 6. Ingresso audio 3.5 mm
- Ingresso micro USB
- 8. Microfono

JA 製品およびコントロールの概要

NC LEDインジケータ
 NCボタン

NOホテン
 動作I FDインジケータ

4 マルチ機能ボタン

5 トラック/音量ボタン

6 オーディオジャック

7. USBジャック

8. マイク

CA 產品及使用概覽

1. NC LED 顯示燈

2. NC 按鈕

3. 操作 LED 顯示燈

4. 多功能按鈕

5. 曲目/音量按鈕

6. 音頻線插口 7 USB 插□

8 麥克風

RU Общий обзор продукта и элементов управления

1. Светодиодный индикатор шумоподавления (NC)

2. Кнопка шумоподавления (NC)

3. Светодиодный индикатор режима работы

4. Многофункциональная кнопка

5. Кнопка переключения треков / регулировки громкости

6. Аудиоразъем

7. Разъем USB

8. Микрофон

KO 제품 및 제어 기능 개요

1. NC LED 표시기

NC 버튼
 LED 상태 표시기

4. 다기능 버튼

5. 추적/볼륨 버튼

6. 오디오 잭

7. USB 잭 8. 마이크

שון סקירה כללית על המוצר וכפתורי הבקרה

1. נורית חיווי לד

2. כפתור לחיצה 3. נורית חיווי לד

4. כפתור רב-שימושי

כפתור רצועה/עוצמת שמע
 כניסת כבל שמע

7. מחבר USB

7. מחבר USB 8. מיקרופוו

Important safety instructions

- 1. Read, follow and keep these instructions.
- 2. For the best possible experience, always use the product as described by the manufacturer.
- 3. Always handle your headphones with care and protect them from external damage.
- 4. Clean your headphones using a soft dry cloth. Never use water, cleaning detergent, leather polish or other. substances as they may damage your headphones permanently.
- 5. Avoid exposure to extreme conditions such as very cold or hot temperatures, magnetic fields or damp environments
- 6. Listening to music at high volume for prolonged periods of time can cause permanent damage to your
- Contains small parts and are not suitable for children age three (3) and below.
- 8. The headphones contain magnetic material.
- 9. The headphones contain a Lithium battery. If misused or damaged it can become a hazard and is at risk of explosion.
- 10. Should a battery cell leak, do not allow the liquid to come in contact with skin or eyes.
- 11. The headphones must not be disposed of with regular household waste. Please dispose of in accordance with local regulations.
- 12. Do not use your headphones in the immediate proximity (10 cm) of a pacemaker.
- Do not subject the headphones and included accessories to abnormal wear and tear.
- Do not expose the headphones to temperatures below -20°C or above +45°C.
- 15. Do not charge the headphones in temperatures below 0°C or above +45°C.
- 16. Do not attempt to burn the headphones. The battery could explode causing injury and death.
- 17. Do not attempt to open, modify, disassemble, repair or in other way access the internal structure of the headphones. They are notuser serviceable.
- 18. Do not use or store the headphones near to a vehicle airbag due to risk of injury.
- 19. Do not use headphones while driving, jogging or walking through traffic areas. Headphones effectively isolate external sound and noise which means that when in use, you might not be able to hear your surroundings.
- 20. Do not drop, sit on or cause other unusual impact to the headphones.
- 21. Do not expose to fire, water or high voltage equipment.
- 22. Do not expose the headphones to rain or moisture.
- 23. Do not use the headphones near water, bathtubs, sinks, saunas, pools, other liquids or moist areas,

Statements

EU Declaration of conformity

Hereby Northbaze Group AB declares that this product is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of Directive 2014/53/EU and all other EU directive requirements. The complete declaration of conformity can be found at www.jaysheadphones.com.

Caution

Risk of explosions if battery box is damaged or opened. Dispose of used battery according to your local waste disposal authority.

US Compliance Information

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to adia communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment of and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit
- different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules.

Operation is subject to the following two conditions:

(1) this device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Canada Compliance Information

This device contains licence-exempt transmitter(s)/receiver(s) that comply with linovation, Science and Economic Development Canada's licence-exempt RSS(s).

Operation is subject to the following two conditions:

- (1) This device may not cause interference.
- (2) This device must accept any interference, including interference that may cause undesired operation of the device.

L'émetteur/récepteur exempt de licence contenu dans le présent appareil est conforme aux CNR d'Innovation, Sciences et Développement économique Canada applicables aux appareils radio exempts de licence. L'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes de autorisée aux deux conditions suivantes de présent de licence de licence de l'exploitation est autorisée aux deux conditions suivantes de licence de lic

(1) L' appareil ne doit pas produire de brouillage; (2) L' appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique

(2) L'appareil doit accepter tout brouillage radioélectrique subi, même si le brouillage est susceptible d'en compromettre le fonctionnement.

Model name: Q7W01

C € ERI

Complies with IMDA Standards DA106614



Getting started

Power on/off and pairing

To power on, press and hold the multi-function button for 2 seconds until the operation LED lights up in white. The headphones enter pairing mode automatically as the operation LED flashes quickly in red and white. To pair, go to Bluetooth' settings on your device and select "JAYS q-Seven Wireless". The operation LED will flash slowly in thite upon a successful connection.

To power off, press and hold the multi-function button for 5 seconds. The operation LED flashes once in red and then in both red and white before the headphones powers off. If the Bluetooth[®] on the paired device turns off, the headphones will turn off automatically after a few minutes.

Reconnecting and additional pairing

Next time you power on, the headphones will automatically try to reconnect to the most recently used device. If not found, pairing mode will automatically be initiated again. If you annually disconnect the headphones from the device, press the multi-function button once to enter the pairing mode. To force pairing mode, press and hold the multi-function button for 3 seconds from off state. To clear the pairing history, press and hold the multi-function button and Volume+ button for 5 seconds from off state. To clear the pairing history, press and hold the multi-function button and Volume+ button for 5 seconds. For more information and help on reconnecting and additional pairing, olease view the troubleshootion.

Using the NC button

To enter ANC mode, single click the NC button, the NC LED will light up in white.

To enter HearThrough mode, single click the NC button, the NC LED stays white.

To go back into ANC mode, single click the NC button, the NC LED stays white.

To turn off ANC or HearThrough, hold the NC button for 2 seconds, the NC LED turns off.

Using the audio cable

Connect the audio cable to the audio jack and your device. The device will automatically switch over from Bluetooth to the audio cable.

Battery status and charging

The operation LED flashes quickly three times in red as the battery level is running low.

Charge by connecting the included USE cable to the USB jack on the bottom of the right ear cuff and connect it to any certified USB power output. The operation LED will glow in red during the charging. When the headphones are fully charged, the operation LED will glow in white for 10 seconds, then the operation LED turns off. A full 100% charge will take around 2-3 hours (depending on temperature and charger).

Button functions and LED indicators

Using the multi-function button

	Function	Operation	
(/~	Answer/End call	Single click multi-function button	
٠	Redial latest caller	Triple click multi-function button	
14	Reject call	Press multi-function button for 2 seconds	
9	Voice control	Double click multi-function button	
▶ /II	Play/Pause music	Single click multi-function button	
Ф	Power on	Press multi-function button for 2 seconds	
O	Power off	Press multi-function button for 5 seconds	
	Clear pairing record	Press multi-function button and volume+ for 5 seconds	

Operation LED indicator

Flash in white

-	
Operation LED	Explanation
Flash in white	Power on
Flash in red / white	Power off
Flash in white	Standby
Flash in red	Low battery
Solid red light	During charging

Finished charging

Operation LED indicator

Operation LED	Explanation
Flash in red / white	Bluetooth® pairing mode
Flash in white	Successful Bluetooth® connection
Flash in red / white	Lost Bluetooth® connection
Flash in white	Clean Bluetooth® list
Flash in white	Incoming call

Troubleshooting

Problem pairing and connecting

- Make sure the headphones are not connected to another device.
- . Disable and enable Bluetooth on your device.
- Move the headphones closer to the device or alter their positions to avoid Bluetooth interference.
- · Verify no other wireless equipment interfere with your headphones Bluetooth signal.

Problem with sound transmission

Move the streaming device to another position. Your body, distance, different materials and other wireless equipment can interfere with the wireless signal between your device and headphones.

FAQ and quickstart guide

Visit javsheadphones.com for more instructions and help on this product.

Legal & Warranty

Environmental information

This product complies with international directives, including but not limited to WEEE Directive (2012/19/EU). Do not dispose with normal household waste. Please consult your local waste disposal authority for guidance on how to properly recycle or dispose of this product.



Manufacturer's limited warranty

Your original Northbase Group AB product is covered by a warranty of twelve (12) months from the date of purchase of a brand new unused Northbase Group AB product by the original purchaser. Northbase Group AB guarantees that the product is free from faults in the materials, design and workmanship when it was sold to the purchaser. If you are not able to submit the receipt when making a warranty claim you may be obliged to pay for any repairs carried out. Proof of purchase must clearly state the date of purchase, name of the product and authorized resellent' details.

The Warranty Period cannot be extended or renewed due to subsequent resale or replacement of the product. This Limited Warranty does not affect, your legal rights under your applicable national laws relating to the sale of consumer electronic products. Defective parts replaced within the Limited Warranty Claim shall become the property of Northbrace Groun, AB.

What is not covered by the limited warranty?

 Faults caused by wear and tear, age-related battery capacity loss, accidents, dropping, mechanical damage, moisture, chemical products, abnormal impact damage or force maieure.

· Modifications or repairs performed by yourself or third party without Northbaze Group AB approval.

How to get warranty service

If you wish to make a Warranty Claim within the Limited Warranty Period, please contact the reseller of your product for further help. You will need to provide the proof of purchase and the affected part. Any defective parts covered by the Limited Warranty will be repaired or replaced free of charges. Replaced or repaired parts provided during the Warranty Period will be warranted for the remainder of the original Warranty Period or for sixty (60) days from the date of repair or replacement, whichever is longer.

For FAQ please visit www.jaysheadphones.com.



Komma igång

Ström på/av och parkoppling

För att starta, tryck och häll inne multfunktionsknappen I 2 sekunder tills att funktions LED-lampan lyser vitt. Höffurarna går nun in parkopplingsläge automatiskt når funktions LED-lampan blinkar fort i rött och vitt. För att parkoppla, gå till Bluetooth "inställningarna på din enhet och välj "JAYS q-Seven Wireless". Funktions LED-lampan blinkar sakta i vitt vid en Nekad parkooplink.

För att stänga av, tryck och håll inne multifunktionsknappen i 5 sekunder. Funktions LED-lampan blinkar rött en gång och sedan både rött och vitt innan hörlurarna stängs av. Om Bluetooth⁶ stängs av på den parkopplade enheten stänger hörlurarna av automatiskt efter ett par minuter.

Återanslutning och nya parkopplingar

Nästa gång hörlurarna startas kommer dom automatiskt försöka att återansluta till den senast parkopplade enheten. Om den inte hittas aktiveras parkopplingsläget automatiskt igen. Om du manuellt kopplat bort hörlurarna från enheten, tryck på multifunktionsknappen en gång för att aktivera parkopplingsläget sigen. För att tivniga fram parkopplingsläget når hörlurarna är avstångda, tryck och håll inne multifunktionsknappen i 3 sekunder. För att tensa parkopplingslästan, tryck och håll inne multifunktionsknappen och volymer knappen i 3 sekunder. För att ensa parkopplingslära, tryck och håll inne multifunktionsknappen och volymer knappen i 3 sekunder. För mer information och hjälp med återanslutning och nya parkopplingar, vänligen läs vår felsökningsquide.

Använd NC-knappen

För att aktivera ANC-läget, tryck en gång på NC-knappen, NC LED-lampan lyser vitt.

För att aktivera HearThrough-läget, tryck en gång på NC-knappen, NC LED-lampan lyser vitt.

För att gå tillbaka till ANC-läget, tryck en gång på NC-knappen, NC LED-lampan lyser vitt.

För att stänga av ANC eller HearThrough, tryck och håll inne NC-knappen i 2 sekunder, NC LED-lampan släcks.

Använd ljudkabeln

Anslut ljudkabeln till ljudingången på hörlurarna och på din enhet. Enheten kommer automatiskt att byta från Bluetooth till ljudkabeln.

Batteristatus och laddning

Funktions LED-lampan blinkar rött snabbt 3 gånger när batterinivån börjar bli låg.

Ladda genom att ansluta den medföljande USB-kabeln till USB-ingången på undersidan av hörlurarna och sesdan till en USB-strönkälla. Futkions LED-lampan lyser rött under laddringen. När hörlurana är fulladdade lyser funktions LED-lampan vitt i 10 sekunder, sedan släcks lampan. En full 100% laddning tar ca 2-3 timmar (herzende på te meneratur och laddrae).

Knappfunktioner och LED-indikationer

Användning av multifunktionsknappen

	Funktion	Handling
(/~	Svara/Avsluta samtal	Ett tryck på multifunktionsknapp
•	Ring upp senaste samtal Tre tryck på multifunktionsknapp	
%	Neka samtal Håll inne multifunktionsknapp i 2 sek	
1	Röststyrning	Två tryck på multifunktionsknapp
Þ/I	▶/■ Spela/Pausa musik Ett tryck på multifunktionsknapp	
Ф	(b) Ström på Håll inne multifunktionsknapp i 2 sek	
0	Ström av	Håll inne multifunktionsknapp i 5 sek
	Rensa parkopplingslista	Håll inne multifunktionsknapp och volym+ i 5 sek

Funktions LED-lampa

Fast rött sken Blinkar vitt

Funktions LED	Förklaring
Blinkar vitt	Ström på
Blinkar rött / vitt	Ström av
Blinkar vitt	Viloläge
Blinkar rött	Lågt batteri

Pågående laddning

Slutförd laddning

Funktions LED-lampa

Funktions LED	Förklaring
Blinkar rött / vitt	Bluetooth®-parkopplingsläge
Blinkar vitt	Lyckad Bluetooth®-anslutning
Blinkar rött / vitt	Förlorad Bluetooth®-anslutning
Blinkar vitt	Rensa parkopplingslista
Blinkar vitt	Inkommande samtal

Felsökning

Problem med att parkoppling

- · Säkerställ att hörlurarna inte är anslutna till en annan enhet.
- · Inaktivera och aktivera Bluetooth på din enhet.
- Flytta hörlurarna närmare enheten eller ändra bådas position för att undvika störningar eller hinder.
- · Säkerställ att inga andra trådlösa produkter stör dina hörlurars Bluetooth-signal.
- Om hörlurarna inte parkopplar, följ instruktionerna för återställning ovan.

Problem med ljudöverföring

Flytta den spelande enheten till en annan position. Din kropp, avståndet, olika material samt annan trådlös utrustning kan påverka signalen mellan din enhet och dina hörlurar.

FAQ och quickstart-guide

Besök jaysheadphones.com för mer instruktioner och hjälp för denna produkt.

Villkor & Garanti

Miliöinformation

Den här produkten följer internationella direktiv inklusive men intebegränsat till WEEE Directive (2012/19/EU). Får ej slängas tillsammans med vanligt hushällsavfall. Vänligen kontakta dina lokala myndicheter för råd om hur du lämplicen återvinner eller slänger produkter.



Tillverkarens begränsade garantivillkor

Din Northbaze Group AB-produkt täcks av en 12-månadersgaranti som gäller från och med inköpsdatumet av en ny, oanvänd Jays-produkt, inköpt via en auktoriserad Northbaze Group AB-äterförsäljare. Northbaze Group AB garanterar att produkten är fri från defekter vid tidpunkten för ditt inköp. Om du inte kan styrka ditt inköp med ett kvitto så kan du bli ombedd att betala för eventuell reparation. Ett kvitto mäste tydligt visa datum för inköp, namn på produkt samt återförsällarens upporitier.

Garantiperioden kan inte förlängas eller förnyas genom att på nytt säljas vidare eller bli utbytt. Den begränsade garantin påverkar inte dina lagstadgade rättigheter i landet för ditt inköp. Utbytta produkter och tillbehör inom den begränsade garantiperioden tillhör Northbaze Group AB.

Vad täcks inte av garantin?

- Fel orsakade av slitage, minskad batterikapacitet p.g.a ålder, olyckor, fall, mekanisk skada, fukt, oaktsam hantering, kemiska vätskor samt okontrollerbara händelser.
- Modifiering eller reparation utförd av dig eller annan part utan godkännande av Northbaze Group AB.

Hur garantin hanteras Kontakta i första hand inköpsstället om du önskar reklamera din produkt inom den begrinsade garantiperioden. Du mäste kunna uppvisa ett giltigt kutto samt produkten du önskar reklamera. Produkten och de delar som innefattas av garantin kommer att bytas ut eller repareras. Produkt eller tillbehör som byts ut eller repareras under garantiperioden tildsa av kvarvande garantiperioden eller 60 dagar från och med utbytes- eller reparationsdatumet beroende av vilket som är längst. För FAQ vänligen besök www.isvaheaddohones.com.



Mise en marche

Mise sous/hors tension (On/Off) et jumelage

Pour mettre sous tension, pressez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 2 sec jusqu'à ce que le voyant LED de fonctionnement s'allume a blanc. Le casque entre automatiquement en mode jumelage lorsque le voyant LED de fonctionnement clignote rapidement en rouge et blanc. Pour jumelez, allez dans les paramètres Bluetoothfé de votre appareil et sélectionnez « JAYS q-Seven Wireless ». Le voyant LED de fonctionnement doit clionate lactament en blance on a ché conomision áction.

Pour mettre hors tension, pressez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendant 5 sec. Le voyant LED de fonctionnement clignote une fois en rouge, puis à la fois en rouge et blanc avant que le casque ne s'éteigne. Si le Bluetooth® sur l'appareil jumelé s'éteint, le casque s'éteindra automatiquement au bout de quelques minutel.

Reconnexion et jumelage supplémentaire

À la prochaine mise sous tensión, le casque essaiera automatiquement de se reconnecter au dernier appareil utilisé. S'il ne le trouve pas, le mode de jumelage sera automatiquement de nouveau initié. Si vous déconnectez manuellement le casque de l'appareil, appuyez une fois sur le bouton multifonction pour entere dans le mode de jumelage. Pour forcer le mode de jumelage, pressez et maintenez enfoncé le bouton multifonction pendra 3 sec à partir de l'état désactivé. Pour supprimer Historique de jumelage, pressez et maintenez enfoncé le bouton multifonction et le bouton Novel pendant 5 sec. Pour plus d'informations et d'aide sur la reconnexion et un jumelage supplémentaire, veuillez consulter le dépannance.

Utilisation du bouton NC

Pour entrer en mode AlexThough, cliquez en fois sur le bouton NC. Le voyant LED NC s'allumera en blanc. Pour entrer en mode AlexThough (cliquez une fois sur le bouton NC, le voyant LED NC restera en blanc. Pour verenir en mode Alex, cliquez une fois sur le bouton NC, le voyant LED NC restera en blanc. Pour désactive in pour des contre la commencia de la commenc

Utilisation du câble audio

Connectez le câble audio à la prise jack 3.5 mm et à votre appareil. L'appareil basculera automatiquement du Bluetooth vers le câble audio.

Niveau de la batterie et charge

Le voyant LED de fonctionnement clignote rapidement trois fois en rouge lorsque le niveau de la batterie est faible. Chargez en branchant le câble USB fourni à la prise micro USB en bas de l'orelliette droite et connectez-le à n'importer quelle sortie d'allmentation USB. Le voyant LED de fonctionnement s'allumera en rouge pendant la charge. Lorsque le casque est totalement chargé, le voyant LED de fonctionnement s'allumera en blanc pendant 10 sec, puis s'éteindra. Une charge complète de 100 % pronfie avvior 2 à 3 hauves (en fonction de la température et du charqeur).

Fonctions des boutons et voyants LED

Explication

Utilisation du bouton multifonction

	Fonction	Fonctionnement
€/~	Répondre / Mettre fin à l'appel	Bouton multifonction à clic unique
Rappel du dernier appelant Bouton multifonction à triple clic		Bouton multifonction à triple clic
%	Rejeter l'appel	Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 sec
1	Commande vocale	Bouton multifonction à double clic
> /∎	Lecture / Pause de la musique	Bouton multifonction à clic unique
(b) Mettre sous tension Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2		Appuyez sur le bouton multifonction pendant 2 sec
0	Mettre hors tension	Appuyez sur le bouton multifonction pendant 5 sec
	Effacer la liste Bluetooth	Appuvez sur le bouton multifonction et volume+ pendant 5 sec

Voyant LED de fonctionnement

LED de fonctionnement

Voyant LED de fonctionnement

Clignote en blanc	Mettre sous tension
Clignote en rouge / blanc	Mettre hors tension
Clignote en blanc	En veille
Clignote en rouge	Batterie faible
Lumière rouge fixe	Pendant le chargement
Clignote en blanc	Chargement terminé

LED de fonctionnement	Explication
Clignote en rouge / blanc	Mode de jumelage Bluetooth®
Clignote en blanc	Connexion au Bluetooth® réussie
Clignote en rouge / blanc	Connexion au Bluetooth® perdue
Clignote en blanc	Nettoyer la liste Bluetooth®
Clignote en blanc	Appel entrant

Dépannage

Problème de jumelage et de connexion

- · Assurez-vous que les écouteurs ne sont pas connectés à un autre appareil.
- · Désactivez et activez le Bluetooth sur votre appareil.
- · Rapprochez les écouteurs de l'appareil ou changez-les d'endroit pour éviter une interférence avec le Bluetooth.
- Vérifiez qu'aucun autre équipement sans fil n'interfère avec le signal Bluetooth de vos écouteurs.
- Si les écouteurs ne se jumellent pas l'un avec l'autre, réinitialisez les écouteurs. Suivez les instructions ci-dessus.

Problème avec la transmission du son

Déplacez le périphérique de streaming vers un autre endroit. Votre corps, la distance, différents matériaux et autres équipements sans fil peuvent interférer avec le signal sans fil entre votre appareil et l'écouteur.

FAQ et guide de démarrage rapide

Rendez-vous sur jaysheadphones.com pour obtenir davantage d'instructions et de l'aide sur ce produit.

Avis juridique et garantie

Mentions légales et garantie

Informations environnementales

Le présent produit respecte les directives internationales, y compris,

mais sans s'y limiter, la directive 2012/19/UE relative aux déchets d'équipements électriques et électroniques (DEEE). Ne pas éliminer avec les déchets ménagers ordinaires. Veuillez consultes autorités locales en charge de l'élimination des déchets pour savoir comment recycler ou éliminer ce produit.



Garantie limitée du fabricant

Votre produit d'origine Northbaze Group AB est couvert par une garante de douze (12 mois à partir de la date d'ashat d'un produit Northbaze Group AB neuf, non utilisé per l'acheteur d'origine, Northbaze riven AB garantit que le produit est exempt de défauts de matériaux, de conception et de fabrication lors de la vevente à l'acheteur. Si vous veus trouve dans l'incapacité de présente le requi lors de votre demande de garantie, vous serez peut-être obligée) de payer les réparations effectuées. La preuve d'achat doit clairement indiquer la date d'achat, le nom du produit et les détable du revendeur agréé

La période de garantie ne peut pas être prolongée ou renouvelée en raison d'une revente ou d'un remplacement ultréieur[e] du produit. La garantie limitée n'affecte pas vos droits légaux en vertu de vols lois nationales en vigueur relatives à la vente de produits dectroniques grand public. Les pièces défectueuses remplacées dans le cadre de la réclamation au titre de la garantie limitée deviennent la propriété de Northbaze Group AB.

Qu'est-ce qui n'est pas couvert par la garantie limitée?

- Les défauts causés par l'usure, la perte de capacité de la batterie liée à l'âge, les accidents, les chutes, les dommages mécaniques, l'humidité, les produits chimiques, les dommages dus à un impact anormal ou à une force majeure.
- Les modifications ou les réparations effectuées par vous-même ou par un tiers sans l'approbation de Northbaze Group AB.

Comment bénéficier du service de garantie

Si vous souhaitez faire une réclamation au titre de la garantie dans le cadre de la période de garantie limitée, eveillez contacte le revendeur de votre produit pour obtenir de l'aide supplémentair. Il vous faudra fournir la preuve de l'achat et la pièce en question. Toutes les pièces défectueuses couvertes par la garantie limitée seront récarées ou remplacées vou remplacées vous resultaines.

Les pièces remplacées ou réparées fournies lors de la période de garantie seront garanties pour le reste de la période de garantie d'origine ou pendant soixante (60) jours à partir de la date de réparation ou de la date de remplacement, la date la plus longue étant celle retenue. Pour la FAQ, rendez-vous sur www.jayheadohones.com.



Erste Schritte

Ein-/Ausschalten und Koppeln

Zum Einschalten halten Sie die Multifunktionstaste 2 Sekunden lang gedrückt, bis die Betriebs-IED weiß aufleuchtet. Während die Betriebs-IED in schnellem Wechsel nr und weiß blinkt, wechelt der Kophinöre automatisch in den Kopplungsmodus. Klicken Sie in den Bluetooth®-Einstellungen Ihres Geräts auf, JAYS q-Seven Wireless*. Sobald die Verbindung erfolgreich herensellt wurde, blinkt die Betriebs-IED langsam weiß.

Zum Ausschalten halten Sie die Multifunktionstaste 5 Sekunden lang gedrückt. Die Betriebs-LED blinkt einmal rot und dann rot und weiß, bevor sich der Kopfhörer abschaltet. Wenn Bluetooth® am gekoppelten Gerät ausgeschalter wind, schaltet sich der Kopfhörer nach ein paar Minuten automatisch ab.

Wiederherstellen der Verbindung und zusätzliche Kopplung

Beim nächsten Einschalten wird der Kopfhörer automatisch versuchen, die Verbindung zum zuletzt genutzten Gerät herzustellen. Wird dieses nicht gefunden, wird der Kopplungsmodus automatisch neu gestartet. Falls Sie die Verbindung zwischen dem Kopfhörer und dem Gerät manuell trennen, drücken Sie die Multifunktionstatst einnal, um in den Kopplungsmodus zu wechseln. Um den Kopplungsmodus zu erzwingen, halten Sie die Multifunktionstatste bei ausgeschaltetem Kopfhörer 3 Sekunden lang gedrückt. Um die gespecherten Kopphungen zu löschen, halten Sie die Multifunktionstatste und die Taste Lautstärker 5 Sekunden lang gedrückt. Weitere Informationen und Hinweise zum Wiederherstellen der Verbindung und zur zusätzlichen Kopolung anfalten Sie unter, Felherbehebung.

Nutzung der NC-Taste

Drücken Sie zum Wechseln in den ANC-Modus einmal die NC-Tasts; die NC-LED leuchtet weiß auf. Drücken Sie zum Wechseln in den HealTrough-Modus einmal die NC-Tasts; die NC-LED leuchtet durchgehend weiß. Drücken Sie zum Wechseln zurück in den ANC-Modus einmal die NC-Tasts; die NC-LED leuchtet durchgehend weiß. Halten Sie zum Wechseln zurück in den ANC-Modus einmal die NC-Tasts; die NC-LED leuchtet durchgehend weiß. Halten Sie zum Ausschaften von ANC oder HearTroudy die NC-Tasts 2 Sekunden lang qedrückt.

Nutzung des Audiokabels

Verbinden Sie das Audiokabel mit der Audiobuchse und Ihrem Gerät. Das Gerät schaltet automatisch von Bluetooth auf das Audiokabel um.

Batteriezustand und Laden

Die Betriebs-LED leuchtet dreimal kurz rot auf, um einen niedrigen Batteriestand anzuzeigen. Zum Aufladen des Kopfhörers stecken Sie das mitgelieferte USB-Kabel in die USB-Buchse an der rechten Ohrmuschel und dann in eine zulässige USB-Steckdose. Während des Ladevorgangs leuchtet die Betriebs-LED rot. Sobald der Kopfhörer vollständig aufgeladen ist, leuchtet die Betriebs-LED 10 Sekunden lang weiß und geht dann aus. Abhängig von Temeeratur und Ladeoeritä dusater setwa 2-3 Stunden bis der Kopfhörer zu 100 % aufgeladen ist.

Tastenfunktionen und LED-Anzeigen

Nutzung der Multifunktionstaste

	Funktion	Betrieb
(/~	Anruf annehmen/beenden	Multifunktionstaste – Einfachklick
•	Letzten Anrufer zurückrufen Multifunktionstaste – Dreifachklick	
%	Anruf ablehnen	Multifunktionstaste 2 Sek. lang drücken
•	Sprachsteuerung	Multifunktionstaste – Zweifachklick
▶/■ Musik wiedergeben/anhalten Multifunktionstaste – Einfachklick		Multifunktionstaste – Einfachklick
(h) Einschalten Multifunktionstaste 2 Sek. lang drücken		Multifunktionstaste 2 Sek. lang drücken
0	Ausschalten	Multifunktionstaste 5 Sek. lang drücken
	Gespeicherte Kopplungen löschen	Multifunktionstaste und Taste Lautstärke+ 5 Sek. lang drücken

LED-Betriebsanzeige

I FD-Retriehsanzeige

Betriebs-LED	Erläuterung
Blinkt weiß	Einschalten
Blinkt rot/weiß	Ausschalten
Blinkt weiß	Standby
Blinkt rot	Niedriger Batteriestand
Rotes Dauerlicht	Während des Ladevorgangs
Blinkt weiß	Ladevorgang beendet

LED-Betriebsanzeige		
Betriebs-LED	Erläuterung	
Blinkt rot/weiß	Bluetooth®-Kopplungsmodus	
Blinkt weiß	Bluetooth®-Verbindung erfolgreich hergestellt	
Blinkt rot/weiß	Bluetooth®-Verbindung unterbrochen	
Blinkt weiß	Bluetooth®-Liste löschen	
Blinkt weiß	Eingehender Anruf	

Problembehebung

Probleme beim Koppeln oder Verbinden

- · Vergewissern Sie sich, dass der Kopfhörer nicht mit einem anderen Gerät verbunden ist.
- Deaktivieren und aktivieren Sie Bluetooth auf Ihrem Gerät.
- Bringen Sie den Kopfhörer näher ans Gerät heran oder verändern Sie die Position beider Objekte so, dass
- Bluetooth-Störungen vermieden werden.

 Stellen Sie sicher, dass das Bluetooth-Signal Ihres Koofhörers nicht durch andere kabellose Geräte gestört
- Stellen sie sicher, dass das Bluetooth-Signal inres kopmorers nicht durch andere kabeliose Gerate gesto wird.
- Setzen Sie den Kopfhörer zurück, wenn die Ohrhörer sich nicht miteinander koppeln. Befolgen Sie die Anleitung oben.

Probleme mit der Tonübertragung

Verändern Sie den Standort des Streaming-Geräts. Ihr Körper, die Entfernung, unterschiedliche Materialien und andere kabellose Geräte können die Signalübertragung zwischen Ihrem Gerät und Ihrem Kopfhörer stören.

FAQ und Kurzanleitung

Weitere Anleitungen und Hilfe zu diesem Produkt finden Sie unter jaysheadphones.com.

Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

Gesetzliche Bestimmungen und Garantieleistung

Umweltinformationen

Dieses Produkt entspricht den internationalen Richtlinien, einschließlich, jedoch nicht beschränkt auf die WEEE-Richtlinie (2012/Pie/LU). Nicht mit dem normalen Haushaltsabfall entsorgen. Bitte nehmen Sie Kontakt zu ihrer Abfallentsorgungsbehörde vor Ort auf, um Informationen zum ordnunssensfilsen Recvitino oder Entsorgen dieses Produkts zu erhalten.



Beschränkte Herstellergarantie

Sie erhalten auf ihr Originalprodukt der Northbaze Group AB eine zwölf-(12-)monatige Garantie ab dem Datum des Kaufs eines brandneuen, ungebrauchten Produkts der Northbaze Group AB durch den Erstkäufer. Northbaze Group AB garantiert, dass das Produkt beim Verkauf an den Vertriebspartner keinerlei Material. Konstruktions- oder Verarbeitungsfehler aufwies. Falls Sie beim Erheben eines Garantienspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenerfalls verpflichtet, selbst für dies Grantienspruchs keinen Kaufbeleg vorlegen können, sind Sie gegebenerfalls verpflichtet, selbst für die anfallenden Reparaturkosten aufzukommen. Aus dem Kaufbeleg müssen das Kaufdatum, der Produktname und Informationen zum autorisierten Wiederverkäufer deutlich hervorgehen.

Die Garantiefrist kann nicht aufgrund eines Weiterwerkaufs oder eines Produktuntauschs verlängert oder erneuert werden. Diese beschränkte Garantie hat keine Auswirkungen auf Ihre Rechtsansprüche nach den in Ihrem Land geltenden Recht bezüglich des Verkaufs von elektronischen Konsumgütern. Im Rahmen eines beschränkten Garantieanspruchs ausgetauschte, defekte Teile gehen in das Eigentum der Northbaze Group AR über

Was ist nicht durch die beschränkte Garantie abgedeckt?

- Defekte, die durch Verschleiß, altersbedingten Kapazitätsverlust der Batterie, Unfälle, Fallenlassen, mechanische Beschädigungen, Feuchtigkeit, chemische Produkte, Beschädigungen durch ungewöhnliche Krafteinwirkung oder höhere Gewalt verursacht wurden.
- Änderungen oder Reparaturen, die von Ihnen selbst oder einem Dritten ohne vorherige Genehmigung durch Northbaze Group AB durchgeführt wurden.

Wie Sie Garantieleistungen erhalten

Um innerhalb der Laufzeit der beschränkten Garantie einen Gewährleistungsanspruch geltend zu machen, wenden Sie sich bitte für weiterführende Hilfe an den Wiederverkäufer, von dem Sie das Produkt erworben haben Dazu müssen Sie Ihren Kaufbeleg und das defekte Teil vorlegen. Alle defekten Teile, die durch die beschränkte Garantie abegedeckt sind, werden kostenlos reparier oder ausgeatusukt.

Teile, die innerhalb der Garantiefrist ersetzt oder repariert wurden, sind für den Rest der Garantiefrist oder sechzig (60) Tage vom Datum der Reparatur bzw. des Austauschs an, je nachdem, welcher Zeitraum länger ist, von der beschränkten Garantie abgedeckt. Antworten auf häufig gestellte Fragen finden Sie unter www.jaysheadphones.com.



Primeros pasos

Encendido/apagado y sincronización

Para encender la unidad, mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos hasta que la luz. ELD de funcionamiento se ilumine en blanco. Los auriculares entran automáticamente en modo sincronización y el LED de funcionamiento parpades rápidamente en rojo y blanco. Para sincronizarios, vaya a los ajustes Bluetoothiô de su dispositivo y seleccione «JAYS q-Seven Wireless». El LED de funcionamiento parpadeará lentamente en blanco cuando se hava realizado correctamente la sincronización.

Para apagar la unidad, mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos. El LED de funcionamiento parpadea una vez en rojo y luego en rojo y blanco antes de que los auriculares se apaguen. Si se apaga el Bluetooth® del dispositivo sincronizado, los auriculares se apagarán automáticamente después de unos minutos.

Nueva conexión y sincronizaciones adicionales

La próxima vez que los encienda, los auriculares intentarán volver a conectarse automáticamente al último dispositivo utilizado. Si no lo encuentran, se iniciará el modo de sincronización de manera automática. Si desconecta manualmente los auriculares del dispositivo, pulse el botón multifunción una vez para acceder al modo de sincronización. Para forzar el modo de sincronización, mantenga pulsado el botón multifunción du altra 3 segundos en estado apagado. Para borrar el historial de sincronización, mantenga pulsado el botón multifunción y el botón Volumen+ durante 5 segundos. Si deses más información y ayuda sobre conexión y sincronizaciones adicionales, por favor visite la sección de Resolución de problemas.

Uso del botón de Cancelación de Ruido

Para entrar en modo Cancelación Activa de Riudo, haga clíc en el botón de Cancelación de Riudo, el LED de Cancelación de Riudo se necenderá en blanco. Para entrar en modo de Soniolá Ambiente, haga clíc en el botón de Cancelación de Riudo, el LED cancelación de Reiudo, el LED cancelación de Reiudo, permanecerá fijo en blanco. Para volver al modo de Cancelación Activa de Riudo, haga clíc en el botón de Cancelación Activa de Riudo, el LED de Cancelación de Riudo permanecerá en blanco. Para pagar el Modo de Cancelación Activa de Riudo de Sonioló Ambiente, mantenga pulsado el botón Cancelación de Riudo durante 2 segundos, el LED de cancelación de Riudo se pagasará.

Uso del cable de audio

Conecte el cable de audio a la toma de audio y al dispositivo. El dispositivo cambiará de manera automática de Bluetouth al cable de audio. Estado de la batería y carga. El indicador LED de los auriculares parpadea rápidamente tres veces en rojo cuando la batería se está agotando. Realice la carga conectando el cable USB incluido a la toma de USB de la parte inferior del auricular derecho y conéctelo y a cualquier toma de corriente apta para USB. El LED de funcionamiento se encenderáe no rojo durante el proceso de carga. Cuando los auriculares estén trotalmente cargados, el ED de funcionamiento se illuminará en blanco durante 10 segundos. A continuación el LED de funcionamiento se apagará. La carga comoleta al 100% tatoriás acronizadamente enter e 2-3 horas, en función de la temperatura y del cargadón.

Funciones de los botones e indicadores LED

Uso del botón multifunción

	Función	Funcionamiento
(/~	Responder/Finalizar Ilamada	Un clic del botón multifunción
•	Volver a marcar al último llamante	Triple clic del botón multifunción
%	Rechazar Ilamada	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
1	Control de voz	Doble clic del botón multifunción
►/I	Reproducir/Pausar música	Un clic del botón multifunción
Ф	Encender	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 2 segundos
0	Apagar	Mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos
	Borrar historial de sincronización	Presione el botón multifunción y el botón de volumen + durante 5 segundos

Indicador LED de funcionamiento

Indicador LED de funcionamiento

LED de funcionamiento	Explicación	LED de funcionamiento	Explicación
Parpadeo en blanco	Encender	Parpadeo en rojo/blanco	Modo de sincronización Bluetooth®
Parpadeo en rojo/blanco	Apagar	Parpadeo en blanco	Conexión Bluetooth® realizada con éxito
Parpadeo en blanco	Modo en espera	Parpadeo en rojo/blanco	Conexión Bluetooth® perdida
Parpadeo en rojo	Batería baja	Parpadeo en blanco	Borrar la lista Bluetooth®
Luz fija roja	Durante la carga	Parpadeo en blanco	Llamada entrante
Parpadeo en blanco	Carga completa		

Solución de problemas

Problema de enlace y conexión

- Asegúrese de que los auriculares no estén conectados a otro dispositivo.
- · Deshabilite y habilite el Bluetooth en su dispositivo.
- Acerque los auriculares al dispositivo o cámbielos de lugar, para evitar interferencias en el Bluetooth.
- Verifique que no interfieren otros equipos inalámbricos en la señal Bluetooth de sus auriculares.
- Si los auriculares no se enlazan entre sí, restablézcalos. Siga las instrucciones anteriores.

Problema con la transmisión de sonido

Cambie de lugar el dispositivo de retransmisión. Su cuerpo, la distancia, los distintos materiales y otros equipos inalámbricos pueden interferir en la señal inalámbrica entre su dispositivo y el auricular.

Preguntas frecuentes y quía de inicio rápido

Visite jaysheadphones.com para conocer más instrucciones y obtener ayuda sobre este producto.

Información legal y garantía

Aviso legal y garantía

Información ambiental

Este producto cumple las directivas internacionales, incluida, entre otras, La Directiva RAEE (2012/19/UE). No debe desecharse junto con la basura doméstica normal. Consulte a su autoridad local de residuos para saber cómo reciclar o desechar correctamente este producto.



Garantía limitada del fabricante

Su producto original de Northbaze Group AB está oubierto por una garantía de doce (12) meses a partir de la fecha de compra de un producto Northbaze Group AB nuevo y sin utilizar para el comprador original. Northbaze Group AB garantíza que el producto carece de defectos de material, diseño y mano de obra en el momento de su venta al comprador. Si no puede presentar el recibo al realizar una reclamación de la garantía, puede estar obligado a correr con los gastos de las reparaciones efectuadas El Comprobante de compra debe indicar claramente la fecha de compra, el nombre del producto y los datos del distribuidor autorizado.

El periodo de la garantía no puede ampliarse ni renovarse con motivo de una reventa o sustitución posterior del producto. Esta garantía limitada no afecta a sus derechos legales en virtud de sus leyes nacionales de aplicación en relación con la venta de productos de electrónica de consumo. La propiedad de las piezas defectuosas sustituídas en el marco de la reclamación de la garantía limitada pasará a ser de Northbaze Group AB.

Lo que no cubre la garantía limitada

- Fallos provocados por el uso y el desgaste, la pérdida de capacidad de la batería debido a su antigüedad, los accidentes las caídas, los dáños mecánicos, la humedad, los productos químicos, daños por impactos poco habituales o los casos de fuerza mayor.
- Modificaciones o reparaciones efectuadas por usted mismo o terceros sin la aprobación de Northbaze Group AB.

Forma de obtención de la reparación de la garantía

Si desea realizar una reclamación de la garantía dentro del periodo limitado de la garantía, póngase en contacto con el distribuidor de su producto para obtener más ayuda. Deberá sportar el comprobante de compra y la parte afectada. Cualquier parte defectuosa cubierta por la garantía limitada se reparará o sustituirá sin coste alguno. Las partes sustituidas o reparadas proporcionadas durente el periodo de la garantía tendrán garantía durante el resto del periodo de la garantía original o durante sesenta (60) días a partir de la fecha de la reparación o sustitución, el periodo que sea mayor. Si desea conocer las preguntas frecuentes, visite www.jaysheadphones.com.



Guida introduttiva

Accensione/Spegnimento e associazione

Per accendere, tenere premuto il pulsante multifunzione per 2 secondi fino a quando il LED di funzionamento non si illumina in bianco. Le cuffie passano automaticamente alla modalità di associazione mentre il LED di funzionamento lampeggia rapidiamente in rosso e in bianco. Per eseguire l'associazione, accedere alle impostazioni Bluetototho sul dispositivo e selezionare "JAYS q-Seven Wireless", Il LED di funzionamento lampeggerà lentamente in bianco dopo una connescione effettuata correttamente.

Per spegnere, tenere premuto il pulsante multifunzione per S secondii. Il LED di funzionamento lampeggia una volta in rosso e quindi sià in rosso sià in bianco prima che le cuffie si spengano. Se il Bluetooth® del dispositivo associato si spegne. le cuffie si spegnerano automaticamente dopo alcuni minuti.

Riconnessione e associazione aggiuntiva

Alla successiva accessione, le cuffie tenteranno di riconnettersi automaticamente al dispositivo usato più di recente. Se non lo trovano, la modalità di associazione si riavvierà automaticamente. Se si e segue la disconerssione automatica delle cuffie dal dispositivo, premere una volta il pulsante multifunzione per passare alla modalità di associazione. Per forzare la modalità di associazione, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi dallo associazione, tenere premuto il pulsante multifunzione per 3 secondi dallo risconi dallo di associazione, tenere premuto il pulsante multifunzione e il pulsante Volumen per 5 secondi. Per ulteriori riformazioni e assistenza sulla riconnessione e sull'associazione socialità di sociazione del problemi.

Utilizzo del pulsante NC

Per passare alla modalità ANC premere una volta il pulsante NC. Il LED NC si illuminerà in bianco.

Per passare alla modalità HearThrough premere una volta il pulsante NC. Il LED NC rimarrà bianco.

Per tornare alla modalità ANC premere una volta il pulsante NC. Il LED NC rimarrà bianco.

Per disattivare ANC o HearThrough, tenere premuto il pulsante NC per 2 secondi. Il LED NC si spegnerà.

Impiego del cavo audio

Collegare il cavo audio al ingresso audio 3.5 mm e al dispositivo. Il dispositivo passerà automaticamente dal Bluetooth al

Stato della batteria e ricarica

II.ED di funzionamento lampeggia rapidamente tre volte in rosso quando il livello della batteria si sta esaurendo.

Caricare collegando il cavo USB in dotazione al ingresso micro USB in basso sulla cuffia destra e collegare quest'utimo a qualisias usota di alimentazione USB certificata. Durante la ricarica il ED di funzionamento sarà illuminato in rosso.

Quando le cuffie saranno completamente ricaricate, il ED di funzionamento si illuminerà in bianco per 10 seccndi; quindi si specenzia. Per una ricarica completa al 10% saranno necessarie circa 2.5 or fin base a temperatura e caricatore).

Funzioni dei pulsanti e gli indicatori LED

Utilizzo del pulsante multifunzione

	Funzione	Azione
€/~	Rispondi/Termina chiamata	Premere una volta il pulsante multifunzione
٠	Ricomponi il numero dell'ultima persona che ha chiamato	Premere tre volte il pulsante multifunzione
*	Rifiuta chiamata	Premere il pulsante multifunzione per 2 sec.
	Controllo vocale	Premere due volte il pulsante multifunzione
► /II	Riproduci/Metti in pausa la musica	Premere una volta il pulsante multifunzione
Ф	Accendi	Premere il pulsante multifunzione per 2 sec.
0	Spegni	Premere il pulsante multifunzione per 5 sec.
	Cancella registro associazioni	Premere il pulsante multifunzione e volume+ per 5 sec.

Indicatore LED di funzionamento

LED di funzionamento	Spiegazione
Lampeggia in bianco	Accese
Lampeggia in rosso/bianco	Spente
Lampeggia in bianco	Standby
Lampeggia in rosso	Batteria scarica
Luce rossa fissa	In carica
Lampeggia in bianco	Ricarica completata

Indicatore LED di funzionamento

LED di funzionamento	Spiegazione
Lampeggia in rosso/bianco	Modalità associazione Bluetooth®
Lampeggia in bianco	Connessione Bluetooth® effettuata correttamente
Lampeggia in rosso/bianco	Connessione Bluetooth® interrotta
Lampeggia in bianco	Cancella elenco Bluetooth®
Lampeggia in bianco	Chiamata in arrivo

Rizoluzione dei problemi

Problema relativo all'associazione e alla connessione

- · Assicurarsi che le cuffie non siano collegate a un altro dispositivo.
- · Disabilitare e abilitare il Bluetooth sul dispositivo.
- Avvicinare le cuffie al dispositivo o modificare la loro posizione per evitare interferenze con il segnale Bluetooth.
- · Verificare che nessun altro dispositivo wireless interferisca con il segnale Bluetooth delle cuffie.
- Se le cuffie non si associano reciprocamente, ripristinare le rispettive impostazioni predefinite. Seguire le istruzioni fornite in precedenza.

Problema con la trasmissione dell'audio

Spostare il dispositivo di streaming in un'altra posizione. Il corpo dell'utente, la distanza, materiali diversi e altre apparecchiature wireless possono interferire con il segnale wireless tra il dispositivo e le cuffie.

Domande frequenti e quida rapida

Ulteriori informazioni e assistenza sul presente prodotto sono disponibili accedendo al sito Web jaysheadphones.com.

Note legali e garanzia

Nota legale e garanzia

Informazioni sul rispetto ambientale

Questo prodotto è conforme a varie direttive internazionali, tra cui, la direttiva RAEE (2012/19/UE). Non smaltire con rifiuti domestici normali. Consultare l'autorità locale incaricata dello smaltimento dei rifiuti o re indicazioni su come riciclare o smaltire correttamente questo prodotto.



Garanzia limitata del produttore

Il prodotto originale Northbaze Group A B è coperto da una garanzia di dodici (12) mesi dalla data di acquisto di un prodotto Northbaze Group AB nuovo e mai utilizzato dall'acquirente originale. Northbaze Group AB garantisce che il prodotto è privo di difetti nel materiali, nel design e nella lavorazione al momento della vendita all'acquirente. Se non si è in grado di inviare la ricevuta quando si effettua una richiesta di assistenza in garanzia l'Itente potrebbe essere obbligato a pagare per eventuali riparazioni effettuate. La prova di acquisto deve indicare chiaramente la data di acquisto, il nome del prodotto e i dettagli del rivenditore autoriozzato.

Il periodo di garanzia non può essere esteso o rinnovato a causa della successiva rivendita o sostituzione del prodotto. Questa garanzia limitata non influsce sui diritti legali dell'utente ai sensi delle leggi nazionali applicabili relative alla vendita di prodotti di elettronica di consumo. Le parti difettose sostituite nell'ambito del reclamo sotto copertura della garanzia limitata diventano di proprofetà di Northbase Group AB.

Cosa non copre la garanzia?

- Guasti causati da usura, perdita di capacità della batteria legata alla durata d'uso, incidenti, cadute, danni meccanici, umidità, prodotti chimici, danni da impatto anormale o cause di forza maggiore.
- Modifiche o riparazioni eseguite dall'utente o da terzi senza l'approvazione di Northbaze Group AB.

Come ottenere assistenza in garanzia

Se l'utente desidera presentare un reclamo in garanzia entro il periodo di copertura della garanzia limitata, è invitato a contattare il rivenditore del prodotto per ulteriore assistenza. L'utente dovrà fornire la prova di acquisto e la parte interessata. Qualsiasi parte difettosa coperta dalla garanzia limitata sarà riparata sostitiuta gratutiamente. Le parti sostituite o riparate fornite durante il periodo di garanzia saranno garantite per il resto del periodo di garanzia originale o per sessanta (60) giorni dalla data di riparazione o sostituzione, a seconda di quale periodo sia il più lungo. Per le domande frequenti visitare l'indirizzo www.jaysheadphones.com.



使用開始の手順

電源のオン/オフとペアリング

電源をナンにするには、動作LEDがらく点すするまでマルチ機能パタンを2秒間長押しします。 動作LEDが素件と売上台で急減すると、ヘッドフェンは最齢のにペアリングモードに入ります。 ペアリングを行うには、空間用のデバイスのBluetooth* 設定でJAYS q-Seven Wireless」を選択してください。接続に 成功すると、動作DEIはゆっくひともで連絡します。

電源をオフにするには、マルチ機能ボタンを5秒間押します。動作LEDが一度赤で点滅してから 赤と白で点滅し、その後ヘッドフォンがオフになります。ペアリングされたデバイスのBluetooth®が オフになると、ヘッドフォンは数分後に自動的にオフになります。

再接続および追加のペアリング

イヤホンは、次回電源をオンにすると、最新作用した機器に自動的に総統しようとします。 見つからない場合、自動的に再度ペアリングモードになります。デバイスとヘッドフォンを手動で切断する場合、ペア リングモードに入るにはマルチ機能ポケンを1回押します。強制的にペアリングモードを開始するには、オフの状態 でボケンをお約問長押しします。ペアリング環度を指出するには、マルチ機能ポケンとVolume+ボケンをお物門上ま 水詳細れた「不解除した自いのペアリングに関するサポートはトラブルン・ラーネングタボー覧ください。

NCボタンの使用方法

ANCモードに入るにはNCボタンを1回クリックしてください。NC LEDが白で点灯します。 HeaThrough モードに入るにはNCボタンを1回クリックしてください。NC LEDが自で点灯します。 ANCモードに戻る場合はNCボタンを1回クリックしてください。NC LEDが自で点灯します。 ANCモードに戻る場合はNCボタンを1回クリックしてください。NC LEDが自で点灯します。

オーディオケーブルの使用

デバイスを接続するにはオーディオケーブルをオーディオジャックに挿してください。デバイスは、Bluetoothから オーディオケーブル経由の接続に自動的に切り替わります。

バッテリー状態と充電

バッテリーの残量とベルが低下すると、動作LEDが素単く3回赤で点滅します。 充電するは、自時がUSBタープルを右耳用のイヤープクの下にあるUSBタナッパに挿し、 認証されたUSB電差出力に締結してください。充電中は動作EDが赤で点がします。 ヘッドフォンが完全に石榴されると、動作EDが1の時間はく点がしてから、 消えます。100分不確までの所要時間は約2~3時間です(温度と 充電別によって発生がよす)。

ボタン機能とLEDインジケータ

マルチ機能ボタンの使用方法

	機能	操作
(/~	応答/終話	マルチ機能ボタンを1回クリック
٠,	最近通話した相手にリダイヤルする	マルチ機能ボタンを3回クリック
%	着信拒否	マルチ機能ボタンを2秒間押す
<u> •</u>	音声コントロール	マルチ機能ボタンを2回クリック
⊁/I	音楽の再生/一時停止	マルチ機能ボタンを1回クリック
Ф	電源オン	マルチ機能ボタンを2秒間押す
O	電源オフ	マルチ機能ボタンを5秒間押す
	ペアリングの記録を消去する	マルチ機能ボタンとVolume+ を5秒間押す

動作LEDインジケータ

動作LED	説明
白で点滅	電源オン
赤/白で点滅	電源オフ
白で点滅	スタンバイ
赤で点滅	バッテリー残量低下
赤で点灯	充電中
白で点滅	充電完了

動作LEDインジケータ

動作LED	説明
赤/白で点滅	Bluetooth® ペアリングモード
白で点滅	Bluetooth®接続成功
赤/白で点滅	Bluetooth®接続切断
白で点滅	Bluetooth® リストの消去
白で点滅	着信

トラブルシューティング

ペアリングと接続に関する問題

- イヤホンが他の機器に接続されていないことを確認してください。
- お使いの機器のBluetoothを無効にしてから再度有効にします。
- Bluetoothの干渉を避けるため、イヤホンを機器に近付けるか、別の場所に移動します。
- 他のワイヤレス機器がイヤホンのBluetooth信号に干渉していないことを確認してください。
- 左右のイヤホンがペアリングされない場合は、イヤホンをリセットしてください。上記の手順に従ってください。

音声の転送に関する問題

よくある質問とクイックスタートガイド

本製品の詳細な使用説明とヘルプは、jaysheadphones.comをご覧ください。

関連法および保証

法律および保証

環境情報

本製品は、WEEE指令 (2012/19/ EU) を含む国際指令に準拠します。 通常の家庭でみと一緒に廃棄しないでください。本製品を適切にリサ イクルまたは廃棄する方法については、お住まいの地域の廃棄物処理 機関にお問い合わせください。



メーカーの限定保証

本製品の保証期間は、製品の再販または交換により延長または更新されません。この限定保証は、消費者用電子製品の販売に関して適用される国内法の下でのお客様の法的権利には影響を与えません。限定保証請求により交換された欠陥部点は、Mothaza Group ABの所有的たりよす。

限定保証が適用されない場合

- 磨耗、経年劣化によるバッテリー容量の低下、事故、落下、機械的損傷、湿気、化学製品、異常な衝撃による損傷または不可抗力に起因する故障。
- Northbaze Group ABの承認なくご自身または第三者が変更または修理を行った場合。

保証サービスを受けるには

限定保証期間中に保証請求を行う場合は、お使いの製品の販売代理店にお問い合わせの上、サポートを依頼してく ださい。購入証明書および保証請求に該当する部品を提供してください。限定保証の対象となる欠陥部品は、無償で 修理または交換されます。保証開間中に提供され、交換または修理された部品には、元の保証期間の残りの期間。 または修理または交換された日から60日間のうちいずれか長い方の保証期間が適用されます。よくある質問は www.jayhaedhones.comをご覧ください。



開始

雷道開啟/關閉及配對

按住多功能按鈕 2 秒, 直至操作 LED 京起白燈, 以開啟電源。 隨著耳機自動進入配對模式。操作 IFD 會快閃紅燈及白燈。 配對時,前往裝置上的藍牙°設定,選擇「JAYS a-Seven Wireless」。操作 LED 會 慢慢閃起白燈, 直至成功連接。

按住多功能按鈕 5 秒, 以關閉電源。操作 LED 會閃起一下紅燈, 然後閃起紅煙及白煙。隨後耳機雷源就會關閉。如果配對裝置上的藍牙® 關掉、耳機會在數分鐘後自動關掉。

重新連接及額外配對

下次開啟電源時、耳機會自動嘗試重新連接至最近使用的裝置。

如未能找到裝置 配對模式將再次自動的動。若然手動終止耳機與裝置的連接 讀按多功能按鈕一下 以准入配 對模式。若要從關閉狀態手動開啟配對模式,請按住多功能按鈕 3 秒。如欲清空配對記錄,請按住多功能按鈕 及調高音量按鈕 5 秒。有關重新連接及額外配對的更多資訊及支援、請參考故障排除百面。

使用 NC 按鈕 若要准λ ANC 模式、 請按 NC 按鈕一下、NC I FD 會亮起白燈。 若要進入 HearThrough 模式、請按 NC 按鈕一下、NC LED 會保持亮著白燈。

如欲返回 ANC 模式 請按 NC 按鈕一下 NC LFD 會保持亮著白燈。 若想關掉 ANC 或 HearThrough 模式,請按住 NC 按鈕 2 秒, NC LED 就會隨之關燈。

使用音箱線

將音頻線連接至音頻線插口及您的裝置。裝置會自動 從藍牙麴至音類線。

電池狀態及充電

雷量不足時、操作 LFD 會快閃紅燈三下。 終附隨的 LISR 總連接至去頁本底部的 LISR 插口 並絡之連接至仟何經認證的 USB 電源接口來充電。充電期間 操作 I FD 會亮起紅燈。 耳機滿電時,操作 LED 會亮起白燈 10 秒,然後 操作 LED 就會關掉。約需 2 至 3 小時(視乎溫度及充電器). 就可 100% 滿雷。

按鈕功能及 LED 顯示燈

使用多功能按鈕

	功能	操作
٠/٠	【 / □ 按聽/結束通話 按多功能按鈕一下	
 重撥給上一位來電者 按多功能按鈕三下 		按多功能按鈕三下
%	拒接通話	按下多功能按鈕 2 秒
•	語音控制	按多功能按鈕兩下
▶/I	播放/暫停音樂	按多功能按鈕一下
Ф	開啟電源	按下多功能按鈕 2 秒
0	關閉電源	按下多功能按鈕 5 秒
	清空配對記錄	按下多功能按鈕及超高音量按鈕 5 秒

操作 LED 顯示燈

操作 LED	說明
閃起白燈	開啟電源
閃起紅燈/白燈	關閉電源
閃起白燈	待機
閃起紅燈	電量不足
長亮紅燈	充電期間
閃起白燈	完成充電

操作 LED 顯示燈

操作 LED	説明
閃起紅燈/白燈	藍牙図配對模式
閃起白燈	成功連接藍牙図
閃起紅燈/白燈	藍牙⊠連接斷開
閃起白燈	清空藍牙図列表
閃起白燈	來電

故障排除

問題配對及連接

- 確保耳機並非連接至其他裝置。
- 在裝置停用和啟用監牙。
- 將耳機移近裝置,或移動它們的位置以避免監牙干擾問題。
- 確認並無其他無線設備干擾耳機監牙信號。
- 若然且機未能互相配對、請重設且機。遵昭以上指示行事。

聲音傳輸問題

將串流裝置移動至其他位置。您的身體、距離、不同物料及其他無線設備都可能干擾裝置與耳機之間的無線信號

常見問題及快速入門指南

請瀏覽 jaysheadphones.com, 查閱有關此產品之詳細指示並尋求幫助。

法律與保修

法律資訊及保養

環境資訊

此產品符合國際指令,包括但不限於《廢棄電器及電子設備指令》 (WEEE Directive) (2012/19/EU)。請勿與普通家居廢物共同棄置。 講語詢您當地的廢物棄實主管機關,以了解如何妥為回收或棄實此產品。



牛產商的有限保養

原始 Northbaze Group AB 產品的保費期,是向原始買家購買全新未用的 Northbaze Group AB 產品起計十二 (12) 個 月。Northbaze Group AB 確認產品售予買家時,概無物料、設計及工藝路路。若然時期保養服務時無法提交收據 可能要支付維修等,裝置起即必須清楚學級機物日期,產品名稱及授權機節的診解)。

產品的後續鏈銷或替換

不能延長或更新保養期。此有限保養不會影響您根據消費電子產品銷售的適用國家法律享有的法定權利。有限保養期內替換的缺陷零件應成為 Jays Group AB 的財產。

哪些項目超出有限保養範圍?

- 因損耗、電池老化、意外、跌壞、機械損壞、沾濕、化學產品、異常撞擊損壞或不可抗力 而導致的缺陷。
- 未經 Northbaze Group AB 批准而由您或第三方進行的改動或維係。

如何取得保養服務

如欲在有限保養期內申請保養服務,講聯絡產品轉銷商以專求進一步協助。您將要提供購買證明及問題零件。有 限保養範圍內的任何缺陷零件將得到免費維修或替換。保養期內提供的替換或維修零件,將在原始保養期的除下 期限或維修或維持一期能計六十(60) 天内(以對長者為至) 混爭似善。安日問辦蘇於 www.jasheadphones.com。



시작하기

전원 켜기/끄기 및 페어링

전원을 켜려면 LED 상태에 현색 불빛이 들어올 때까지 다기능 버튼을 2조간 길게 누릅니다. LED가 빨간식과 현식으로 빠르게 깜짝이면서 헤드폰이 페어리 모드로 자동 설정됩니다. 장치의 Bluetooth® 설정에서 1%ና ፍ-Swen Wireles'를 선택하여 페어링을 진행합니다. 연결에 성공하면 LED가 현색으로 천천히 깜박입니다.

전원을 고려면 다기능 버튼을 5초간 누릅니다. LED가 빨간색으로 한 번 깜빡이고, 빨간색과 흰색 불빛이 모두 점등하며 헤드폰이 꺼겁니다. 페어링된 장치의 Bluetooth®가 비화성화되면 헤드폰 역시 명 부 후 자동으로 꺼진니다.

재연결 및 추가 페어링

이후에 전원을 다시 켜면 해 드폰이 자동으로 마지막으로 사용했던 장지에 꾸연결을 시도합니다. 장치를 찾지 못하는 경우, 페이링 모드로 다시 설정됩니다. 해 드폰을 장치에서 수동으로 연결 해제했다면 다가능 배운을 한 번 눌러 페이링 모드를 활성화합니다. 페이링 모드를 강제 실행하면전 제품이 까진 상태에서 다가능 배문을 3조간 누릅니다. 페이링 내역을 삭제하려면 다가능 배문과 볼륨, 배문을 5조간 누릅니다. 재연결 및 추가 때에딩에 따라 더 자체하 정보는 모두의 필요한 경우, 문제 제결을 차급하시기 바랍니다.

NC 버튼 사용

NC 바들을 한 번 클릭하면 ANC 모드가 실행되며, NC LEO에 한색 불빛이 처집니다. NC 바들을 한 번 클릭하면 Nearhrough 모드가 실행되며, NC LEO는 계속에서 희색으로 점등됩니다. NC 바들을 다시 한 번 클릭하면 ANC 모드로 되돌아가며, NC LEO는 계속에서 희색으로 빛납니다. NC 바트을 자주가 누르면 ANC Text Hearthrough 기누이 비용상하다면 NC LEO 및 시 까지나다

오디오 케이블 사용

오디오 잭 및 장치에 오디오 케이블을 연결합니다. 장치가 Bluetooth에서 오디오 케이블로 자동 전환됩니다.

배터리 상태와 충전

IED 상태가 빨간색으로 세 번 깜박이면 배타리 수준이 부족한 것입니다. 동봉된 ISB 케이블을 오른쪽 이어 커프 아래의 USB 적에 연결한 다음. 인증된 USB 전원 출력 장기에 연결하여 충전합니다. 충전 중에는 IED가 빨간색으로 빛납니다. 레드폰 중전인 영료되면 IED에 흰색 불빛이 10초간 접등된 후

완전히 꺼집니다. 100%까지 완전히 충전하는 데는 약 2-3시간이 소요되며, 이는 온도와 충전기 상태에 따라 달라질 수 있습니다.

버튼 기능 및 LED 표시기

다기능 버튼 사용

	기능	작동
(/~ 전화 받기/전화 끊기		다기능 버튼 한 번 클릭
·	마지막으로 통화한 사람에게 전화 걸기	다기능 버튼 세 번 클릭
%	전화 거부	다기능 버튼 2초간 누르기
1	음성 제어	다기능 버튼 두 번 클릭
►/II	음악 재생/정지	다기능 버튼 한 번 클릭
Ф	전원 켜기	다기능 버튼 2초간 누르기
O	전원 끄기	다기능 버튼 5초간 누르기
	페어링 기록 삭제	다기능 버튼 및 볼륨+ 버튼 5초가 누르기

LED 상태 표시기

LED 상태	설명
흰색 점등	전원 켜기
빨간색/흰색 점등	전원 끄기
흰색 점등	대기
빨간색 점등	배터리 부족
빨간색 조명 고정	충전 중
흰색 점등	충전 완료

LED 상태 표시기

LED 상태	설명
흰색/빨간색 점등	Bluetooth® 페어링 모드
흰색 점등	Bluetooth® 연결 성공
흰색/빨간색 점등	Bluetooth® 연결 해제
흰색 점등	Bluetooth® 목록 삭제
흰색 점등	전화 수신

문제 해결

페어링 및 연결 문제

- 이어폰이 다른 장치에 연결되어 있지 않은지 확인합니다.
- 장치에서 Bluetooth를 껐다가 다시 켭니다.
- 이어폰을 장치 가까이 이동하거나 둘의 위치를 변경하여 Bluetooth 간섭을 방지합니다.
- 이어폰의 Bluetooth 신호를 방해하는 다른 무선 장비가 없는지 확인합니다.
- 양쪽 이어폰이 서로 페어링되지 않을 경우 이어폰을 초기화합니다. 위의 지침을 따릅니다.

소리 전송 문제

스트리밍 장치를 다른 위치로 이동합니다. 몸, 거리, 다른 물질 및 다른 무선 장비가 장치와 이어폰 사이의 무선 신호를 방해할 수 있습니다.

FAQ 및 빠른 시작 안내

이 제품에 관한 도움말과 자세한 지침은 jaysheadphones.com을 참조하십시오.

법률 및 보증

환경 정보

이 제품은 WEEE Directive(2012/19/EU)를 비롯한 국제 규정을 준수합니다. 일반 가정 쓰레기와 함께 버리지 마십시오. 이 제품의 적절한 재활용 및 폐기와 관련된 내용은 해당 지역 폐기물 관리 당국에 문의하십시오.



제조업체의 제한 보증

Jans Gong AB 정품은 힘구맥자가 사용되지 않은 신제품을 구매한 날로부터 12개월 동안 보증을 받을 수 있습니다. Jans Gong AB는 판매 시 제품의 자재, 설계 및 공정에 결합이 없다는 것을 보증합니다. 보증을 요청할 때 영수증을 제출할 수 있는 경우 수리비를 지불해야 할 수도 있습니다. 영수중에는 구매일, 제품명, 공식 파매점 정보가 많네되어 안이라면 하니다.

보증 기간은 이후의 제품 재판매 또는 교체로 인해 연장되거나 갱신되지 않습니다. 이 제한 보증은 가전 제품 판매와 관련된 해당 국가의 법률에 따른 소비자의 법적 권리에 영향을 주지 않습니다. 제한 보증 요청으로 교체된 부풍은 Javs Group AB의 소유입니다.

제한 보증으로 보장되지 않는 범위는 무엇입니까?

- 마모, 사용 기간과 관련된 배터리 용량 손실, 사고, 낙하, 기계적 손상, 습기, 화학 제품, 비정상적인 충격 손상 또는 불가항력으로 인하 결화
- 본인 또는 제3자가 Jays Group AB의 승인 없이 수행한 개조 또는 수리

보증 서비스를 받는 방법

'제한 보통'기간 내에 보충 요청을 하려면 제품 판매점에 문의해 도용을 받으십시오. 영수증과 해당 부종을 제공해야 하다가 제한 보증으로 보호되는 집항이 있는 부종은 무료로 수립하기는 교체에 트립니다. 보충 기간에 제공된 교체부종 또는 수리 부종은 원회 보충 기간의 잔에일이나 수리 또는 교체일로부터 60일 동안(돌 중 더 긴 기간 작용) 보충에 트립니다. F&O는 www.iavshedphones.come 항조한 시작으로



Важные указания по безопасности

Важные указания по безопасности

- Для достижения наилучшего результата используйте изделие в соответствии с рекомендациями производителя.
- Соблюдайте аккуратность при обращении с наушниками и оберегайте их от внешних повреждений.
 Очишайте наушники мягкой сухой тканью. Не используйте для этой цели воду, моющие средства.
- полироль для изделий из кожи или другие вещества, так как они могут повредить наушники. 4. Не подвергайте наушники воздействию экстремальных условий, таких как очень низкая или очень
- высокая температура, магнитные поля или высокая влажность.
- Длительное прослушивание музыки на высокой громкости может привести к необратимым нарушениям слуха.
- 6. Изделие не подходит для детей в возрасте до 3 (трех) лет, поскольку содержит мелкие детали.
- Наушники содержат магнитные материалы.
 Наушники оснащены литиевым аккумулятором. При повреждении или неправильном обращении он может представлять опасность в связи с риском взрыва.
- 9. В случае утечки жидкости из аккумулятора не допускайте ее попадания на кожу или в глаза.
- 10. Наушники не подлежат утилизации с обычными бытовыми отходами. Утилизируйте наушники в соответствии с местными постановлениями.
- 11. Не используйте наушники в непосредственной близости (10 см) от кардиостимулятора.
- 12. Не допускайте чрезмерного износа наушников и входящих в комплект аксессуаров.
- 13. Не подвергайте наушники воздействию температур ниже 20 или выше +45 ° С.
- 14. Не заряжайте наушники при температуре ниже 0 или выше +45 ° С.
- 15. Не пытайтесь сжечь наушники. Аккумулятор при этом может взорваться, что приведет к травмам или смертельному исходу.
- 16. Не пытайтесь вскрыть наушники, модифицировать или разобрать их, произвести самостоятельный ремонт или иным образом получить доступ к внутреннему устройству наушников. Они не преназначены для обстуждявания пользователем.
- 17. Не используйте и не храните наушники в непосредственной близости от автомобильных подушек безопасности в связи с риском повреждений.
- 18. Не используйте наушники при вождении, а также при перебегании или переходе проезжей части. Наушники эффективно изолируют от внешних звуков и шума, а значит, при их использовании вы можете не успышать, что происходит вокруг.
- 19. Не роняйте наушники, не садитесь на них и не подвергайте их любому другому ненормальному силовому воздействию.
- 20. Не подвергайте наушники воздействию огня, воды или высокого напряжения.
- 21. Не используйте наушники под дождем и не подвергайте их воздействию влаги.
- 22. Не используйте наушники вблизи воды или иных жидкостей, рядом с ванной или раковиной, в бане. бассейне и других сырых помещениях.

Начало работы

Включение/выключение и сопряжение

Для включения наушников накимге и удерхивайте многофункциональную кнопку в течение двух свеунд, пока нификатор рекима работы не загорится бельм цветом. Наушники автоматически переходят в реким сопряжения, при этом нирикатор рекима работы быстро мигает красным и бельм цветом. Для сопряжения перейдите в меню настроев Віцеботій и выберите JAYS q-Seven Wireless. Индикатор рекима работы медленно мигает бельм цветом при успецием опартичнении.

Для выключения нажмите и удерживайте многофункциональную кнопку в течение 5 секунд. Перед выключением индикатор режима работы один раз мигает красным цветом, а затем красным и бельм цветом. Если на сопряженном остройстве отключается Выснобибе, начиными автоматически выключаются чевез несколько минут.

Повторное подключение и сопряжение

При следующем включении наушимии польтатогся автоматическог подключиться к последнему использованному сутройству Если оны ен надведы, а поклатическим включиться режим соправения. Если вы вырачную отсоерывнеге наушимих от устройства, нажмите многофункциональную вколку один раз для перехода в режим сопряжения. Для принудительного перехода в режим сопряжения нажмите и удеровкайте инстофункциональную вколку на выключенных кариниках в течение 5 секунд. Для того тобы очистить когором сопряжений, нажмате и удероживайте многофункциональную конкум и включу учеличения громости в течение 5 секунд. Для дополнительной информации по повтоному послигочению и соголяжению догим склюства съв из обтовнение неполадок.

Использование кнопки шумоподавления (NC)

Для перехода в рехима далятивного шумоподавление (АМС) изжимите внолю ушумоподавление (АС) один раз при этом индикатор шумоподавления (КС) загорится бельм цветом. Для перехода в режим слышимости внешних звуков (Неаг/Through) изжимите внолю ушумоподавления (КС) один раз, при этом индикатор шумоподавления (КС) бужет по-прекиему гореть беленым цетом. Для возредиения в режим адатитивного шумоподавления (АКС) кажмите внолю ушумоподавления (КС) один раз, при этом индикатор шумоподавления (КС) бужет по-прекиему гореть бельм цветом. Для отключения адаптивного шумоподавления (КС) в темене селему, пли у том индикатор шумоподавления (КС) почасние; ужеримовате вомогу имулоподавления (КС) в темене селему, пли этом индикатор шумоподавления (КС) погасние;

Использование аудиокабеля

Подсоедините аудиокабель к аудиоразъему и выбранному устройству. Устройство автоматически переключится с сигнала Bluetooth на соединение по аудиокабелю.

Состояние аккумулятора и зарядка

При мизским уровне зарода акумунятора медматор рекима работы трижды быстро мизет красным цевтом. Для заредии подключите вхорящий в комплект кабель USB к USB-разъему внизу правой чаши наушников и к любому сертифицированному источнику питании USB. При харядке индикатор рекима работы горит красным цевтом. При полной заредке наушников индикатор рекима работы запорается бельм цевтом на 10 секунд, а затем отключается. Полная заровдя в заимает сиколо 2-2 часов (в зависномист от темпекатуми и использемного заовранного устойства).

Функции кнопок и светодиодных индикаторов

Использование многофункциональной кнопки

	Функция	Действие
(/∽	Принять/завершить вызов	Одно нажатие на многофункциональную кнопку
٠	Набрать последний входящий номер	Тройное нажатие на многофункциональную кнопку
%	Отклонить вызов	Удержание многофункциональной кнопки в течение 2 секунд
•	Голосовое управление	Двойное нажатие на многофункциональную кнопку
≯/II	Воспроизведение/пауза	Одно нажатие на многофункциональную кнопку
Ф	Вкл.	Удержание многофункциональной кнопки в течение 2 секунд
0	Выкл.	Удержание многофункциональной кнопки в течение 5 секунд
	Очистить историю сопряжения	Нажмите многофункциональную кнопку и громкость + в течение 5 секунд

Светодиодный индикатор режима работы

Светодиодный индикатор режима работы	Значение
Мигает белым цветом	Вкл.
Мигает красным/белым цветом	Выкл.
Мигает белым цветом	Режим ожидания
Мигает красным цветом	Низкий заряд аккумулятора
Постоянно горит красным цветом	Зарядка
Мигает белым цветом	Зарядка завершена

Светодиодный индикатор режима работы

Светодиодный индикатор режима работы	Значение
Мигает красным/белым цветом	Режим сопряжения через Bluetooth®
Мигает белым цветом	Соединение Bluetooth® успешно установлено
Мигает красным/белым цветом	Соединение Bluetooth® потеряно
Мигает белым цветом	Очистить список Bluetooth®
Мигает белым цветом	Входящий вызов

Устранение неполадок

Проблемы с сопряжением и подключением

- Убедитесь, что наушники не подключены к другому устройству.
- Выключите и включите Bluetooth на устройстве.
- Переместите наушники ближе к устройству или измените их положение, чтобы исключить вероятность помех.
- Убедитесь, что другое беспроводное оборудование не создает помех для сигнала Bluetooth.
- Если наушники не подключаются друг к другу, перезагрузите наушники. Следуйте приведенным выше инструкциям.

Проблемы с передачей звука

Измените положение передающего устройства. Ваше тело, различные объекты или слишком большое расстояние между наушниками и устройством могут препятствовать прохождению беспроводного сигнала. Другое беспроводное оборудование может создавать помежи.

Часто задаваемые вопросы и краткое руководство

Посетите сайт jaysheadphones.com для получения дополнительных инструкций и помощи по данному продукту.

Юридическая информация и сведения о гарантии

Юридическая информация и сведения о гарантии

Информация о воздействии на окружающую среду

Данное изделие соответствует положениям международных директив, в том числе директивы WEEE (2012/19/EC). Изделие не подлежит утилизации с обычными бытовыми отходами. За ужазаниями о надлежащей утилизации данного изделия обратитесь в местный орган по утилизации отходов.



Ограниченная гарантия производителя

На оригинальное изделие Northbaze Group AB предоставляется гарантия в течение

12 (двенацідати) месяцве с момента покупик первоначальным покулателем нового кіделия Копіћам бирі. АВ, не бывшего в употребленим (колання Копійам бирі Ав гарактирует стустстває рефектом автерам, конструкций и изготовления на момент продажи изделия покулателю. Если при обращении для гарантийного обслуживания ва не можете представить чек в подтвержадение прокупик, с вак может быть ваята плата за ремонт. В документе, подтверждающем покупику, должны быть четко указаны дата покулик, імаменование изделям и контактива информация авторизованної торговогой организация.

Срок действия гарантии не продлевается и не возобновляется при

перепродаже или замене изделия. Настоящая ограниченняя гарантия не ограничивает права потребителя электронной продружци, установленные местным законодательством. Дефектные детали, замена которых осуществляется на условиях ограниченной гарантии, являются собственностью компании Nonthara forma.

Ограниченная гарантия не распространяется на:

- повреждения, связанные с естественным износом, снижением емкости аккумулятора по мере износа, несчастными случаями, падением, механическим повреждением, воздействием влаги или химикатов, чрезмерным силовым воздействием или обстоятельствами непреодолимой силы;
- изменения конструкции и последствия ремонта, выполненного пользователем или третьей стороной без согласия Jays Group AB.

Как воспользоваться гарантией

Чтобы воспользоваться гарантийным обслуживанием в течение срока действия ограниченной гарантии, обратитесь в торговую организацию, в которой было приобретено изделие. Потребуется перасставить документ, подтверждающий покутку, и неисправную деталь. Любые неисправные детали, на которые распространечется ограниченныя гарантия, будут заменены или отремонтированы бесплатно.

На детали, замененные или отремонтированные в течение срока действия гарантии, предоставляется гарантия до комначия первомачального гарантийного срока или в течение об (шестидествий) дней с момента замены или ремонта, в зависимости от того, что наступит раньше. Ответы на часто замаваемые вопросы см. на сатег емукательной опектор.



איך מפעילים

הפעלה / כיבוי ושיוך

להפעלת המכשיר, יש ללחוץ על הכפתור הרב-שימושי ולהחזיק אותו במשך 2 שניות עד שנורית הלד תידלק בצבע לבן. האזניות ייכוסו למצב שיוך באופן אוטומטי ונורית הלד תהבהב במרייות באדום ולד. על מנת לשיר את האזונית. יש לעבור להגדרות הבלוטות' ((™Bibliotios) במכשירר ולבחור באפשרות

"Seven Wireless". -q SYAJ

תהבהב בלבן באיטיות בעת חיבור מוצלח.

לכיבוי, יש ללחוץ על הכפתור במשך 5 שניות. לקראת כיבוי האוזניות, נורית הלד תהבהב פעם אחת באדום ואז באדום ולבו. במידה והבלוטות' במכשיר המזווג

ייכבה, האוזניות ייכבו באופן אוטומטי לאחר מספר דקות.

חיבור מחדש ושיוך נוסף

בפעם הבאה שידלק המכשיר, האזניות ינסו אוטומטית להתחבר מחדש למכשיר הארחון שנושה בו שימוש. דרך המכשיר שלך, מצב שייך יתחיל לפשל שוב אוטומטית. במידה ויתנתקו האזוניות ידנית מהמכשיר, יש ללחוץ על הנפתור הרבישמושי פעם אחת לנכיסה למצב שויך, כדי לאכוף מצב שיוך, לו'קו על הכמחור והחזק אותו במשך 33 שנות כאשר המכשר כבוי. על מנת לנקות את היסטוריית השיוכים שלך, יש ללחול המדוץ את הכפתור הרבישמושיו נכתור. הגברת עוצמת השמע יותר בשמיל בשנית קדיע ולטיוע טוס בחברו מחדש ושירו נוסף. יש לעיוי בפתור בעיות

שימוש בכפתור הלחיצה

ל ממד להיכנס למצב סינון רעשים אקטיבי, יש להקיש פעם אחת על כמתור הלחציה. וחירת הלד תידלק בלבן. על ממד להיכנס למצב (Art Discount) הפול ישלים (Part Incount) המינה לביק השאר בלה בל היב להיב להיב להיב להיב להי על ממד להיות למצב סינון רעשים אקטיבי, יש להקיש פעם אחת על כמתור הלחשיב. נוירת הלד תישאר דולקה בלבן, על ממד להצו

השימוש בכבל השמע

חבר את כבל השמע ליציאת השמע ולמכשירך. המכשיר יעבור אוטומטית מרלונזות' לכבל השמע

מצר החוללה ונועינה

כאשר נוריות האוזניות (LED) מהבהבות באדום, סימן שרמת טעינת הסוללה יורדת.

כדי לטעון את האוזניות, יש לחבר את כבל ה-USB הכלול במארז לשקע USB, ביציאת USB מאושרת לשימוש ולחבר אל השקע באוזנייה הימנית. נורית החיווי תזהר באדום במהלר הטעינה.

> כאשר האוזניות יוטענו במלואן, נורית החיווי תזהר בלבן למשך 10 שניות ואז תיכבה. טעינה מלאה של 100% תימשר כשעתיים-שלוש (בהתאם לטמפרטורה

> > ולסוג המטען).

שימושי הכפתורים ונוריות החיווי

שימוש בכפתור הרב-שימושי

הפעלה	שימושים	
לחיצה אחת על הכפתור הרב-שימושי	מענה לשיחה / סיום שיחה	(/^
לחיצה משולשת על הכפתור הרב-שימושי	חיוג חוזר למתקשר האחרון	و
לחיצה על הכפתור הרב-שימושי ל-2 שניות	דחה שיחה	*
לחיצה כפולה על הכפתור הרב-שימושי	שליטה בעצמת קול	•
לחיצה אחת על הכפתור הרב-שימושי	השמעה/עצירה	►/II
לחיצה על הכפתור הרב-שימושי ל-2 שניות	הדלקה	Φ
לחיצה על הכפתור הרב-שימושי ל-5 שניות	כיבוי	0
לחיצה על הכפתור הרב-שימושי ועל כפתור הגברת עוצמת השמע ל-5 שניות	ניקוי היסטוריית השיוכים	

נורית לד הסבר	נ חיווי לד	
17011	ית לד	הסבר
הבהוב בלבן הדלקה	הוב בלבן	הדלקה
הבהוב באדום/לבן כיבוי	הוב באדום/לבן	כיבוי
הבהוב בלבן המתנה	הוב בלבן	המתנה
הבהוב באדום סוללה חלשה	הוב באדום	סוללה חלשה
אור אדום קבוע טעינה בתהליך	אדום קבוע .	טעינה בתהליך
הבהוב בלבן טעינה הסתיימה	הוב בלבן	טעינה הסתיימה

נורית חיווי לד

הסבר	נורית לד
מצב שיוך בלוטות'	הבהוב באדום/לבן
חיבור בלוטות' מוצלח	הבהוב בלבן
חיבור בלוטות' כשל	הבהוב באדום/לבן
ניקוי רשימת בלוטות'	הבהוב בלבן
שיחה נכנסת	הבהוב בלבן

פתרון תקלות

כעיה בתקשורת הדדית וזיווג

• ודא שהאוזניות אינן מחוברות להתקן אחר.

השבת והפעל את אפשרות בלוטות' (Bluetooth) במכשיר שלך.
 קרב את האוזניות להתקן או שנה את מיקומן

כדי למנוע הפרעות בלוטות' (Bluetooth). • ודא שאין ציוד אלחוטי אחר שיפריע להגעת האות האלחוטי

של הבלוטות' (Bluetooth) לאוזניות שלך.

אם האוזניות אינן מצליחות ליצור זיווג זו עם זו, אפס את האוזניות.
 רצע את ההוראות לעיל

בעיה בשידור שמע

בעיה בשיחוד שמע העבר את התקן הזרימה למיקום אחר. הגוף שלך, המרחק, חומרים שונים וציוד אלחוטי אחר עלולים להפריע לאות האלחוטי בין המכשיר לבין האוזנייה.

שאלות נפוצות מדריך מהיר בקר באתר jaysheadphones.com לקבלת הוראות נוספות ועזרה לגבי מוצר זה. אחריות ומידע משפטי מידע סביבתי מצר זה עומד בהוראות בינלאומיות, כולל אך לא מובל ל-(U.J + (Ed.) אול האחרים להילוק משולה מקופית מסולת ביתית רגילה. יש לפנות לאחראים למילוק מסולת מקופית להדרכה, כיצד למזוה כראור או להשליך מוצד זה.

אחריות מוגבולת של הדנים ל Northbaze Group AB שלך מכוסה באחריות של שנים עשר (12) מהצודה מקריים ל AB Northbaze Group AB שלך מכוסה באחריות של מעד מרובים ביום החשים של החשים היום הכיב הליב המעד החשים היום העד היום המעד היום העד היום המעד לל התובים המוצר ה

תקופת האחריות אינה ניתנת להארכה או לחידוש עקב

מכירה חוזרת או החלפה של המוצר. אחריות מוגבלת זו אינה משפיעה על הזכויות המשפטיות שלך תחת החוקים התקפים בישראל, המתייחסים למכירת מוצרי צריכה אלקטרוניים. חלקים פגומים שהוחלפו בתוך הזמן המוגבל להציעה אחריות היו רבטשה של Northbaze Group AB

מה לא מכוסה על ידי האחריות המוגבלת? • תקלות שנגרטו מתצאה מבלא, אובדן קיבולת של הסוללה מתוצאה מהתיישנות, תאונות, נפילה, נזק מכני, רטיבות, מוצרים כימיים, גוק מבועה הריגה או כזה עליון. • התאמת או תקלונים שנשטו על ידך או על ידי צד ל ללא אישר Northbaze Group AB



Northbaze Group AB Nellickevägen 22, 412 63 Gothenburg, Sweden

www.jaysheadphones.com



