Wireless speaker sunglasses





Content

Français —	p. 5
Deutsch —	p. 7
Español ————	p. 9
Italiano ————	p. 11

Polski _____ p. 13 Sverige ______ p. 15 Nederlands — p. 17

English — p. 3

ENGLISH

TECHNICAL SPECIFICATIONS

BLUETOOTH VERSION Bluetooth 4.2 PLAY TIME* 3 hours

CHARGING TIME* 2 hours

BATTERY 110mAh Lithium-poly WIRELESS DISTANCE 10 meters/360°

MIKETE22 DI2 IANCE IO LIGHELE/200.

*The time mentioned above may vary due to user operation mode and device settings.

WIRELESS SPEAKER SUNGLASSES

Congratulations with your wireless speaker sunglasses, you can combine the comfort of sunglasses with the fun of wireless sound!

Bluetooth headset should be used with compatible devices which support bluetooth technology.

Please read this user manual carefully before using headset, also read your device's user manual regarding the Bluetooth function. Pay attention to important safety and maintenance information. Please keep the headset away from children.

AUTOMATIC RECONNECTION

Once the headset and the pairing device have been paired together, they will automatically be reconnected if they are within distance of each other and the pairing device's Bushouth function; is turned on.

CHARGING

For first time use, charge the battery until it is full. To charge, open the headset's USB jack and plug the charging cable into the charging port.



- (1) VOLUME KEY / PREVIOUS
- (2) MULTIFUNCTION BUTTON
- (3) VOLUME + / NEXT (4) MICRO USB PORT

TURNING ON and paringPress and hold the Multifunction button for 5 seconds. The blue light will flash alternately, signaling that it is in pairing mode.

Activate your pairing device's Bluetooth feature. Search for "GC-01", and select it to connect. If a password is requested, key in "0000".

VOLUME CONTROL

Press the volume + or - repeatedly to adjust the volume.

MUSIC CONTROL

Press and hold the volume + or - repeatedly to switch the next or previous track.

TAKING / REJECTING CALLS

Answering: Press the Multifunction button once to take a call. Rejecting: Press and hold the Multifunction button to reject a call. Redialing: Double click the Multifunction button to redial a latest number in your call loss.

ΜΔΙΝΤΕΝΔΝΟΕ

- 1. Do not use abrasive cleaning solvents to clean the headset.
- 2. Do not allow the headset to touch with any sharp objects as this will cause scratching and damage.
- 3. Please keep the headset away from high-temperature, dust and humidity.

FRANCAIS

SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

VERSION BLUETOOTH Bluetooth 4.2
AUTONOMIE DE LECTURE* 3 heures
TEMPS DE CHARGEMENT* 2 heures

BATTERIE 110mAh Lithium-poly

PORTÉE SANS FIL 10 mètres/360°

*La durée indiquée ci-dessus peut varier en fonction de l'utilisation faite par l'utilisateur et des réglages de l'appareil.

LUNETTES DE SOLEIL AVEC HAUT-PARLEUR SANS FIL

Félicitations pour l'achat de ces lunettes de soleil avec haut-parleur sans fil. Combinez le confort des lunettes de soleil à la musique sans fil!

Les écouteurs Bluetooth doivent être utilisés avec des appareils compatibles qui prennent en charge la technologie Bluetooth.

Veuillez lire le présent manuel d'utilisation attentivement avant d'utiliser le produit, et lisez aussi le manuel d'utilisation de votre appareil pour la fonction Bluetooth. Portez une attention particulière aux sections relatives à la sécurité et à la maintenance. Gardez les érouteurs hors de la portée des enfants.

RECONNEXION AUTOMATIQUE

Une fois que les écouteurs et l'appareil à apparier ont été appariés, ceux-ci se reconnecteront automatiquement s'ils se trouvent à une distance proche l'un de l'autre et que la fonction Bluetooth de l'appareil à apparier est activée.

CHARGEMENT

Lors de la première utilisation, chargez complètement la batterie. Pour charger, ouvrez le connecteur USB de socuteurs et branchez le câble de charge dans le port de chargement. Le témoin rouge indique que le chargement est en cours, le témoin bleu indique que la batterie est complètement chargée.



- (1) TOUCHE VOLUME /PRÉCÉDENT
- (2) BOUTON MULTIFONCTIONS
- (3) VOLUME + / SUIVANT
- (4) PORT MICRO USB

MISE SOUS TENSION et appariement

Appuyez sur le bouton Multifonctions pendant 5 secondes. L'indicateur va clignoter alternativement bleu pour signaler que l'appareil est en mode appariement.

Activez la fonction Bluetooth de votre appareil à apparier. Recherchez « GC-01 » (écouteurs magnétiques) et sélectionnez-les pour connexion.

Si un mot de passe est requis, saisissez « 0000 ».

CONTRÔLE DU VOLUME

Appuvez sur les touches de volume + ou - plusieurs fois pour régler le volume.

SÉLECTION DES PISTES

Appuyez et maintenez appuyés les boutons de volume + et - pour passer au titre suivant ou précédent.

PRENDRE / REJETER DES APPELS

Répondre: Appuyez une fois sur le bouton Multifonctions pour prendre un appel. Rejeter: Appuyez et maintenez appuyé le bouton Multifonctions pour rejeter un appel. Aappeler: Double-cliquez sur le bouton Multifonctions pour recomposer le dernier numéro dans votre historique des appels.

MAINTENANCE

- 1. N'utilisez pas de produits nettoyants abrasifs pour nettoyer les écouteurs.
- 2 Évitez les obiets pointus ou compants sur les écouteurs qui pourraient causer des
- éraflures ou des dommages.

 3. Gardez les écouteurs à l'abri des hautes températures, de la poussière et de l'humidité.

DEUTSCH

TECHNISCHE DATEN

BLUETOOTH-VERSION Bluetooth 4.2
SPIELDAUER* 3 Stunden
LADEDAUER* 2 Stunden

BATTERIE 110 mAh Lithium-poly

FUNKREICHWEITE 10 m/360°

*Die genannten Zeitangaben können je nach Betriebsart und Geräteeinstellungen variieren.

WIRELESS-LAUTSPRECHER-SONNENBRILLE

Herzlichen Glückwunsch zu Ihrer Wireless-Lautsprecher-Sonnenbrille! Nun können Sie eine komfortable Sonnenbrille mit dem Spaß an drahtlosem Sound verbinden.

Das Bluetooth-Headset sollte mit kompatiblen Geräten verwendet werden, die Bluetooth-Technologie unterstützen.

Bitte lesen Sie die vorliegende Gebrauchsanleitung aufmerksam durch, ehe Sie das Headset verwenden und informieren Sie außerdem in der Bedienungsanleitung Ihres Geräts über die Bluetooth-Funktion. Beachten Sie die Sicherheitshinweise und die Wartungsinformationen. Halten Sie das Headset von Kindern fern.

AUTOMATISCHE WIEDERVERBINDUNG

Das Headset verbindet sich automatisch wieder mit dem zuvor verbundenen Gerät, wenn es in dessen Reichweite gelangt, vorausgesetzt, die Bluetooth-Funktion des gekoppelten Geräts ist eingeschaltet.

AUFLADEN

Laden Sie die Batterie vor dem ersten Gebrauch vollständig auf. Öffnen Sie dazu die USB-Buchse am Headset und stecken Sie das Ladekabel in den Ladeanschluss. Rotes Licht bedeutet, dass das Headset geladen wird, blaues Licht bedeutet, dass die Batterie vollständig geladen ist.



- (1) LAUTSTÄRKE / ZURÜCK
- (2) MULTIFUNKTIONSTASTE
- (3) LAUTSTÄRKE + / WEITER
- (4) MIKRO-USB-ANSCHLUSS

EINSCHALTEN und Koppeln

5 Sekunden auf die Multifunktionstaste drücken. Die blaue LED blinken abwechselnd als Zeichen dafür, dass der Kopplungsmodus aktiviert ist.

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion des zu koppelnden Geräts. Suchen Sie nach "GC-01" und wählen Sie die Ohrhörer aus, um die Verbindung herzustellen. Wenn ein Passwort verlangt wird, geben Sie "0000" ein.

LAUTSTÄRKEREGELLING

Drücken Sie für die Einstellung der Lautstärke wiederholt auf die Taste Lautstärke + oder -

MUSIKSTELLEDLING

Halten Sie die Lautstärke + oder - wiederholt gedrückt, um zum nächsten oder vorherigen Titel zu wechseln.

ANNEHMEN / ABLEHNEN VON GESPRÄCHEN

Annehmen: Drücken Sie einmal auf die Multifunktionstaste, um ein Gespräch anzunehmen.

Ablehnen: Halten Sie die Multifunktionstaste gedrückt, um ein Gespräch abzulehnen. Wahlwiederholung: Doppelklicken Sie auf die Multifunktionstaste, um die letzte Nummer in Ihrem Anrufprotokoll noch einmal zu wählen.

WARTUNG

- Verwenden Sie für die Reinigung des Headsets keine Reinigungsmittel mit Scheuerwirkung
- Lassen Sie das Headset nicht in Kontakt mit spitzen Gegenständen kommen, damit es nicht verkratzt oder beschädigt wird.
- 3. Bitte schützen Sie das Headset vor hohen Temperaturen, Staub und Feuchtigkeit.

ESPAÑOL

ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

VERSIÓN DE BLUETOOTH Bluetooth 4.2 TIEMPO DE REPRODUCCIÓN* 3 horas

TIEMPO DE CARGA* 2 horas

BATERÍA Batería de litio poli de 110 mAh

ALCANCE INALÁMBRICO 10 metros/360°

*El tiempo indicado arriba puede variar en función del modo de uso por parte del usuario y los ajustes del dispositivo.

GAFAS DE SOL CON ALTAVOZ INALÁMBRICO

Enhorabuena por sus nuevas gafas de sol con altavoz inalámbrico. iYa puede combinar la comodidad de unas gafas de sol con la diversión de la música inalámbrica!

Los auriculares Bluetooth deben usarse con dispositivos compatibles que admitan la tecnología Bluetooth.

Lea atentamente este manual de uso antes de usar los auriculares; lea también el manual de uso de su dispositivo en lo relativo a la función de Bluetooth. Preste atención a la información importante de seguridad y mantenimiento. Mantenga los auriculares fuera del alcance de los niños.

RECONEXIÓN AUTOMÁTICA

Una vez vinculados los auriculares y el dispositivo vinculado, se reconectan automáticamente si están el uno dentro del alcance del otro y la función Bluetooth del dispositivo vinculado está activada.

CARGA

Para el primer uso, cargue la batería hasta que esté llena. Para la carga, abra la toma USB de los auriculares y conecte el cable de carga al puerto de carga. El color rojo del led significa que está cargando; el color azul indica que la batería está totalmente cargada.



- (1) TECLA DE VOLUMEN / ANTERIOR
- (2) BOTÓN MULTIFUNCIÓN (3) VOLUMEN + / SIGUIENTE
- (4) PUERTO MICRO USB

ENCENDIDO y vinculación

Mantenga pulsado el botón multifunción durante 5 segundos. La luz azul comienza a parpadear, indicando que el auricular está en modo de emparejamiento.

Active la función Bluetooth del dispositivo vinculado. Busque «GC-01» y selecciónelo para conectarlos.

Si se solicita una contraseña, escriba «0000».

CONTROL DE VOLUMEN

Pulse los botones Volumen + o - repetidamente para aiustar el volumen.

CONTROL DE LA MÚSICA

Pulse y mantenga pulsados los botones Volumen + o - repetidamente para cambiar a la pista siguiente o anterior.

RESPONDER / RECHAZAR LLAMADAS

Responder: Pulse una vez el botón Multifunción para responder una llamada. Rechazar: Pulse y mantenga pulsado el botón Multifunción para rechazar una llamada. Remarcar: Pulse dos veces el botón Multifunción para volver a marcar el número más reciente de su registro de llamadas.

MANTENIMIENTO

1. No utilice disolventes de limpieza abrasivos para limpiar los auriculares.

- 2. Evite el contacto de los auriculares con objetos afilados, dado que provocarían arañazos y daños
- 3. Mantenga los auriculares protegidos de altas temperaturas, polvo y humedad.

ITALIANO

SPECIFICHE TECNICHE

VERSIONE BLUETOOTH Bluetooth 4.2
DURATA DI ASCOLTO* 3 ore

TEMPO DI RICARICA* 2 ore
BATTERIA batteria agli di poli litio 110mAh

DISTANZA WIRELESS 10 metri/360°

"La durata indicata in precedenza può variare a causa della modalità di utilizzo da parte dell'utente e delle impostazioni del dispositivo.

ALTOPARI ANTE WIRELESS OCCHIALLDA SOLE

Congratulazioni per l'acquisto dell'altoparlante wireless occhiali da sole, è possibile combinare il comfort degli occhiali da sole con il divertimento del suono senza fili!

Gli auricolari Bluetooth vanno utilizzati con dispositivi compatibili che supportino la tecnologia Bluetooth.

Leggere attentamente il manuale utente prima di utilizzare gli auricolari, inoltre leggere il manuale utente del proprio dispositivo in merito alla funzione Bluetooth. Prestare attenzione alle informazioni importanti sulla sicurezza e sulla manutenzione. Tenere gli auricolari iontano dalla portata dei bambini.

RICONNESSIONE AUTOMATICA

Una volta abbinati gli auricolari e il dispositivo di abbinamento, vengono ricollegati automaticamente se si trovano a breve distanza l'uno dall'altro e la funzione Bluetooth del dispositivo è attivata.

CARICA

Per il primo utilizzo, caricare completamente la batteria. Per caricare, aprire il jack USB degli auricolari e inserire il cavo di caricamento nella relativa porta. Una spia rossa indica che è in corso il caricamento, una spia blu indica che la batteria è carica.



(1) TASTO VOLUME - / PRECEDENTE

(2) TASTO MULTIFUNZIONE

(3) VOLUME + / SUCCESSIVO
(4) PORTA MICRO LISB

ACCENSIONE e abbinamento

Tenere premuto il pulsante multifunzione per 5 secondi. La luce blu inizia a lampeggiare, indicando che l'auricolare è in modalità di accoppiamento.

Attivare la funzione Bluetooth del dispositivo di abbinamento. Cercare "GC-01" e selezionare la voce per effettuare la connessione.

Se è necessaria una password, digitare "0000".

CONTROLLO VOLUME

Premere i tasti volume + oppure - ripetutamente per regolare il volume.

CONTROLLO MUSICA

Premere i tasti volume + oppure - ripetutamente per passare alla traccia successiva o precedente.

ACCETTARE/RIFIUTARE UNA CHIAMATA

Rispondere: premere il tasto multifunzione una sola volta per accettare una chiamata. Riffutare: tenere premuto il pulsante multifunzione per riffutare una chiamata. Richiamare: fare doppio clic sul pulsante multifunzione per richiamare l'ultimo numero nel registro chiamate.

MANUTENZIONE

- 1. Non utilizzare solventi abrasivi per pulire gli auricolari.
- Evitare che gli auricolari entrino in contatto con oggetti appuntiti poiché potrebbero graffiarli e danneggiarli.
- 3. Tenere gli auricolari lontano da temperature elevate, polvere e umidità.

POLSKI

DANE TECHNICZNE

WERSJA BLUETOOTH Bluetooth 4.2
CZAS DZIAŁANIA* 3 godzin
CZAS ŁADOWANIA* 2 godzin

BATERIA 110 mAh poli Litowo 7ASIEG BEZPRZEWODOWY 10 metrów/360°

*Wymienione czasy moga się różnić zależnie od trybu pracy i ustawień urządzenia.

OKULARY PRZECIWSŁONECZNE Z GŁOŚNIKIEM BEZPRZEWODOWYM

Gratulujemy zakupu okularów przeciwsłonecznych z głośnikiem bezprzewodowym. Zapewniają one ochronę przed światłem słonecznym, a jednocześnie pozwalają słuchać muzyki bezprzewodowo!

Słuchawki Bluetooth powinny być używane z kompatybilnymi urządzeniami obsługującymi technologię Bluetooth.

Przed użyciem słuchawek dokładnie przeczytać instrukcję obsługi oraz przeczytać informacje dotyczące funkcji Bluetooth. Zwrócić uwagę na ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa i konserwacji. Słuchawki przechowywać poza zasięgiem dzieci.

AUTOMATYCZNE WZNOWIENIE POŁACZENIA

Po sparowaniu słuchawek i urządzenia połączenie będzie wznawiane automatycznie jeśli oba urządzenia znajdą się w zasięgu i w sparowanych urządzeniach włączona jest funkcia Bluetooth.

ŁADOWANIE

Przed pierwszym użyciem naładować całkowicie baterię. W celu naładowania otworzyć gniazdo USB słuchawek i podłączyć kabel ładowania do gniazda ładowania. Czerwone światło oznacza ładowanie, niebieskie oznacza, że bateria jest całkowicie naładowana.



- (1) PRZYCISK PRZYCISZANIA / POPRZEDNI
- (2) PRZYCISK WIELOFUNKCYJNY
- (3) PRZYCISK POGŁAŚNIANIA + / NASTĘPNY
- (4) GNIAZDO MICRO USB

WŁĄCZANIE i parowanie

Przytrzymaj przycisk wielofunkcyjny przez 5 sekund. Niebieskie światło zacznie migać, co wskazuje, że zestaw słuchawkowy jest w trybie parowania.

Aktywować funkcję parowania urządzenia Bluetooth. Wyszukać urządzenie "GC-01" i wybrać do połączenia. Jeżeli wymagane jest hasło, wpisać "0000".

REGULACIA GŁOŚNOŚCI

W celu wyregulowania głośności naciskać kilkukrotnie przycisk pogłaśniania (+) lub wyciszania (-)

STEROWANIE MUZYKA

W celu wyboru następnego lub poprzedniego utworu naciskać kilkukrotnie przycisk pogłaśniania (+) lub wyciszania (-).

PRZYJMOWANIE/ODRZUCANIE POŁACZEŃ

Odbieranie połączeń: Aby odebrać połączenie, nacisnąć jeden raz przycisk wielofunkcyjny.

Odrzucanie połączeń: Nacisnąć i przytrzymać przycisk wielofunkcyjny, aby odrzucić połączenie.

Ponowne wybieranie: Aby ponownie wybrać ostatni numer, z dziennika połączeń dwukrotnie kliknać przyciskiem wielofunkcyjnym.

KONSERWACIA

- 1. Do czyszczenia słuchawek nie stosować ściernych środków czyszczacych.
- Nie dopuszczać do kontaktu słuchawek z ostrymi przedmiotami ponieważ może to spowodować zarysowania i uszkodzenia.
- Słuchawki przechowywać z dala od wysokich temperatur, kurzu i wilgoci.

SVFRIGE

TEKNISKA SPECIFIKATIONER

 BLUETOOTH-VERSION
 Bluetooth 4.2

 SPELTID *
 3 timmar

 LADDNINGSTID *
 2 timmar

BATTERI 110 mAh litium poly TRÅDI ÖS RÄCKVIDD 10 meter/360°

*Tiden som anges ovan kan variera på grund av användarens funktionsläge och enhetens inställningar.

TRÅDLÖSA HÖGTALARSOLGLASÖGON

Grattis till dina trådlösa högtalarsolglasögon, som gör att du kan använda bekväma solglasögon och samtidigt upptäcka tiusningen med trådlöst liud!

Bluetooth-headset ska användas med kompatibla enheter som har stöd för Bluetoothteknik.

Läs denna bruksanvisning noga innan du använder ditt headset. Läs också din enhets bruksanvisning avseende Bluetooth-funktionen. Var uppmärksam på viktig säkerhetsoch underhållsinformation. Förvara ditt headset oåtkomligt för barn.

AUTOMATISK ÅTERANSLUTNING

När ditt headset och den parkopplande enheten har parkopplats kommer de automatiskt att återanslutas om de finns inom räckhåll för varandra och den parkopplande enhetens Bluetooth-funktion är påslagen.

LADDNING

Ladda batteriet fullt när det ska användas för första gången. Öppna ditt headsets USButtag och plugga in laddkabeln i laddningsporten för att påbörja laddning. Röd lampa betyder att laddning pågår, blå betyder att batteriet är fulladdat.



(1) VOLYM - / FÖREGÅENDE

(2) MULTIFUNKTIONSKNAPP (3) VOLYM + / NÄSTA

(4) MICRO USB-PORT

STARTA och parkoppla

Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt. Het blauwe lampje begint te knipperen, wat aangeeft dat de headset zich in de koppelingsmodus bevindt.

Aktivera din parkopplande enhets Bluetooth-funktion. Sök efter "GC-01" och välj dem för att ansluta. Mata in "0000" om ett lösenord krävs.

VOLYMKONTROLL

Tryck på volym + eller - flera gånger för att justera volymen.

MIISIKKONTROLL

Håll knappen volym + eller - intryckt flera gånger för att växla till nästa eller föregående spår.

TA EMOT/NEKA SAMTAL

Svara: Tryck en gång på multifunktionsknappen för att besvara ett samtal.

Neka: Håll multifunktionsknappen intryckt för att neka ett samtal.

Ateruppringning: Dubbelklicka på multifunktionsknappen för att ringa upp ett av de senaste numen i dina samtalslistor.

IINDERHÅLL

- 1. Använd inte frätande rengöringsmedel för att rengöra ditt headset.
- Låt inte ditt headset komma i kontakt med vassa objekt eftersom det orsakar repor och skador.
- 3. Håll ditt headset på avstånd från höga temperatur, damm och fukt.

NEDERLANDS

TECHNISCHE SPECIFICATIES

BLUETOOTH-VERSIE Bluetooth 4.2

OPLAADTLID* 2 uur

ACCU 110 mAh lithium-poly DRAADI O7F AFSTAND 10 meter/360°

*De bovenstaande duur kan variëren afhankelijk van de gebruiksmodus en apparaatinstellingen.

ZONNEBRIL MET DRAADLOZE LUIDSPREKER

Gefeliciteerd met uw nieuwe zonnebril met draadloze luidspreker. Nu kunt u het comfort van een zonnebril combineren met het plezier van draadloos geluid!

De Bluetooth-headset kan alleen worden gebruikt met apparaten waarop Bluetoothtechnologie wordt ondersteund.

Lees deze handleiding zorgvuldig door voordat je de headset gebruikt. Lees ook het gedeelte over de Bluetooth-functie van je apparaat door in de bijbehorende handleiding. Besteed bijzondere aandacht aan belangrijke velligheids- en onderhoudsinformatie. Houd de headset buitten bereik van kinderen.

AUTOMATISCH OPNIEUW VERBINDEN

Wanneer de headset en het apparaat eenmaal zijn gekoppeld, wordt er automatisch opnieuw verbinding gemaakt tussen beide apparaten wanneer zij binnen elkaars bereik liggen en de Bluetooth-functie van het gekoppelde apparaat is ingeschakeld.

OPLADEN

Laad de accu volledig op voordat je de headset voor de eerste keer gebruikt. Om de headset op te laden, open je de USB-aansluiting op de headset en steek je de oplaadkabel in de oplaadpoort. Wanneer het lampje rood brandt, betekent dit dat hij wordt opgeladen. Als hij blauw brandt, is de headset volledig opgeladen.



- (1) VOLUME-KNOP -/VORIGE
- (2) MULTIFUNCTIONELE KNOP
- (3) VOLUME-KNOP +/VOLGENDE (4) MICRO-USB-POORT INSCHAKFI FN en konnelen

Houd de multifunctionele knop 5 seconden ingedrukt. Het blauwe lampie begint te knipperen, wat aangeeft dat de headset zich in de koppelingsmodus bevindt.

Schakel de Bluetooth-functie van ie apparaat in. Zoek naar 'GC-01' en selecteer deze om verbinding te maken.

Als er om een wachtwoord wordt gevraagd, vul ie '0000' in.

VOLUMEREGELING

Druk herhaaldelijk op + of - om het volume aan te passen.

MUZIEKBEDIENING

Houd de volumeknop + of - ingedrukt om naar het volgende of vorige nummer te gaan.

OPROFPEN AANNEMEN/WEIGEREN

Aannemen: Druk eenmaal op de multifunctionele knop om een oproep aan te nemen. Weigeren: Houd de multifunctionele knop ingedrukt om de oproep te weigeren. Opnieuw bellen: Dubbelklik op de multifunctionele knop om het laatste nummer in je telefoongeschiedenis te hellen.

ONDERHOUD

Gebruik geen schuurmiddelen om de headset te reinigen.

Zorg dat de headset niet in contact komt met scherpe objecten om te voorkomen dat hii beschadigd raakt.

Stel de headset niet bloot aan hoge temperaturen of stoffige en vochtige omgevingen.

EU Declaration of Conformity

ENGLISH

Xindao B.V. hereby declares that this product is in compliance with the essential requirements

and other relevant provisions of Derective 2014/53/EU.

The complete Declaration of Conformity can be found at www.xindag.com > search on item number.

DELITSCH

Xindao B.V. erklärt hiermit, dass dieses Produkt die wesentlichen Anforderungen und

andere relevante Bestimmungen der Richtlinie 2014/53/EU erfüllt. Die vollständige Konformitätserklärung finden Sie unter www.xindag.com > suchen Sie nach der Artikelnummer.

ECDAÑOI

Por la presente, Xindao B.V. declara que el presente producto satisface los requisitos esenciales

y demás disposiciones relevantes de la Directiva 2014/53/UE.

La Declaración de conformidad completa que de consultarse en www.xindao.com > husque nor la referencia.

EDANCAIS

Yindan RV déclare nar la nrésente que ce norduit est conforme aux evinences fondamentales.

Ainciao B.V. deciare par la presente que ce produit est contor et autres clauses nertinentes de la directive 2014/53/FIT

La Déclaration de conformité peut être consultée dans son intégralité sur www.xindao.com > rechercher le numéro de l'article.

ITALIANO

Xindao B.V. dichiara che il prodotto è conforme ai requisiti essenziali

e ad attre disposizioni pertinenti della direttiva 2014/55/UE.

La dichiarazione di conformità completa è disponibile all'indirizzo www.xindao.com > ricerca per numero di articolo.

MEDEDI ANDO

Xindao B.V. verklaart hierbii dat dit product voldget aan de essentiële vereisten

n andere relevante voorschriften uit richtlijn 2014/53/FI

De complete Verklaring van conformiteit is te vinden op www.xindao.com > waar u kunt zoeken op het itemnummer.

SVERIGE

Xindao B.V. förklarar härmed att denna produkt är i överensstämmelse med de grundläggande kraven

Our anura relevanta destammenser i oriektiv 2014/35/20.

Den fullständiga försäkran om överensstämmelsefinns på www.xindao.com > sök efter artikelnummer.

POLSKI

Firma Xindao B.V. niniejszym deklaruje, że ten produkt jest zgodny z podstawowymi wymogami i innymi postanowieniami dyrektywy 20M/53/UE.

Pełną treść deklaracji zgodności można znaleźć w witrynie www.xindao.com, wyszukując numer artykułu.

FCC STATEMENT: This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) This device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Warning: Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

NOTE: This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation.

This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause hamful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur a particular installance. If this equipment offers cause hamful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to type correct the interference by one or more of the following measures:

Increase the separation between the equipment and receiver.

Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected. Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.