Información para los usuarios en la recogida y tratamiento de los equipos al final de su vida y de las pilas y baterías usadas. su vida, las pilas y baferias no deben mezclarse con los residuos generales de su hogar. Para el tratamiento adecuado, recuperación y reciclado de los productos viejos y las pilas usadas, por favor deposítelos en los puntos de recogida de acuerdo con su legislación nacional. Mediante el tratamiento correctamente de estos productos y pilas, ayudara

humana y el medio- ambiente que podría surgir por una inadecuada manipulación de los desperdicios. Para más información sobre recogida y reciclado de los productos vis pilas y baterías, por favor contacte con su municipio, sobre localización de los puntos limpios o dirijase al punto de venta donde compró los Estos símbolos sólo son válidos en la Unión Europea. Para países fuera de la Unión europea:

Si desea eliminar estos artículos, por favor contactar con las autoridades locales o el distribuidor y pida por el método correcto de fratamiento.

A PELIGRO

Cuando se producen fugas de líquido de las baterías recargables Baterías recargables

No utilice con estos auriculares ningún cable USB que no sea el suministrado, ya que, de lo contrario, No utilice con estos auriculares iniguir value dos que no secto doministratore, y pueden productirse fallos.

No las ponga cerca del fuego. No las desarme ni caliente.

No las utilice, almacene o deje cerca del fuego o expuestas a la luz directa en un vehículo al sol o en otros lugares que estén sometidos a altas temperaturas.

No las cortocirciute.

No utilice baterias que manifiesten fugas de líquido.

- a, salpicaduras, lluvia o humedad. evitar riesgos de incendio, no coloque fuentes de llamas vivas (tales como una vela encendida) cerca del equipo
 Si la carga no se completa incluso después del tiempo de carga específicado, detenga la carga. La
 sobrecarga puede provocar un incendio, quemaduras, lesiones, etc
 Si aparece alguno de los siguientes sintomas, deje inmediatamente de utilizar los auriculares, apague la
 alimentación y consulte a su distribuidor.
- No envuelva los auriculares con un paño o un acolchado ni los utilice encima de una alfombra térmica.
 Pueden retener el calor, la carcasa se puede deformar y provocar un incendio.
 No vierta agua en su interior ni humedezca los auriculares. Esto puede provocar un incendio o una descarga eléctrica. Tenga especial cuidado cuando se usan en días lluviosos, durante nevadas, en la playa o cerca cione jamás el interior o modifique este equipo. Si el cliente modifica este equipo. Pioneer DJ no
- No inspeccion e jamas el interior o modifique este equipo. Si el ciiente modifica este equipo, Proneer Di no por cuestiones de seguridad vial, no utilice jamás los auriculares mientras monta en bicicleta o motocicleta o mientras conduceun automóvil. Es peligroso aumentar el volumen del sonido demasiado porque no podrá ór sonidos externos; tenga mucho cuidado con el tráfico que circula alrededor de usted. No los utilice en lugares peligrosos como cruces de fernocamiles y en andenes, carreteras, obras de con-strucción, etc. Los sonidos de los alrededores pueden no oírse, lo cual provocaria accidentes imprevistos. Las clavijas del adaptador deberán mantenerse fuera del alcance de los niños y los bebés. En caso de ingestión accidental, póngase en contacto inmediatamente con un médico.
- Para evitar posibles lesiones auditivas, no ponga los auriculares a niveles de volumen muy alto durante largos períodos de tiempo.

工作环境

工作环境的温度和湿度:

湿或太阳直射的场所。

无线电波规范

■ 最大功率谱密度:

■ 载频容限: 20 ppm

≤-80 dBm / Hz (EIRP)

■ 杂散发射(辐射)功率

蓝牙部分

■ 使用频率:2.4 - 2.4835 GHz

■ 等效全向辐射功率(EIRP):

Cable de carga USB

No utilice con ectores en los que la sección del terminal se haya torcido

Al enchular el conector, compruebe la dirección de conexión e inserte el conector directamente.

No permita que se adhieran a la sección del con ector líquidos (sudor o agua potable) o materias extrañas (pequeños objetos de impurezas o polvo, metales, etc.).

+0 ℃ 至 +40 ℃; 小于80 %RH(冷却口未堵塞)

请勿将本装置安装在通风不良的场所, 或暴露于高

天线增益<10dBi时: ≤20 dBm / MHz(EIRP)

■ 带外发射功率(在2.4-2.4835 GHz频段以外):

 \leq -36 dBm / 100 kHz (30 - 1000 MHz);

 \leq -40 dBm / 1 MHz (3.4 - 3.53 GHz);

 \leq -33 dBm / 100 kHz (2.4 - 2.4835 GHz);

(对应载波±2.5倍信道带宽以外):

provocar un incendio o una descarga electrica.

No deje los auriculares en un lugar donde las temperaturas sevuelven anormalmente altas. Además de degradar la carcasa exterior y los componentes en el interior, ello puede provocar un incendio. Tenga especial culdado cuando se sutiliza ne ny exhiculos con las ventanas cerradas, en lugares expuestos a la luz solar directa o cerca de una calefacción.

No los coloque en un lugar expuesto a humo o vapor o en un lugar donde haya mucha humedad o polvo. La electricidad puede pasar a través del humo, la humedad o el polvo provocando un incendio o una descarga eléctrica. . dad no deberá ser utilizada por personas que lleven marcapasos, ya que pueden producirse efectos acversos.

No utilice esta unidad en hospitales o clínicas, o cerca de equipos médicos.

No utilice los auriculares deritro de aviones o en las proximidades de puertas automáticas, para evitar el peligro de causar fallos de funcion amiento.

Precauciones al usar

Se debe tener precaución, ya que dependiendo de la manera en que se utilice, hay partes ajustables que Se debe tener precaución, ya que dependienco de la manada a pueden pin zar el cabello.

No someta los auriculares a fuerzas o golpes fuertes porque podría dañarse el aspecto exterior o degradarse.

No someta los auriculares a fuerzas o golpes fuertes porque podría dañarse el aspecto exterior o degradarse. mpie los auriculares frotándolos con un pario suarey seu necesarios de los altavoces.

il se emplean los auriculares con las clavijas sucias puede producirse distorsión o degradación del sonido rote devez en cuando las clavijas con un paño suavey manténgalas limpias.

Las partes acol chadas de los auriculares se van degradando con el tiempo ya sea por utilización o por almacenaje. En este caso, consulte a su distribuidor.

Al desenchular el cable en espiral, sujete el enchuley no el cable. Si se tira del cable, se puede romper un hilo o producirse un fallo. hillo o producirse un tallo. El microfton puede dañarse si se permite la entrada de sudor o humedad en el interior. Tenga especial cuidado al utilizar los auriculares en condiciones de lluvia, rayos, cerca del mar, de ríos o lagos. Sí los conectores del cable de carga USB se mantienen en un estado de suciedad, tal vez no sea posible la carga. Mantenga los conectores limpios pasando de vez en cuando un paño suavey seco.

Batería interna recargable de iones de litio

Este dispositivo utiliza una batería interna recargable de iones de litio que debería durantoda la vida útil del dispositivo. Si sospecha que su batería puede estar dañada, intente cargaría varias veces. Si la batería no se carga, contáctenos para obtener información de reparación. Al desechar las baterias usadas, cumpla con los reglamentos gubernamentales o las normas de la insti-tución pública ambiental pertinente, aplicables en su país/zona.

Marcas comerciales y marcas comerciales registradas

感谢您惠购先锋DJ产品。 请通读使用说明书,了解本型号的正确操作方法。 通读之后,请妥善保存,以备日后参考。

ción Bluetooth
rsión Bluetooth estándar, versión 4.2
Bluetooth estándar, Case 2
Bluetooth estándar, Case 2
Bluetooth estándar, Case 2 espectro ensanchado por sato de trecuencia;
Perfiles Bidestoofts compatibles
AZDP, AVRCP, HSP, HFP
Códecs compatibles...SEC, AAC, Qualcomm® aptX ". Low Latency (baja latencia)
\$^2\$ Las distancias de transmisión so solo orientativo as La distancia de transmisión puede cambiar despetados de la distancia de transmisión puede cambiar

Generales Alimentación. CC 5 V (durante la carga). CC 3,7 V (cuando se utiliza la bateria recargable de polimeros de litio) Tiempo de reproducción*1 Aproximadamente 20 horas Tiempo de carga*2 (25 °C) Aproximadamente 2,5 horas Rango de temperatura de carga recomendado 10 °C a 35 °C Rango de temperatura utilizable 0 °C a 40 °C Rango de humedad utilizable 35 % HR 80 % HR (sin condensación) Peso neto. 35 % HR 80 % HR (sin condensación) Peso neto. 27 Tiempo necesario para cargar completamente desde un estadovacio. El tiempo de carga puede variar en función de las condiciones de uso. Sección Bluetooth Sección Bluetooth Sección Bauriculares Impedancia. 32 Q Secpiblidad. Sepueda refrecuencia. 5 H 2 a 30 00 Hz Controlador. Cavia, Miniciavija estéreo de 9,5 mm de diámetro Controlador. Cavia, Miniciavija estéreo de 9,5 mm de diámetro Cavia, Miniciavija estéreo de 9,5 mm de diámetro Controlador. Cavia, Miniciavija estéreo de 9,5 mm de diámetro Cavia de micrófon Cavia, Miniciavija estéreo de 9,5 mm de diámetro

仅适用于海拔 2000 m 以下地区安全

 \leq -40 dBm / 1 MHz (5.725 - 5.85 GHz);

≤-30 dBm / 1 MHz (其它1 - 12.75 GHz)

改用其它发射天线;

· 不得在飞机和机场附近使用。

射干扰;

品有关的安全和使用上的注意事项,从制造日算起在数字所表示的年限内,产品不会产生环境

产品中有害物质的名称及其含量

(Cd)

0

有害物质

六价铬

Cr(VI)

0

此标志适用于在中国销售的电子电气产品,SJ/T11364《电子电气产品有害物质限制使用标识要求》,表示该产品在使用完结后可再利用。数字表示的是环境保垃塘用地四日本产品有关的安全和使用上标

污染和对人体、财产的影响。附属充电电池的使用期限为5年。请在使用期限内更换。

(Hg)

0

· 不得擅自更改发射频率、加大发射功率(包括额

• 使用时不得对各种合法的无线电通信业务产生

止使用, 并采取措施消除干扰后方可继续使

• 使用微功率无线电设备, 必须忍受各种无线电

业务的干扰或工业、科学及医疗应用设备的辐

有害干扰;一旦发现有干扰现象时,应立即停

外加装射频功率放大器),不得擅自外接天线或

Baterias recarregáveis Com estes auscultadores, utilize apenas o cabo USB fomecido, caso contrário pode provocar uma avaria. Não delte as baterias para o fogo. Não as desmonte nem aqueça. Não delte as baterias para o fogo. Não as desmonte nem aqueça. Não deltize, guarde, coloque perto de fogo ou exponha à luz solar direta, nem deixe dentro de um veículo estacionado ao sol ou noutros locais sujeitos a altas temperaturas. Não provoque um curto-circuito. Não utilize baterias com fugas de líquido.

ADVERTÊNCIA

Este equipamento não é à prova de água. Para evitar o risco de incêndio ou choque elétrico, não coloque nenhum recipiente cheio com líquido (como um vaso ou jarra de flores) perto do equipamento, nem o exponha a gotas, salpicos, chuva ou humidade.
Para evitar o risco de incêndi o, não coloque fontes de chamas abertas (como velas acesas) perto do equipamento.
Se o carregamento não estiver concluído, mesmo depois de decorrido o tempo de carregamento específicado, pare de carregar. Uma sobrecarga pode provocar um incêndio, queimaduras, ferimentos, etc.
Se surgir qualquer um dos sintomas a seguir, dexe imedatamente de utilizar os auscultadores, desligue os e consulte o revendedor.
Os auscultadores aquecem, emitem cheiro, apresentam deformação, descoloração, etc. fora do normal.
Há um objeto estranho dentro dos auscultadores.
Não embnihe os auscultadores num pano ou manta, nem os utiliza em cima de um tapete aquecido. O calor pode ficar retido, a caixa pode deformar e pode resultar num incêndio.
Não delhe água para dentro dos auscultadores em os molhe. Se o fizer, pode provocar um incêndio ou choque elétrico. Tenha especial cuidado ao utilizar os auscultadores à chuva, na neve, na praia ou junto à água.
Nunca inspecione o interior nem modifique esta máquina. A Pioneer DJ delxará de garantir o desempenho desta máquina se o cliente a modificar.
Por razões de segurança radoviária, nunca utilize os auscultadores quando andar de bicicleta, de moda ou conduzir um automôvel. Também é perigoso aumentar demasiado ovolume do som porque deixa de ouvir os sons exteriores; preste muita atenção ao trânsito à sua volta.

equipamento em final de vida, pilhas e baterias usadas.

) símbolo gráfico ~presente no produto significa corrente alterna.

90 Metrô, motocicleta, tráfego de caminhão, cortador de gram 100 Caminhão de lixo, serra elétrica, furadeira pneumática

120 Show de banda de rock em frente às caixas acústicas, trovão

Quando ocorrer uma fuga do líquido das baterias recarregáveis

Não toque no líquido das baterias com as mãos desprotegidas. Se quigido das baterias entrar para os olhos, não os esfregue, lave os de imediato com água limpa e em abundância e con sulte rapidamente um médico.

30 Biblioteca silenciosa, susurros leves

180 Lançamento de foguete

previamente utilizados não devem ser misturados com lixo comum.

Para o tratamento, recuperação e reciclagem apropriados de produtos e

pilhas usadas, por favor coloque-os nos respectivos pontos de recolha, em concordância com a legislação em vigor.

Ao colocar estes produtos e pilhas nos locais correctos, estará a preservar os recursos naturais e a prevenir potenciais efeitos nociv para a saúde e para o ambiente que poderiam surgir em caso de tratamento indevido dos desperdicios.

Estes símbolos são válidos apenas na União Europeia

eliminação correcto junto das autoridades locais ou do revendedor.

Para países não pertencentes à União Europeia:

Evite o uso prolongado do aparelho com volume superior a 85 decibéis pois isto poderá prejudicar a sua

· 如果在指定充电时间后充电仍未完成,请停止充

电。过度充电可能会导致火灾、烫伤或受伤等危

• 如果出现以下任何情况,请立即停止使用耳机,将

- 耳机出现不自然的发热、气味、变形、变色等。

· 请勿用布或棉被包裹耳机或在电热毯上使用耳机。

请勿向耳机内倒水或弄湿耳机。否则可能会导致火

法听见外界声音;请务必注意周围交通状况。

· 为防止可能的听力损害,请勿长时间调高音量。 🔌

• 连接接头时,请检查连接方向并直接插入接头。

请勿让接头部分沾到液体(汗液或饮用水)或异物

• 为防止触电危险,请勿拆下盖子。内部没有用户可

打开电源时,请逐渐调高音量。电源打开时突然出

·请将耳机调至合适的音量。音量过高可能会对您的

• 关闭电源时请调低音量。下次电源打开时突然出现

· 若使用期间出现瘙痒或皮肤不适,请立即停止使

· 使用耳机时请勿将 USB 充电电缆缠绕在耳机四周。

请勿放置在温度异常变高的位置。这样除了会使外

维修的部件。请联系合格的维修人员进行维修。

现的高音量噪音可能会导致听力受损。

的高音量噪音可能会导致听力受损。

异常高温可能会导致火灾或触电。

灾或触电。在雨雪天气、海滩或水边使用时,请务

否则可能会积聚热量,导致变形和火灾。

电源关闭,并咨询您的经销商:

Pioneer DJ 将不再保证其性能。

不慎吞入,请立即就医。

请勿使用末端部分扭曲的接头。

(细小的垃圾或灰尘、金属等)。

USB 充电电缆

耳朵造成伤害。

异物进入耳机。

Não os utilize em locais perigosos, como passagens de nivel, plataformas de estações, estradas, estaleiros de construção, etc. Pode deixar de ouvir os sons à sua volta e provocar acidentes imprevisiveis. O adaptador del Icha deve estar fora do al cance de crianças e bebés. Se, por acidente, for engolido, contacte

Para evitar possíveis lesões auditivas, não ouça com níveis de volume el evados durante períodos

PRECAUÇÃO

Para evitar o risco de choque elétrico, não retire a tampa. Não há peças no interior que possam ser reparadas pelo utilizador. Se precisar de um técnico de manutenção qualificado, contacte a assistência.

Quando ligar os auscultadores, aumente o volume gradualmente. Se ligar os auscultadores com ovolume aito, os ruidos súbitos podem provocar lesões auditivas.

Regule o som dos auscultadores para o volume adequado. O som alto pode provocar lesões auditivas.

Quando desligar os auscultadores para o volume adequado. O som alto pode provocar lesões auditivas.

Quando desligar os auscultadores para e volume. Os ruidos súbitos com o volume alto podem provocar lesões auditivas quando voltar a ligar os auscultadores.

Se detetera algum prurido ou desconforto na pele durante a utilização, interrompa-a imediatamente.

Não enrole o cabo de carregamento USB à volta dos auscultadores quando o utilizar. Um calor anormal pode provocar um incêndo ou cho que elétrico.

Não coloque os auscultadores num local onde as temperaturas possam subir demasiado. Para além de danificar a caixa exterior e os componentes internos, pode provocar um incêndo. Tanha especial cuidado quando os utilizar em veículos com as janelas fechadas, em locais expostos à luz solar direta ou perto de um aquecedor.

Não os coloque num local exposto a fumo ou vapor, ou num local com muita humidade ou pó. A eletricidade pode passar através do fumo, humidade ou pó e provocar um incêndo ou cho que efétrico.

Esta unidade não dere ser utilizada por pessoas com pacemakers instalados, uma vez que podem ocorrer efeitos adversos.

Não utilize esta unidade em hospitais ou clínicas, nem perto de equipamento médico.

Não celoque fumo de aeronaves nem perto de portas automáticas para evitar provocar avarias.

Ter précaução durante o uso, porque as partes ajustáveis podem prender o cabelo do utilizador dependente da forma como os headphone estão a ser utilizados. Não sujete os auscultadores a lorção ou impactos extremos, pois tal pode causar danos no aspecto exterior lão sujeite os auscultadores a forças ou impactos exu enico, pos su un o desempenho do produto un o desempenho do produto. Limpe os auscultadores passando um pano macio e seco. Quando os limpar, não sopre para dentro das extremidades dos auscultadores com as fichas sujas pode resultar em distorção ou degradação do som. Limpe as fichas ocasionalmente com um pano macio, e mantenha-as limpas. As almodadas de orefiha degradam-se apôs longos períodos de utilização ou de armazenamento. Contacte o

Obrigado por adquirir este produto da Pioneer DJ. Leia atentamente estas instruções de funcionamento de modo a saber como utilizar correctamente o seu modelo. Após terminar de ler as instruções, coloque as num local seguro para

Bateria interna de iões de litio recarregável

Este dispositivo utiliza uma bateria interna de iões de liito recarregável cuja duração deverá igualar o ter, de vida util do dispositivo. Se echer que a sua bateria pode estar descarregada, experimente carregála várias veaes. Se a bateria não recarregar, entre em contacto con nosco para obter informações de repara.

Ouando detar for a baterias usadas, cumpra a regulam entação governamental ou os regulamentos das instituições embientais públicas aplicáveis no seu país/área.

	rais mentação
	CC 3,7 V (bateria de polímero de
-	lítio recarregável incorporada
	npo de reprodução*1Cerca de 20 horas
	npo de carga*2 (25°C) Cerca de 2,5 horas ervalo de temperatura de carga recomendado
IIIL	10°C a 35°C
Inte	ervalo de temperatura de utilização 0°C a 40°C
Inte	ervalo de humidade de utilização
Pe	
*1	Algumas vezes menos dependendo das condições de utilização.
*2	Tempo necessário para carregar completamente a partir do estado descarregado. O tempo de
	a partir do estado descarregado. O tempo de carregamento pode variar com as con dições de utilização.
Sa	ccão Bluetooth

Outras
Almofada para cabeça. Poliuretano
(acabamento de couro)

Almofada audiculares Poliuretano Versao Blueboth Classe 2 standard Distância máxima de transmissão Cerca de 10 m°s não existindo obstruções Banda de frequência utilizada FH.SS (FH-S) (Frequency nopping spread spectrum)
Perlis compatives com Blueboth
AZDP, AVRCP, HSP, HP
Codecs compatives ... SBC, AAC, Qualcomm[®] apX*.
Qualcomm[®] abX*. Bask altencia

Almofadas auriculares Poliuretano (acabamento de couro) Acessórios Cabo em espiral de 1,2 m d extensão de 1,8 m), d extensão de 1,8 m), d Se,3 mm adaptador para fichas estéreo standard (filtop rasca), Cabo de carregamento USB (0,6 m), Guia de início rápido, Precauções

Secção dos auscultadores

Secção do microfone

Fechado, Dinâmico

5 Hz a 30 000 Hz 2 000 mW

○ 一度端子部分が曲がってしまったコネクターは使用しない。 コネクターを接続する際は、接続の方向を確認してまっすぐ挿入する。 ▲ コネクター部分に液体 (汗や飲料水) や異物 (細かいゴミやホコリ、金属片等) が付着しないよう 注意する。

フラグアダプターは幼児の手の届くところに置かない。 万一飲み込んだ場合はただちに医師にご相談ください。

充電用 USB ケーブルについて

本機に水を入れたり、ぬらさない。 火災・懸電の原因となることがあります。 禁止 雨天 降雪中、海岸、水辺での使用は特にご注意ください。

分解・改造しない。 分解・改造すると、火災・火傷の原因となることがあります。 内部の点検・修理は、販売店にご依頼ください。

当切や駅のホーム、車道、工事規場など、危険な場所では使用しない。
 周囲の音が聞こえず、不慮の事故の原因となります。

■ 電源を入れる時は徐々に音量を上げる。 電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 和 本様を使用するときは、音響を上げすぎない。 耳を刺激するような大きな音量で長時間続けて聞くと、限力が大きく損なわれる原因になります。

■ 電源を切る前は音量を下げる。
電源を入れたとき、突然大きな音が出て聴力障害などの原因となることがあります。 ● 肌に直接触れる部分に異常を感じたら使用を中止する。 そのまま使用するとかぶれや炎症などの原因になることがあります。医師にご相談ください。

異常に温度が高くなるところに置かない。 外装ケースや内部部品が寄じするほか、火災の原因となることがあります。 条止 恋を関め切った自動庫の中や直射日光が当たる場所、ストープの近くでは特にご注意ください。

・ 下記のような異常が発生した場合、すぐに本機の電源を切り、使用を中止する。 ・ 煙が出たり、変なにおいや音がする場合 ・ 内部に水や異物等が入た場合 ・ 本機を落としたり、カバーを減損した場合

・ 予機を落ていたり、カハ 、 を吹張いた今日 ・ 手で頼れられないほと添いとき ・ 手で頼れられないほと添いとき そのまま使用すると火災・原種の原因となります。煙が出なくなるのを確認して販売店に修理をご依頼ください。お客様による修理は危険ですから絶対おやめください。

太優を布や布団でおおったりつつんだり、ホットカーペットなどの上やコタツの中で使用しない。 熱がこもり、ケースが変形し、火災の原因となります。

◇ 本機を、火がついたろうそくなどの裸火の近くに置かない。 火災の原因となります。

○ 心臓ペースメーカーをお使いの方は使用しない。 ベースメーカーに影響を与えるおそれがあります。

 病院などの医療機関、医療機器の近くでは使用しない。 機器に影響を与えるおそれがあります。 本機を航空機内で使用しない。 電波が影響を及ぼし、誤動作こよる事故の原因となるおそれがあります。

本機を自動ドア、火災報知機などの自動制御機器の近くで使用しない。 電波が影響を及ぼし、誤動作による事故の原因となるおそれがあります。

使用上のご注意

で使用のしかだによっては、可動館に動い売びたを体む場合がありますのでご達像ください。 ハッドホンブラグを抜き差しする間は、コードを言う張らずに必ずフラグを持って抜き差ししてください。 スードを接く引っ張りすせると断鎖する恐れがありますのでも数をつけくだっさい。 対応コーデック メリカを与えたり、強い衝撃を与えると概器の外線、性能を指摘された、故学を練用の原因となります。 1571は、教以大楽らかい命ではき取ってください。その際にスピーカー屋・砂板に見を吹きかけたりし ないでください。 フラグ部分を行れたままにしておくと音質が悪くなったり、音がとぎれたりすることがあります。時々柔 らかい布でから拭きし、満點に保ってください。 本製品はステレオ再生専用になっておりますので、モノラルラジオ等のモノラルイヤホンジャックに接続 した場合、ヘッドボンの右から音が出ません。 イヤーパッドは消耗品ですので、長期の使用・保存により劣化します。劣化した場合は、サポートセンター にで担味を作れる。 にご相談ください。
◆ マイク内部に汗や水分が入ると故障の原因となります。雨天、降中、海岸、水辺での使用は特にご注意く

その他、お困りのことが起きたときは、弊社お問い合わせ窓口へお問い合わせください。

その他

 Bluetooth 部
 ヘッドクッション ボリウレタン (レザータイプ)

 バージョン
 Bluetooth 標準規格 Ver. 4.2
 イヤーパッド ボリウレタン (レザータイプ)

 出力
 Bluetooth 標準規格 Class 2 様元
 付属品 片出 U.2 mカールコード

 最大適価距離
 見通しの良い状態で約 10 m²3 使用房談 常態
 ・ 6.3 mm ステレオ標準フラグアダブター、充電用 USB ケーブル (0.6 m)、

 変調方式
 FH-SS
 ・ 充電用 USB ケーブル (0.6 m)、
 (周波数ホッピングスベクトラム拡散方式)

請勿在通風不良處、暴露於高涇度或陽光直射(或強烈的人造光源)的場所安裝本機。 若產品附有 RoHS 標記,代表該產品符合臺灣"電機電子類設備降低限用化學物質含量標準(CNS この製品には、リチウムイオン輸池を使用しております。 リチウムイオン輸池はリサイクル可能な貴重な溶源です。 ご使用系み製品の原業に際しては、リチウムイオン輸池の取り外しをお客様自身 で行わず、弊社修理受付窓口にご相談ください。

電池は使用形態や使用環境、保存状態などによって、液漏れ・破裂・発熱・発火などで、けがや機器故障 の原因となることがありますので、前記の注意事項を必ずお守りください。

電波に関するご注意

本機は、2.4 GHz の周波数帯の電波を利用しています。この周波数の電波は、下記のに示すようにいろいろ: 趣器で使用しています。また、お客様に存在がわかりにくい郷器として下記のに示すような課発もあります。 2.4 GHz を使用する主な機器の例

ワイヤレス A V 機器 ゲーム機のワイヤレスコントローラー マイクロ波治療機器類 存在がわかりにくい2.4 GHz を使用する主な機器の例 万引き防止システム 工場や倉庫などの物流管理システム鉄道車両や緊急車両の識別システム

これらの機器と本機を同時に使用すると、電波の干渉により、音がとぎれて雑音のように聞こえたり、音が出なくなることがあります。 受信状況の改善方法としては以下の方法があります。 → 液が身体や衣服についたときは、すぐにきれいな水で十分に洗い流してください。皮膚の炎症やけがの症状があるときは医師に相談してください。 電波を発生している相手機器の電源を切る 干渉している機器の距離を離して設置する

次の場所では本機を使用しないでください。ノイズが出たり、送信 / 受信ができなくなる場合があります。 2.4 GHz を利用する無線上AN、または磨子レンジなどの機器の破場、静蔵気、魔波障害が発生するところ。(環境により電波が届かない場合があります) ラジオから触してお思えいださい。(イスが出る場合があります) テレビにノイズが出た場合。Bluetaoth 機能踏進機器や本様(および本機が原型品)がテレビ、ビデオ、BS チューナ、CSチューナールギビのアンテン人が増子に影響を対象いいる可能性があります。Bluetaoth 機能搭載機器や本機(および本機対応製品)をアンテナ入が増子から難して設置してください。 付属のマイクロ USB ケーブル以外で充電しない。 ・機器本来の性能が出ないことや、電流容量不足による発熱から火災・懸電の原因となることがあります。 ます

このたびは、Pioneer DJ製品をお買い上げいただき、まことにありがとうございます。ご使用の前にこの「使用上のご注意」を最後までよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、大切に保管してください。

ご使用の前に、この「安全上のご注意」と「使用上のご注意」をよくお読みのうえ、正しくお使いください。お読みになったあとは、いつでも見られる所に必ず保存してください。

この取扱説明書には、製品を安全に正しくお使いいただき、あなたや他の人々への危害や財産への損害を

容をよく理解してから本文をお読みください

表示の欄は「人が死亡または重傷を負う 抜切迫して生じることが想定される内 を示しています。

■ □ 表示を無視して、誤った取り扱いをする 人が死亡または重傷を負う可能性が想定 る内容を示しています。

、が損傷を負う可能性が想定される内容 が物的損害のみの発生が想定される内容

総表示をしています。その表示と意味は次のようになっています

▲ △記号は注意(警告を含む)しなければなら ない内容を示しています。

○配号は禁止(やってはいけないこと)を示しています。図の中や近くに具体的な禁止内容(左図の場合は分解禁止)が描かれていま

電池について

■ 電波法に基づく認証について 本棚は、竜波法に基づく小電力データ通信の無線設備として認証を受けています。したがって、本製品を使用するときに無線局の許可は必要ありません。ただし、以下の行為をすると法律で罰せられることがあります。 本様を分解く改造すること。 ・ 本棚に印刷されている証明番号を消すこと。 火のそばや直射日光の当たるところ・炎天下の車中など、高温になる場所で使用・保管・放置しない。

周波数表示の見かた(個装箱背面に表示) ① 1 想定される与干渉距離 (約 10 m) を表します **2.4 FH1**

 「FH」 変調方式を表します ③ 「2.4」 GHz 帯を使用する無線設備を表します

使用範囲について

通信の環境により伝送距離が短くなることがあります。 次のような場合、電波状態が悪くなったり電波が届かなくなることが原因で、音声がとぎれたり停止したりし ます す。 教師コンクリートや金属の使われている壁や床を通して使用する場合。 大型の金属製家具の近くなど。 人混みの中や、建物障害物の近くなど。 24Gセな利用する無線 LAN、または電子レンジなどの規語の磁場、軽電気、電波障害が発生するところ。 乗合任宅(アバト・マンションなど)にお住まいて、お脳で使用している電子レンジ設置場所が本棚で 近い場合。なお、電子レンジは使用していなければ電波干渉はおとりません。

電波の反射について

本振が通信する確衡には、直接国く電波(直接波)と、壁や家具、建物などに反射して様々な方向から屈く電波 反射波)があります。これにより、海告物と反射物とのさまざまな反射波が発生し、電波大阪の良い位置と季 い位置が生り、音声からまく受信できなくあることがあります。このような時は、Bluetooが 機能指導機器が 場所を少し動かしてみてください。Sluetooが 機能指導機器と本機の間を人間が視りったり、近づいたりする ことによっても、反射波の影響で音が途切りたりすることがあります。

本機の使用によって発生した損害については、法令上賠債責任が認められる場合を除き、当社は一切の責任を負いませんので、あらかじめご了承ください。 本機は、すべての Bluetooth 搭載機器との接続動作を保証するものではありません。

「Pioneer DJ」は、バイオニア株式会社の商標であり、ライセンスに基づき使用されています。 その他記載されている会社名および製品名等は、各社の登録商標または商標です。 Bluetotoがワードマークおよび口ゴは、Bluetototh SQL Inc. が所有する登録商標であり、Pioneer DJ 株式 会社は、これら商標を使用する許可を受けています。他のトレードマークおよび簡号は、各所有権者が所有する 対策が水 材度です。 Valeform aptXは、Qualcomm Technologies International Ltd.の製品です。 Jualcomm is、Qualcomm Incorporatedの米国ならびに他の国に対ける登録機能であり、許可のもとに使用さ TZします。aptXは、Qualcomm Technologies International Ltd.の米国ならびに他の国に対ける登録商標であり、許可のもとに使用されています。

安全にお使いいただくために

高靖度な制御や散弱な信号を取扱う電子機器の近くでは使用しない。電子機器に誤動作するなどの影響を 与え、事故の原因となる恐れがあります。 航空機器や病院など、使用を禁止された場所では使用しないでください。電子機器や医療用電気機器に影響を与え、事故の原因となる恐れがあります。航空会社や医療機関の指示に従ってください。 ご注意いただきたい電子機器の例 補限器、ベースメーカー、その他国家用電気機器、火災報知器、自動ドア、その他自動制御機器など

マースメーカー、その他医療用電気機器をご使用される方は、該当の各医療用電気機器メーカーまたは販売業 前に電波による影響についてご確認ください。

本機の使用周波数は24GHz帯です。この周波数帯では電子レンジ等の産業・科学・医療用機器のほか、他の同種無線局、工場の製造ライン等で使用されている免許を要する移動体識別用の場内無線局、アマチュア無線局(以下「他の無線局」と触す)が適用されています。 マンカー 「ロングボックル」 ピョッテ か 原 ア こくいく ショ。 本機を使用する前に、近くで「他の無線局」が 通用されていないことを確認してください。 . 万一、本機と「他の無線局」との間に電波干渉が発生した場合には、速やかに本機の使用場所を変えるか 又は本機の通用を停止(電波の発射を停止)してください。

な仕様				
洽		ヘッドホン部		
DC 3.7 V (内蔵充 生時間 * 1 電時間 * 2(25 ℃) 電推奨温度範囲 用温度範囲	DC 5 V (充障時)、 電式リチウムボリマー管池) 約 20 時間 約 2.5 時間 10 ℃~35 ℃ 0 ℃~40 ℃	インピーダンス 出力音圧レベル 再生周波数帯域 最大入力 使用ユニット	1 5 Hz ~ 30 C 2 000 mW (40 mm h	
	(結惑なきこと) (お露なきこと)		IIIII ステレオミーノラグ (
専用を外をはに上り	期がなくなる担合が大りま	形式	TUクトロックコンデ	

*1 使用条件などにより時間が短くなる場合があります。 す。 *2 空の妖態から満充電にかかる時間です。使用条件 により異なります。 100~ Bluetooth 部

対応*Bluetooth* フロファイル A2DP、AVRCP、HSP、HFP

р, зажженной свечи) некратите зарядку изделии, если она не была завершена по истечении указанного времени заря-ния. Избыточная зарядка может стать причиной пожара, ожогов, травм и т. д. вмедленно прекратите использование наушников, отключите их и обратитесь к своему дилеру в евание наушников, деформация и изменение цвета их корпуса,

...全方位

...100 Hz 至 4 000 Hz

..聚氨酯 (皮革涂饰)

..聚氨酯 (皮革涂饰)

веорачивани е наушники в гкань или идежио, не используите их на напольных покрытиях с гревом. Нагрев изделия может привести к, деф ормации его корпуса или пожару, гайте попадания жидкости на поверхности наушников или внутрь. В противном случае это ег стать причиной возгорания или пражения электрическим током. Провеляйте особую рожность при пользовании изделием в дождливую погоду, при снегопаде, на пляже или вблизи . торически запрещено разбирать или каким-либо другим образом изменять конструкцию этого лия. При внесении покупателем изменений в конструкцию данного устройства Pioneer DJ не

изделия. При внесении покупателем изменений в конструкцию данного устройства Pioneer DJ не арантирует его надлежащее функционнорование. В целях соблюдения требований безопасности дорожного движения запрещено пользоваться изушниками во время езды на велосипеде, мотоцикле или вождения аетомобиля. Не увеличивайте ромкость воспроизведения в научшниках, поскольку это может блокировать внешние звуки и угро-кать безопасности других участникое дорожного движения. Не пользуйтесь наушниками на объектах повышенной опасности, таких какжелезнодорожные пере-зды и станционные платаф ормы, проезжие части дорог, строительные площадки и т. д. Блокируя кружающие звуки, они могут стать причиной нестастных случаев и травм. Граните беспроводной здапитер для наушников в недоступном для маленьких детей месте. При фогатывании немедленно обратитесь к врачу.

Изделие не защищено от воздействия влаги. Во избежание возгорания или поражения злектри-ческим током не размещайт на эцинии вблизи емкостей с эжидкостью (например, ваз, цветочных горшков), защищайте их от попадания калель и брыся; не подвергайте воздействию дождя изс

к предотвращения пожара не оставляйте изделие вблизи источников открытого огня (напри-жженной свечи).

感謝您購買先鋒DJ產品。 請詳閱操作手冊以瞭解正確操作購買機型的方式。 閱墨手冊後,請妥善收藏以便未來參考

低功率電波輻射性電機管理辦法 經型式認論合格之使功率射頻電機,非經許可,公司、商號或使用者均不得擅自變更頻率、加大功率或

功率射頻電線之使用不得影響飛航安全及干援合法通信;經發現有干援現象時,應立即停用,並改善 無干緩防力得搬穩使用。

动率射頻電機須忍受合法通信或工業、科學及醫療用電波輻射性電機設備之干擾。 03-12-1-1 AI Zhiw

■ □
- 本記細並不防水・為防止火災或電擊事故,請勿將本機更放於任何盛裝液體的容器(如花板或花盒)附近或 將其暴露於編水、覆水、附中或網運每項中 - 為防止火災。請勿將明火獲(如彭整的鑑/編)放理於本機附近。 如果返了提定的充電時級仍未能完成方面。 詩是上充電 - 過度方電可能造成火災、燙傷或受傷 -富出期下列中的任任理泰時,請立即停止使用耳機,將電源轉至 OFF 並洽詢您的經銷徵: - 耳機出現異常的酸熱、異味、製形、能色等等 -有異物造人耳機 -

- 〒 字が28 八子(M) -家止將耳機線色衣服或被傷內或在電熱修上使用・可能會因著熱而外凝變形並導致火災・ 禁止將水倒入或弄濕耳機・否則可能導致火災或電撃・尤其在爾天、下雪時、海灘或水邊使用時要特別小

為防止電壓危害,請勿將防護蓋取下。內部並無用戶可自行維修的部件。維修工作須由合格的維修人員處

выбрасываться вместе с обычным бытовым мусором.

соответствии с местным законодательством.

рафический символ **~**, нанесенный на изделие, обозначает переменный ток. рафический символ —, нанесенный на изделие, обозначает постоянный ток. рафический символ <mark>□</mark>, нанесенный на изделие, обозначает оборудование класса защиты **II**.

Перезаряжаемые аккумуляторы

▲ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ

Для того чтобы данная бывшая в употреблении продукция и отработанны элементы питания были соответствующим образом обработаны, учимизированы и переработаны, пожалуйста, передайте их в соответсвующий пункт сбора использованных электронных изделий в

Утивизируя данные устройства и элементы питания правильно, Вы помога ете сохранить ценные ресурсы и предотвратить возможные нетагляные последствия для здоровья людей и окружающей среды, которые могут возникнуть в резульзате несоответствующего удаления отходов.

Для получения дополяительной информации о правильных способах с и утилизации отработавшего оборудования и использованных элемент питания обращайтеся в согответствующие местные органы самууправля в центры утилизации отходов или по месту покупки данного изделия.

Для стран, которые не входят в состав Европейского Союза:

Если Вы желаете утилизировать данные изделия, обратитесь в соответствующие местные учреждения или к диперам для получения

ние сбоев в работе изделия используйте наушники только с кабелем USB, поставляемым

為防止可能的襲力損害,請勿長時間聆聽高音量 - 200

請勿使用聯子部分已想扭曲的接顧· 接頭連接特許確認理接方向並直接相入接頭· 請勿藏接體(抨水或飲水)或異物(造雜或灰醬、金屬等)黏附在接觸部位。

u - 在原制飲食再產事增加容量,電源開散時若有高容量的瞬間藥音可能會損傷釋力 請將耳賴普爾臺灣富含量,互大的香馨可能會損傷耳來。 關閉電與非將音量類低。否則下次開散電源時的高音量期間藥音可能會損傷釋力 便用中表發生任何攝殲或皮膚不適感,蔚立即停止使用。

語勿宗手驅論監視後, 若電禮技不假進人服務,語勿整無限錯述應立即以能等的情水徹底沖洗眼睛,隨後立即迷聲, 若電禮技法與到身體或次物,語立即用情水徹底清洗瓷淨。若並被技術發炎或受傷語就發治療

除了耳機隨附的 USB 傳輸線以外,語勿使用其他的傳輸線,否則可能造成故陷。 某止投入火中,吳上持賴級加熱。 蒙止在火旗旁邊或過行國際,然日眼觀的車觸內、或是其他高溫的地方使用,儲存或故置。

本產品條在溫和的氣候條件下接受評估

操作環境溫度與涇度:

Для предотвращения нарушений слуха избегайте длительного прослушивания на высокой гомкости. Зарядный кабель USB

Бегайте попадания жидкости (пота, воды) или посторонних частиц (мелкого мусора, пыли, метал-неских частиц и т. д.) в разъем.

Внимание

▶ ВНИГИАНИЕ В на брежание поражения электрическим током не вскрывайте корпус изделия. Внутри устройства нет частей, обслуживание которых может производиться пользователем. Операции по обслуживанию должны выполняться только квалиф ицированимым специалистами. Включив наушники, постепенно увеличивайте громкость. Воспроизведение звука на высокой громкости при включени питания может привести к поврежудению служа. Отрегулируйте громкость звука в наушниках до приемлемого уровня. Воздействие громкого шума может привести к повреждению огранов служа. Перед отключением изделия снизъте уровень громкости. Воспроизведение звука на высокой громкости при последующем включении может привести к поврежденно огранослужа. Немедленно прекратите пользование наушниками при появлении зуда или какого-либо раздражения я а коже.

а. наушниками, на наматывайте на них зарядный кабель USB. Его чрезмерное нагревание Пользуясь наушниками, на наматываите на них зарядных карель USD. Его чрезмерное ны ревание может стать причний возгорания или поражения электрическим гоком. Не оставляйте изделие в местах, где ожидается сильное повышение температуры. Это может привести не только к повереждение оте корпуса и в нитуренних компочентов, но и к пожару. Будьте особенно осторожны, пользуесь наушниками в автомобилях с закрытыми окнами, в местах воздействия промым солнечных лучей или вблизи источников тепла. Не оставляйте изделие в местах, где в воздухе содержится дым или пар, а также в условиях повышенной влажности и концентрации пыли. Электризация частиц дыма, влаги, пыли может стать причиной пожара или поражения электрическим током.

Из-за риска возникновения неблагоприятных реакций это изделие не могут использовать лица с кардиостимуяторами.

附件......1.2 m 卷绕电缆 (伸展长度 1.8 m), кардиостимуляторами. Не пользуйтесь наушениками в больницах, клиниках или вблизи медицинского оборудования. Также не пользуйтесь ими в самолете или возле автоматических дверей, поскольку наушники могут быть причиной помех, ведущих к сбоям работы таких систем. Φ6.3 mm 标准立体声插头适配器 (螺纹形),

使用時語勿將 USB 充電觀線播網在耳機上。否則異常的熱度可能導致火災或電擊。 語勿放置於異常高麗的地點。否則除了會將外級和印部銀件降解外還可能造成火災。尤其是在車窗發閉的車 輔內、陽光這個家変別機器等使用時段特別電管。 語勿放置於音奏露在爆煙或蒸汽中,或是有大量灑氣或灰塵的地點。電力音溫過燃煙、灑氣或灰鹽得速而

如果 USB 充電纜線處於髒汙狀態,可能會無法充電,請不時以柔軟的乾布擦拭撥頭以保持清潔。

內置可充電式鋰電池 - 本茲亞內置額電和的壽命可盡該置的使用壽命。如懷疑電池壽命已盡。請嘗試對其充電數次。如果電池無故 再充電。請聯絡我們以了解機能簽詳。 - 康耀隆舊電池時,語建守政府法規或證用於貴國/地區的氣變公共機構規則。



商標及計冊商標 197.QCEIIII1は197。
「Pioneer DJ、是先辞公司的物標・並在授稿下使用・ 山底模及之公司及底品名稱皆為個別籍有者所有ご的相談注册物標・ 而由 Pioneer DJ Corporation 使用的 所有此類標品皆經過模能。其他物標及商品名稱皆為國別擁有者所有。 Qualcomm aptX 為 Qualcomm Technologies, Inc. 與或其子公司的底品。Qualcomm 協。Qualcomm Incorporated 的物標・註冊於與图獎其他國家。 aptX 為 Qualcomm Technologies International, Ltd. 的物標。註冊於美國與其他國家。



...封閉式、動圖: 5 Hz~30 0 Φ 3.5 mm 立體發達你耳機騎

Правила предосторожности при эксплуатации

их чистоту. Подушки амбушюров могут быть подвержены износу при длительной эксплуатации или хране-нии. При необходимости замены, обратитесь к билжайшему дилеру. При изелечении спирального шнура не таните его, а держитесь за штекер, Натяжение шнура может привести к его разрыву или повреждению. Попадание внутрь изделия пота или других жидкостей может стать причиной повреждения микроф она. Проявляйте особую осторожность при пользовании наушниками в условнях дождли-вой погоды, молний или вбизи водоемов. В случае загрязнения разъема зарядного кабеля USB зарядить наушники будет невозможно. Регулярно потривайте разъемы сухой мактой тканью.

Встроенный перезаряжаемый ионно-литиевый аккумулятор

Питание наушников обеспечивает ионно-литиевый аккумулятор, срок службы которого срим ос сроком эксплуатации самого изделия. Если нерабочее состояние, по вашему мне объясняется тем, что аккумулятор полностью разряжен, попробуйте зарядить его неског Если аккумулятори в заряжается, свяжитесь с нашим представителем для получения кощи и оремонте.

При утилизации аккумуляторов соблюдайте все требования, предъявляемые государств

Указанные здесь названия компаний и изделий являются торговыми марками или зарегистрированным поготовыми марками сответствующих владельцев.

Вімеьосий (слово и логотипь) является зарегистрированным товарным знаком и принадлежит компании Вішевотом ТБС (пс.; использование Pioneer D. O corporation этих товарных знаков разрешено соответствующей лицензией. Прочие товарные знаки и торговые наименования принадлежат соответствующим владельцам.

Qualcomm aptX — продукт компании Qualcomm Technologies, Inc. и/или ее дочерних компаний. Qualcomm вяляется товарным знаком компании Qualcomm Псогрогаted, зарегистрированным в США и других странах. аptX является товарным знаком компании Qualcomm Technologies International, Ltd., зарегистрированным в США и других странах.

Характеристики наушников около 20 часов
Рекомендуемый диапазон температур для
зарядки от 10 ° Са до 35 ° С
Рабочий диапазон температур сля от 0° Са до 40 ° С
Рабочий диапазон температур сля от 0° Са до 40 ° С
Рабочий диапазон температур сля от 0° Са до 40 ° С
Рабочий диапазон температур сля от 0° Са до 40 ° С
Рабочий диапазон влажности от 35 % до 80 % от 0° Са до 40 ° С
Тип наравленность к

фициально поставляемых на Российский рынок товаров

Дату изготовления оборудования можно определить по серийному номеру, который содерж информацию о месяце и годе производства.

Другое оборудование (наушники, микрофон и т.д.): 3 лет

- 2 цифры — 10 цифр —

Аудио и видеооборудование: 7 лет

Р1 - Год изготовления

Примечание:

Р2 - Месяц изготовления

Уполноменной организацияй в осответствии с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, 017/2 является ООО "ПИОНЕР РУС", Россия, 105064, г. Москва, Нижний Сусальный переулок, дом 5, с требованиями ТР ТС 004/2011, 020/2011, 017/2011

生产者:日本先锋DJ公司 地址:日本神奈川县横滨市西区港未来4丁目4番5号 横滨i-MARK PLACE 6楼 销售商: 先锋迪杰(上海) 音响有限公司 地址:中国上海市长宁区娄山关路523号金虹桥国际中心6楼01单元

耳垫..

...DC 5 V (充电时), 围环境而变化。 DC 3.7 V (内置可充电锂聚合物电池) 耳机部分 ...约 20 小时 约 2.5 小时10°C 至 35°C0°C 至 40°C 频率响应 最大输入功率

*1 根据使用条件,有时可能较短。 根据使用条件变化。 蓝牙部分

...蓝牙标准 4.2 版本 蓝牙标准 2 级 .. 无障碍情况下约 10 m*3 ... 2.4 GHz 调制方法FH-SS (跳频扩频) 兼容的蓝牙配置文件......A2DP、AVRCP、HSP、HFP

最大传输距离.

壳和内部部件退化,还可能会导致火灾。在车窗紧 闭的车内、阳光直射的位置或加热器附近使用时, 可用温度范围

• 请勿对耳机使用蛮力或进行撞击,否则可能造成外 观损坏或产品性能故障。 • 当耳机变脏时,可用干软布擦拭。 注意请勿向扬

连接线可能会导致线断裂或故障。 如果让汗水或湿气进入内部,麦克风可能会损坏 在雨淋、雷电、靠近海洋、河流或湖泊的环境中使 ·如果 USB 充电电缆接头脏污,可能无法充电。请 偶尔用柔软的干布擦拭接头使其保持清洁。

• 切勿检查本机内部或改装。如果客户改装本机, 💋 注意 内部可充电锂离子电池

请咨询经销商。

为确保交通安全,切勿在骑自行车和摩托车或者驾驶车辆时使用耳机。音量过高非常危险,因为您无 • 本设备使用寿命不低于设备的内部可充电锂离子 电池。如果您怀疑电池电量用尽,请尝试充电几 次。如果电池不能重新充电,请联系我们获取维修 •请勿在铁路道口、站台、车道或建筑工地等危险场 所使用。否则可能听不到周围的声音,导致无法预 处理废电池时,请遵循适用于您所在国家/地区的

· 如果沾上污垢,可能会降低音质或形成干扰声音。

· 长期的使用或贮藏可能会使耳垫的品质下降。对此

取下卷绕电缆时,请握住耳塞而不是连接线。拉拉

时常使用柔软的干布擦拭插头保持清洁。

政府法规或环境公共机构规定。 • 请将适配器放置在儿童和婴儿接触不到的位置。若

商标和注册商标 "先锋 DJ"是日本先锋公司的商标,并经许可使用。 · 此处提及的公司和产品名称是其各自所有者的商

· 蓝牙®字标和标志是Bluetooth SIG, Inc. 所拥有的 生册商标, 先锋 DJ 公司对此类标志的任何使用均 已获许可。其他商标与商标名由其各自所有者拥

· Qualcomm aptX 是 Qualcomm Technologies, Inc. 和 / 或其子公司的产品。Qualcomm 是 Qualcomm Incorporated 在美国和其他国家的注册商标。 aptX 是 Qualcomm Technologies International, Ltd. 在 美国和其他国家的注册商标。

播放时间 *1 充电时间 *2 (25°C)... 推荐充电温度范围,

可用湿度范围35% RH 至 80% RH (无冷凝) *2 从空电状态到充满电所需时间。充电时间可能会

· 请勿放置在有烟雾或蒸汽的位置或者有大量湿气 或灰尘的位置。烟雾、水分或灰尘可能具有导电作 导致火灾或触电。 • 装有心脏起搏器的人员不应使用本装置,否则会造 请勿在医院或诊所、医疗设备附近使用本装置。 · 请勿在飞机上或自动门附近使用, 以避免造成故 •根据耳机使用的方法,可调部件会夹住使用者的头

兼容的编解码器......SBC、AAC、Qualcomm®aptX™、 类型.. Qualcomm® aptXTM Low Latency 方向性 *3 传输距离仅作指导参考。传输距离可能会随着周 活动频带.

.... 封闭,动态型32 Ω104 dB*5 Hz 到 30 000 Hz*2 000 mW* ... Φ3.5 mm 立体声微型插头

产品产地:中国制造 产品执行标准号: GB31241-2014, 信部无[2002]353号 出版日期:2018年7月11日

产品适当使用后报废的方法请遵从电子电气产品的回收、再利用相关法令。详细请咨询各级政 府主管部门。 部件名称 机体 扬声单元 线材类

电池 本表格依据SJ/T 11364的规定编制。 〇:表示该有害物质在该部件所有均质材料中的含量均在GB/T26572标准规定的限量要求以下。

实装基板

⚠ 危险 可充电电池发生电池液泄漏时

· 请勿徒手触摸电池液。 • 如果电池液不慎进入眼睛, 切勿揉眼, 请立即用清 水彻底冲洗并尽快就医。

·请勿将随附 USB 电缆以外的产品与这些耳机一起 使用,否则可能会导致故障。

请勿放入火中。请勿拆开或加热。

• 如果电池液溅到身体或衣服上,请立即用清水充分

(Pb)

0

X

 \times

×

因为在现有技术下还没有可替代的物质。

清洗。如果出现皮肤炎症或损伤,请咨询医生。

X:表示该有害物质至少在该部件的某一均质材料中的含量超出GB/T26572标准规定的限量要求。

烛)放置在设备附近。

请勿短路。

何装有液体的容器(如花瓶或花盆)放置在本设备 附近,或将其暴露于滴水、溅水、雨淋或潮湿的地 · 为防范火灾危险,请勿将任何明火源(如点燃的蜡

• 请勿使用电池液已泄漏的电池。

• 请勿在火源附近、阳光直射下、车内阳光直射的位

• 本设备不防水。为防范火灾或触电危险,请勿将任

多溴联苯 | 多溴二苯醚

(PBDE)

0

(PBB)

0

使用注意事项

置或其他可能出现高温的位置使用、存储或放置。

成不良影响。

发,所以在使用期间必须遵守注意要求。

麦克风部分

USB 充电电缆 (0.6 m), 快速入门指南, 使用注意事项

троение 19, т. (495) 9568901

Информация для покупателей в ЕАЭС: