

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric aporía sensaciones intensas sin compromiso.

Crea una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de, um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.



Remote Control Panty Vibrator OPERATING MANUAL

Note: The toy will always return to mode 1 when switched back on.

Mode 1 - White - Slow
Mode 2 - Green - Medium
Mode 3 - Blue - Fast
Mode 4 - Purple - Pulse
Mode 5 - Pink - Fast Pulse
Mode 6 - White Flash - Pulse/Wave
Mode 7 - Green Flash - Slow Wave
Mode 8 - Blue Flash - Fast Wave
Mode 9 - Purple Flash - Pulse/Constant
Mode 10 - Pink Flash - Ripple

Key details

Material: Silicone and ABS plastic

Charging time: 60 minutes

Usage time: 60 minutes

Standby time: 90 days

Remote requires: 1 x CR2032 battery (included)

mAh: 120 mAh

Vibration functionality: 3 speeds/7 patterns

Waterproof: Yes (toy only)

Before you get started

Your toy needs charging before first use. The lights on the panel of the toy will flash during charging. Charge by plugging the USB cable into a USB charging point and attaching the electrical connector to the magnetic socket on the toy. When the flashing stops and the light is solid, your toy will be fully charged and ready to use.

The toy will take approximately 60 minutes to fully charge, and gives you up to 60 minutes of use between charges. Remove the disc in the remote control before use.

How to use your toy

Before use, coat the length of the toy with water-based lubricant. Do not use silicone-based lubricant.

To turn on the toy, press the button on the toy. The toy will go into standby mode and the panel will move through various colours. To start the vibrations, press again or press the button on the remote control. Keep pressing to cycle through the different modes. Press the button again to stop the toy and return to standby mode. A further press will cycle back to mode 1. To turn off, press and hold the power button on the toy for 2 seconds.

DEUTSCH

Bevor Sie beginnen

Ihr Toy muss vor dem ersten Gebrauch aufgeladen werden. Das Licht am Ende des Aufladegefäßes der Toys wird während des Aufladens aufblitzen. Legen Sie das USB-Kabel an den magnetischen Anschluss des Toys an. Wenn das Licht aufhört zu blinken und ununterbrochen leuchtet, ist Ihr Toy vollständig aufgeladen und einsatzbereit. Um das Toy zu laden, benötigt das Toy ca. 60 Minuten und gibt Ihnen bis zu 60 Minuten Gebrauch bis zur nächsten Aufladung. Entfernen Sie das Schutzpäckchen in der Fernbedienung vor Gebrauch.

So verwenden Sie Ihr Toy

Ihr Toy muss vor Gebrauch mit Gleitmittel auf Wasserbasis. Verwenden Sie keine Gleitmittel auf Silikonbasis. Drücken Sie den Knopf, um das Toy anzuhalten. Das Toy gelangt in den Standby-Modus und das Bedienelement wird in die hellen Farben wechseln. Drücken Sie den Knopf erneut, um die Vibrationen zu aktivieren. Drücken Sie weiter, um die verschiedenen Modi zu durchlaufen. Drücken Sie den Knopf erneut, um das Toy auszuschalten und in den Standby-Modus zu

中文

模式1 - 白色 - 慢速
模式2 - 绿色 - 中速
模式3 - 蓝色 - 快速
模式4 - 紫色 - 脉冲
模式5 - 白色闪光 - 脉冲/波浪
模式6 - 绿色闪光 - 慢速波浪
模式7 - 蓝色闪光 - 快速波浪
模式8 - 紫色闪光 - 脉冲/常速
模式9 - 粉色闪光 - 波浪纹
模式10 - 粉色闪光 - 波纹

主要信息：
材质：硅胶和ABS塑料
充电时间：60分钟
使用时间：60分钟
待机时间：90分钟
遥控器电池要求：1个CR2032电池（附带）
电量：120 mAh
震动功能：七种模式/三种速度
防水等级：是（仅限玩具）

Simplicité, qualité, efficacité. Un packaging simple et sans façons, une qualité exceptionnelle et une efficacité sans compromis sont synonymes de plaisir intense avec Mantric.

Créez un compte sur Lovehoney.fr pour récolter des points et profiter de nos réductions exclusives.

简单易用，简朴的包装加上难以置信的一流品质，Mantric带给您无可比拟的强烈快感。

登录Lovehoney.co.uk，创建账户，查询产品，获得奖品，并享受折扣优惠。

登录Lovehoney.de，创建账户，查询产品，获得奖品，并享受折扣优惠。

Para apagar, presione y mantenga pulsado el botón del juguete durante 2 segundos.
Atención: El juguete siempre volverá al modo 1 cuando lo encienda.

Modo 1 - Blanco - Lento
Modo 2 - Verde - Medio
Modo 3 - Azul - Rápido
Modo 4 - Pulsación morada - Pulsación
Modo 5 - Pulsación rosa - Pulsación rápida
Modo 6 - Flash blanco - Pulsación, Ondulación
Modo 7 - Flash verde - Ondulación lenta
Modo 8 - Flash azul - Ondulación rápida
Modo 9 - Flash morado - Pulsación constante
Modo 10 - Flash rosa - Onda

Para su consulta

Materiales: Silicona y plástico ABS
Tiempo de carga: 60 minutos
Tiempo de uso: 60 minutos
Mando a distancia: 1 x pila CR2032 (incluida)
Tiempo de espera: 90 días
mAh: 120 mAh
Funcionamiento de vibraciones:
7 patrones/3 velocidades
Impresionante: Sí (solamente el juguete)

模式1 - 白 - 慢
模式2 - 绿 - 中
模式3 - 蓝 - 快
模式4 - 紫 - 脉冲
模式5 - 白 - 脉冲/波
模式6 - 绿 - 波
模式7 - 蓝 - 波
模式8 - 紫 - 波
模式9 - 粉 - 波
模式10 - 粉 - 波纹

Caractéristiques principales

Matières : Silicone et plastique ABS
Temps de charge : 60 minutes
Durée d'utilisation : 60 minutes
La télécommande nécessite : 1 pile CR2032 (inclus)
Autonomie en mode veille : 90 jours
mAh : 120 mAh
Fonctionnalités des vibrations :
7 modes/3 vitesses
Étanchéité : oui. Télécommande : non

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric aporía sensaciones intensas sin compromiso.

Crea una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de, um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.

ESPAÑOL

Antes de comenzar

Antes del primer uso haga la carga la batería. La luz en el panel del líquido parpadea durante la carga. Cargue la batería enchufando el cable USB a un puerto de carga USB o el conector eléctrico de pared para que permanezca iluminada. Una vez que su juguete esté completamente cargado y listo para usar. El juguete tarda aproximadamente 60 minutos en cargarse completamente, y le da hasta 60 minutos de uso entre cada carga y la siguiente.

Antes de usar, retire el papel protector del mango a distancia.

Cubra el juguete con lubricante a base de agua antes de usarlo. No use lubricante a base de silicona.

Para encender el juguete pulse el botón en el modo de espera y el juguete entrará en el modo de espera y el panel mostrará varios colores. Para empezar las vibraciones, pulse el botón una vez. Siga presionando para navegar entre los diferentes modos de funcionamiento. Presione el botón otra vez para parar el juguete y volver al modo de espera. Si presiona una vez más, volverá al modo 1.

Le temps de charge complète de votre toy est d'environ 60 minutes, et procure jusqu'à 60 minutes d'utilisation entre deux charges. Pour pouvoir utiliser la télécommande, retirez tout d'abord le petit disque qui se trouve à l'intérieur.

Mode d'emploi de votre toy

Recouvrez votre toy d'un lubrifiant à base d'eau avant utilisation. Ne pas utiliser de lubrifiant à base de silicones.

Appuyez sur la touche de votre sex toy pour le mettre sous tension. Votre sex toy se mettra alors en veille et les voyants de son interface tresseront à basse fréquence. Pour activer les vibrations, appuyez sur la nouvelle sur la touche de votre sex toy ou bien sur celle de la télécommande. Appuyez de façon répétée pour naviguer entre les différents modes de vibration disponibles.

Appuyez de nouveau sur la touche pour désactiver les vibrations et revenir en mode veille. Appuyez une fois pour revenir en mode 1.

Pour éteindre, maintenez la touche du sex toy enfoncée pendant 2 secondes.

Remarque : Votre toy se remettra systématiquement en mode 1 lorsque vous le remettez en marche.

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric aporía sensaciones intensas sin compromiso.

Crea una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de, um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.

DEUTSCH

Wesentliche Details

Material: Silikon und ABS-Kunststoff
Ladezeit: 60 Minuten
Verwendungsduauer: 60 Minuten
Die Fernbedienung benötigt: 1 x CR2032 Batterie (im Lieferumfang enthalten)
Standby: 90 Tage
mAh: 120 mAh
Vibrationsfunktion: 7 Modi/3 Intensitäten
Wasserdrift: Ja (nur das Toy)

FRANÇAIS

Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre sex toy requiert une charge complète. Les voyants lumineux de l'interface clignotent durant la durée de la charge. Chargez votre sex toy en branchant le câble USB sur un port USB et en reliant le connecteur électrique à la prise murale. Pour activer les vibrations, appuyez sur la touche de votre sex toy ou bien sur celle de la télécommande. Appuyez de façon répétée pour naviguer entre les différents modes de vibration disponibles.

Lorsque les voyants lumineux cessent de vibrer, la charge est complète et votre sex toy est prêt à l'emploi.

No tricks here. Simple, straightforward packaging paired with unbelievable quality. Mantric brings you intense sensations without compromise.

Create an account at Lovehoney.co.uk to review products, earn Rewards and enjoy exclusive discounts.

Aquí no hay truco. Un embalaje sencillo combinado con la máxima calidad. Mantric aporía sensaciones intensas sin compromiso.

Crea una cuenta en Lovehoney.es para ganar puntos y disfrutar de descuentos exclusivos.

Keine Tricks. Schlichte Verpackung, hochwertige Qualität. Mantric sorgt für intensive Empfindungen ohne Kompromisse.

Erstellen Sie ein Kundenkonto auf Lovehoney.de, um exklusive Rabatte und andere Vorteile zu erhalten.

FRANÇAIS

Avant de commencer

Avant sa toute première utilisation, votre sex toy requiert une charge complète. Les voyants lumineux de l'interface clignotent durant la durée de la charge. Chargez votre sex toy en branchant le câble USB sur un port USB et en reliant le connecteur électrique à la prise murale. Pour activer les vibrations, appuyez sur la touche de votre sex toy ou bien sur celle de la télécommande. Appuyez de façon répétée pour naviguer entre les différents modes de vibration disponibles.

Lorsque les voyants lumineux cessent de vibrer, la charge est complète et votre sex toy est prêt à l'emploi.

ENGLISH

* Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.

* Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.
This device complies with FCC radiation exposure limits set forth by an uncontrolled environment.

This device complies with Part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the condition that this toy does not cause harmful interference and that the user can correct any interference received, including interference that may cause undesired operation.

Caution! Any changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment.

Warranty

Please visit the page below for details of our returns and refunds policy:
www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

heph@lovehoney.co.uk

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

Care

Your toy should be cleaned before and after use with specialist sex toy cleaning, and left to air dry before storing. Store your toy when not in use. To activate press and hold the button on the toy for 3 seconds. The light panel will flash to indicate that the toy is now active and the motor will pulse twice.

To deactivate the travel lock, press and hold down the same button for 3 seconds. The light panel will flash to indicate the lock is off and the motor will pulsate. Plug the toy into the USB port and it will also reactivate the travel lock.

Note: If you simply press the button the light panel will flash but the lock will not deactivate.

Warranty

Please visit the page below for details of our returns and refunds policy:
www.lovehoney.co.uk/help/returns-policy/

heph@lovehoney.co.uk

FCC Statement

This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates, uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.

Alternativamente, contacta con los hospitales.

Servicio al cliente:

9111 140 114

serviciocliente@lovehoney.es

La letra pequeña

No contiene latex ni fitatos. Se vende como un juguete para adultos. Suspéndase su uso en caso de irritación o molestias. Para evitar caídas, recomendamos no pillarlo o tirar de él. Las medicaciones y medicinas no están aseguradas por el fabricante. Las medicinas y medicinas no están aseguradas por el fabricante. Los medicamentos y medicinas no están asegurados por el fabricante.

Las medicinas y medicinas no están asegurados por el fabricante.

El diseño y la forma del producto contenido en este embalaje son marca a la imagen de Loveloney Group Ltd. Copyright © 2018.

Cuidado

Débe limpiar su juguete antes y después de cada uso con un limpiador especial de juguetes eróticos, dejar que se seque a aire antes de guardarlo. Guarde su juguete en el estuche distinto al que se conecta el receptor. Consultar con el vendedor o con un técnico experto en radio/TV para obtener más información.

Este dispositivo cumple con los límites de radiación de la FCC establecidos para entornos no controlados. Este dispositivo es conforme a la Parte 15 de la Normativa FCC. Su funcionamiento está sujeto a las siguientes condiciones: (1) este dispositivo debe aceptar cualquier interferencia recibida, y (2) este dispositivo debe causar una interferencia recibida, y no deseada.

Precaución: Cuálquier modificación o cambio no aprobado expresamente por la parte responsable de la conformidad podría anular la autoridad del usuario para el uso del equipo.

Garantía

Por favor, visita el siguiente enlace para obtener más información

www.lovehoney.es/ayuda/politica-de-devoluciones/

conformidad con la Parte 15 de la Normativa FCC. Estos límites han sido establecidos para proporcionar las instalaciones de radiofrecuencia de las siguientes mediciones:

• Banda de radio: 923 MHz a 925 MHz, 928 MHz a 930 MHz, 933 MHz a 935 MHz, 938 MHz a 940 MHz, 943 MHz a 945 MHz, 948 MHz a 950 MHz, 953 MHz a 955 MHz, 958 MHz a 960 MHz, 963 MHz a 965 MHz, 968 MHz a 970 MHz, 973 MHz a 975 MHz, 978 MHz a 980 MHz, 983 MHz a 985 MHz, 988 MHz a 990 MHz, 993 MHz a 995 MHz, 998 MHz a 1000 MHz, 1003 MHz a 1005 MHz, 1008 MHz a 1010 MHz, 1013 MHz a 1015 MHz, 1018 MHz a 1020 MHz, 1023 MHz a 1025 MHz, 1028 MHz a 1030 MHz, 1033 MHz a 1035 MHz, 1038 MHz a 1040 MHz, 1043 MHz a 1045 MHz, 1048 MHz a 1050 MHz, 1053 MHz a 1055 MHz, 1058 MHz a 1060 MHz, 1063 MHz a 1065 MHz, 1068 MHz a 1070 MHz, 1073 MHz a 1075 MHz, 1078 MHz a 1080 MHz, 1083 MHz a 1085 MHz, 1088 MHz a 1090 MHz, 1093 MHz a 1095 MHz, 1098 MHz a 1100 MHz, 1103 MHz a 1105 MHz, 1108 MHz a 1110 MHz, 1113 MHz a 1115 MHz, 1118 MHz a 1120 MHz, 1123 MHz a 1125 MHz, 1128 MHz a 1130 MHz, 1133 MHz a 1135 MHz, 1138 MHz a 1140 MHz, 1143 MHz a 1145 MHz, 1148 MHz a 1150 MHz, 1153 MHz a 1155 MHz, 1158 MHz a 1160 MHz, 1163 MHz a 1165 MHz, 1168 MHz a 1170 MHz, 1173 MHz a 1175 MHz, 1178 MHz a 1180 MHz, 1183 MHz a 1185 MHz, 1188 MHz a 1190 MHz, 1193 MHz a 1195 MHz, 1198 MHz a 1200 MHz, 1203 MHz a 1205 MHz, 1208 MHz a 1210 MHz, 1213 MHz a 1215 MHz, 1218 MHz a 1220 MHz, 1223 MHz a 1225 MHz, 1228 MHz a 1230 MHz, 1233 MHz a 1235 MHz, 1238 MHz a 1240 MHz, 1243 MHz a 1245 MHz, 1248 MHz a 1250 MHz, 1253 MHz a 1255 MHz, 1258 MHz a 1260 MHz, 1263 MHz a 1265 MHz, 1268 MHz a 1270 MHz, 1273 MHz a 1275 MHz, 1278 MHz a 1280 MHz, 1283 MHz a 1285 MHz, 1288 MHz a 1290 MHz, 1293 MHz a 1295 MHz, 1298 MHz a 1300 MHz, 1303 MHz a 1305 MHz, 1308 MHz a 1310 MHz, 1313 MHz a 1315 MHz, 1318 MHz a 1320 MHz, 1323 MHz a 1325 MHz, 1328 MHz a 1330 MHz, 1333 MHz a 1335 MHz, 1338 MHz a 1340 MHz, 1343 MHz a 1345 MHz, 1348 MHz a 1350 MHz, 1353 MHz a 1355 MHz, 1358 MHz a 1360 MHz, 1363 MHz a 1365 MHz, 1368 MHz a 1370 MHz, 1373 MHz a 1375 MHz, 1378 MHz a 1380 MHz, 1383 MHz a 1385 MHz, 1388 MHz a 1390 MHz, 1393 MHz a 1395 MHz, 1398 MHz a 1400 MHz, 1403 MHz a 1405 MHz, 1408 MHz a 1410 MHz, 1413 MHz a 1415 MHz, 1418 MHz a 1420 MHz, 1423 MHz a 1425 MHz, 1428 MHz a 1430 MHz, 1433 MHz a 1435 MHz, 1438 MHz a 1440 MHz, 1443 MHz a 1445 MHz, 1448 MHz a 1450 MHz, 1453 MHz a 1455 MHz, 1458 MHz a 1460 MHz, 1463 MHz a 1465 MHz, 1468 MHz a 1470 MHz, 1473 MHz a 1475 MHz, 1478 MHz a 1480 MHz, 1483 MHz a 1485 MHz, 1488 MHz a 1490 MHz, 1493 MHz a 1495 MHz, 1498 MHz a 1500 MHz, 1503 MHz a 1505 MHz, 1508 MHz a 1510 MHz, 1513 MHz a 1515 MHz, 1518 MHz a 1520 MHz, 1523 MHz a 1525 MHz, 1528 MHz a 1530 MHz, 1533 MHz a 1535 MHz, 1538 MHz a 1540 MHz, 1543 MHz a 1545 MHz, 1548 MHz a 1550 MHz, 1553 MHz a 1555 MHz, 1558 MHz a 1560 MHz, 1563 MHz a 1565 MHz, 1568 MHz a 1570 MHz, 1573 MHz a 1575 MHz, 1578 MHz a 1580 MHz, 1583 MHz a 1585 MHz, 1588 MHz a 1590 MHz, 1593 MHz a 1595 MHz, 1598 MHz a 1600 MHz, 1603 MHz a 1605 MHz, 1608 MHz a 1610 MHz, 1613 MHz a 1615 MHz, 1618 MHz a 1620 MHz, 1623 MHz a 1625 MHz, 1628 MHz a 1630 MHz, 1633 MHz a 1635 MHz, 1638 MHz a 1640 MHz, 1643 MHz a 1645 MHz, 1648 MHz a 1650 MHz, 1653 MHz a 1655 MHz, 1658 MHz a 1660 MHz, 1663 MHz a 1665 MHz, 1668 MHz a 1670 MHz, 1673 MHz a 1675 MHz, 1678 MHz a 1680 MHz, 1683 MHz a 1685 MHz, 1688 MHz a 1690 MHz, 1693 MHz a 1695 MHz, 1698 MHz a 1700 MHz, 1703 MHz a 1705 MHz, 1708 MHz a 1710 MHz, 1713 MHz a 1715 MHz, 1718 MHz a 1720 MHz, 1723 MHz a 1725 MHz, 1728 MHz a 1730 MHz, 1733 MHz a 1735 MHz, 1738 MHz a 1740 MHz, 1743 MHz a 1745 MHz, 1748 MHz a 1750 MHz, 1753 MHz a 1755 MHz, 1758 MHz a 1760 MHz, 1763 MHz a 1765 MHz, 1768 MHz a 1770 MHz, 1773 MHz a 1775 MHz, 1778 MHz a 1780 MHz, 1783 MHz a 1785 MHz, 1788 MHz a 1790 MHz, 1793 MHz a 1795 MHz, 1798 MHz a 1800 MHz, 1803 MHz a 1805 MHz, 1808 MHz a 1810 MHz, 1813 MHz a 1815 MHz, 1818 MHz a 1820 MHz, 1823 MHz a 1825 MHz, 1828 MHz a 1830 MHz, 1833 MHz a 1835 MHz, 1838 MHz a 1840 MHz, 1843 MHz a 1845 MHz, 1848 MHz a 1850 MHz, 1853 MHz a 1855 MHz, 1858 MHz a 1860 MHz, 1863 MHz a 1865 MHz, 1868 MHz a 1870 MHz, 1873 MHz a 1875 MHz, 1878 MHz a 1880 MHz, 1883 MHz a 1885 MHz, 1888 MHz a 1890 MHz, 1893 MHz a 1895 MHz, 1898 MHz a 1900 MHz, 1903 MHz a 1905 MHz, 1908 MHz a 1910 MHz, 1913 MHz a 1915 MHz, 1918 MHz a 1920 MHz, 1923 MHz a 1925 MHz, 1928 MHz a 1930 MHz, 1933 MHz a 1935 MHz, 1938 MHz a 1940 MHz, 1943 MHz a 1945 MHz, 1948 MHz a 1950 MHz, 1953 MHz a 1955 MHz, 1958 MHz a 1960 MHz, 1963 MHz a 1965 MHz, 1968 MHz a 1970 MHz, 1973 MHz a 1975 MHz, 1978 MHz a 1980 MHz, 1983 MHz a 1985 MHz, 1988 MHz a 1990 MHz, 1993 MHz a 1995 MHz, 1998 MHz a 2000 MHz, 2003 MHz a 2005 MHz, 2008 MHz a 2010 MHz, 2013 MHz a 2015 MHz, 2018 MHz a 2020 MHz, 2023 MHz a 2025 MHz, 2028 MHz a 2030 MHz, 2033 MHz a 2035 MHz, 2038 MHz a 2040 MHz, 2043 MHz a 2045 MHz, 2048 MHz a 2050 MHz, 2053 MHz a 2055 MHz, 2058 MHz a 2060 MHz, 2063 MHz a 2065 MHz, 2068 MHz a 2070 MHz, 2073 MHz a 2075 MHz, 2078 MHz a 2080 MHz, 2083 MHz a 2085 MHz, 2088 MHz a 2090 MHz, 2093 MHz a 2095 MHz, 2098 MHz a 2100 MHz, 2103 MHz a 2105 MHz, 2108 MHz a 2110 MHz, 2113 MHz a 2115 MHz, 2118 MHz a 2120 MHz, 2123 MHz a 2125 MHz, 2128 MHz a 2130 MHz, 2133 MHz a 2135 MHz, 2138 MHz a 2140 MHz, 2143 MHz a 2145 MHz, 2148 MHz a 2150 MHz, 2153 MHz a 2155 MHz, 2158 MHz a 2160 MHz, 2163 MHz a 2165 MHz, 2168 MHz a 2170 MHz, 2173 MHz a 2175 MHz, 2178 MHz a 2180 MHz, 2183 MHz a 2185 MHz, 2188 MHz a 2190 MHz, 2193 MHz a 2195 MHz, 2198 MHz a 2200 MHz, 2203 MHz a 2205 MHz, 2208 MHz a 2210 MHz, 2213 MHz a 2215 MHz, 2218 MHz a 2220 MHz, 2223 MHz a 2225 MHz, 2228 MHz a 2230 MHz, 2233 MHz a 2235 MHz, 2238 MHz a 2240 MHz, 2243 MHz a 2245 MHz, 2248 MHz a 2250 MHz, 2253 MHz a 2255 MHz, 2258 MHz a 2260 MHz, 2263 MHz a 2265 MHz, 2268 MHz a 2270 MHz, 2273 MHz a 2275 MHz, 2278 MHz a 2280 MHz, 2283 MHz a 2285 MHz, 2288 MHz a 2290 MHz, 2293 MHz a 2295 MHz, 2298 MHz a 2300 MHz, 2303 MHz a 2305 MHz, 2308 MHz a 2310 MHz, 2313 MHz a 2315 MHz, 2318 MHz a 2320 MHz, 2323 MHz a 2325 MHz, 2328 MHz a 2330 MHz, 2333 MHz a 2335 MHz, 2338 MHz a 2340 MHz, 2343 MHz a 2345 MHz, 2348 MHz a 2350 MHz, 2353 MHz a 2355 MHz, 2358 MHz a 2360 MHz, 2363 MHz a 2365 MHz, 2368 MHz a 2370 MHz, 2373 MHz a 2375 MHz, 2378 MHz a 2380 MHz, 2383 MHz a 2385 MHz, 2388 MHz a 2390 MHz, 2393 MHz a 2395 MHz, 2398 MHz a 2400 MHz, 2403 MHz a 2405 MHz, 2408 MHz a 2410 MHz, 2413 MHz a 2415 MHz, 2418 MHz a 2420 MHz, 2423 MHz a 2425 MHz, 2428 MHz a 2430 MHz, 2433 MHz a 2435 MHz, 2438 MHz a 2440 MHz, 2443 MHz a 2445 MHz, 2448 MHz a 2450 MHz, 2453 MHz a 2455 MHz, 2458 MHz a 2460 MHz, 2463 MHz a 2465 MHz, 2468 MHz a 2470 MHz, 2473 MHz a 2475 MHz, 2478 MHz a 2480 MHz, 2483 MHz a 2485 MHz, 2488 MHz a 2490 MHz, 2493 MHz a 2495 MHz, 2498 MHz a 2500 MHz, 2503 MHz a 2505 MHz, 2508 MHz a 2510 MHz, 2513 MHz a 2515 MHz, 2518 MHz a 2520 MHz, 2523 MHz a 2525 MHz, 2528 MHz a 2530 MHz, 2533 MHz a 2535 MHz, 2538 MHz a 2540 MHz, 2543 MHz a 2545 MHz, 2548 MHz a 2550 MHz, 2553 MHz a 2555 MHz, 2558 MHz a 2560 MHz, 2563 MHz a 2565 MHz, 2568 MHz a 2570 MHz, 2573 MHz a 2575 MHz, 2578 MHz a 2580 MHz, 2583 MHz a 2585 MHz, 2588 MHz a 2590 MHz, 2593 MHz a 2595 MHz, 2598 MHz a 2600 MHz, 2603 MHz a 2605 MHz, 2608 MHz a 2610 MHz, 2613 MHz a 2615 MHz, 2618 MHz a 2620 MHz, 2623 MHz a 2625 MHz, 2628 MHz a 2630 MHz, 2633 MHz a 2635 MHz, 2638 MHz a 2640 MHz, 2643 MHz a 2645 MHz, 2648 MHz a 2650 MHz, 2653 MHz a 2655 MHz, 2658 MHz a 2660 MHz, 2663 MHz a 2665 MHz, 2668 MHz a 2670 MHz, 2673 MHz a 2675 MHz, 2678 MHz a 2680 MHz, 2683 MHz a 2685 MHz, 2688 MHz a 2690 MHz, 2693 MHz a 2695 MHz, 2698 MHz a 2700 MHz, 2703 MHz a 2705 MHz, 2708 MHz a 2710 MHz, 2713 MHz a 2715 MHz, 2718 MHz a 2720 MHz, 2723 MHz a 2725 MHz, 2728 MHz a 2730 MHz, 2733 MHz a 2735 MHz, 2738 MHz a 2740 MHz, 2743 MHz a 2745 MHz, 2748 MHz a 2750 MHz, 2753 MHz a 2755 MHz, 2758 MHz a 2760 MHz, 2763 MHz a 2765 MHz, 2768 MHz a 2770 MHz, 2773 MHz a 2775 MHz, 2778 MHz a 2780 MHz, 2783 MHz a 2785 MHz, 2788 MHz a 2790 MHz, 2793 MHz a 2795 MHz, 2798 MHz a 2800 MHz, 2803 MHz a 2805 MHz, 2808 MHz a 2810 MHz, 2813 MHz a 2815 MHz, 2818 MHz a 2820 MHz, 2823 MHz a 2825 MHz, 2828 MHz a 2830 MHz, 2833 MHz a 2835 MHz, 2838 MHz a 2840 MHz, 2843 MHz a 2845 MHz, 2848 MHz a 2850 MHz, 2853 MHz a 2855 MHz, 2858 MHz a 2860 MHz, 2863 MHz a 2865 MHz, 2868 MHz a 2870 MHz, 2873 MHz a 2875 MHz, 2878 MHz a 2880 MHz, 2883 MHz a 2885 MHz, 2888 MHz a 2890 MHz, 2893 MHz a 2895 MHz, 2898 MHz a 2900 MHz, 2903 MHz a 2905 MHz, 2908 MHz a 2910 MHz, 2913 MHz a 2915 MHz, 2918 MHz a 2920 MHz, 2923 MHz a 2925 MHz, 2928 MHz a 2930 MHz, 2933 MHz a 2935 MHz, 2938 MHz a 2940 MHz, 2943 MHz a 2945 MHz, 2948 MHz a 2950 MHz, 2953 MHz a 2955 MHz, 2958 MHz a 2960 MHz, 2963 MHz a 2965 MHz, 2968 MHz a 2970 MHz, 2973 MHz a 2975 MHz, 2978 MHz a 2980 MHz, 2983 MHz a 2985 MHz, 2988 MHz a 2990 MHz, 2993 MHz a 2995 MHz, 2998 MHz a 3000 MHz, 3003 MHz a 3005 MHz, 3008 MHz a 3010 MHz, 3013 MHz a 3015 MHz, 3018 MHz a 3020 MHz, 3023 MHz a 3025 MHz, 3028 MHz a 3030 MHz, 3033 MHz a 3035 MHz, 3038 MHz a 3040 MHz, 3043 MHz a 3045 MHz, 3048 MHz a 3050 MHz, 3053 MHz a 3055 MHz, 3058 MHz a 3060 MHz, 3063 MHz a 3065 MHz, 3068 MHz a 3070 MHz, 3073 MHz a 3075 MHz, 3078 MHz a 3080 MHz, 3083 MHz a 3085 MHz, 3088 MHz a 3090 MHz, 3093 MHz a 3095 MHz, 3098 MHz a 3100 MHz, 3103 MHz a 3105 MHz, 3108 MHz a 3110 MHz, 3113 MHz a 3115 MHz, 3118 MHz a 3120 MHz, 3123 MHz a 3125 MHz, 3128 MHz a 3130 MHz, 3133 MHz a 3135 MHz, 3138 MHz a 3140 MHz, 3143 MHz a 3145 MHz, 3148 MHz a 3150 MHz, 3153 MHz a 3155 MHz, 3158 MHz a 3160 MHz, 3163 MHz a 3165 MHz, 3168 MHz a 3170 MHz, 3173 MHz a 3175 MHz, 3178 MHz a 3180 MHz, 3183 MHz a 3185 MHz, 3188 MHz a 3190 MHz, 3193 MHz a 3195 MHz, 3198 MHz a 3200 MHz, 3203 MHz a 3205 MHz, 3208 MHz a 3210 MHz, 3213 MHz a 3215 MHz, 3218 MHz a 3220 MHz, 3223 MHz a 3225 MHz, 3228 MHz a 3230 MHz, 3233 MHz a 3235 MHz, 3238 MHz a 3240 MHz, 3243 MHz a 3245 MHz, 3248 MHz a 3250 MHz, 3253 MHz a 3255 MHz, 3258 MHz a 3260 MHz, 3263 MHz a 3265 MHz, 3268 MHz a 3270 MHz, 3273 MHz a 3275 MHz, 3278 MHz a 3280 MHz, 3283 MHz a 3285 MHz, 3288 MHz a 3290 MHz, 3293 MHz a 3295 MHz, 3298 MHz a 3300 MHz, 3303 MHz a 3305 MHz, 3308 MHz a 3310 MHz, 3313 MHz a 3315 MHz, 3318 MHz a 3320 MHz, 3323 MHz a 3325 MHz, 3328 MHz a 3330 MHz, 3333 MHz a 3335 MHz, 3338 MHz a 3340 MHz, 3343 MHz a 3345 MHz, 3348 MHz a 3350 MHz, 3353 MHz a 3355 MHz, 3358 MHz a 3360 MHz, 3363 MHz a 3365 MHz, 3368 MHz a 3370 MHz, 3373 MHz a 3375 MHz, 3378 MHz a 3380 MHz, 3383 MHz a 3385 MHz, 3388 MHz a 3390 MHz, 3393 MHz a 3395 MHz, 3398 MHz a 3400 MHz, 3403 MHz a 3405 MHz, 3408 MHz a 3410 MHz, 3413 MHz a 3415 MHz, 3418 MHz a 3420 MHz, 3423 MHz a 3425 MHz, 3428 MHz a 3430 MHz, 3433 MHz a 3435 MHz, 3438 MHz a 3440 MHz, 3443 MHz a 3445 MHz, 3448 MHz a 3450 MHz, 3453 MHz a 3455 MHz, 3458 MHz a 3460 MHz, 3463 MHz a 3465 MHz, 3468 MHz a 3470 MHz, 3473 MHz a 3475 MHz, 3478 MHz a 3480 MHz, 3483 MHz a 3485 MHz, 3488 MHz a 3490 MHz, 3493 MHz a 3495 MHz, 3498 MHz a 3500 MHz, 3503 MHz a 3505 MHz, 3508 MHz a 3510 MHz, 3513 MHz a 3515 MHz, 3518 MHz a 3520 MHz, 3523 MHz a 3525 MHz, 3528 MHz a 3530 MHz, 3533 MHz a 3535 MHz, 3538 MHz a 3540 MHz, 3543 MHz a 3545 MHz, 3548 MHz a 3550 MHz, 3553 MHz a 3555 MHz, 3558 MHz a 3560 MHz, 3563 MHz a 3565 MHz, 3568 MHz a 3570 MHz, 3573 MHz a 3575 MHz, 3578 MHz a 3580 MHz, 3583 MHz a 3585 MHz, 3588 MHz a 3590 MHz, 3593 MHz a 3595 MHz, 3598 MHz a 3600 MHz, 3603 MHz a 3605 MHz, 3608 MHz a 3610 MHz, 3613 MHz a 3615 MHz, 3618 MHz a 3620 MHz, 3623 MHz a 3625 MHz, 3628 MHz a 3630 MHz, 3633 MHz a 3635 MHz, 3638 MHz a 3640 MHz, 3643 MHz a 3645 MHz, 3648 MHz a 3650 MHz, 3653 MHz a 3655 MHz, 3658 MHz a 3660 MHz, 3663 MHz a 3665 MHz, 3668 MHz a 3670 MHz, 3673 MHz a 3675 MHz, 3678 MHz a 3680 MHz, 3683 MHz a 3685 MHz, 3688 MHz a 3690 MHz, 3693 MHz a 3695 MHz, 3698 MHz a 3700 MHz, 3703 MHz a 3705 MHz, 3708 MHz a 3710 MHz, 3713 MHz a 3715 MHz, 3718 MHz a 3720 MHz, 3723 MHz a 3725 MHz, 3728 MHz a 3730 MHz, 3733 MHz a 3735 MHz, 3738 MHz a 3740 MHz, 3743 MHz a 3745 MHz, 3748 MHz a 3750 MHz, 3753 MHz a 3755 MHz, 3758 MHz a 3760 MHz, 3763 MHz a 3765 MHz, 3768 MHz a 3770 MHz, 3773 MHz a 3775 MHz, 3778 MHz a 3780 MHz, 3783 MHz a 3785 MHz, 3788 MHz a 3790 MHz, 3793 MHz a 3795 MHz, 3798 MHz a 3800 MHz, 3803 MHz a 3805 MHz, 3808 MHz a 3810 MHz, 3813 MHz a 3815 MHz, 3818 MHz a 3820 MHz, 3823 MHz a 3825 MHz, 3828 MHz a 3830 MHz, 3833 MHz a 3835 MHz, 3838 MHz a 3840 MHz, 3843 MHz a 3845 MHz, 3848 MHz a 3850 MHz, 3853 MHz a 3855 MHz, 3858 MHz a 3860 MHz, 3863 MHz a 3865 MHz, 3868 MHz a 3870 MHz, 3873 MHz a 3875 MHz, 3878 MHz a 3880 MHz, 3883 MHz a 3885 MHz, 3888 MHz a 3890 MHz, 3893 MHz a 3895 MHz, 3898 MHz a 3900 MHz, 3903 MHz a 3905 MHz, 3908 MHz a 3910 MHz, 3913 MHz a 3915 MHz, 3918 MHz a 3920 MHz, 3923 MHz a 3925 MHz, 3928 MHz a 3930 MHz, 3933 MHz a 3935 MHz, 3938 MHz a 3940 MHz, 3943 MHz a 3945 MHz, 3948 MHz a 3950 MHz, 3953 MHz a 3955 MHz, 3958 MHz a 3960 MHz, 3963 MHz a 3965 MHz, 3968 MHz a 3970 MHz, 3973 MHz a 3975 MHz, 3978 MHz a 3980 MHz, 3983 MHz a 3985 MHz, 3988 MHz a 3990 MHz, 3993 MHz a 3995 MHz, 3998 MHz a 4000 MHz, 4003 MHz a 4005 MHz, 4008 MHz a 4010 MHz, 4013 MHz a 4015 MHz, 4018 MHz a 4020 MHz, 4023 MHz a 4025 MHz, 4028 MHz a 4030 MHz, 4033 MHz a 4035 MHz, 4038 MHz a 4040 MHz, 4043 MHz a